

密级状态:绝密( ) 秘密( ) 内部资料( ) 公开(√)

# RK3399\_Linux\_Buildroot\_V1.3开发说明 (技术部,第三系统产品部)

文件状态:	文件标识:	RK3399_Linux_Buildroot_V1.3发布说明
[]草稿	当前版本:	V1.3
│ [√] 正式发布 │ [ ] 正在修改	作 者:	Caesar Wang <wxt@rock-chips.com></wxt@rock-chips.com>
	完成日期:	2018-04-08
	审 核:	Eddie Cai
	完成日期:	2018-04-08

福州瑞芯微电子股份有限公司
Fuzhou Rockchip Electronics Co . , Ltd (版本所有,翻版必究)



#### 文档修改记录:

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2017-01-16	V1.0	初始版本	黄国椿	蓝斌元
2017-02-27	V1.1	增加linux pc下载工具	黄国椿	蓝斌元
2017-06-08	V1.2	U-boot release branch	黄国椿	蓝斌元
2018-04-08	V1.3	U-boot next-dev branch	王晓腾	蔡枫



## 目录

1 概述	4
2 主要支持功能	4
3 SDK 获取说明	4
3.1 github地址	4
3.2 opensource地址	4
3.3 repo安装	4
3.4 SDK下载和同步	4
4 SDK编译说明	5
5 刷机说明	7
5.1 Windows刷机说明	7
5.2 Linux刷机说明	8
6 secure CRT的参数设置	9
7 RK3399_Linux工程目录介绍	9



#### 1 概述

本SDK是基于Linux 64bit 系统,内核基于kernel 4.40,适用于RK3399挖掘机以及基于其上所有linux产品开发。

本SDK支持VPU硬解码、GPU 3D、Wayland显示、QT等功能。具体功能调试和接口说明,请阅读工程目录docs/目录下文档.

#### 2 主要支持功能

功能	模块名
数据通信	Wi-Fi、以太网卡、USB、SDCARD
应用程序	音频、视频播放

#### 3 SDK 获取说明

SDK请通过Rockchip FAE,获取base版本.然后repo sync.对于没签NDA,可以从Github获取.

#### 3.1 github地址

GitHub代码路径,SDK所有源码会在此发布及更新:https://github.com/rockchip-linux

## 3.2 opensource地址

Rockchip通过开源<u>wiki网站</u>发布文档资料,内容包括了TRM,Datasheet,Schematic&Layout Guide,开发环境搭建,编译配置及命令说明.

## 3.3 repo安装

sudo apt-get install repo

## 3.4 SDK下载和同步

使用步骤3.3获取repo进行初始化,RK3399 Linux github下载地址如下:

repo init --repo-url=<u>https://github.com/rockchip-linux/repo</u> -u
https://github.com/rockchip-linux/manifests -b master
或者签NDA客户请从Rockchip FAE获取base版本

然后在当前目录下执行如下命令即可下载整个工程代码: repo sync



### 4 SDK编译说明

编译环境搭建所依赖的软件包安装命令如下:

sudo apt-get install git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev libusb-1.0-0-dev lib32gcc-7-dev python-linaro-image-tools linaro-image-tools

#### 4.1 uboot 编译

进入工程u-boot目录下执行make.sh来获取rk3399\_loader\_v1.09.112.bin trust.img uboot.img: rk3399挖掘机开发板:

./make.sh evb-rk3399

rk3399 Firefly开发板:

./make.sh firefly-rk3399

编译后生成的文件会拷贝至工程根目录u-boot下:

u-boot/

rk3399 loader v1.09.112.bin

trust.img

uboot.img

#### 4.2 kernel编译步骤

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成kernel的编译及打包:

rk3399挖掘机开发板:

cd kernel

make ARCH=arm64 rockchip\_linux\_defconfig

make ARCH=arm64 rk3399-sapphire-excavator-linux.img -j12

rk3399 Firefly开发板:

cd kernel

make ARCH=arm64 rockchip linux defconfig

make ARCH=arm64 rk3399-firefly-linux.img -j12

编译后生成的kernel.img resource.img



## 4.3 rootfs系统及app编译

cd buildroot && make rockchip\_rk3399\_defconfig && cd .. && ./build\_all.sh

#### && ./mkfirmware.sh

在执行完命令./mkfirmware.sh后,即会打包rootfs.img到out/目录下。

#### 备注:

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。

交叉编译工具位于buildroot/output/host/usr 目录下,需要将工具的bin/目录和 aarch64-rockchip-linux-gnueabihf/bin/目录设为环境变量,在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本(只对当前控制台有效):

#### source envsetup.sh

输入命令查看:

#### aarch64-linux-gcc --version

此时会打印出以下log 即标志为配置成功:

aarch64-linux-gcc.br\_real (Buildroot 2016.08.1-00150-gc031b95) 5.4.0

#### 系统编译

执行"./build\_all.sh",其会自动找到系统中的"rk\_make\_first.sh"和"rk\_make.sh",然后执行编译命令。如果只需要编译单模块,可以进入到模块目录下,执行"rk\_make.sh"或 "rk\_make\_first.sh"命令。如果需要增加应用模块,可以参照增加"rk\_make.sh"或 "rk\_make\_first.sh"来编译自己的应用.



## 5 刷机说明




图1 RK3399挖掘机

## 5.1 Windows刷机说明

SDK提供Windows烧写工具,工具位于工程根目录:

tools/

— AndroidTool Release v2.52

如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入MASKROM烧写模式,连接好usb下载线后,按住按键"MSROM"不放并按下复位键"RST"后松手,就能进入MASKROM模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击"执行"进行烧写。

分区偏移及烧写文件



3	ব্ৰ	0x00000000 0x00000000	Loader	\rockimg\MiniLoaderAll bin	
3	Property.	0*00000000		The second will be a second and the	
	12	0200000000	Parameter	\rockimg\parameter.txt	
4		0x00004000	uboot	\rockimg\uboot.img	
	V	0x00006000	trust	\rockimg\trust.img	T)
5	✓	0x0002A000	Resource	\rockimg\resource.img	
6	V	0x00032000	Kernel	\rockimg\kernel.img	
7	~	0x00042000	rootfs	\rockimg\rootfs.img	
Loade			执行	切换 设备分区表	清空

#### 图2 烧写工具AndroidTool.exe

注:烧写前,需安装最新USB驱动,驱动详见:

tools/USB驱动/

DriverAssitant v4.6

## 5.2 Linux刷机说明

Linux下的烧录工具tools/linux目录下,请确认你的板子连接到maskrom rockusb。烧写命令如下:

sudo ./upgrade\_tool ul rk3399\_loader\_v1.09.112.bin

sudo ./upgrade\_tool di -p parameter.txt

sudo ./upgrade\_tool di -u uboot.img

sudo ./upgrade\_tool di -t trust.img

sudo ./upgrade\_tool di -re resource.img

sudo ./upgrade\_tool di -k kernel.img

sudo ./upgrade\_tool di -rootfs linaro-rootfs.img

sudo ./upgrade\_tool rd

以上两种方式烧写,重启后在串口按回车键进入命令行配置模式,输入以下命令刷入



## 6 secure CRT的参数设置

利用secure CRT软件打印调试信息log,需要对串口参数进行设置,具体设置细节如下图:




图3 secure CRT参数设置



## 7 RK3399\_Linux工程目录介绍

进工程目录下有buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external等目录。每个目录或其子目录会对应一个git工程,提交需要在各自的目录下进行。

1) buildroot:定制根文件系统

2) app:存放上层应用app,主要是Carmachin和一些测试应用程序。

3) external:相关库,包括音频、视频、网络等。

4) kernel: kernel代码。

5)device/rockchip/rk3399:存放开机初始化脚本,存放第三方库、bin、alsa/wifi等配置文件;另还存放编译脚本,系统根目录的几个sh脚本都是在repo sync的时候,从这里拷贝出来的,所以若要提交修改的脚本,必须在device/rockchip/rk3399目录下进行。

build all.sh:编译所有第三方库和应用。

mkfirmware.sh:打包最终烧写的固件。

envsetup.sh:终端环境变量设置。

6) docs:存放工程帮助文件。

7) out:存放编译输出固件

8) rkbin: 存放固件和工具。

9) build: 存放编译脚本。