Technická dokumentace

Mikroprocesorová vykreslovací jednotka


2015 Tomáš Pazdiora

OBSAH

Obsah		. 2
1. Har	dwarová specifikace	.3
1.1.	Vstupy a výstupy	.3
1.2.	Elektrické vlastnosti	.3
1.3.	Mikroprocesory	.4
2. Inte	rpreter	
2.1.	Interpretované příkazy	.5
3. Kni	hovny vykreslovacího mikroprocesoru	.8
3.1.	BMP.h	.8
3.2.	cmd_parser.h	.9
3.3.	color_process.h	.9
3.4.	commands.h.	11
3.4.	1. Žádosti	11
3.4.	2. Odpovědi	12
3.5.	draw_test.h	12
3.6.	drawing.h	12
3.7.	FAT.h	13
3.8.	RAM.h	15
3.9.	SD.h	16
3.10.	settings.h.	18
3.11.	SPI.h	18
3.12.	touch_button.h	19
3.13.	UART.h	19
3.14.	vecmath.h	20
Seznam	obrázků, grafů a tabulek2	22

1. HARDWAROVÁ SPECIFIKACE

1.1. VSTUPY A VÝSTUPY



Obr. 1 - 1: Vstupy a výstupy

1.2. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Základní parametry		
Vstupní napájení	12 V DC	
Maximální spotřeba	1 W	
Typická spotřeba	0,75 W	

Tab. 1 – 1: Základní elektrické parametry

Detailní parametry				
Část zařízení	Napájení	Typický proud		
ATtiny4313	5,0 V	16 mA		
ATmega32	5,0 V	26 mA		
RAM modul	5,0 V	18 mA		
DAC	5,0 V	10 mA		
SD karta	3,3 V	15 mA		
	Napájení	Efektivita		
Regulátor	12 V DC	>75 %		

Tab. 1 − 2: Detailní elektrické parametry

1.3. MIKROPROCESORY

Použité mikroprocesory jsou od firmy Atmel, mají 8bitové jádro AVR, jsou programovatelné skrz rozhraní SPI nebo paralelně.

Jako zobrazovací mikroprocesor je použit mikroprocesor **ATtiny4313**. Pracuje na frekvenci 20 MHz při napájecím napětí 5 V. Kód zabírá 97.9 % paměti flash. Pokud by bylo potřeba uvolnit místo, je doporučeno odstranit podporu kopírování z jedné paměti do druhé (kód hledejte pod návěštím "copy").

Vykreslovacím mikroprocesorem je mikroprocesor **ATmega32**. Pracuje na frekvenci 16MHz při napájecím napětí 5 V. Velikost kódu je závislá na použitých knihovnách.

V následující tabulce jsou vypsána nastavení pojistek obou mikroprocesorů.

Nastavení pojistek				
Typ pojistky	ATtiny4313	ATmega32		
Low	0xFF	0x3F		
High	0xD9	0xD9		
Extended	0xFF			

Tab. 1-3: Nastavení pojistek mikroprocesorů

2. INTERPRETER

Toto zařízení má základní podporu interpretace jednoduchých příkazů. Interpreter načítá příkazy ze souboru "main.txt" (platí pouze pro aktuální program nahraný v mikroprocesoru). Soubor, ze kterého se načítají příkazy, je zvolen při volání funkce "load_commands" (tato funkce je obsažena v knihovně "cmd parser.h").

Interpreter aktuálně podporuje 14 příkazů. *Další příkazy mohou být implementovány úpravou funkce "process_command" v knihovně "cmd_parser.h" vykreslovacího mikroprocesoru.*

Syntax vychází ze zápisu volání funkcí v jazyce C. Jsou podporovány jednořádkové a víceřádkové komentáře. Syntax vypadá následovně:

```
// Jednořádkový komentář

/* Víceřádkový komentář
    Víceřádkový komentář
    Víceřádkový komentář */

// příkaz (argument1, argument2, ...);

// následují příklady zápisu příkazů

bmp_config(0);
clear_color(0,0,0);
draw_bmp ("images/22.bmp");
repeat();
```

2.1. INTERPRETOVANÉ PŘÍKAZY

draw bmp(file path);

Vykreslení BMP obrázku.

• file path – cesta k obrázku včetně uvozovek (např. "slozka/obrazek.bmp")

draw_bmp_from_folder(folder);

Vykreslení jakéhokoliv bmp obrázku z dané složky.

• folder – cesta k dané složce včetně uvozovek (např. "slozka/podslozka")

draw_pal(swap,copy);

Vykreslení palety.

- swap prohození vykreslovací a zobrazovací paměti po dokončení vykreslování (0 nebo 1)
- copy postupné vykreslování (0 nebo 1)

draw_hsv_pal(swap,copy);

Vykreslení HSV palety.

- swap prohození vykreslovací a zobrazovací paměti po dokončení vykreslování (0 nebo 1)
- copy postupné vykreslování (0 nebo 1)

draw_test(test_number,swap,copy);

Vykreslení funkcí z "draw_test.h".

- číslo vykreslovací funkce (0 až 3)
- swap prohození vykreslovací a zobrazovací paměti po dokončení vykreslování (0 nebo 1)
- copy postupné vykreslování (0 nebo 1)

clear_color(r,g,b);

Vykreslení jedné barvy přes celou obrazovku.

- r červená složka (0 až 255)
- g zelená složka (0 až 255)
- b modrá složka (0 až 255)

delay(seconds);

Pozastavení na daný počet sekund.

bmp_config(enable_scaling);

Je-li nastaveno na "1", povoluje se škálování bitmapy – dělí se šířka obrázku dvěma. Tímto se částečně kompenzuje nesprávná šířka pixelu zobrazovací jednotky. Pokud je šířka bitmapy upravena předem, nastavujeme na "0".

3. KNIHOVNY VYKRESLOVACÍHO MIKROPROCESORU

Některé knihovny obsahují globální proměnné pro své vnitřní výpočty. Většina těchto proměnných tu není uvedena.

3.1. BMP.h

```
unsigned char bmp 2to1 scaling;
```

Je-li nastaveno na "1", povoluje se škálování bitmapy – dělí se šířka obrázku dvěma. Tímto se částečně kompenzuje nesprávná šířka pixelu zobrazovací jednotky. Pokud je šířka bitmapy upravena předem, nastavujeme bmp_2to1_scaling na "0".

```
int BMP_decode_start();
```

Dekóduje hlavičku bitmapy. Podporuje pouze bitmapy s 24bitovou barevnou hloubkou a pouze bitmapy se standardní hlavičkou. Pokud navrací "1", jde o nepodporovanou bitmapu, je-li vše v pořádku, navrací "0".

```
vec3 BMP_next_pixel();
```

Navrací další pixel.

```
void BMP next y();
```

Posouvá se na další Y souřadnici. Souřadnice jsou čteny zespod obrázku nahoru. (adresy od "výška - 1" do "0")

```
void BMP center y(int input y);
```

Centrování bitmapy. Volá se před vykreslením pixelu, jednou na každé lince.

```
void BMP_center_x(int input_x);
```

Centrování bitmapy. Volá se před vykreslením pixelu.

```
void BMP_render(unsigned long starting_cluster);
```

Vykreslení bitmapy.

• starting_cluster – cluster BMP souboru, který chceme vykreslit.

3.2. cmd parser.h

unsigned char cmd_compare(char* cmd, char* text);

Porovnává příkaz (string) s textem.

- cmd příkaz (string)
- text text (string)

```
int get_argument_i(char *arg, unsigned char arg_number);
```

Vytahuje z argumentu (string) argument s číslem "arg_number" a navrací jej.

- arg argument (string)
- arg_number číslo požadovaného argumentu

```
void get_argument_str(char *arg);
```

Vytahuje string z argumentu (string) a navrací jej zpět do argumentu.

• arg – argument (string)

```
void get_argument_enum(char *arg);
```

Vytahuje enum z argumentu (string) a navrací jej zpět do argumentu.

• arg – argument (string)

3.3. color_process.h

```
unsigned char dither_enable;
```

Povolení ditheringu (0, 1).

PROGMEM unsigned const char threshold_matrix3b[4][4];

Prahová mapa 4x4 pro ordered dithering, pronásobená velikostí kvantizační hladiny o velikosti 32.

PROGMEM unsigned const char threshold matrix2b[4][4];

Prahová mapa 4x4 pro ordered dithering, pronásobená velikostí kvantizační hladiny o velikosti 64.

```
vec3 dither_rgb(vec3 pixel, int x, int y);
```

Převede pomocí ordered ditheringu pixel s 24bitovou hloubkou na pixel s 8bitovou hloubkou (kompatibilní s formátem BBGGGRRR).

```
vec3 rgb_to_bw(vec3 pixel24b);
```

Pomocí funkce relativního jasu převede barevný pixel na černobílý.

```
unsigned char rgb_to_bw_value(vec3 pixel24b);
```

Pomocí funkce relativního jasu převede barevný pixel s 24bitovou hloubkou na hodnotu o 256 odstínech šedi.

```
vec3 truncate rgb(vec3 pixel);
```

Oseká pixel s 24bitovou hloubkou na pixel s 8bitovou hloubkou (kompatibilní s formátem BBGGGRRR).

```
unsigned char compose rgb8(vec3 pixel);
```

Navrací formát BBGGGRRR.

• pixel – pixel s 8bitovou hloubkou (kompatibilní s formátem BBGGGRRR)

```
unsigned char compose_rgb24(vec3 pixel);
```

Oseká pixel s 24bitovou hloubkou na pixel s 8bitovou hloubkou (kompatibilní s formátem BBGGGRRR) a navrací formát BBGGGRRR.

• pixel - pixel s 24bitovou hloubkou

vec3 decompose_rgb8(unsigned char bbgggrrr);

Rozložení formátu BBGGGRRR na tři složky.

• bbgggrrr – vstupní hodnota formátu BBGGGRRR

3.4. commands.h

Obsahuje seznam příkazů pro funkci "driver_command", která je deklarovaná v knihovně "UART.h".

3.4.1. Žádosti

COPY_REQUEST_CMD(n)

Kopírování n-té čtveřice linek. "n" je v rozmezí od 0 do 119.

VIDEO_DISABLE

Zakázání zobrazování obrazu.

VIDEO_ENABLE

Povolení zobrazování obrazu.

SWAP_STATE_CMD(state)

Prohodit paměti do konkrétního stavu. "state" je buď "0" nebo "1".

COPY_DIR_CMD(dir)

Směr kopírování. "dir" může být copy_to_video (kopírování z vykreslovací paměti do zobrazovací) nebo copy_to_data (kopírování ze zobrazovací paměti do vykreslovací).

SWAP_REQUEST_CMD

Prohození pamětí.

DRIVER_READY_REQ_CMD

Zjišťuje, je-li zobrazovací mikroprocesor připraven.

3.4.2. Odpovědi

```
DRIVER DONE CMD
    Příkaz byl dokončen v pořádku.
DRIVER READY RESP CMD
    Zobrazovací mikroprocesor je připraven.
DRIVER_TRANSMIT_ERROR
    Chyba v přenosu.
DRIVER_ILLEGAL_CMD
    Nepodporovaný příkaz.
3.5. draw test.h
unsigned char draw0(int input_x,int input_y);
    Vykreslovací funkce "srdce".
unsigned char draw1(int input x,int input y);
    Vykreslovací funkce "základní fraktál".
unsigned char draw2(int input_x,int input_y);
```

3.6. drawing.h

unsigned char draw3(int input_x,int input_y);

Vykreslovací funkce.

Vykreslovací funkce.

unsigned long time;

Tato hodnota je určená pro vlastní výpočty. Při startu programu je inicializována na "0". Funkce "render" navyšuje tuto hodnotu o 1.

```
void clear_color(unsigned char color, unsigned char swap);
    Vykreslení jedné barvy do paměti.
        • color – barva ve formátu BBGGGRRR
        • swap – prohození bufferů po dokončení vykreslování barvy (0, 1)
void render loading_bar(unsigned int input_y);
    Vykreslení loading baru.
        • input_y – aktuální adresa y
                  unsigned char (*compute pixel)(int,int),
void render(
                  unsigned char swap,
                  unsigned char copy
                                           );
        • (*compute_pixel)(int,int) – vstupní vykreslovací funkce (např. draw_pal)
        • swap – prohození bufferů po dokončení vykreslování barvy (0, 1)
        • copy – postupné vykreslování
unsigned char draw_pal(int input_x,int input_y);
    Vykreslovací funkce pro vykreslení palety.
unsigned char draw hsv pal(int input x,int input y);
    Vykreslovací funkce pro vykreslení HSV palety.
void delay(unsigned int seconds);
    Pozastavení programu.
        • seconds – doba pozastavení v sekundách
3.7. FAT.h
void FAT init();
    Inicializace FATu.
unsigned long cluster_to_lba(unsigned long cluster);
    Převádí cluster na adresu LBA a tu navrací.
```

```
int FAT get new cluster();
```

Posune čtení se na následující cluster. Pokud je aktuální cluster poslední v řetězci clusterů, navrací "1", jinak "0".

```
void FAT read start(unsigned long cluster);
```

Započne čtení na daném clusteru.

```
unsigned char FAT_read_next();
```

Navrací další 8bitové nezáporné celé číslo.

```
unsigned int FAT_next_ui();
```

Navrací další 16bitové nezáporné celé číslo.

```
unsigned long FAT_next_ul();
```

Navrací další 32bitové nezáporné celé číslo.

```
void FAT read skip(int bytes to skip);
```

Přeskočení několika bytů.

bytes_to_skip – počet bytů k přeskočení

Navrací cluster hledaného souborového zápisu. Není-li zápis nalezen, vrací "0".

- name jméno hledaného souborového zápisu (např. "soubor.txt")
- is_directory jedná se o složku (1, 0)

Otevírá složku.

- directory_path cesta ke složce (např. "slozka/podslozka1/podslozka2")
- name_is_file_path cesta ke složce obsahuje na konci zápisu soubor (1, 0)

```
unsigned long FAT_find_file_cluster(char *file_path);
```

Navrací cluster hledaného souboru.

• file_path – cesta k souboru (např. "slozka/podslozka/soubor.txt")

```
unsigned long FAT_file_by_extension_cluster(
    char* directory_name, char *extension);
```

Otevírá soubor s danou příponou (přípona není citlivá na velikost písmen). Při vícenásobném volání otevírá soubory postupně za sebou.

- directory_name cesta ke složce (např. "slozka/podslozka1/podslozka2")
- extension přípona souborů (pouze třímístné, např. "bmp", "txt")

3.8. RAM.h

```
unsigned char const PROGMEM translate_x_data[33];
```

Konstantní data využitá pro přeložení standartního adresování "od 0 do n" na "posloupnost rychlého sekvenčního čtení".

```
void set_Y(unsigned int _value);
```

Nastavení adresy Y (standardní adresování "od 0 do n").

value – vstupní hodnota adresy Y

```
void set X(unsigned char value);
```

Nastavení adresy X (standardní adresování "od 0 do n").

• _value – vstupní hodnota adresy X

```
unsigned char translate x(unsigned char x);
```

Přeložení adresy standardního adresování "od 0 do n" na adresu "posloupnosti rychlého sekvenčního čtení". Tato funkce je používána interně.

```
void inc X();
```

Zvětšení hodnoty adresy X o 1. Tato funkce je optimalizována pro rychlost. Pokud je to možné, je doporučeno používat tuto funkci místo funkce set_X.

```
void reset_X();
```

Vynuluje adresu X. Tato funkce je optimalizována pro rychlost. Pokud je to možné, je doporučeno používat tuto funkci místo funkce set_X.

```
unsigned char RAM_read();
```

Vrací hodnotu z externí RAM, z aktuálně nastavené adresy.

```
void RAM_write(unsigned char data);
```

Zapisuje do externí RAM na aktuálně nastavenou adresu.

• data – vstupní data

3.9. SD.h

void SD_set_speed(unsigned char speed);

Nastavení rychlosti přenosu SD karty.

Hodnota proměnné "speed"	Rychlost přenosu [kbps]
0	125
1	250
2	500
3	1000
4	2000
5	4000
6	8000

Tab. 3 – 1: Funkce "SD_set_speed" – popis parametru "speed"

int SD_init_basic();

Základní inicializace SD karty.

int SD_init();

Inicializace SD karty. Aktuálně wrapper pro SD_init_basic.

```
unsigned int crc16(unsigned int old_crc, unsigned char data);
     Jde o CRC-16-CCITT. Navrací novou hodnotu CRC.

    old_crc – stará hodnota CRC

    data – vstupní byte do CRC výpočtu

unsigned char crc7(unsigned char *message);
     Navrací poslední byte SD příkazu (CRC posunuté o bit doleva a stop bit).
        • message – SD příkaz, pro který se počítá CRC-7
void SD_command(unsigned char cmd, unsigned long arg);
     Posílá SD příkaz.
        • cmd – číslo příkazu
        • arg - argument
unsigned char SD command R1(unsigned char cmd,
     unsigned long arg, unsigned char expected_response);
     Posílá SD příkaz a čeká na odpověď R1.
        • cmd – číslo příkazu
        • arg – argument
        • expected_response – požadovaná odpověď
void SD read start(unsigned long address, unsigned long blocks);
     Započne čtení.
           address – adresa, na které se má začít číst
        • blocks – počet bloků, které se budou číst
void SD read stop();
     Zastavení přenosu dat. Není nutné používat, volá se automaticky dle potřeby.
unsigned char SD read next();
     Navrací další 8bitové nezáporné celé číslo.
unsigned int SD_next_ui();
     Navrací další 16bitové nezáporné celé číslo.
```

```
unsigned long SD_next_ul();
```

Navrací další 32bitové nezáporné celé číslo.

```
void SD_read_skip(int bytes_to_skip);
```

Přeskočení několika bytů.

• bytes_to_skip – počet bytů k přeskočení

3.10. settings.h

Obsahuje softwarová a hardwarová nastavení. Jejich funkce je dle názvu zřejmá, proto zde nejsou nastavitelné parametry popsány.

```
void set_color_mode(unsigned char color_mode);
```

Nastavuje barevný režim.

• color_mode - typ barevného režimu (RGB, BW).

```
unsigned char get_color_mode();
```

Vrací aktuálně nastavený barevný režim (RGB, BW).

```
unsigned char informative_color();
```

Vrací barvu pro využití k informativním účelům (načítání, chyby, ...) ve formátu BBGGGRRR. Vrácená barva závisí na nastaveném barevném režimu.

3.11.SPI.h

```
void SPI init();
```

Inicializace SPI.

void SPI_set_speed(int speed);

Nastavení rychlosti SPI.

Hodnota proměnné "speed"	Rychlost přenosu [kbps]
0	125
1	250
2	500
3	1000
4	2000
5	4000
6	8000

Tab. 3 – 2: Funkce "SPI_set_speed" – popis parametru "speed"

unsigned char SPI_transfer(unsigned char data_in);

SPI přenos. Navrací příchozí data.

• data_in – data pro odeslání

3.12.touch_button.h

Tato knihovna není hardwarově podporována.

3.13. UART.h

```
void UART_init();
```

Inicializace UARTu

void driver_init();

Vyčkání na inicializaci zobrazovacího mikroprocesoru.

void driver_command(unsigned char command);

Poslání příkazu zobrazovacímu mikroprocesoru. Všechny možné příkazy jsou sepsány v souboru "commands.h".

• command – příkaz, který se pošle

3.14. vecmath.h

```
typedef struct
   unsigned char r;
   unsigned char g;
   unsigned char b;
}vec3;
    Definuje typ vec3 – vektor o třech 8bitových složkách.
vec3 add(vec3 a, vec3 b);
     Součet dvou vektorů "a" a "b".
vec3 add_value(vec3 a, unsigned char v);
     Součet vektoru "a" a hodnoty "v".
vec3 mul_value(vec3 a, float v);
     Násobení vektoru "a" hodnotou "v".
vec3 average(vec3 a, vec3 b);
     Zprůměrování vektorů "a" a "b".
vec3 mix(vec3 a, vec3 b, unsigned char alpha);
     Smíchání vektorů "a" a "b" v poměru daném hodnotou "alpha":
```

Hodnota "alpha"	Vektor "a"	Vektor "b"
0	100 %	0 %
127	50 %	50 %
255	0 %	100 %

Tab. 3 – 3: Funkce "mix" – popis parametru "alpha"

```
unsigned char clamp(int x);
```

Osekání hodnoty "x" do rozmezí od 0 do 255.

```
float absolute(float x);
```

Navrací absolutní hodnotu "x".

SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK

Obr. 1 - 1: Vstupy a výstupy

- Tab. 1 − 1: Základní elektrické parametry
- Tab. 1-2: Detailní elektrické parametry
- Tab. 1 − 3: Nastavení pojistek mikroprocesorů
- Tab. 3 1: Funkce "SD_set_speed" popis parametru "speed"
- Tab. 3 2: Funkce "SPI set speed" popis parametru "speed"
- Tab. 3 3: Funkce "mix" popis parametru "alpha"