# Rockchip CAN FD 开发文档

发布版本: V1.0.0

日期: 2021-01-26

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

#### 概述

#### 产品版本

| 芯片名称   | 内核版本       |
|--------|------------|
| RK356X | 4.4 & 4.19 |

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

| 日期         | 版本     | 作者     | 修改说明    |
|------------|--------|--------|---------|
| 2021-01-26 | V1.0.0 | Elaine | 第一次版本发布 |

#### 目录

## Rockchip CAN FD 开发文档

- 1. CAN FD 驱动
  - 1.1 驱动文件
  - 1.2 DTS 节点配置
  - 1.3 内核配置
  - 1.4 CAN FD 通信测试工具
  - 1.5 CAN FD 常用命令接口

## 1. CAN FD 驱动

## 1.1 驱动文件

驱动文件所在位置:

drivers/net/can/rockchip/rockchip\_canfd.c

### 1.2 DTS 节点配置

主要参数:

- interrupts = <GIC\_SPI 1 IRQ\_TYPE\_LEVEL\_HIGH>; 转换完成,产生中断信号。
- clock

```
clocks = <&cru CLK_CAN1>, <&cru PCLK_CAN1>;
clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
resets = <&cru SRST_CAN1>, <&cru SRST_P_CAN1>;
reset-names = "can", "can-apb";
```

时钟属性,用于驱动开关clk; reset属性,用于每次复位总线。

• pinctrl

```
&can1 {
    assigned-clocks = <&cru CLK_CAN1>;
    assigned-clock-rates = <200000000>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&canlm1_pins>;
    status = "okay";
};
```

时钟频率可以修改,如果CAN的比特率低于等于3M建议修改CAN时钟到100M,信号更稳定。高于3M比特率的,时钟设置200M就可以。

配置can\_h和can\_l的iomux作为can功能使用。

## 1.3 内核配置

```
Symbol: CANFD_ROCKCHIP [=y]

| Type : tristate
| Prompt: Rockchip CANFD controller
| Location:
| -> Networking support (NET [=y])
| -> CAN bus subsystem support (CAN [=y])
| -> CAN Device Drivers
| -> Platform CAN drivers with Netlink support (CAN_DEV [=y])
| Defined at drivers/net/can/rockchip/Kconfig:10
| Depends on: NET [=y] && CAN [=y] && ARCH_ROCKCHIP [=y]
```

## 1.4 CAN FD 通信测试工具

canutils是常用的CAN通信测试工具包,内含 5 个独立的程序: canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。这几个程序的功能简述如下:

canconfig

用于配置 CAN 总线接口的参数,主要是波特率和模式。

candump

从CAN总线接口接收数据并以十六进制形式打印到标准输出,也可以输出到指定文件。

canecho

把从 CAN 总线接口接收到的所有数据重新发送到 CAN 总线接口。

cansend

往指定的 CAN 总线接口发送指定的数据。

cansequence

往指定的 CAN 总线接口自动重复递增数字,也可以指定接收模式并校验检查接收的递增数字。

ip

CAN波特率、功能等配置。

注意: busybox里也有集成了ip工具,但busybox里的是阉割版本。不支持CAN的操作。故使用前请先确定ip命令的版本(iproute2)。

上面工具包,网络上都有详细的编译说明。如果是自己编译buildroot,直接开启宏就可以支持上述工具包:

```
BR2_PACKAGE_CAN_UTILS=y
BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y
```

## 1.5 CAN FD 常用命令接口

1. 查询当前网络设备: ifconfig -a 2. CAN FD启动: 关闭CAN: ip link set can0 down 设置仲裁段1M波特率,数据段3M波特率: ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 3000000 fd on 打印can0信息: ip -details link show can0 启动CAN: ip link set can0 up 3. CAN FD发送: 发送(标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF): cansend can0 123##1DEADBEEF 发送(扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF): cansend can0 00000123##1DEADBEEF 3. CAN FD接收: 开启打印,等待接收:

candump can0