Rockchip Linux UAC Quick Start

文件标识: RK-JC-YF-525

发布版本: V1.0.1

日期: 2020-07-15

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了Linux SDK上,USB Gadget UAC(USB Audio Class)基本使用方法,旨在帮助开发者快速了解并使用Linux USB Gadget UAC功能。。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126/RV1109	Linux V4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	何华	2020-07-15	初始版本
V1.0.1	何华	2020-10-16	增加禁止UAC放音/录音说明

Rockchip Linux UAC Quick Start

- 1. USB Gadget UAC配置
 - 1.1 UAC 驱动配置
 - 1.2 UAC应用配置
 - 1.3 UAC脚本
- 2. UAC_APP
 - 2.1 uac_app的基本流程
 - 2.2 uac_app的配置
 - 2.3 UAC 采样率的设置

1. USB Gadget UAC配置

Rockchip USB Gadget UAC(后续统称为UAC), 其基本情况如下:

- 支持UAC1(USB Audio Class specification 1.0)和UAC2(USB Audio Class specification 2.0)
- 支持录音和放音
- 支持多个采样率
- 暂不支持静音和音量调节
- 暂不支持多channels数据

1.1 UAC 驱动配置

UAC功能配置在menuconfig如下位置:

```
Location:
```

- -> Device Drivers
 - -> USB support
 - -> USB Gadget Support
 - -> Audio Class 1.0
 - -> Audio Class 2.0

1.2 UAC应用配置

UAC功能使能后,会生成对应的控制节点。应用可通过对应的控制节点,设置UAC支持的采样率,声道数量,以及数据类型

```
UAC1: /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac1.gs0
UAC2: /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac2.gs0
```

注意,只有对应驱动配置打开后才能看到如上控制节点。

下面以UAC2为例进行说明:

进入/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac2.gs0目录,可看到如下几个节点,

```
[root@RV1126_RV1109:/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac2.gs0]#
ls
c_chmask c_srate c_ssize p_chmask p_srate p_ssize req_number
```

其中, c_xxx 节点表示UAC2录音控制节点(Capture), p_xxx表示UAC2放音的控制节点(Playback)。

- UAC录音控制节点(c_xxx): 定义主设备(例如PC)端发送音频数据给从设备(例如RV1126/RV1109), USB声卡支持的参数(采样率,声道数,格式)。
- UAC放音控制节点(p_xxx): 定义从设备(例如RV1126/RV1109)端发送音频数据给主设备(例如PC), USB声卡支持的参数(采样率,声道数,格式)。

控制节点具体说明如下:

x chmask: 录/放音声道数mask值(每个bit 1表示一个声道)。对于2声道音频,其值为3(0b'11)。

x_srate: 录/放音的采样率, Rockchip UAC支持多采样率。

x_ssize: 录/放音数据的类型,单位bytes,对弈PCM_16的数据,其值为2.

例如:

```
[root@RV1126_RV1109:/]# echo 8000,16000,44100,48000 >
/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac2.gs0/p_srate

[root@RV1126_RV1109:/]# echo 3 >
/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac2.gs0/p_chmask

[root@RV1126_RV1109:/]# echo 2 >
/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac2.gs0/p_ssize
```

设置UAC2 声卡支持采样率8K,16K,44.1K,48K,2 channels,PCM_16的数据。同理可对UAC2录音进行设置。

注意:如果UAC设备只支持放音/录音某单项功能,可通过设置x_chmask值为0,从而屏蔽掉对应功能。

比如:某UAC设备上只有mic,没有speaker,因此该设备只支持录音(数据从UAC设备-->主设备),不支持播放(数据从主设备-->UAC设备),因此可设置其c_chmask的值为0来禁止UAC设备的播放功能。同理,可设置p chmask的值为0来禁止UAC设备的录音(数据从UAC设备-->主设备)。

如上设置后,PC/TV和设备间传递音频数据,必须符合以上设置,否则ALSA打开USB声卡会失败。客户可根据

自己的实际需求,设置UAC声卡支持的参数。

需要注意的是,以上设置过程需要UAC功能使能前设置,UAC启用之后,将无法进行设置。


1.3 UAC脚本

RV1126/1109 Linux中默认提供了UAC运行脚本。

uac.sh:(工程/external/uac_app目录) 该脚本为uac的运行脚本。该脚本会按照1.2中介绍的方法设置UAC录/放音声卡的参数,设置设备名称,序列号,生产商等信息,并设置UAC功能使能。当脚本运行成功后,可通过usb连接到支持UAC的设备/PC上,查看对应信息,下图为RV1126运行uac.sh后,Ubuntu PC上看到的信息:

/oem/usr/bin/uac.sh restart





不同的操作系统,对UAC版本的支持不一样,例如,某些版本的win7可能只支持UAC1,不支持UAC2。

uac.sh设置UAC版本的地方如下:

```
UAC=uac2
```

默认为使用UAC2,用户应需要根据实际情况(注意要打开对应驱动),选择UAC版本。如需设置UAC1,可在脚本中,修改为uac1.

若客户产品需要使用到USB混合设备,比如UVC和UAC需要同时使用到,RV1126/1109 Linux SDK提供了另外一个脚本,请见/device/rockchip/oem/oem_uvcc/aicamera.sh和 device/rockchip/oem/oem_uvcc/usb_config.sh。

usb_config.sh脚本包含了uac.sh功能,并包含了初始化uvc,rndis设备的脚本; aicamera.sh脚本调用 usb_config.sh,完成uac, uvc, rndis设备的使能,并开启uac_app, uvc_app等。

aicamera.sh:

```
/oem/usr/bin/uac_app &
/oem/usb_config.sh uac2_rndis
```

/oem/usb_config.sh uac2_rndis: 开启USB uac2 和 rndis功能。

/oem/usr/bin/uac_app &:运行uac_app, uac_app的功能见下一章节。

同uac.sh,客户需根据实际情况,选择UAC的版本号,如只支持UAC1,则需将其修改为uac1 mdis。

如需更复杂的USB混合设备功能,请参考《Rockchip Quick Start Linux USB Gadget CN.md》。

某些需要热插拔的产品(外部电源供电),在重新将usb插入host端时,usb_config.sh脚本会重新自动配置usb的功能,因此对于需要uac功能的产品,需要客户修改usb_config.sh重新配置usb功能的地方,务必保证配置跟开机第一次配置一样。例如如下:热插拔后,重新配置usb的uac2和rndis功能。

2. UAC_APP

2.1 uac app的基本流程

uac app是Rockchip开发的一个应用程序,运行在Rockchip Linux设备上,完成UAC的录音和放音功能。

代码路径: external/uac app

主要功能:根据对UAC uevent事件的监听,调用librockit.so,完成UAC录音/放音开启,结束,以及采样率设置的功能。

以当前设备为RV1126和Ubuntu PC为例进行说明。uac的整个流程如下:

1. 运行uac app可执行程序,开启UAC事件的监听

```
./oem/usr/bin/uac_app &
```

2. 执行uac.sh的脚本,使能uac功能,并设置uac声卡参数,以uac.sh为例,手动运行uac,sh

```
/oem/usr/bin/uac.sh restart
```

3. Ubuntu端开始uac放音,数据流Ubuntu PC-->RV1126

```
aplay -v Dhw:1,0 -c 2 -r 48000 -f s16_le test_48k.wav
```

说明:声卡hw:1,0是UAC使能后,Ubuntu PC端识别到的USB声卡。以上命令,是在Ubuntu PC上播放test_48k.wav文件(48K, 2channels, PCM_16)到USB声卡

- 4. uac_app监听驱动的UAC uevent事件,获取当前数据的采样率并打开对应的USB声卡开启录音,从 USB声卡读取数据,并按照事先定义好的行为,对数据进行处理(见2.2 uac_app的配置)
- 5. Ubuntu PC端放音/播放结束,aplay退出播放。uac_app会根据驱动的UAC uevent事件,结束当前 RV1126上从USB声卡的录音的流程并退出。

同理,当Ubuntu PC端开启录音(arecord), uac_app会根据监听,按照事先定义好的行为,往UAC 声卡写数据。

2.2 uac app的配置

uac_app在监听驱动的uevent事件后,会调用librockit来完成UAC功能。librockit会按照事先定义的一组处理方式,对音频数据进行处理。目前,uac_app预先定义了2个json文件(目录:external/uac_app/configs),来定义UAC的处理。还是以RV1126和Ubuntu PC为例,进行说明:

usb_recode_speaker_playback.json: 数据流 Ubuntu PC-->RV1126 usb声卡-->resample->RV1126 speaker mic recode usb playback.json: 数据流 RV1126 Mic-->resample->RV1126 usb声卡->Ubuntu PC

当Ubuntu PC开启音频播放后,数据流从USB声卡发往RV1126. uac_app监听到Ubuntu PC打开USB声卡的事件,并获取音频采样率后,调用librockit,加载usb_recode_speaker_playback.json文件,创建UAC录音(RV1126从USB声卡录音)流程。usb_recode_speaker_playback.json中定义了当前UAC的行为,以下是对json文件中用到的部分文本,进行简单说明:

```
"node_name" : "xxxx", : 根据node的名字,创建对应的节点
"node source uri" : "hw:1,0",
                           : 定义声卡/文件的名字, 用户需按照产品实际声卡名/序
"node_buff_count": 4, : buffer的类型, 音频时永远设置为0
号 进行修改
"node_buff_size" : 2048, : 放置pcm数据的buffer的数量 : 放置pcm数据的buffer大小,单位bytes
"node buff alloc type": "malloc", : 放置pcm数据buffer的分配方式,音频设置为malloc即
可,用于区分视频DRM,ION等其他分配方式
"opt alsa mode" : "nonblock", : alsa open时的模式,未设置时为阻塞方式。nonblock
为非阻塞方式, 非阻塞模式与阻塞模式相比,会增加cpu的使用率,但是能在Ubuntu PC退出录/放音
时,及时退出。
"opt_samaple_rate": 48000, : 默认打开声卡的采样率
"opt_format" : "audio:pcm_16", : 数据的格式,可选的值为
audio:pcm 8,audio:pcm 16等
"opt channel" : 2,
                           : 声道数
"opt channel layout" : "int64:3" : 声道layout,前缀int64表明该数据为int64类型。
"stream input" : "audio:pcm x", : 当前节点数据输入流编号, x的值为0, 1, 2.....
"stream output" : "audio:pcm x" : 当前节点数据输出流编号,x的值为0,1,2.....
```

需要注意的是:

- 1. "opt_channel_layout"为int64型,必须为"int64:x", x为layout的, layout每一bit表示一个声道,普通的左右2声道数据,layout为二进制0b' 11,即数值3,因此左右2声道的数据,"opt_channel_layout"需设置为"int64:3"。
- 2. "stream_input"和"stream_output",前后相连的节点,前一级的stream_output和它后一级节点的 stream_in的值必须相同,比如usb_recode_speaker_playback.json中, node_0 的"stream_output"为"audio:pcm_0",node_1的"stream_input" 必须为"audio:pcm_0",表明node_0的数 据传递给node 1.

音频常用的node name:

alsa_capture: ALSA读数据节点。通过该节点,从某声卡读取音频数据。

alsa playback: ALSA写数据节点。通过该节点,将PCM数据写往某声卡。

resample: 重采样节点。通过该节点,可将音频采样率,声道数重采成设置的采样率和通道数。

alg_3a: 老的3A算法处理节点。

从usb_recode_speaker_playback.json文件可知,该文件定义了3个节点node_0, node_1和node_2:

node_0: alsa_capture, alsa的录音节点。"node_source_uri"定义了录音声卡的名称。"hw:1,0"当前设备上识别到的USB声卡名称,客户需按照实际产品的USB声卡修改该值(uac.sh运行成功后,可通过aplay -L查看声卡信息)。打开USB声卡的默认参数,由node_0的opt_samaple_rate(采样率),opt_channel(声道数)和opt_format(数据格式)定义。uac_app会根据监听到的uevent事件,获取 Ubuntu PC发送数据的采样率,从而动态通过invoke接口设置到alsa capture,从而读取到正确的数据。

node_1: resample节点,该节点负责将上级传递过来的数据,重采样成node_1中opt_samaple_rate, opt_channel和opt_format定义的数据输出。如送入的数据和设置的参数都一致,则直接将数据送往下一级节点,否则,从采样成规定的数据后送往下一级节点。

node_2: alsa_playback, alsa的录音节点。"node_source_uri"定义了放音声卡的名称。"default:CARD=rockchiprk809co"为当前RV1126 SDK EVB板speaker声卡。客户需按照实际产品的speaker声卡修改该值。打开speaker声卡的默认参数,由node_2的opt_samaple_rate,opt_channel和opt_format定义。当数据流从上级节点流入到当前节点时,会判断数据的采样率,声道数以及数据格式,当以上参数与打开的声卡不一致时,会关闭声卡,然后按照数据的参数重新打开声卡输出。

因此,usb_recode_speaker_playback.json定义的行为是从USB声卡上读取数据,并从RV1126 speaker播放的流程(PC->RV1126 USB->resample->RV1126 speaker)。

同理可知,mic_recode_usb_playback.json定义了从MIC录音,经过resample后,从UAC声卡发出PCM数据的流程(RV1126 MIC->Resample->RV1126 USB->PC)。需要注意的是,RV1126 mic和speaker通常配置的是同一组i2s,这就意味着mic和speaker只能使用相同的采样率打开设备,尤其是2个设备同时打开时,不同的采样率设置给同一组i2s会导致问题。因此,目前采用的方法是mic和speaker都配置48K的采样率。当UAC录/放音同时存在时,比如Ubuntu PC 16K放音给USB声卡,且同时以44.1K从USB声卡录音,会同时存在如下数据流:

- PC(16K) -> RV1126 USB(16K) -> resample(48K) -> RV1126 speaker(48K)
- RV1126 mic(48K) -> resample(44.1K) -> RV1126 USB(44.1K) -> PC(44.1K)

2.3 UAC 采样率的设置

配置在json文件中的采样率等配置,只是创建UAC录/放音的默认设置,当UAC驱动支持多采样率时,UAC驱动会上报PC/TV/Remote device打开USB声卡的采样率到uac_app,uac_app会调用librockit的接口,设置录/放音采样率。

对于RV1126录音流程(usb_recode_speaker_playback.json), 当Ubuntu PC以某采样率播放音频到USB声卡时,uac_app根据uevent事件,获取到Ubuntu PC的音频采样率,设置node_0:alsa_capture从USB声卡读取数据。同理,当Ubuntu PC端以某采样率从USB声卡录音时(mic_recode_usb_playback.json),uac_app根据uevent事件,获取到Ubuntu PC的录音的采样率,设置node_2(alsa_playback)前的resample节点,将前级节点的音频数据重采成PC要求的采样率,发给node2(alsa_playback)发送给PC。