

# Linux 开发工具使用手册

Version 1.32

2018/02/24

版本	日期	描述	作者	审核
1.0	2014-07-25	初始版本	刘翊	
1.2	2016-08-08	支持 Emmc 擦除	刘翊	
1.3	2018-02-02	增加 PL 命令	刘翊	
1.31	2018-02-07	增加关闭回读开关	刘翊	
1.32	2018-02-24	DI 命令调用改变	刘翊	



## 目录

1.	运行	运行模式		
		命令行模式		
		工具模式		
2.	命令	使用	3	
	2.1.	CD 命令:选择设备	3	
	2.2.	SD 命令: 切换设备	3	
	2.3.	UF 命令: 升级 update.img 固件		
	2.4.	UL 命令: 升级 loader		
	2.5.	DI 命令: 烧写分区镜像		
	2.6.	DB 命令: 下载Boot	4	
	2.7.	EF 命令: 擦除 Flash		
	2.8.	PL 命令: 读取分区表		
3.	注意	事项	4	
	3.1.	<i>关闭回读校验</i>	4	
		Config.ini 配置生效		



### 1. 运行模式

upgrade\_tool 工具支持两种运行模式:命令行模式和工具模式。

#### 1.1.命令行模式

运行 upgrade\_tool 直接跟命令参数则进入命令行模式执行,可以支持命令行下直接执行的命令有: UF、UL、DI、DB、WL、EF、RD、SD 和 TD。

注:命令行模式只支持单台设备操作,如果有多台设备同时连接,指定操作某一台请使用工具模式

#### 1.2.工具模式

运行 upgrade\_tool 不带任何参数则进入工具模式。执行后,需要先进行选择设备(图 1),输入 DevNo 设备号输入回车完成选择,进入工具模式主界面(图 2)。

图 1

```
root@ubuntu:/home/liuyi/share/upgrade_tool/src# sudo ./upgrade_tool
List of rockusb connected
DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x310b,LocationID=102 Loader
Found 1 rockusb,Select input DevNo,Rescan press <R>,Quit press <Q>:1
```

图 2

```
-----Upgrade Command
ChooseDevice:
SwitchDevice:
UpgradeFirmware:
                        UF <Firmware> [-noreset]
UpgradeLoader:
                        UL <Loader> [-noreset]
DownloadImage:
                        DI <-p|-b|-k|-s|-r|-m|-u|-t|-re image>
                        DB <Loader>
DownloadBoot:
                        EF <Loader|firmware> [DirectLBA]
EraseFlash:
PartitionList:
                        PL
             ---Professional Command
TestDevice:
                        TD
                        RD [subcode]
ResetDevice:
ResetPipe:
                        RP [pipe]
ReadCapability:
                        RCB
ReadFlashID:
                        RID
ReadFlashInfo:
                        RFI
ReadChipInfo:
                        RCI
ReadSector:
                        RS
                            <BeginSec> <SectorLen> [-decode] [File]
WriteSector:
                        WS
                            <BeginSec> <File>
ReadLBA:
                        RL
                            <BeginSec> <SectorLen> [File]
WriteLBA:
                            <BeginSec> <File>
                        WL
EraseBlock:
                        EB <CS> <BeginBlock> <BlokcLen> [--Force]
```



## 2. 命令使用

#### 2.1.CD命令:选择设备

当设备有进行重新连接后(比如: 执行 RD,SD 命令),都需要执行 CD 命令进入设备的选择。

Rockusb>cd List of rockusb connected DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x310b,LocationID=102 Loader Found 1 rockusb,Select input DevNo,Rescan press <R>,Quit press <Q>:

#### 2.2.SD命令: 切换设备

```
Rockusb>sd
Switch Device OK.
```

此命令只在 Msc 状态有效,将设备从 Msc 切换到 Rockusb 状态

#### 2.3.UF命令: 升级update.img固件

```
Rockusb>uf update.img
Loading firmware...
Support Type:RK30 FW Ver:4.0.04 FW Time:2013-07-04 16:14:20
Loader ver:1.32 Loader Time:2013-05-18 14:53:26
```

此命令在 Maskrom 和 Loader 状态下有效

#### 2.4.UL命令: 升级loader

```
Rockusb>ul loader30.bin
Loading loader...
Support Type:RK30 Loader ver:1.20 Loader Time:2012-11-13 18:03:31
Upgrade loader ok.
```

此命令在 Maskrom 和 Loader 状态下有效

#### 2.5.DI命令: 烧写分区镜像

目前已知的分区有-s(system 分区)、-k(kernel 分区)、-b(boot 分区)、-r(recovery 分区)、-m(misc 分区)、-u(uboot 分区)、-t(trust 分区)和-re(resource 分区)

设备已烧录过 parameter 情况下,烧写单个分区镜像命令:

#### di -s system.img

设备未烧录过 parameter 情况下,烧写单个分区镜像命令:

#### di -p parameter -s system.img

设备已烧录过 parameter 情况下,烧写多个分区镜像命令:

#### di -s system.img -k kernel.img

设备已烧录过 parameter 情况下,烧写单个未定义缩写的分区 vendor 镜像命令:

#### di -vendor vendor.img



#### 2.6.DB命令: 下载Boot

```
Rockusb>db loader30.bin
Download boot ok.
```

此命令只在 Maskrom 状态有效

#### 2.7.EF命令:擦除Flash

此命令执行后,会擦除所有 Flash 块.此命令需要指定一个 loader 文件或者 update.img 固件。

```
Rockusb>ef loader30.bin
Loading loader...
Erase flash ok.
```

此命令在 Maskrom 和 Loader 状态有效

#### 2.8.PL命令: 读取分区表

此命令执行后,会读取设备上的分区表信息,支持 parameter 和 gpt。

```
root@ubuntu:/home/seth/share/test# ./upgrade_tool pl
Partition Info(qpt):
NO LBA
                Size
01 0x00004000 0x00002000 uboot
02 0x00006000 0x00002000 trust
03 0x00008000 0x00002000 misc
04 0x0000a000 0x00008000 resource
05 0x00012000 0x00010000 kernel
06 0x00022000 0x00010000 boot
07 0x00032000 0x00020000 recovery
08 0x00052000 0x00038000 backup
09 0x0008a000 0x00002000 security
10 0x0008c000 0x00100000 cache
11 0x0018c000 0x00400000 system
12 0x0058c000 0x00008000 metadata
13 0x00594000 0x00080000 vendor
14 0x00614000 0x00080000 oem
15 0x00694000 0x00000400 frp
16 0x00694400 0x0086bbdf userdata
```

此命令 Maskrom 和 Loader 状态有效

## 3. 注意事项

#### 3.1.关闭回读校验

通过设置 config.ini 文件中 rb\_check\_off=true 来关闭回读校验,默认是进行回读校验

#### 3.2.Config.ini配置生效

将 config.ini 文件放在\$HOME/.config/upgrade\_tool/位置下,运行工具即可生效.