# Rockchip Linux 4.4 Camera 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-347

发布版本: V2.0.0

日期: 2020-03-18

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

#### 概述

本文档主要介绍Rockchip系列芯片的ISP、CIF的驱动结构,以及在此基础上如何编写/移植Sensor驱动、上层调试方法、应用程序开发接口、3A集成等。

本文所描述的ISP、CIF及Sensor驱动都尽可能满足V4L2标准,提供兼容适配的接口。同时尽量简化编写、移植Sensor驱动的难度。不过用户仍然需要了解V4L2一系列工具的使用,相关的概念等。

#### 产品版本

| 芯片名称         | 内核版本 | 是否支持ISP | 是否支持CIF |
|--------------|------|---------|---------|
| RK3399       | 4.4  | 有,两个    | 无       |
| RK3326/PX30  | 4.4  | 有,一个    | 有,一个    |
| RK3288       | 4.4  | 有,一个    | 有,一个    |
| RK312x/PX3SE | 4.4  | 无       | 有,一个    |
| RK180x       | 4.4  | 有,一个    | 有,一个    |

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 修订记录

| 版本号    | 作者      | 修改日期       | 修改说明                            |
|--------|---------|------------|---------------------------------|
| V1.0.0 | ZhengSQ | 2018-07-10 | 初始版本                            |
| V2.0.0 | ZhengSQ | 2020-03-18 | 添加应用接口、更新3A应用方法、<br>调整章节顺序、修订错误 |

#### Rockchip Linux 4.4 Camera 开发指南

- 1. 历史版本介绍及名词约定
  - 1.1 名词约定
  - 1.2 ISP及CIF驱动的历史版本
  - 1.3 FAQ文档
- 2. Sensor驱动开发移植
  - 2.1 上电时序
    - 2.1.1 判断上电时序是否正确
  - 2.2 Sensor 初始化寄存器列表
  - 2.3 v4l2 subdev ops 回调函数
  - 2.4 V4l2 controller
  - 2.5 Probe 函数及注册 media entity, v4l2 subdev
  - 2.6 dts 示例: MIPI Sensor
  - 2.7 dts 示例: DVP Sensor
  - 2.8 Sensor调试
    - 2.8.1 Sensor是否注册成功
    - 2.8.2 抓图是否有输出
    - 2.8.3 检查control是否生效
- 3. 调试工具及常用命令
  - 3.1 v4l-utils
  - 3.2 使用media-ctl查看拓扑结构
    - 3.2.1 显示拓扑结构
    - 3.2.2 切换Sensor
    - 3.2.3 修改Entity的format、size
    - 3.2.4 常用的mbus-code格式
    - 3.2.5 找到video设备
  - 3.3 使用v4l2-ctl抓图
    - 3.3.1 使用v4l2-ctl抓帧
    - 3.3.2 设置曝光、gain等 control
    - 3.3.3 抓取Raw图
    - 3.3.4 常用的FourCC格式
  - 3.4 Ubuntu下使用mplayer显示YUV图像
  - 3.5 使用GStreamer
    - 3.5.1 用GStreamer显示图像
    - 3.5.2 GStreamer视频、图片编码
  - 3.6 无屏板子调试
  - 3.7 打开调试开关
- 4. 3A集成方法
  - 4.1 布署rkisp 3A server
  - 4.2 开启rkisp\_3A\_server log
  - 4.3 xml加载加速功能
  - 4.4 rkisp\_3A\_server的执行时序
- 5. 应用开发
  - 5.1 使用librkisp\_api.so接口
  - 5.2 使用DMA Buffer共享存储
  - 5.3 设置区域曝光权重
  - 5.4 利用librkuvc.so模拟成uvc camera
- 6. RKISP1驱动介绍
  - 6.1 Rkispl dts 的板级配置
- 7. RKCIF驱动介绍

# 1. 历史版本介绍及名词约定

### 1.1 名词约定

- 3A, 指自动聚焦(AF), 自动曝光(AE)和自动白平衡(AWB)算法, 或者由RK提供的3A算法动态链接 库
- Async Sub Device,指在Media Controller结构下的异步注册的V4L2子设备,如Sensor、MIPI DPHY
- Bayer Raw,也写成Raw Bayer,指设备(Sensor或ISP)输出的如RGGB、BGGR、GBRG、GRBG等帧 核式
- Buildroot, 指Rockchip基于Buildroot发布的一系列Linux SDK
- Camera,本文泛指由Rockchip芯片中的VIP或ISP及其连接的Sensor,以及他们驱动共同组成的完整系统
- CIF,指RK芯片中的VIP模块,用以接收Sensor数据并保存到Memory中,仅转存数据,无ISP功能
- DVP, 一种并行数据传输接口, 即Digital Video Port
- Entity,指Media Controller框架下的各节点
- FCC、FourCC,指Four Character(FCC) codes,是Linux Kernel中用4个字符表示的图像格式,详见FourCC章节
- HSYNC, 指DVP接口的行同步信号
- ISP, Image Signal Processing,用以接收并处理图像。本文中既指硬件本身,也泛指ISP驱动
- IOMMU, Input-Output Memory Management Unit, 指Rockchip系列芯片中的IOMMU模块,用于将物理上分散的内存页映射成CIF、ISP可见的连续内存。本文中既指硬件本身,也泛指IOMMU驱动
- IQ, Image Quality, 指为Bayer Raw Camera调试的IQ xml, 用于 3A tunning
- Media Controller, Linux kernel的一种媒体框架,主要用于拓扑结构的管理
- MIPI,本文指MIPI协议
- MIPI-DPHY, 指MIPI-DPHY协议, 或Rockchip芯片中符合MIPI-DPHY协议的控制器
- MP, 即Main Path, 指Rockchip ISP驱动的一个输出节点,可输出高分辨率图像,一般用来拍照,抓取Raw图
- PCLK, 指Sensor输出Pixel Clock
- Pipeline,本文指Media Controller的各个Entity相互连接形成的链路
- RKCIF, 指CIF的驱动名称
- RKISP1,指ISP驱动的名称
- SP, 即Self Path, 指Rockchip ISP驱动的一个输出节点, 最高只能输出1080p分辨率
- Userspace, 即Linux 用户空间(相对于Linux内核空间)
- V4L2, 即Video4Linux2, Linux kernel的视频处理模块
- VIP,在Rockchip芯片中,即Video Input Processor,曾作为CIF的别名
- VSYNC,指DVP接口的场同步信号

# 1.2 ISP及CIF驱动的历史版本

本文描述的RKISP1及RKCIF驱动基于Media Controller、V4L2 Framework、VB2,Sensor是作为Async Sub Device异步注册的。它们的代码分别位于 drivers/media/platform/rockchip/isp1/及 drivers/media/platform/rockchip/cif/目录; Sensor代码位于 drivers/media/i2c 目录。

其它的旧版本已经不再持续更新,或不再继续支持。具体如下表:

| 驱动名称      | 类型  | Kernel | 是否在本文范畴 | 代码位置                                 |
|-----------|-----|--------|---------|--------------------------------------|
| RKISP1    | ISP | 4.4    | 是       | drivers/media/platform/rockchip/isp1 |
| RKCIF     | CIF | 4.4    | 是       | drivers/media/platform/rockchip/cif  |
| RK-ISP10  | ISP | 4.4    | 否       | drivers/media/platform/rk-isp10/     |
| RK-CAMSYS | CIF | 4.4    | 否       | drivers/media/video                  |

## 1.3 FAQ文档

为方便客户快速调试Sensor,本文对应有一份FAQ文档,名称为《Rockchip\_Trouble\_Shooting\_Linux4.4\_Camera\_CN》。它一般位于本文档的相同目录下。

# 2. Sensor驱动开发移植

Sensor 驱动位于 drivers/media/i2c 目录下,注意到本章节所描述的是具有 Media Controller 属性的 Sensor 驱动,故 drivers/media/i2c/soc camera 目录下的驱动并不适用。

Sensor 驱动与 RKCIF 或者 RKISP1 驱动最大程度上独立,二者异步注册,在dts中由 remote-endpoint 声明连接关系。因此本章所描述的 Sensor 驱动同时适用于 RKCIF 和 RKISP1。

在 Media Controller 结构下,Sensor 一般作为 Sub Device 并通过 Pad 与 Rkcif、Rkisp1 或者 Mipi Dphy 驱动链接在一起。本章主要介绍 Sensor 驱动的代码,dts 配置,及如何调试 Sensor 驱动。

本章将 Sensor 驱动的开发移植概括为 5 个部分,

- 按照 datasheet 编写上电时序,主要包括 vdd、reset、powerdown、clk 等
- 配置 sensor 的寄存器以输出所需的分辨率、格式
- 编写 struct v4l2 subdev ops 所需要的回调函数,一般包括 set fmt、get fmt、s stream、s power
- 增加 v4l2 controller 用来设置如fps、exposure、gain、test pattern
- 编写 probe()函数,并添加 Media Control 及 Sub Device 初始化代码

作为良好的习惯,完成驱动编码后,也需要增加相应的 Documentation。可以参考 Documentation/devicetree/bindings/media/i2c/。这样板级 dts 可以根据该文档快速配置。

在板级 dts 中, 引用 Sensor 驱动, 一般需要,

- 配置正确的 clk及io mux
- 根据原理图设置上电时序所需要的 regulator 及 gpio
- 增加 port 子节点,与 cif 或者 isp 建立连接

本章以 ov5695 及 ov2685 为例,分析 Sensor 驱动。

# 2.1 上电时序

不同 Sensor 对上电时序要求不同,例如可能很大部分的 OV Sensor 对时序要求不严格,只要 mclk、vdd、reset 和 powerdown 状态是对的、就能正确进行 I2C 通讯并输出图片,而不用关心上电的先后顺序及延时。但还是有小部分 Sensor 对上电要求非常严格,例如 OV2685 必须严格按时序上电。

在 Sensor 厂家提供的 DataSheet 中,一般会有上电时序图,只需要按顺序配置即可。以 drivers/media/i2c/ov5695.c为例,其中 \_\_ov5695\_power\_on() 即是用来给 Sensor 上电。代码如下(有删减)。

```
static int ov5695 power on(struct ov5695 *ov5695)
   int ret;
   u32 delay us;
   struct device *dev = &ov5695->client->dev;
   ret = clk set rate(ov5695->xvclk, OV5695 XVCLK FREQ);
   if (clk get rate(ov5695->xvclk) != OV5695 XVCLK FREQ)
       dev warn(dev, "xvclk mismatched, modes are based on 24MHz\n");
   ret = clk_prepare_enable(ov5695->xvclk);
   if (!IS ERR(ov5695->reset gpio))
        gpiod_set_value_cansleep(ov5695->reset_gpio, 1);
   ret = regulator_bulk_enable(OV5695_NUM_SUPPLIES, ov5695->supplies);
    if (!IS ERR(ov5695->reset gpio))
        gpiod_set_value_cansleep(ov5695->reset_gpio, 0);
   if (!IS ERR(ov5695->pwdn gpio))
        gpiod set value cansleep(ov5695->pwdn gpio, 1);
   /* 8192 cycles prior to first SCCB transaction */
   delay us = ov5695 cal delay(8192);
   usleep_range(delay_us, delay_us * 2);
   return 0;
```

OV5695 的上电时序简要说明如下,

- 首先提供 xvclk(即 mclk)
- 紧接着 reset pin 使能
- 各路的 vdd 上电。这里使用了 regulator\_bulk ,因为 vdd,vodd,avdd 三者无严格顺序。如果 vdd 之间有严格的要求,需要分开处理,可参考 OV2685 驱动代码
- 设置Sensor Reset, powerdown pin 为工作状态。Reset, powerdown 可能只需要一个。根据Sensor 封 装及硬件原理图的实际需要配置
- 最后按ov5695的时序要求,需要delay 8192 个 clk cycle 之后,上电才算完成

注意,虽然不按 datasheet 要求上电许多 Sensor 也能正常工作,但按原厂建议的时序操作,无疑是最可靠的。

同样, datasheet 中还会有下电时序(Power Down Sequence), 也需要按要求实现。

### 2.1.1 判断上电时序是否正确

在.probe()阶段会去尝试读取 chip id,如 ov5695的 ov5695\_check\_sensor\_id(),如果能够正确读取到 chip id,一般就认为上电时序正确,Sensor 能够正常进行 i2c 通信。

### 2.2 Sensor 初始化寄存器列表

在 OV5695 及 OV2685 中,各定义了 struct ov5695\_mode 及 struct ov2685\_mode ,用来表示 Sensor 不同的初始化 mode,即Sensor可以输出不同分辨率的图像、不同的fps等。Mode 可以包括如分辨率,Mbus Code,fps,寄存器初始化列表等。

寄存器初始化列表,请按厂家提供的直接填入即可。需要注意的是,列表最后用了 REG\_NULL 表示结束。注意REG NULL不要和寄存器地址冲突。

# 2.3 v4l2 subdev ops 回调函数

v4l2\_subdev\_ops 回调函数是 Sensor 驱动中逻辑控制的核心。回调函数包括丰富的接口,具体可以查看 kernel 代码 include/media/v4l2-subdev.h 。建议 Sensor 驱动至少包括如下回调函数。

- .open(), Userspace通过在打开/dev/v4l-subdev?节点时,会调用到该.open()函数。在上层需要单独对sensor 设置 control 时.open()是必须实现的
- .s power(),包括power on和power off。在这里上电或者下电
- .s stream(), 即 set stream。包括 stream on 和 stream off。一般在这里配置寄存器,使其输出图像
- .enum mbus code(), 枚举驱动支持的 mbus code
- .enum frame size(), 枚举驱动支持的分辨率
- .get\_fmt(),返回当前 Sensor 选中的 format/size。如果.get\_fmt() 缺失,media-ctl 工具无法查看 sensor entity 当前配置的format
- .set fmt(), 设置 Sensor 的 format/size

以上回调中,.s\_power()和.s\_stream()会比较复杂些。在 ov5695 驱动代码中,使用了pm\_runtime来管理电源。在.s\_stream()中通过 v412\_ctrl\_handler\_setup() 实际配置control 信息(v4l2 control 可能会在 sensor 下电时更新)并写入寄存器。

#### 2.4 V4l2 controller

对于需要动态更新exposure、gain、blanking 的场景,v4l2 controller 部分是必要的。一般Raw Bayer Sensor都需要。

OV5695 驱动代码中,

- ov5695 initialize controls(), 用来声明支持哪些 control 并设置最大最小值等信息
- struct v4l2\_ctrl\_ops, 指定了 ov5695 set ctrl() 回调函数, 用以响应上层的设置

# 2.5 Probe 函数及注册 media entity, v4l2 subdev

Probe 函数中,首先对 dts 进行解析,获取 regulator、gpio、clk 等信息用以对 sensor 上下电。其次注册 media entity、v4l2 subdev、v4l2 controller 信息。注意到 v4l2 subdev 的注册是异步。如下几个关键的函数 调用。

- v4l2\_i2c\_subdev\_init(), 注册为一个 v4l2 subdev, 参数中提供回调函数
- ov5695\_initialize\_controls(), 初始化 v4l2 controls
- media\_entity\_init(), 注册成为一个 media entity, OV5695 仅有一个输出, 即Source Pad
- v4l2\_async\_register\_subdev(), 声明 Sensor 需要异步注册。因为 RKISP1 及 RKCIF 都采用异步注册 Sub Device, 所以这个调用是必须的

### 2.6 dts 示例: MIPI Sensor

根据硬件的设计,主要是配置 pinctl(iomux)、clk、gpio、remote port 以下示例是 rk3326-evb-lp3-v10-linux.dts 中 OV5695 dts 节点。

```
ov5695: ov5695@36 {
   compatible = "ovti,ov5695";
   reg = <0x36>;
    clocks = <&cru SCLK CIF OUT>;
    clock-names = "xvclk";
    avdd-supply = <&vcc2v8 dvp>;
    dovdd-supply = <&vcclv8_dvp>;
    dvdd-supply = <&vdd1v5 dvp>;
    /*reset-gpios = <&gpio2 14 GPIO ACTIVE HIGH>;*/
    pwdn-gpios = <&gpio2 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    rockchip, camera-module-index = <0>;
    rockchip, camera-module-facing = "back";
    rockchip,camera-module-name = "TongJu";
    rockchip,camera-module-lens-name = "CHT842-MD";
   port {
        ucam out: endpoint {
           remote-endpoint = <&mipi_in_ucam>;
            data-lanes = <1 2>;
        } ;
    } ;
};
```

#### 注意:

- pinctrl, 初始化必要的pin iomux, 该例子中包括了 reset pin 初始化和 clk iomux
- clock, 指定名称为xvclk(驱动会讯取名为 xvclk 的 clock), 即 24M 时钟
- vdd supply, OV5695 需要的三路供电
- port 子节点,定义了一个 endpoint,声明需要与 mipi\_in\_wcam 建立连接。同样地 mipi dphy 会引用 wcam out
- data-lanes 指定了 OV5695 使用两个 lane。wcam\_out节点中,data-lanes需要与之相匹配

### 2.7 dts 示例: DVP Sensor

与Mipi Sensor相比,DVP Sensor的dts不用配置data-lanes, endpoint链接到cif, 其它的部分没有差别。

可以以 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3326-evb-lp3-v10-linux.dts 中的gc2155为例,

- gc2155的dts节点中, remote-endpoint指向cif in
- 不用配置data-lanes参数

## 2.8 Sensor调试

完成Sensor驱动移植后,需要检查是否正常工作。

调试过程中遇到问题,请首先根据FAQ文档排查。

#### 2.8.1 Sensor是否注册成功

Sensor 调试的第一个关键节点是 i2c 能否通讯成功,chip id 检查是否正确。如果是,说明上电时序没有问题。驱动中,一般也会打印出相关的 log,不同 Sensor 的 log 都不太一样不再举例。使用 media-ctl 获取拓扑结构,查看 Sensor 是否已经注册成一个 entity。如果是,说明 Sensor 已经注册

### 2.8.2 抓图是否有输出

成功。

通过抓图工具如 v412-ctl、gstreamer、camera app等获取图像。

### 2.8.3 检查control是否生效

利用 v4l2-ctl 设置相关的参数,如 gain、exposure、blanking 并生成图片,查看 sensor 的 controls 是否有生效。例如增加 gain 或 exposure图片亮度是否增加;加大 blanking帧率是否下降。

# 3. 调试工具及常用命令

本章节主要介绍常用的抓图工具。

因为大部分命令都比较长,为了方便阅读,使用转义字符"将一行命令拆成多行,用户在使用时可以直接复制粘贴,但如果用户是将命令放在一行中,请去掉转义字符"。

### 3.1 v4l-utils

在 Rockchip 发布的 Linux SDK 中,默认已集成了 v4l-utils 包。用户可以通过 buildroot 的编译开关开启或 关闭 v4l-utils 包。比如:

```
# grep -rn LIBV4L_UTILS -- buildroot/configs/rockchip/camera.config
BR2_PACKAGE_LIBV4L_UTILS=y
```

用户也可以在 www.linuxtv.org 的官网获取源码编译。

v4l-utils 包在 Ubuntu 系统下,可通过 apt 工具直接安装,如下,

```
# sudo apt-get install v4l-utils
```

## 3.2 使用media-ctl查看拓扑结构

media-ctl 是 v4l-utils 包中的一个工具,主要用来查看、配置 Media Framework 的各Entity的信息,如格式、裁剪、链接使能等。应用该工具可以更灵活地拓展Camera功能。

对于普通的应用场景,用户不必去配置具体的Entity信息,直接使用默认的就可以。

### 3.2.1 显示拓扑结构

使用以下命令可以显示拓扑结构。注意,当cif,isp都enabled时,或有多个isp enalbed,或插入usb camera时,media设备可能有多个,如/dev/media0,/dev/media1,/dev/media2。

```
# media-ctl -p -d /dev/media0
```

对开发者来说,主要关注的是有没有找到Sensor 的 Entity。如果没有找到Sensor的Entity,说明Sensor 注册有问题,请按FAQ文档排查。

例如,RK3326 SDK板接上ov5695摄像头后可以看到如下的输出(有删减)。

从ov5695 entity信息中可以看到:

- 该Entity完整的名称是: m00 b ov5695 2-0036
- 它是一个 V4L2 subdev (Sub-Device) Sensor
- 它对应的节点是 /dev/v41-subdev2, 应用程序(如v4l2-ctl)可以打开它,并进行配置
- 它仅有一个输出(Source) 节点,记为pad0
- 它的输出格式是 [fmt:SBGGR10\_1X10/2592x1944@10000/300000 field:none], 其中 SBGGR10 1X10是一种mbus-code的简写,下一小节会列出常见的mbus-code
- 它的Source pad0链接到(->) "rockchip-mipi-dphy-rx"的 pad0,并且当前的状态是 ENABLED。 DYNAMIC 表示可以将状态修改为DISABLED

如果同一个ISP或CIF接同时接两个Sensor,他们仅有一个是ENABLED的,如下这个例子(有删减)。

```
[root@rk3326_64:/]# media-ctl -p -d /dev/media1
- entity 9: irs16x5c 1-003d (1 pad, 1 link)
```

```
type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
    device node name /dev/v4l-subdev2
pad0: Source
        [fmt:SBGGR12_1X12/224x1557@10000/300000 field:none]
        -> "rockchip-mipi-dphy-rx":0 [ENABLED, DYNAMIC]

- entity 10: irs16x5c 2-003d (1 pad, 1 link)
        type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
        device node name /dev/v4l-subdev3
pad0: Source
        [fmt:SBGGR12_1X12/224x1557@10000/300000 field:none]
        -> "rockchip-mipi-dphy-rx":0 [DYNAMIC]
```

#### 上例中:

- 两个Sensor irs16x5c都接到了"rockchip-mipi-dphy-rx":0, 但只有entity 9是ENABLED的
- 如果需要切换Sensor,需要在整个链路停止工作的状态下操作,即:不能在抓图过程中改变pipeline中各Entity的配置

### 3.2.2 切换Sensor

如果接了多个的Sensor,那么可以通过如下命令切换Sensor。

```
# media-ctl -d /dev/media0 \
    -1 '"ov5695 7-0036":0->"rockchip-sy-mipi-dphy":0[0]'
# media-ctl -d /dev/media0 \
    -1 '"ov2685 7-003c":0->"rockchip-sy-mipi-dphy":0[1]'
```

- 命令格式为media-ctl -l ""entity name":pad->"entity name":pad[Status]"
- 整个 link 需要用单引号,因为有特殊字符: >[]
- Entity name 需要用双引号,因为中间有空格
- Status 用 0 或 1 表示 Active 或 In-Active

### 3.2.3 修改Entity的format、size

举例一,OV5695支持多个分辨率的输出,默认为2592x1944。现将输出分辨率改为1920x1080。

```
# media-ctl -d /dev/media1 \
    --set-v412 '"m00_b_ov5695 2-0036":0[fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080]'
```

修改OV5695输出后,rkisp1-isp-subdev的大小及video device crop也相应要修改。因为后级的大小不能大于前级的大小。

```
# media-ctl -d /dev/media1 \
    --set-v412 '"rkisp1-isp-subdev":0[fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080]'
# media-ctl -d /dev/media1 \
    --set-v412 '"rkisp1-isp-subdev":0[crop:(0,0)/1920x1080]'
# media-ctl -d /dev/media1 \
    --set-v412 '"rkisp1-isp-subdev":2[crop:(0,0)/1920x1080]'
# v412-ctl -d /dev/video1 \
    --set-selection=target=crop, top=0, left=0, width=1920, height=1080
```

举例二,对于raw bayer sensor,rkisp1默认输出yuv格式,将rkisp1-isp-subdev的fmt修改为Sensor的fmt,可以让MP节点输raw图。

```
# media-ctl -d /dev/media1 \
    --set-v412 '"rkisp1-isp-subdev":2[fmt:SBGGR10/2592x1944]'
```

以上的示例中,有一些注意点:

- 注意特殊字符,需要使用单引号或双引号
- 注意引号中不要少掉空格,也不要多出空格
- 请使用 media-ctl --help 查看更详细的使用帮助

### 3.2.4 常用的mbus-code格式

Mbus-code,全称是 Media Bus Pixel Codes,它描述的是用于在物理总线上传输的格式,比如 sensor 通过 mipi dphy 向 isp 传输的图像格式,或者在 ISP 内部各子模块间传输的格式。特别需要将 Mbus-code与的 FourCC 区分,后者是指存储在 Memory 中的图像格式。

Mbus-code定义在kernel的 include/uapi/linux/media-bus-format.h 中。

下表列出本文中常用到的几种 Mbus-code。

| Kernel中定义的宏                | Mubs-code简称  | 类型          | Врр | Bus<br>width | Samples |
|----------------------------|--------------|-------------|-----|--------------|---------|
| MEDIA_BUS_FMT_SBGGR8_1X8   | SBGGR8_1X8   | Bayer Raw   | 8   | 8            | 1       |
| MEDIA_BUS_FMT_SRGGB8_1X8   | SRGGB8_1X8   | Bayer Raw   | 8   | 8            | 1       |
| MEDIA_BUS_FMT_SBGGR10_1X10 | SBGGR10_1X10 | Bayer Raw   | 10  | 10           | 1       |
| MEDIA_BUS_FMT_SRGGB10_1X10 | SRGGB10_1X10 | Bayer Raw   | 10  | 10           | 1       |
| MEDIA_BUS_FMT_SBGGR12_1X12 | SBGGR12_1X12 | Bayer Raw   | 12  | 12           | 1       |
| MEDIA_BUS_FMT_SRGGB12_1X12 | SRGGB12_1X12 | Bayer Raw   | 12  | 12           | 1       |
| MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_2X8    | YVYU8_2X8    | YUV 422     | 16  | 8            | 2       |
| MEDIA_BUS_FMT_UYUV8_2X8    | UYUV8_2X8    | YUV 422     | 16  | 8            | 2       |
| MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8       | Y8_1X8       | YUV<br>GREY | 8   | 8            | 1       |
| MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24  | RGB888_1X24  | RGB 888     | 24  | 24           | 1       |

media-ctl 可以列举出所支持的 mbus code。

```
# media-ctl --known-mbus-fmts
```

### 3.2.5 找到video设备

拓扑结构中有多个的Entity,一些是sub device,一些是video device。前者对应的设备节点是/dev/v4l-subdev,后者对应的是/dev/video。多个的video device中,用户最常关注的是哪个设备可以输出图像。

```
# media-ctl -d /dev/medial -e "rkisp1_selfpath"
/dev/video2
# media-ctl -d /dev/medial -e "rkisp1_mainpath"
/dev/video1
```

上面两个命令分别显示出/dev/media1这个链路中,RKISP1的SP及MP节点的设备路径。RKISP1有两个视频输出设备,它们都能输出图像。

如果使用的是RKCIF, 类似地:

```
# media-ctl -d /dev/media0 -e "stream_cif"
/dev/video0
```

上述命令显示出/dev/media0这个链路中,RKCIF的video device设备路径。RKCIF只有一个视频输出节点。

```
# v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
```

上述命令显示出了/dev/video1的一些主要参数,比如crop、fmt、v4l2 controls等。

## 3.3 使用v4l2-ctl抓图

Media-ctl 工具的操作是通过/dev/medio0 等 media 设备,它所管理是 Media 的拓扑结构中 各个节点的 format,大小,链接。V4l2-ctl 工具则是针对/dev/video0,/dev/video1 等 video 设备,它在 video 设备上进行 set\_fmt,reqbuf,qbuf,dqbuf,stream\_on,stream\_off 等一系列操作。本文主要用 v4l2-ctl 进行采集帧 数据,设置曝光、gain、VTS 等 v4l2\_control。

建议先查看 v4l2-ctl 的帮助文档。帮助文档内容比较多,分成很多个部分,我们比较关心的是其中的 streaming, vidcap。

查看帮助文档梗概如下。

```
# v412-ctl --help
```

查看完整的帮助文档如下,内容相对较多。

```
# v4l2-ctl --help-all
```

查看与 streaming 相关的参数如下。

```
# v4l2-ctl --help-streaming
```

查看与 vidcap 相关的参数如下。它主要包括 get-fmt、set-fmt 等。

```
# v412-ctl --help-vidcap
```

### 3.3.1 使用v4l2-ctl抓帧

示例一,抓取RKCIF输出的 1 帧 NV12 数据保存到/tmp/nv12.bin,分辨率为 640x480。在保存数据前,先 丢弃前面 3 帧(即前面 3 帧虽然返回给 userspace,但不保存到文件)。

```
# v412-ctl -d /dev/video0 \
    --set-fmt-video=width=640,height=480,pixelformat=NV12 \
    --stream-mmap=3 \
    --stream-skip=3 \
    --stream-to=/tmp/nv12.bin \
    --stream-count=1 \
    --stream-poll
```

示例二, 抓取RKISP输出的 10 帧 NV12 数据保存到/tmp/nv12.bin, 分辨率为1920x1080。

```
# v412-ctl -d /dev/video1 \
    --set-selection=target=crop,top=0,left=0,width=1920,height=1080
    --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 \
    --stream-mmap=3 \
    --stream-to=/tmp/nv12.bin \
    --stream-count=10 \
    --stream-poll
```

#### 参数的说明:

- -d, 指定操作对象为/dev/video0设备。
- --set-selection, 指定对输入图像进行裁剪。特别是当RKISP1的前级大小发生变化时要保证selection 不大于前级输出大小。RKCIF的裁剪则是通过--set-crop参数设置的
- --set-fmt-video, 指定了宽高及pxielformat(用FourCC表示)。 NV12即用 FourCC 表示的 pixelformat。
- --stream-mmap, 指定 buffer 的类型为 mmap, 即由 kernel 分配的物理连续的或经过iommu 映射的 buffer。
- --stream-skip, 指定丢弃(不保存到文件)前 3 帧
- --stream-to,指定帧数据保存的文件路径
- --stream-count, 指定抓取的帧数, 不包括--stream-skip 丢弃的数量
- --stream-poll, 该选项指示 v4l2-ctl 采用异步 IO, 即在 dqbuf 前先用 select 等等帧数据完成,从而保证 dqbuf 不阻塞。否则 dqbuf 将会阻塞直到有数据帧到来

### 3.3.2 设置曝光、gain 等 control

如果 Sensor 驱动有实现 v4l2 control,在采集图像前,可以通过 v4l2-ctl 设置如曝光、gain 等。 RKCIF 或 RKISP 会继承 sub device 的 control,因此这里通过/dev/video3 可以看到 Sensor 的 v4l2 control。

如下是 RK3326 SDK 机子上查看到的 OV5695 的相关设置,包括 exposure, gain, blanking, test\_pattern 等。

```
gain 0x00980913 (int) : min=0 max=16383 step=1 default=1024

value=1024

Image Source Controls

vertical_blanking 0x009e0901 (int) : min=1152 max=31687 step=1 default=1152

value=1152
    analogue_gain 0x009e0903 (int) : min=16 max=248 step=1 default=248 value=248

Image Processing Controls

test_pattern 0x009f0903 (menu): min=0 max=4 default=0 value=0
```

用 v4l2-ctl 可以修改这些 control。如修改 exposure 及 analogue gain 如下。

```
# v412-ctl -d /dev/video3 --set-ctrl 'exposure=1216,analogue_gain=10'
```

### 3.3.3 抓取Raw图

RKISP1的MP节点可以抓取Raw图,此时ISP是by-pass状态,不对数据做调制。

示例, 抓取 Sensor OV5695 输出的 Raw Bayer 原始数据。格式为 SBGGR10 1X10 大小为 2592x1944。

```
# media-ctl -d /dev/media0 \
   --set-v412 '"ov5695 7-0036":0[fmt:SBGGR10 1X10/2592x1944]'
# media-ctl -d /dev/media0 \
   --set-v412 '"rkisp1-isp-subdev":0[fmt:SBGGR10 1X10/2592x1944]'
# media-ctl -d /dev/media0 \
   --set-v412 '"rkisp1-isp-subdev":0[crop:(0,0)/2592x1944]'
# media-ctl -d /dev/media0 \
   --set-v412 '"rkisp1-isp-subdev":2[fmt:SBGGR10 1X10/2592x1944]'
# media-ctl -d /dev/media0 \
   --set-v412 '"rkisp1-isp-subdev":2[crop:(0,0)/2592x1944]'
# v412-ctl -d /dev/video4 \
   --set-ctrl 'exposure=1216, analogue gain=10' \
   --set-selection=target=crop, top=0, left=0, width=2592, height=1944 \
   --set-fmt-video=width=2592, height=1944, pixelformat=BG10 \
   --stream-mmap=3 \
   --stream-to=/tmp/mp.raw.out \
   --stream-count=1 \
   --stream-poll
```

#### 说明:

- 第 4 行 media-ctl 设置了 isp-subdev 输出格式与 sensor 一致
- 第3、5行设置了 crop 与 Sensor 大小一致, 即不裁剪
- 第 6 行,如果图片太暗,可以调节expo、gain 以增加亮度,可选。且 Sersor 驱动需要有实现该 v4l2 control
- 第7、8行, v4l2-ctl 设置了 selection 不裁剪, 且输出 pixelformat FourCC 为 BG10
- 特别要注意的是, ISP 虽然不对 Raw 图处理, 但它仍然会将 10bit 的数据低位补 0 成16bit。不管 Sensor 输入的是 10bit, 12bit, 最终上层拿的都是 16bit 每像素

在 Bayer Raw 文件头部加上 PGM 标识,即可其转成 Ubuntu 可直接打开查看的 pgm 图片。添加三行 PGM 头即可。

示例,将raw图转为pgm格式,以便打开。

```
# cat > /tmp/raw.pgm << EOF
P5
2592 1944
65535
EOF
# cat /tmp/mp.raw.out >> /tmp/raw.pgm
```

#### 说明:

- 行 2, P5 为固定标识符
- 行 3,表示 Raw 图的分辨率,即长宽,中间用一个空格符分隔
- 行 4, 表示深度, 65535 即 16bit。如果是 8bit, 相应地改成 255
- 行 7,将原始数据加在pgm文件头后面
- 注意pgm头只有三行,不要添加多余的空白行

### 3.3.4 常用的FourCC格式

FourCC, 全称 Four Character Codes, 它用 4 个字符(即 32bit)来命名图像格式。在 Linux Kernel 中, 宏定义如下:

```
#define v412_fourcc(a,b,c,d) \
(((__u32)(a)<<0)|((__u32)(b)<<8)|((__u32)(c)<<16)|((__u32)(d)<<24))
```

FourCC 所定义的格式,是图像视频在内存中存储的格式。这点要注意和 mbus-code 区分。

以下列出本文中常用到的几个格式。更详细的定义请参阅 kernel 代码之 videodev2.h。

| Kernel定义的宏           | FourCC |
|----------------------|--------|
| V4L2_PIX_FMT_NV12    | NV12   |
| V4L2_PIX_FMT_NV21    | NV21   |
| V4L2_PIX_FMT_NV16    | NV16   |
| V4L2_PIX_FMT_NV61    | NV61   |
| V4L2_PIX_FMT_NV12M   | NM12   |
| V4L2_PIX_FMT_YUYV    | YUYV   |
| V4L2_PIX_FMT_YUV420  | YU12   |
| V4L2_PIX_FMT_SBGGR10 | BG10   |
| V4L2_PIX_FMT_SGBRG10 | GB10   |
| V4L2_PIX_FMT_SGRBG10 | BA10   |
| V4L2_PIX_FMT_SRGGB10 | RG10   |
| V4L2_PIX_FMT_GREY    | GREY   |

# 3.4 Ubuntu下使用mplayer显示YUV图像

前面小节中一些命令抓取了帧数据并保存成文件,在Ubuntu环境下可以用mplayer解析出来。 mplayer可通过apt安装,如下。

```
# sudo apt-get install mplayer
```

播放640x480大小的NV12图片,如下。

```
# W=640; H=480; mplayer /tmp/nv12.bin -loop 0 -demuxer rawvideo -fps 30 \
    -rawvideo w=${W}:h=${H}:size=$((${W}*${H}*3/2)):format=NV12
```

播放640x480大小的YUYV图片,如下。

```
# W=640; H=480; mplayer /tmp/yuyv.bin -loop 0 -demuxer rawvideo -fps 30 \
    -rawvideo w=${W}:h=${H}:size=$((${W}*${H}*2)):format=YUY2
```

#### 以上示例中:

- W及H是变量,指定宽高方便后续引用
- fps指定了播放的速率,如果fps为1,那么1秒播放一帧
- size指每帧大小
- format指定了格式, mplayer -rawvideo format=help 可显示所有支持的格式

Windows下可以使用如7yuv工具解析图像

### 3.5 使用GStreamer

在 Rockchip 发布的 Linux SDK 下,可以使用GStreamer预览 Camera 的图像、编码。

使用v4l2src plugin即可从video device中获取图像。默认地,rkisp\_3A\_server 也会随之启动调制 (Tunning),从而能够得到亮度、色彩正常的图像。

#### 3.5.1 用GStreamer显示图像

以下命令可以将Camera图像显示在屏幕上。

```
# export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib/gstreamer-1.0
# export XDG_RUNTIME_DIR=/tmp/.xdg
# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! \
    video/x-raw,format=NV12,width=2592,height=1944,framerate=30/1 ! kmssink
```

### 3.5.2 GStreamer视频、图片编码

Linux SDK同时还带有硬件编码,如下命令可以将Camera数据流编码并保存成文件。

```
# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=100 ! \
    video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1088,framerate=30/1 ! \
    videoconvert ! mpph264enc ! h264parse ! mp4mux ! \
    filesink location=/tmp/h264.mp4
```

```
# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=10 ! \
    video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080 ! mppjpegenc ! \
    multifilesink location=/tmp/test%05d.jpg
```

说明:

- mppjpegenc及mpph264enc encoder是rockchipmpp plugin提供的硬件编码
- mpp encoder需要height 16 对齐,因此需要kernel包含有该补丁: fea937b015e7 media: rockchip: isp1/cif: set height alignment to 16 in queue\_setup

# 3.6 无屏板子调试

Rockchip Linux SDK提供了librkuvc.so,利用该接口可以将板子当作一个uvc camera使用,通过usb otg与PC端相连接。

应用开发这一章节给出了示例代码,供参考。

# 3.7 打开调试开关

RKISP1或RKCIF驱动中都包含一些v4l2\_dbg() log,通过命令可以打开 log 开关,如下。

```
# echo 1 > /sys/module/video_rkcif/parameters/debug
```

```
# echo 1 > /sys/module/video_rkisp1/parameters/debug
```

除此之外, VB2和V4L2 也有相应的调试开关。

打开VB2 相关的 log如下。

```
# echo 7 > /sys/module/videobuf2_core/parameters/debug
```

VB2 log 主要包括 buffer 的轮转,如 reqbuf、qbuf、dqbuf 及 buffer状态变化等。需要注意 vb2 模块开关是通用的开关,其它使用了vb2(如 VPU/ISP 等)的相关 log 也会使能输出。

打开 v4l2 相关的  $\log$ ,比如 ioctl 调用。如下命令将 v4l2 相关  $\log$  全部打开。

```
# echo 0x1f > /sys/class/video4linux/video0/dev_debug
```

也可以分别只开一小部分的 log。如下Kernel宏定义了各个 bit 会 enable 哪些 log。将所需要的 log对应的 bit 打开即可。这些宏定义在 kernel 头文件 include/media/v412-ioct1.h 中。

# 4.3A集成方法

该小节内容仅适用于RKISP1。RKCIF没有ISP功能,也不需要3A。

为了支持3A,过去的版本中增加了许多方式来支持,比如

- 提供librkisp.so库供应用程序链接
- 编写了rkisp、rkv4l2src gstreamer 插件来支持GStreamer。

但上述方式对应用来说显得麻烦且不好有效地适配已有程序,如VLC,Chrome浏览器。

在RKISP1 v0.1.5驱动及camera\_engine\_rkisp v2.2.0版本之后,新增了rkisp\_3A\_server 进程,它会自动触发并且完成3A Tunning。如此一来,

- 应用程序不再需要3A库librkisp.so,而只负责数据流
- GStreamer 的v4l2src插件可直接使用,vlc等开源工具也可以直接使用,并且能得到3A正常的图像

# 4.1 布署rkisp\_3A\_server

包括Kernel的RKISP1驱动, camera\_engine\_rkisp, 及相关启动脚本。如果已经更新到最新的Rockchip Linux SDK, 那么3A默认已经集成好了。它的三个主要部分如下:

- RKISP1的驱动版本在v0.1.5或更新。版本号定义在 kernel/drivers/media/platform/rockchip/isp1/version.h
- camera\_engine\_rkisp包更新到v2.2.0以上。路径在 external/camera\_engine\_rkisp
- camera\_engine\_rkisp的编译脚本及自启动脚本。路径在 buildroot/package/rockchip/camera\_engine\_rkisp

由camera\_engine\_rkisp编译出来得到的文件如下所示:

#### 其中,

- rkisp 3A server,是一个可执行文件,负责监听并按需要启动3A调制
- librkisp.so,实现了3A的主要接口,并分别调用aec、af、awb链接库。后者没有开放源码
- iqfiles目录,存放Sensor的iq参数,xml文件
- S40rkisp 3A, 是rkisp 3A server的启动脚本,以便随开机启动

Rockchip提供Debian系统,除开机启动方式不一样外,其它逻辑是与Linux SDK相同的。

# 4.2 开启rkisp\_3A\_server log

通过声明环境变量,使能log,例如以下打开AEC log:

```
# export persist_camera_engine_log=0x40
```

将以上这一行加入到/etc/init.d/S40rkisp\_3A中,log会保存到/var/log/messages。如log较多,messages文件会拆成多个文件,如/var/log/messages.0、/var/log/messages.1。用户在打包log时,记得将所有log打包。比如:

```
# tar zcvf /tmp/camera-log.tar.gz /var/log/messages*
```

可按模块开启log, 说明如下,

```
bits: 31-28 27-24 23-20 19-16 15-12 11-8 7-4 3-0
module: [u]    [u]    [xcore]    [ISP] [AF]    [AWB] [AEC] [NO]
        *[u] means unused now.
each module log has following ascending levels:
        0: error
        1: warning
        2: info
        3: verbose
        4: debug
        5: low1
        6-7: unused, now the same as debug
```

特别需要注意:如果用户需要在终端启动rkisp\_3A\_server并开启log,因为log较多不能直接打印到慢速设备(如串口,shell默认输出)。建议将log重定向到文件中。如下所示。

```
# /etc/init.d/S40rkisp_3A stop
# export persist_camera_engine_log=0x40
# /usr/bin/rkisp_3A_server --mmedia=/dev/media0 > /tmp/log 2>&1
```

如上所示,先停止服务,设置环境变量,再手动执行命令开启rkisp\_3A\_server,并将log重定向到/tmp/log文件中。

## 4.3 xml加载加速功能


对于一些需要开机快速显示图像的产品,我们提供xml加载加速功能。通过开启宏定义

根据rootfs是否可写,选择 Specify a directory to store xml speed up bin 选项。

如果rootfs是只读的,那么只能选择 /userdata/iqfiles-db 。该选项指定了一个用以存放xml bin的目录,所在的文件系统需要可写入。

# 4.4 rkisp\_3A\_server的执行时序

以下显示rkisp 3A server的时序图。



# 5. 应用开发

除了直接通过v4l2-ctl、GStreamer、VLC等获取、预览图像外,用户也可以基于V4L2接口编写程序获取图像进而处理。

应用程序还可以自行链接librkisp.so库,从而获得更丰富的图片信息,比如:

- 手动控制曝光的时间(time)和增益(gain)
- 设置曝光权重,对某一区域进行点测光
- 获取亮度统计信息,如各区域的平均亮度、整个图片的直方图

• 控制最大的fps、gain以改善图像质量

以上这些功能,都需要应用程序链接librkisp.so后,才能获取到。因此需要先停止rkisp\_3A\_server进程,由应用程序自行完成3A的初始化、启动等。

```
# /etc/init.d/S40rkisp_3A stop
```

或者直接将S40rkisp 3A删除。

```
# rm /etc/init.d/S40rkisp_3A
```

# 5.1 使用librkisp\_api.so接口

为了快速使用,camera\_engine\_rkisp提供了rkisp\_api接口,编译成librkisp\_api.so,可直接调用。同时也可作为一份参考。它的主要API声明在rkisp\_api.h头文件。

举例一, 打开并获取1920x1080大小的图像。

```
int test_capture_mmap_quick()
   const struct rkisp_api_ctx *ctx;
   const struct rkisp api buf *buf;
   int count = 10;
   ctx = rkisp_open_device("/dev/video1", 0);
   if (ctx == NULL)
       return -1;
   rkisp_set_fmt(ctx, 1920, 1080, ctx->fcc);
   if (rkisp_start_capture(ctx))
       return -1;
   do {
       buf = rkisp_get_frame(ctx, 0);
       /* Deal with the buffer */
       rkisp put frame(ctx, buf);
   } while (count--);
   rkisp_stop_capture(ctx);
   rkisp_close_device(ctx);
   return 0;
}
```

上述代码中,仍然需要使用rkisp\_3A\_server对3A调制。如果应用程序要获取更多3A相关信息,只需要在open时修改参数:

```
ctx = rkisp_open_device("/dev/video1", 1);
```

获取的buf中会包含更多统计的信息。

举例二,修改Sensor的分辨率,比如将ov5695的默认输出分辨率修改为1920x1080。

```
const struct rkisp_api_ctx *ctx;

ctx = rkisp_open_device("/dev/video1", 0);
if (ctx == NULL)
    return -1;
rkisp_set_sensor_fmt(ctx, 1920, 1080, MEDIA_BUS_FMT_SBGGR10_1X10);
```

## 5.2 使用DMA Buffer共享存储

在多个模块之间共享Buffer可以减少内存的拷贝,提高效率。DMA Buffer是一种具体的方法。DMA Buffer能够在Camera、RGA(图像处理模块)、DRM(显示)、MPP(编码)之间共享存储。

默认地,rkisp\_api使用mmap从kernel分配内存,它可以将内存export到userspace,作为DMA Buffer供其它模块使用。相反地,它也可以接受其它模块的DMA Buffer,并在Kernel采集数据帧时直接写到目标Buffer中,从而避免一次拷贝。

举例一,使用MMAP,导出DMA Buffer给其它模块使用。

```
const struct rkisp_api_ctx *ctx;
const struct rkisp_api_buf *buf;

ctx = rkisp_open_device("/dev/video1", 0);
if (ctx == NULL || rkisp_start_capture(ctx))
    return -1;

rkisp_get_frame(ctx, 0);
printf("size: %d, dmabuf fd: %d\n", buf->size, buf->fd);
```

上例中,buf->fd 即是DMA Buffer的描述符,可直接给其它模块使用。但需要注意:

- 在该buffer使用完毕前,不能够调用rkisp put frame()
- 在该buffer使用完毕后,也不能忘了要调用rkisp put frame()

举例二,使用其它模块的DMA Buffer, Kernel采集到Camera数据直接填充到目标Buffer中。

```
int test_capture_ext_dmabuf()
{
    ctx = rkisp_open_device("/dev/video1", 0);
    if (ctx == NULL)
        return -1;

for (i = 0, ret = 0; i < buf_count; i++) {
        if (drmGetBuffer(dev.drm_fd, width, height, FORMAT, &buf[i]))
            goto out;
        dmabuf_fd[i] = buf[i].dmabuf_fd;
    }
    rkisp_set_fmt(ctx, width, height, ctx->fcc);
    rkisp_set_buf(ctx, buf_count, dmabuf_fd, buf[0].size);

if (rkisp_start_capture(ctx))
        goto out;

buf = rkisp_get_frame(ctx, 0);
```

```
printf("The ext buf fd is: %d\n", buf->fd);
    rkisp_put_frame(ctx, buf);

rkisp_stop_capture(ctx);

out:
    while (--i >= 0)
        drmPutBuffer(dev.drm_fd, &buf[i]);

rkisp_close_device(ctx);
}
```

上例中, rkisp\_set\_buf() 将DRM的DMA Buffer直接给Camera使用,Buffer通过drm接口分配出来。这里主要介绍rkisp\_api接口的用法,其中的 drmGetBuffer() 、 drmPutBuffer() 等函数不再详细把代码贴出来。

## 5.3 设置区域曝光权重

在一些特殊的场景中,默认的全局曝光方式得不到最好的效果,用户可以改变测光的重点区域,提升这个区域的权重值,从而得到该区域的最佳亮度。当然此时其它区域可能过曝或偏暗。例如以下两个场景,

- 逆光下的人脸识别。在没有HDR时逆光使得人脸区域偏暗不利于识别;此时可以在检测到人脸区域后,提升该区域的权重使得人脸更加清晰
- 扫地机识别地面物体。此时图片的下半部分是应用关心的,且因物体反射差异,上下部分的亮度往往有明显的差异;此时可提升下半部分图像的测光权重

举例一,调用设置权重接口。

```
unsigned char weights[] = {
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
    1, 1, 5, 9, 15, 31, 15, 5, 1,
};
rkisp_set_expo_weights(ctx, weights, 81);
```

上例中,定义了9x9的数组,每个元素的取值范围是[1,31]分别对应图像的81个区域,数值越大说明该区域的权重越大。

## 5.4 利用librkuvc.so模拟成uvc camera

Rockchip Linux SDK集成了librkuvc.so库,其源码位于 external/uvc\_app 。在获取到Camera图像后,可以经librkuvc.so压缩传输给PC。

举例一, 调用librkuvc.so

```
#include "uvc control.h"
#include "uvc video.h"
int test uvc mmap()
   const struct rkisp_api_ctx *ctx;
   const struct rkisp api buf *buf;
   uint32_t flags = 0;
   int extra_cnt = 0;
   ctx = rkisp open device("/dev/video1", 0);
   if (ctx == NULL)
       return -1;
   if (rkisp set fmt(ctx, 640, 480, V4L2 PIX FMT NV12))
       return -1;
   if (rkisp_start_capture(ctx))
       return -1;
   flags = UVC CONTROL LOOP ONCE;
   uvc_control_run(flags);
   do {
       buf = rkisp get frame(ctx, 0);
       extra_cnt++;
       uvc read camera buffer(buf->buf, buf->fd, buf->size, &extra cnt,
sizeof(extra_cnt));
        rkisp put frame(ctx, buf);
    } while (1);
   uvc_control_join(flags);
   rkisp_stop_capture(ctx);
   rkisp close device(ctx);
   return 0;
}
```

上例中,内存由Camera驱动分配,并将DMA Buffer交给UVC编码。

```
# GCC=buildroot/output/rockchip_rk3326_64/host/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-
gcc
# SYSROOT=buildroot/output/rockchip_rk3326_64/staging
# ENGINE=external/camera_engine_rkisp
# $GCC --sysroot=$SYSROOT camera_uvc.c \
    -L$ENGINE/build/lib/ -lrkisp -lrkisp_api \
    -L $SYSROOT/usr/lib/ -lrkuvc \
    -I $SYSROOT/usr/lib/ -lrkuvc \
    -I $SYSROOT/usr/include/uvc/ \
    -I./ \
    -o camera_uvc
```

```
# /usr/bin/uvc_MJPEG.sh
# /usr/bin/camera_uvc
```

#### 几个注意点:

- uvc MJPEG.sh开机后只需要初始化一次即可
- 支持分辨率640x480、1280x720、1920x1080、2560x1440,如有变更,请查看/usr/bin/uvc\_MJPEG.sh

硬件要求: mpp编码需要buffer的height需要16对齐,否则会内存访问越界。

# 6. RKISP1驱动介绍


RKISP1的驱动代码位于 drivers/media/platform/rockchip/isp1 目录。它主要是依据 v4l2 / media framework 实现硬件的配置,中断处理,控制 buffer 轮转,控制subdevice(如 mipi dphy 及 sensor)的上下电等功能。

简单介绍驱动中各个文件的内容如下。

```
# tree drivers/media/platform/rockchip/isp1/
drivers/media/platform/rockchip/isp1/
一 capture.c #包含 mp/sp 的配置及 vb2,帧中断处理
一 dev.c #包含 probe、Sensor注册、clock、pipeline、iommu
一 isp_params.c #3A 相关参数设置
一 isp_stats.c #3A 相关统计
一 regs.c #寄存器相关的读写操作
一 rkisp1.c #对应 rkisp-isp-sd entity,包含从mipi/dvp接收数据及crop功能
```

Mipi Dphy的代码则位于 drivers/phy/rockchip/phy-rockchip-mipi-rx.c。它也是一个v4l2 subdevice。

下图的各个节点是用户在开发、使用过程中比较常遇到的,从Sensor到ISP输出的连接关系图。



如上图,RKISP1有以下一些特点,

- 可以适配MIPI或DVP接口,连接MIPI Sensor时需要有 MIPI DPHY
- 可以接多个Sensor,但同时只能一个是Active
- 图像输入到 ISP 后,可以分成两路 MP 和 SP 输出。MP和SP基于同一张原图像处理后,两路可以同时输出
- MP即 Main Path。可以输出全分辨率的图像,最大到 4416x3312。MP可以输出 yuv 或 raw 图,且仅 MP 可以输出 raw 图

- SP即 Self Path。最高支持 1920x1080 分辨率。SP 可以输出 yuv 或 rgb 图像, 但不能输出 raw 图
- MP和SP都有crop和resize功能,相互不影响

MP与SP输出功能比较如下表:

| 输出设备 | 最大分辨率     | 支持格式    | Crop/Resize |
|------|-----------|---------|-------------|
| SP   | 1920x1080 | YUV、RGB | 支持          |
| MP   | 4416x3312 | YUV、RAW | 支持          |

RKISP1还有其它一些节点如rkisp1-input-params、rkisp1-statistics是专门给3A调制使用的; rkisp1\_rawpath和rkisp1\_dmapath是特殊场景下使用,一般情况下App开发过程中使用不到。

# 6.1 Rkisp1 dts 的板级配置

在 RK Linux SDK 发布时,若芯片支持ISP,其dtsi中已经有定义好 rkisp1节点,如rk3288-rkisp1.dtsi 中的 isp 节点,rk3399.dtsi 中的rkisp1\_0、rkisp1\_1 节点。下表描述各芯片 ISP 的信息。

| 芯片名称        | dts节点名称  | 对应的mipi dphy                   | 对应的iommu |
|-------------|----------|--------------------------------|----------|
| RK3399      | rkisp1_0 | mipi_dphy_rx0                  | isp0_mmu |
| RK3399      | rkisp1_1 | mipi_dphy_tx1rx1               | isp1_mmu |
| RK3288      | rkisp1   | mipi_phy_rx0 或 mipi_phy_tx1rx1 | isp_mmu  |
| PX30/RK3326 | rkisp1   | mipi_dphy_rx0                  | isp_mmu  |
| RK1808      | rkisp1   | mipi_dphy_rx                   | isp_mmu  |

#### 上表中,

- RK3399有两个isp分别对应不同的dphy和mmu
- RK3288只有一个isp, 但硬件上dphy可以选择rx0或tx1rx1

在板级配置时,只需要将对应的节点分别使能,并且建立remote-endpoint链接关系即可。可参考kernel现有的配置,如 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3326-evb-lp3-v10-linux.dts ,将Sensor、mipi\_dphy\_rx0、rkisp1、isp\_mmu分别使能,且设置remote-endpoint关联节点。

特别需要注意的是,对于MIPI Sensor, data-lane参数Sensor和mipi\_dphy\_rx0都需要正确配置同样的值。

# 7. RKCIF驱动介绍

TODO