Rockchip MCU + RK628 Porting Guide

文件标识: RK-YH-YF-287

发布版本: V1.1.0

日期: 2021-05-28

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

文本主要介绍 RK628 的使用与调试方法。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录


版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	黄国椿	2021-04-06	初始发布
V1.1.0	陈顺庆	2021-05-28	增加HDMI输入

Rockchip MCU + RK628 Porting Guide

- 1. Introduction
- 2. 平台移植
 - 2.1 移植平台基础头文件
 - 2.2 封装 I2C 读写访问接口
 - 2.3 封装延时相关的接口
 - 2.4 main函数
 - 2.5 输入输出配置
- 3. Panel 端配置
 - 3.1 Timing 配置
 - 3.2 Panel 时序实现
 - 3.3 DSI panel 初始化序列配置
- 4. 场景应用
 - 4.1 RGB 输入
 - 4.1.1 DSI 输出
 - 4.1.1.1 单 DSI 输出
 - 4.1.1.2 双 DSI 输出
 - 4.1.2 LVDS 输出
 - 4.1.2.1 单 LVDS 输出
 - 4.1.2.2 双 LVDS 输出
 - 4.1.2.3 双 LVDS 左右屏
 - 4.2 HDMI输入
 - 4.2.1 配置HDMI输入
 - 4.2.2 HDMI检测脚配置
 - 4.2.3 HPD输出配置
 - 4.2.4 注意事项

1. Introduction

本文档主要描述 MCU + RK628 的软件配置、移植方法以及调试手段,具体功能描述参考datasheet。



RK628D Block Diagram

驱动:

```
Include
  - panel.h
   - rk628 combtxphy.h
  rk628_config.h
  - rk628_cru.h
  - rk628 dsi.h
  - rk628.h
   - rk628 lvds.h
  - rk628_post_process.h
   — rk628_registers_dump.h
  └─ rk628_rgb.h
- Source
 - panel.c
  - rk628.c
 - rk628_combtxphy.c
  - rk628_config.c
  - rk628_cru.c
  - rk628_dsi.c
  - rk628 lvds.c
 - rk628_post_process.c
  - rk628_registers_dump.c
  L- rk628_rgb.c
```

2. 平台移植

以下介绍的是基于 GD 的 MCU 环境,所有需要移植或者配置的尽量在 rk628_config.c或者rk628_config.h 中修改。

2.1 移植平台基础头文件

将第三方的 MCU 平台头文件在 rk628_config.h 中引用:

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
#include <string.h>
#include "gd32f1x0_eval.h" //跟平台相关的基础头文件
#include "gd32f1x0.h" //跟平台相关的基础头文件
#include "systick.h" //跟延时相关实现依赖的头文件
...
```

2.2 封装 I2C 读写访问接口

RK628D 的地址和数据都是32bit,根据下图 RK628D I2C操作流程封装出访问接口:




Fig. 5-4 i2c2apb single read and write

注: 更多 RK628D i2c 读写流程,请参考对应 TRM 手册。

```
void rk628_i2c_write(uint32_t reg, uint32_t val)
{
    i2c_write(reg, val); //需要在 MCU 上实现的 i2c 写接口
}
uint32_t rk628_i2c_read(uint32_t reg)
{
    return i2c_read(reg); //需要在 MCU 上实现的 i2c 读接口
}
```

```
void rk628_i2c_update_bits(uint32_t reg, uint32_t mask, uint32_t val)
{
    uint32_t orig, tmp;

    orig = i2c_read(reg);
    tmp = orig & ~mask;
    tmp |= val & mask;
    i2c_write(reg, tmp);
}
...
```

测试 I2C 读写功能可以用 rk628_registers_dump.c 中的接口 dump 出 RK628D 各个寄存器域的当前配置。

2.3 封装延时相关的接口

```
...
void mdelay(unsigned long msec)
{
    delay_1ms(1); //MCU 平台实现
}
/* 可以依据 MCU 平台实现更多精度的延时接口 */
...
```

2.4 main函数

```
int main(void)
{
    ...
    while (1)
    {
        if (!init) {
            //set reset
            gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_9);
            delay_lms(6);
            gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_9);

            delay_lms(1000);
            fwdgt_counter_reload();
            init = 1;
        }

        rk628_init();
        delay_lms(1000);
    }
}
```

1、reset脚只需要拉一次就可以,所以在初始化之后不需要再拉reset脚。

2、rk628_init()需要循环调用,因为如果是HDMIIN的话,需要检测HDMI的状态和分辨率等的变化。

2.5 输入输出配置

```
#define RK628_HDMI_IN
#undef RK628_RGB_IN

#undef RK628_RGB_OUT
#define RK628_LVDS_OUT
#undef RK628_DSI_OUT
```

目前输入有HDMI IN和RGB IN, 输出有RGB, LVDS, DSI, CSI, 所以需要配置对应的输入输出,如上配置的是HDMI IN+LVDS OUT.

```
void rk628_init(void)
{
    static int init = 0;

    if (!init) {
        rk628_grf_init();
        rk628_cru_init();
        rk628_display_enable();

#ifdef RK628_REG_DUMP
        rk628_registers_dump();
#endif
        init = 1;
    }

    rk628_display_work();
}
```

如上代码,如果是RGB IN的话只需要初始调用一次,因为RGB输入源是固定的,在 rk628_display_enable()会打显示通路,rk628_display_work()对于除了HDMI IN之外的输入是个空函数。 如果是HDMI IN的话,需要循环调用,因为需要检测状态与分辨率等的变化,所以rk628_display_work() 会轮询变化HDMI IN状态的变化。

3. Panel 端配置

3.1 Timing 配置

在 rk628_config.c修改配置

```
static struct drm_display_mode src_mode = {
/* .clock = */ 27000,
/* .hdisplay = */ 480,
/* .hsync_start = */ 479 + 30,
/* .hsync_end = */ 480 + 30 + 6,
```

```
/* .htotal = */ 480 + 30 + 6 + 20,
/* .vdisplay = */ 800,
/* .vsync start = */ 800 + 18,
/* .vsync end = */ 800 + 18 + 6,
/* .vtotal = */ 800 + 18 + 6 + 12,
/* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_PHSYNC | DRM_MODE_FLAG_PVSYNC,
} ;
static struct drm display mode dst mode = {
/* .clock = */ 27000,
/* .hdisplay = */ 480,
/* .hsync start = */ 480 + 30,
/* .hsync_end = */ 480 + 30 + 6,
/* .htotal = */ 480 + 30 + 6 + 20,
/* .vdisplay = */ 800,
/* .vsync start = */ 800 + 18,
/* .vsync end = */ 800 + 18 + 6,
/* .vtotal = */ 800 + 18 + 6 + 12,
/* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_PHSYNC | DRM_MODE_FLAG_PVSYNC,
};
```

如果有用到 scaler,将 scaler source timing 配置到 src_mode,将 scaler out timing 配置到 dst mode。如果没有用到 scaler,则 src mode 和 dst mode 配置相同的目标 timing。

如果用到双 DSI 或 双 LVDS,需要对 src_mode 和 dst_mode 中的 clock、hdisplay、hsync start、hsync end 和 htotal 在原有单屏配置基础上乘以2。

3.2 Panel 时序实现

在 panel.c修改实现

```
/* operation panel rst/enable/power-supply or send cmd for dsi panel */
void panel_pre_enable(void)

/* operation panel backlight */
void panel_enable(void)

/* reverse operation panel_pre_enable/panel_enable */
void panel_disable(void)
```

3.3 DSI panel 初始化序列配置

根据 panel vendor 提供的初始化序列按如下格式配置:

panel_init_sequence 是定义的二维数组,第一列表示 data type,第二列表示 mdelays, 第三列表示发送每条命令的 payload_lenth,后面几列都是表示每条命令的 payload。

常见数据类型

data type	description	packet size
0x03	Generic Short WRITE, no parameters	short
0x13	Generic Short WRITE, 1 parameters	short
0x23	Generic Short WRITE, 2 parameters	short
0x29	Generic long WRITE,	long
0x05	DCS Short WRITE, no parameters	short
0x15	DCS Short WRITE, 1 parameters	short

4. 场景应用

4.1 RGB 输入

4.1.1 DSI 输出

1、在rk628.c 中配置 RGB2DSI 显示通路:

注: rk628_grf/cru/post_process 这些接口一般不需要修改。

2、在 panel.c 中配置 dsi panel 的初始化序列(参考 DSI panel 初始化序列配置),并在屏上电阶段发送:

```
void panel_pre_enable(void)
{
    /* operation panel rst/enable/power-supply */

    /* option call panel_simple_xfer_dsi_cmd_seq()
    * only if encoder is dsi.
    */
    panel_simple_xfer_dsi_cmd_seq();
}
```

3、在 rk628 config.c 中配置dsi host如下信息选择配置单 DSI 或者 双 DSI:

属性说明

Property	Description	Option Value
bpp	bits for a pixel	16/18/24
bus_format	color mapping	MIPI_DSI_FMT_RGB888/RGB666/RGB666_PACKED/RGB565
lanes	select dsi host lanes	1/2/4
slave	dual channel dsi	TRUE/FALSE
master	dual channel dsi	TRUE/FALSE
flags	hsync/vsync polarity	0/DRM_MODE_FLAG_NHSYNC

注:除了表格中描述的属性可以根据 option value 做修改外,其他属性不建议修改。

4.1.1.1 单 DSI 输出

```
/* config dsi0 */
static struct rk628_dsi rk628_dsi0 = {
   /* .bpp = */ 24,
   /* .bus format */ MIPI DSI FMT RGB888,
   /* .slave = */ FALSE,
   /* .master = */ FALSE,
   /* .channel = */ 0,
   /* .reg_base */ 0x50000,
   /* .lanes */ 4,
    /* .id */ 0,
    /* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
   /* .mode_flags */ MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
MIPI DSI MODE LPM | MIPI DSI MODE EOT PACKET,
};
/* config dsi1 for dual channel dsi */
static struct rk628 dsi rk628 dsi1 = {
   /* .bpp = */ 24,
   /* .bus_format */ MIPI_DSI_FMT_RGB888,
   /* .slave = */ FALSE,
   /* .master = */ FALSE,
   /* .channel = */ 0,
```

```
/* .reg_base */ 0x60000,
/* .lanes */ 4,
/* .id */ 0,
/* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
/* .mode_flags */ MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET,
};
```

4.1.1.2 双 DSI 输出

修改 rk628 dsi0 slave 为 TRUE, rk628 dsi1 master 为 TRUE:

```
/* config dsi0 */
static struct rk628_dsi rk628_dsi0 = {
   /* .bpp = */ 24,
   /* .bus format */ MIPI DSI FMT RGB888,
   /* .slave = */ TRUE,
   /* .master = */ FALSE,
   /* .channel = */ 0,
   /* .reg base */ 0x50000,
   /* .lanes */ 4,
   /* .id */ 0,
   /* .flags = */ DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC,
   /* .mode_flags */ MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET,
};
/* config dsil for dual channel dsi */
static struct rk628 dsi rk628 dsi1 = {
   /* .bpp = */ 24,
   /* .bus_format */ MIPI_DSI_FMT_RGB888,
   /* .slave = */ FALSE,
   /* .master = */ TRUE,
   /* .channel = */ 0,
   /* .reg base */ 0x60000,
   /* .lanes */ 4,
   /* .id */ 0,
   /* .flags = */ DRM MODE FLAG NHSYNC | DRM MODE FLAG NVSYNC,
   /* .mode flags */ MIPI DSI MODE VIDEO | MIPI DSI MODE VIDEO BURST |
MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET,
};
```

4.1.2 LVDS 输出

1、在rk628.c 中配置 RGB2LVDS 显示通路:

2、在 rk628_config.c 中配置 LVDS 输出类型:

属性说明

property	description	
LVDS_SINGLE_LINK	单通道LVDS	
LVDS_DUAL_LINK_ODD_EVEN_PIXELS	双通道LVDS,左右通道为奇偶通道	
LVDS_DUAL_LINK_EVEN_ODD_PIXELS	双通道LVDS,左右通道为偶奇通道	
LVDS_DUAL_LINK_LEFT_RIGHT_PIXELS	双通道LVDS,左右通道为左右屏	
LVDS_DUAL_LINK_RIGHT_LEFT_PIXELS	双通道LVDS,左右通道为右左屏	

4.1.2.1 单 LVDS 输出

```
uint32_t rk628_lvds_get_link_type(void)
{
   return LVDS_SINGLE_LINK;
}
```

4.1.2.2 双 LVDS 输出

```
uint32_t rk628_lvds_get_link_type(void)
{
   return LVDS_DUAL_LINK_ODD_EVEN_PIXELS;
}
```

注:根据屏规格可以选择配置双通道 LVDS 的奇偶特性。

4.1.2.3 双 LVDS 左右屏

```
uint32_t rk628_lvds_get_link_type(void)
{
   return LVDS_DUAL_LINK_LEFT_RIGHT_PIXELS;
}
```

注:根据硬件设计可以选择配置双通道 LVDS 的左右输出。

4.2 HDMI输入

4.2.1 配置HDMI输入

#define RK628_HDMI_IN

4.2.2 HDMI检测脚配置

#define HDMIRX_DET_PORT
#define HDMIRX_DET_PIN

GPIOA GPIO_PIN_8

4.2.3 HPD输出配置

因为硬件的设计问题,有些硬件HDP需要低有效,所以如果是低有效的话,需要定义下面的宏:

#define HDMIRX_HPD_INVERTED

4.2.4 注意事项

1. HDMIRX对时钟率点有要求,目前只支持下面这些率点:

27M, 64M, 74.25M, 148.5M, 297M, 594M

2. 因为HDMI输入的分辨率、颜色格式等是可能被切换的,因为率点参数计数比较耗时,所以切分辨率过程时间可能会比较长,大概需要几秒钟。