# Rockchip

# WIFI/BT 开发指南

发布版本:6.0

日期:2019.05

Rockchip 开发指南 前 音

### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

### 版权所有 © 2018 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-591-83991906 客户服务传真: +86-591-83951833 客户服务邮箱: www.rock-chips.com

# <u>前言</u>

### 概述

本文档主要介绍基于 Rockchip 平台的 WIFI、BT 的内核配置、相关功能的开发等等;

## 产品版本

芯片名称	内核版本	
RK3308/3326/3288/3399	4.4	

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明	
2018/05/02	0.01	XY	初始版本	
2018/05/16	1.0	XY	正式版本	
2019/05/01	6.0	XY	完善 bringup 遇到问题的排查方法;	
			增加 WIFIBT 接口应用开发;	
			增加 WIFIBT 模组移植;	
			增加编译规则的说明;	
			增加硬件测试指南;	

## <u>目录</u>

### 目录

前言	i		1-1
1	WIFIE	BT 配置	1-1
	1.1	DTS 配置	1-1
	1.2	内核配置	1-3
	1.3	Buildroot 配置	1-4
	1.4	WiFiBT 的文件及其编译说明	1-4
2	WiFiB	BT 功能测试	2-5
	2.1	WiFi 测试	2-5
	2.2	BT 测试	2-7
	2.3	WiFiBT MAC 地址	2-9
3	WiFi	的无线唤醒(WoWLAN)	3-9
4	WiFi	的 monitor 模式	4-10
	4.1	AP6xxx/海华芯片	4-10
	4.2	Realtek 芯片	4-10
5	WiFiB	BT 硬件指标测试	5-10
	5.1	测试项目	5-10
	5.2	模组	5-10
	5.3	COB	5-10
	5.4	天线和晶振及 32.768K	5-10
	5.5	平台测试工具和方法	5-11
6 WiFi		BT 问题排查	6-11
	6.1	Wlan0 设备无法识别	6-11
	6.2	WiFi 无法连接路由器或断线连接不稳定	6-12
	6.3	WiFi 其他问题	6-12
	6.4	BT 排查	
	6.5	RTL8723DS 特别注意点	6-12
7	WIFIE	BT 应用开发	7-13
	7.1	WIFI 开发	7-13
	7.2	蓝牙开发	7-13
	7.3	配网开发(BLE/SOFTAP/AIRKISS)	
8	WIFIE	BT 模组移植	8-13

## 刑言

此文档主要介绍 RK linux 平台下 WiFi/BT 的开发, 作为该文档的补充: RTL 系列芯片参 见:\docs\Linux reference documents: RK3308\_RTL8723DS\_WIFI\_BT\_说明文档\_V1.20.pdf

## 1 WIFIBT 配置

## 1.1 DTS 配置

WIFI 硬件管脚的配置主要有以下几点:


切记一定要对照原理图进行配置,且确保使用的 dts/dtsi 里面包含以下节点!


```
WIFI_REG_ON: WiFi 的电源 PIN 脚
sdio_pwrseq: sdio-pwrseq {
    compatible = "mmc-pwrseg-simple";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&wifi_enable_h>;
    reset-gpios = <&gpio0 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_LOW>; //有个注意要点是: 这里的电平状态恰
好跟使能状态相反,比如REG ON 高有效,则这里为LOW;如果REG ON 低有效,则填HIGH
};
&pinctrl {
   sdio-pwrseq {
    wifi_enable_h: wifi-enable-h {
        rockchip,pins =
           <0 RK_PA2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; // 对应上面的WIFI_REG_ON
    };
   };
};
&sdio {
      bus-width = <4>;
      status = "okay";
};
WIFI_WAKE_HOST: WIFI 唤醒主控的 PIN 脚
wireless-wlan {
   compatible = "wlan-platdata";
   rockchip,qrf = <&qrf>;
   wifi_chip_type = "ap6255"; //海华/正基模组可以不用修改此名称, realtek 需要按实际填写
   WIFI,host_wake_irq = <&gpio0 RK_PAO_GPIO_ACTIVE_HIGH>; // WIFI_WAKE_HOST_
GPIO ACTIVE HIGH 特别注意:确认下这个wifi pin 脚跟主控的连接关系,直连的话就是HIGH,如果中
间加了一个反向管就要改成低电平LOW 触发
   status = "okay";
};
wireless-bluetooth {
   compatible = "bluetooth-platdata";
```

```
uart_rts_gpios = <&gpio4 RK_PA7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
```

```
pinctrl-names = "default", "rts_gpio";
pinctrl-0 = <&uart4_rts>;
pinctrl-1 = <&uart4_rts_gpio>;
BT,power_gpio = <&gpio4 RK_PB3 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // BT_REG_ON
BT,wake_host_irq = <&gpio4 RK_PB4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // BT_WAKE_HOST
status = "okay";
};
```

#### IO 电源域的配置:





查看原理图,找到 wifi 对应的 sdio 接口部分,图中有标注 vcciox,比如这个是 vccio1,则给 vccio1供电的是 vccio\_sdio,查找 vccio\_sdio 连接的网络是 3.3v 还是 1.8v,可以看到上图的 vccio\_sdio 是 vcc\_1v8供电的,则对应 dts/dtsi 配置如下:

```
&io_domains {
    vccio1-supply = <&vccio_sdio>; //vccio1 引用 vccio_sdio
    vccio2-supply = <&vccio_sd>;
    ... ...
};
vccio_sdio: vcc_1v8: vcc-1v8 { //vccio_sdio 引用 vcc_1v8,
    compatible = "regulator-fixed";
    regulator-name = "vcc_1v8";
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>; //vcc_1v8 供电 1.8v
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    vin-supply = <&vcc_io>;
};
以上配置要一一对应,如果硬件是 3.3v,按照对应关系进行修改
```

#### 32.768K

如果 WiFi 模组需要外部供这个频率,则有两种情况:

- 1、如果有带 RK8XX 型号的 PMU,则直接接到相关管脚;
- 2、如果没有,则需要 CPU 去供,dts 需要添加如下配置:

```
GPIO0_C3/RTC_CLK Y2 >>>CLK_32K_OUT 23
```

```
15 CLK_32K_OUT >> R6008 1 100K5% 2 R0402 WIFI_BT_32KIN

&pinctrl {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&rtc_32k>;
}
```

### 1.2 内核配置

#### 根据实际 WiFi 选择对应配置

```
CONFIG_WL_ROCKCHIP:

Enable compatible wifi drivers for Rockchip platform.

Symbol: WL_ROCKCHIP [=y]
Type : boolean

Prompt: Rockchip wireless LAN support
   Location:
   -> Device Drivers
   -> Network device support (NETDEVICES [=y])
   -> Wireless LAN (WLAN [=y])

Defined at drivers/net/wireless/rockchip_wlan/Kconfig:2
Depends on: NETDEVICES [=y] && WLAN [=y]

Selects: WIRELESS_EXT [=y] && WEXT_PRIV [=y] && CFG80211 [=y] && MAC80211 [=y]
```

#### 注意事项:

对应 buildin 方式 (默认推荐):

```
[ ] build wifi ko modules
[*] Wifi load driver when kernel bootup
```

- a、<mark>只能选择一个型号</mark>,realtek 模组和 ap6xxx 模组不能同时选择为 y,且 realtek 的系列模组也只能选择 其中一个;
- b、**ap6xxx** 和 **cypress** 也是互斥的,只能选择一个,且如果选择 ap6xxx,cypress 的配置自动消失,去掉 ap 配置,cypress 自动出现;

对于ko 方式:

```
[*] build wifi ko modules
[ ] wifi load driver when kernel bootup
```

且没有 buildin 的限制,可以选择多个 wifi;

#### BT 配置

AP 和海华系列内核无需配置,对于 realtek 的需要如下修改: (realtek 使用自己的 hciuart 驱动,源码目录为 external\rkwifibt\realtek\bluetooth\_uart\_driver,使用 ko 方式加载)

### 去掉默认内核默认 CONFIG\_BT\_HCIUART 驱动

```
Symbol: BT_HCIUART [=n]
Type : tristate
Prompt: HCI UART driver
  Location:
    -> Networking support (NET [=y])
    -> Bluetooth subsystem support (BT [=y])
(1)    -> Bluetooth device drivers
  Defined at drivers/bluetooth/Kconfig:72
  Depends on: NET [=y] && BT [=y] && TTY [=y]
```

```
< > HCI SDIO driver
< > HCI UART driver
< > HCI VHCI (Virtual HCI device) driver
< > Marvell Bluetooth driver support
```

### 1.3 Buildroot 配置

根据实际 WiFi 选择对应配置,要跟内核配置一致:

```
There is no help available for this option.

Prompt: wifi chip support

Location:

-> Target packages

-> rockchip BSP packages (BR2_PACKAGE_ROCKCHIP [=y])

-> rkwifibt (BR2_PACKAGE_RKWIFIBT [=y])

Defined at package/rockchip/rkwifibt/Config.in:5

Depends on: BR2_PACKAGE_ROCKCHIP [=y] && BR2_PACKAGE_RKWIFIBT [=y]

Selected by: BR2_PACKAGE_ROCKCHIP [=y] && BR2_PACKAGE_RKWIFIBT [=y]
```

```
Wifi chip support

Use the arrow keys to navigate this window or press the hotkey of the item you wish to select followed by the <SPACE BAR>. Press <?> for additional information about this

( ) AP6255
( ) AP6212A1
( ) AW-CM256
( ) AW-NAB197
( X) RTL8723DS
( ) RTL8189FS

+

<Select> < Help >
```

对于有带蓝牙的模组,要配置对应的 tty 编号,对应硬件的 uart 口:

```
--- rkwifibt
wifi chip support (AP6255) --->
(ttys4) bt uart
```

## 1.4 WiFiBT 的文件及其编译说明

涉及的文件:

RK 平台适配的 WiFi 驱动对应的文件目录: kernel/drivers/net/wireless/rockchip wlan/

RK 平台适配的 BT 驱动及蓝牙 firmware 文件目录对应: external/rkwifibt/

AP 模组: external/rkwifibt/firmware/broadcom/

Realtek 模组: external/rkwifibt/realtek/

对应的编译规则: buildroot/package/rockchip/rkwifibt/rkwifibt.mk (Config.in)

#### 编译说明:

1 请仔细阅读这 rkwifibt.mk、Config.in 文件,这两个文件主要完成对应的 WiFi 模组的 firmware 的拷贝、对应模组蓝牙驱动以及可执行文件的编译拷贝,所以开发人员必须熟悉编译规则,这对于后面的调试非常重要:

- 2 对于 kernel wifi 配置的修改,make menuconfig 选择完成后,一定要修改对应的 defconfig 文件,比如我使用的是: kernel/arch/arm/configs/rockchip\_xxxx\_defconfig,要把对应的修改更新到这个文件。否则使用./build.sh kernel 脚本编译时会被原来覆盖掉,导致修改未生效;
- 3 对于 buildroot 配置的修改,make menuconfig 选择完成后,在根目录执行 make savedeconfig 进行保存。否则也会出现使用./build.sh 脚本编译时会被原来覆盖掉,导致修改未生效;修改完且保存后,执行:

make rkwifibt-dirclean //清除掉之前的 make rkwifibt-rebuild //重新编译

./build.sh //重新打包生成固件

## 2 WiFiBT 功能测试

### 2.1 WiFi 测试

◆ 首先执行 ifconfig, 确保出现 wlan0 节点:

/ # ifconfig wlan0

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr F0:85:C1:0F:9C:02

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

如果没有出现 wlan0 节点,请先检查 dts 部分是否配置正确,如果正确则请参考第 6 章节进行排查。

◆ 然后查看 WiFi 的服务进程启动: ps 看下是否有 wpa\_supplicant 进程, 如果没启动可以手动运行:

wpa\_supplicant -B -i wlan0 -c /data/cfg/wpa\_supplicant.conf 注意: wpa\_supplicant.conf 文件请根据实际平台的存放位置进行修改

#### ◆ 扫描周边的 ap

wpa\_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa\_supplicant scan wpa\_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa\_supplicant scan\_results

```
# wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant scan_results
                                   flags / ssid
bssid / frequency / signal level
                                                                       fish1
                          2437
                                            [WPA2-PSK-CCMP][ESS]
l0:be:f5:1d:a3:74
                          2447
                                             [WPA-PSK-CCMP+TKIP] [WPA2-PSK-CCMP+TKIP] [ESS]
d4:ee:07:5b:81:80
                          2432
                                    -35
                                            [WPA-PSK-CCMP] [WPA2-PSK-CCMP] [ESS]
                                                                                         Fang-HiWiFi
                                    -35
76:7d:24:51:39:d0
                          2422
                                             [WPA-PSK-CCMP+TKIP] [WPA2-PSK-CCMP+TKIP] [ESS]
                                                                                                  @PHICOMM CE
                                    -42
2c:b2:1a:3a:7f:d6
                          2412
                                             [WPA-PSK-CCMP+TKIP] [WPA2-PSK-CCMP+TKIP] [ESS]
                                                                                                  RK 0101
                                            [WPA-PSK-CCMP] [WPA2-PSK-CCMP] [ESS]
4:05:a5:29:5f:cc
                          2412
                                    -42
                                                                                         TP-LINK 5FJK
                                            [WPA-PSK-CCMP] [WPA2-PSK-CCMP] [ESS]
[WPA-PSK-CCMP] [WPA2-PSK-CCMP] [ESS]
24:69:68:98:aa:42
                                    -42
                          2437
                                                                                         ZainAP
d4:ee:07:1c:2d:18
                          2427
                                                                                         ROCKROOM
                                             [WPA-PSK-CCMP] [WPA2-PSK-CCMP] [ESS]
9c:21:6a:c8:6f:7c
                                                                                         TP-LINK HKH
```

注意: 要看下扫描到的热点的个数是否匹配你周围的路由器个数,可以跟你手机 WiFi 扫到对比下(如果你的模组不支持 5G,只对比 2.4G 的个数);还有就是看下离你最近的路由器的的信号强度,如果路由器理你很近,但信号强度却非常弱(正常情况下:-30到-55,偏弱:-55到-70,非常差-70到-90),这时就要查下你的 WiFi 模组是否有接天线,模组的 RF 指标是否合格等等(参考第 5 章节 WiFiBT 的硬件测试)。

#### ◆ WiFi 连接路由器,两种方法

#### a) 方法一:

修改如下文件:

```
/ # vi /data/cfg/wpa_supplicant.conf
```

ctrl\_interface=/var/run/wpa\_supplicant //注意这个接口配置,如果有修改的话对应 wpa\_cli 命令-p 参数要相应进行修改,wpa\_cli -i wlan0 -p <ctrl\_interface> xxx

ap\_scan=1

update\_config=1 //这个配置使 wpa\_cli 命令配置的热点保存到 conf 文件里面(wpa\_cli save\_config) #添加如下配置项

```
network={
    ssid="WiFi-AP"  // WiFi 名字
    psk="12345678"  // WiFi 密码
    key_mgmt=WPA-PSK  // 填加密方式
    # key_mgmt=NONE  // 如果 wifi 不加密
}
```

让 wpa\_supplicant 进程读取上述配置,命令如下:

wpa\_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa\_supplicant reconfigure

发起连接:

wpa\_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa\_supplicant reconnect

#### b) 方法二:

加密:

```
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant remove_network 0
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant ap_scan 1
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant add_network
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 ssid "dlink"
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 key_mgmt WPA-PSK
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 psk '"12345678"'
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant select_network 0
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant save_config //保存上述配置到 conf 文件
不加密:
```

```
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant remove_network 0
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant ap_scan 1
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant add_network
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 ssid "dlink"
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 key_mgmt NONE
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant select_network 0
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant save_config

顺利的话执行 ifconfig 可以看到有获取到 IP 地址,也可以使用下面的命令:
```

```
/ #
/ # wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant status
bssid=10:be:f5:1d:a3:74
freq=2447
ssid=DLink8808
id=0
mode=station
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=TKIP
key mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.100.142
address=8c:f7:10:49:3b:8a
/ #
```

如果没有获取到正确的 IP 地址,首先检查下 **dhcpcd** 获取 ip 地址的进程是否有启动,如果没有要先动该进程,如果 dhcpcd 进程已经启动,**但还是连不上请检查上一步骤的 scan 扫描以及信号强度是否正常**,比如我连接的 DLink8808,scan 有扫描到该路由器且**信号强度**非常好。

## 2.2 BT 测试

首先确保 dts 要配置正确,以及对应的 buildroot 配置是否正确,请参考第 1 章节,这里对常用的两类 BT 模组进行说明,在配置正确情况下,系统会生成一个 bt\_pcba\_test 的脚本程序:

#### ◆ REALTEK 模组

```
/ # cat usr/bin/bt_pcba_test
#!/bin/sh
echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state //下电
sleep 2
echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state //上电
sleep 2
insmod /usr/lib/modules/hci_uart.ko //realtek 模组需要加载特定驱动
rtk_hciattach -n -s 115200 /dev/ttyS4 rtk_h5 & //蓝色指的是蓝牙使用哪个 uart 口
hciconfig hci0 up
```

#### ◆ AP6XXX/海华模组

```
/ # cat usr/bin/bt_pcba_test
#!/bin/sh

echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state //下电
sleep 2
echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state //上电
sleep 2

brcm_patchram_plus1 --bd_addr_rand --enable_hci --no2bytes
--use_baudrate_for_download --tosleep 200000 --baudrate 1500000 --patchram
/system/etc/firmware/bcm43438a1.hcd /dev/ttyS4 &
//上面有两个重要的参数: 红色指的是 bt 对应型号 firmware 文件,蓝色指的是蓝牙使用哪个 uart 口,一定要确保 firmware 文件存在且匹配对应的型号,且 tty 设备一定要对应。
hciconfig hci0 up
```

注意: rtk\_hciattach 、hci\_uart.ko、bcm43438a1.hcd 等文件都是第 1 章节 buildroot 配置选择正确的 WiFiBT 模组的前提下才会生成,如果没有这些文件请检查上述配置。

执行该脚本后,执行:

hciconfig hci0 up hciconfig -a

正常的情况下可以看到:

```
# hciconfig -a
hci0:
       Type: Primary Bus: UART
       BD Address: 2A:CB:74:E5:DF:92 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
       UP RUNNING
RX bytes:1224 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
       TX bytes:796 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
        Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
       Link policy: RSWITCH SNIFF
       Link mode: SLAVE ACCEPT
        Name: 'BCM43438A1 26MHz AP6212A1_CL1 BT4.0 OTP-BD-0058'
        Class: 0x000000
       Service Classes: Unspecified
        Device Class: Miscellaneous,
       HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0xf9
        LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x2209
       Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
```

然后可以进行扫描周围的蓝牙设备:

```
# hcitool scan
Scanning ...
       D0:C5:D3:92:D9:04
                                       B080-11A
       2C:57:31:50:B3:09
                                F2
       EC:D0:9F:B4:55:06
                                xing_mi6
       5C:07:7A:CC:22:22
                                         AUDIO
                                小米于利123
        18:F0:E4:E7:17:E2
                                红米手机
       AC:C1:EE:18:4C:D3
       B4:0B:44:E2:F7:0F
                                n/a
```

## 2.3 WiFiBT MAC 地址

一般情况下 wifibt 的 mac 地址都是芯片内置的,如果需要自定义 mac 地址,需要使用 RK 专用工具写到 flash 自定义的 vendor 分区,AP 模组的需要注意参考 docs\Develop reference documents\WIFIBT 目录下的《RK 平台 AP WIFI 自定义 MAC 地址.pdf》文档。

对于自定义方式,例如:

读: vendor\_storage -r "VENDOR\_WIFI\_MAC\_ID" vendor\_storage -r "VENDOR\_BT\_MAC\_ID"

写: vendor\_storage -w "VENDOR\_WIFI\_MAC\_ID B4021192D25C" vendor\_storage -w "VENDOR\_BT\_MAC\_ID B4021192D25D"

## 3 WiFi 的无线唤醒(WoWLAN)

目前 WiFi 支持无线网络包唤醒系统,例如:音响设备正常连接 WiFi 并获取到正确的 IP 地址,则当设备休眠后,我们可以通过无线网络包唤醒系统,唤醒规则:只要是发给这个设备 IP 地址的网络包,都会唤醒系统。

AP6XXX/RTL 模组上层配置: 修改 wpa\_supplicant.conf 文件,添加如下配置: wpa\_supplicant.conf ctrl\_interface=/var/run/wpa\_supplicant

update\_config=1

ap\_scan=1

+wowlan\_triggers=any //确保修改生效

Realtek 模组请打开对应驱动的 Makefile 里面的如下配置: /drivers/net/wireless/rockchip\_wlan/rtl8xxx/Makefile CONFIG\_WOWLAN = y

CONFIG\_GPIO\_WAKEUP = y

#### 注意:

#### 1、确保配置 WIFI\_WAKE\_HOST: WIFI 唤醒主控的 PIN 脚

Dts 的 WiFi 配置: WIFI,host\_wake\_irq = <&gpio0 RK\_PA0 GPIO\_ACTIVE\_HIGH>; //WIFI\_WAKE\_HOST GPIO\_ACTIVE\_HIGH 特别注意: 确认下这个 wifi pin 脚跟主控的连接关系,如果中间加了一个反向管就要改成低电平触发

2、休眠前请确保 hostapd 进程关掉,网络唤醒功能要求必须关掉 hostapd 进程;

软件参考 ping 源码即可;

测试方法:设备连上 WiFi 并正常获取到 IP 地址,(echo mem > sys/power/state)进休眠后,手机端下载一个 ping 软件(确保手机或者 PC 连接到同一局域网),然后去 ping 设备的 IP 地址,正常的话,可以看到设备会被唤醒.

问题排查: AP 和 RTL 芯片默认都是高电平触发,假设 WiFi\_Wake\_Host 脚和主控直连,则设备进入休眠后,pin 脚默认低电平,当有网络包唤醒时,这个脚用示波器可以测得高脉冲进来; 所以当设备没有被唤醒时请用示波器测下这个 PIN 脚是否符合上述行为.

## 4 WiFi 的 monitor 模式

启用 WiFi 的 monitor 模式:

## 4.1 AP6xxx/海华芯片

dhd priv SDK 自带该命令

设置信道:

dhd\_priv channel 6 // channal numbers

开 monitor 模式:

dhd\_priv monitor 1

关 monitor 模式:

dhd\_priv monitor 0

### 4.2 Realtek 芯片

驱动 Makefile 需要打开:

#### CONFIG\_WIFI\_MONITOR = y

1. ifconfig wlan0 up

ifconfig p2p0 down

- 2. iwconfig wlan0 mode monitor /\* support wext sulution.\*/
  or iw dev wlan0 set type monitor /\* support cfg80211 sulution.\*/
- 3. echo "<chan> 0 0" > /proc/net/<rtk\_module>/wlan0/monitor /\* <rtk\_module> is the realtek wifi module name, such like rtl8812au, rtl8188eu ..etc \*/
- 4. tcpdump -i wlan0 -s 0 -w snf\_pkts.pcap /\*capture the sniffer packets and save it as a file "snf\_pkts.pcap"

docs\Develop reference documents\WIFIB 目录下有抓包示例《WIFI MONITOR 抓包示例.txt》

## 5 WiFiBT 硬件指标测试

## 5.1 测试项目

- 芯片部分: (传导测试方法) 发送:发射功率、EVM、频偏; 接收:接收灵敏度:
- 天线部分:增益、驻波比、方向性(天线厂)、天线与板子的阻抗匹配;

## 5.2 模组

使用模组的话,模组厂会把基本的指标测试校准一轮,然后对应的<mark>校准数据</mark>会内置到模组里面,基本问题不大,但是还是需要去测试一轮,确保指标正常;

### 5.3 COB

相对于模组,COB 基本都是没有校准的,且外围电路、晶振都是需要自行设计布板的,请重点找拿货厂家确认;校准数据必须找他们协助进行测试校准,然后把校准数据写到芯片的 efuse 里面,以上工作都是可以找拿货的厂家协助;

### 5.4 天线和晶振及 32.768K

主要是去适配天线部分: 必须去重点测试;

晶振部分:外置晶振:调频偏,内置晶振:不需要;

32.768K: 要确认下你使用的模组或者芯片是否需要外部供给;

## 5.5 平台测试工具和方法

具体请参考 docs\Develop reference documents\WIFIBT 目录下的文档

## 6 WiFiBT 问题排查

## 6.1 Wlan0 设备无法识别

首先硬件测量 WIFI\_REG\_ON/VDDIO VBAT/SDIO\_CLK/SDIO\_CMD/SDIO\_DATA0~SDIO\_DATA3的电压,详细描述如下:

- 确认 WIFI\_CLK 的信号是否常,加载驱动时,SDIO\_CLK 有时钟吐出来,识卡 400~100K 左右,稳定后 会达到 DTS 设置的 CLK(50M)。(经常听客户反馈说量不到,这是因为当模组没有正常工作时,主 控发了几条命令后没有得到回应,所以就没有继续发,所以必须仔细量下,最好用触发方式抓取波 形)
- 确认上电后 37.4/24/26M 有正常起振,且符合对于模组的要求,有发现客户出现晶振正常但不符合模组的频率要求,比如模组要求 37.4M,但贴了一个 24M 的晶振(注意 realtek 模组内部产生不需要外部供);
- 确认 32.768K 方波信号是否正常,峰峰值有要求,必须是 0.7 \* VDDIO ~ VDDIO 这个范围内才行。否则会有问题 (注意 Realtek 模组内部产生不需要外部供);
- 确认 WL/WIFI\_REG\_ON WIFI 上电管脚在打开 WIFI 的时候是否正常被拉高,而且异常的时候是否电平有变化,VBAT 供电是否有波动;其中 DTS 部分的 WIFI\_REG\_ON(sdio-pwrseq)的脚配置对应的解析代码操作参见: drivers/mmc/core/pwrseq\_simple.c 解析 reset-qpio:

```
mmc_pwrseq_simple_alloc
```

上下电:

**}**;

通过示波器可以看到: 在进到内核后 WiFi 初始化时 WiFi\_REG\_ON 会被先拉低再拉高,如果观测不到,请在上面代码处加些 debug 确认;

- 确认晶体部分外围器件物料是否有漏焊或者焊错;
- 确认 sdio 的 4 根 data 走线是否有问题,是否有干扰(会导致跑不了高频);
- SDIO data 传输异常,检查 sdio wifi 硬件使用的物料是否符合标准,比如电容,电阻有没有错接或者遗漏;
- 当出现通信出错时,比如:

dwmmc\_rockchip xxxxx.dwmmc: All phases work, using default phase 0. bcmsdh\_sdmmc: Failed to Read word F1:@xxxx=ffffffff, Err: 0xffffffac 有两种可能性:

- a、请检查第一章节的 IO 电源阈的设置,供电和电源域设置不匹配;
- b、sdio 走线差,跑不了高频,可以降低频率来确认问题: &sdio 节点的 dts 配置加上: max-frequency = **<100000000>**(SDIO3.0),max-frequency =

<20000000>(SDIO2.0), 如果可以正常打开请检查走线部分;

WiFi 正常识别的 log 中有如下类似打印:

mmcX: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001

或

mmcX: new high speed SDIO card at address 0001

## 6.2 WiFi 无法连接路由器或断线连接不稳定

1、请先确保如下两个进程是否有跑起来:

wpa\_supplicant -B -i wlan0 -c /data/cfg/wpa\_supplicant.conf /sbin/dhcpcd -f /etc/dhcpcd.conf

2、wpa\_cli scan 、wpa\_scan\_r 命令去扫描热点,如果执行失败可以多次执行,确认是否能扫描到 wifi: 正常的话会有如下信息: 在下面的信息中找下是否有 WiFi, 如果扫不到,或者扫到的 wifi 跟你们手机或其他设备的数量差距很大,或者信号强度很弱(signal level),请检测 WiFi 天线是否达标,频偏是否符合要求等。

Selected interface 'wlan0'

bssid / frequency / signal level / flags / ssid

dc:ef:09:a7:77:52	5765	-33	[WPA2-PSK-CCMP][ESS] NETGEAR75-5G	
10:be:f5:1d:a3:76	5220	-53	[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS]	D-Link_DIR-880L_5GHz
d0:ee:07:1c:2d:18	5745	-54	[WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] ROCKRO	OOM_5G
a0:63:91:2e:16:fa	5765	-56	[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS]	hjk_5GEXT
30:fc:68:bb:09:bb	5745	-67	[WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] TP-LINK	_5G_09B9
64:09:80:0a:13:b1	5805	-59	[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS]	diaozhatian
74:7d:24:61:39:d0	5180	-48	[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS]	@PHICOMM_CE_5G

## 6.3 WiFi 其他问题

请提供 kernel dmesg 和 wpa\_supplicant 的 log(方法:在启动 wpa\_supplicant 程序的地方加上 debug 选项,如: wpa\_supplicant -B -i wlan0 -c /data/cfg/wpa\_supplicant.conf -f debug.txt //将 log 重定向到 debug.txt 文件里面)

## 6.4 BT 排查

主要有三点:

- dts 的里面 bt\_reg\_on 配置错误,导致 bt 上电异常;
- buildroot 配置是否正确,使用的 WiFi 型号是否和配置对应:
- uart 口配置是否跟硬件对应;

请参考第一章 BT DTS 配置和第二章节 BT 测试进行排查

### 6.5 RTL8723DS 特别注意点

对于 RTL8723DS COB 芯片(realtek chip on borad)和模块(欧智通/小瑞)PCM\_OUT 管脚注意事项,首先模块的 PIN25 管脚和 COB 的 PIN 22 管脚是 8723DS 内部复用管脚,一个是作为 PCM\_OUT 连接 RK3308 PCM\_IN,用作蓝牙 PCM 通话功能;另外一个作为 WIFI IC LDO\_SPS\_SEL 功能(SPS 或者 LDO 模式选择), 当这个管脚为低电平表示 SPS 模式, 如果为高电平为 LDO 模式, 在跟 WIFI 模块上电的时候,LDO\_SPS\_SEL 会选择决定供给 WIFI C 内部的 1.2V 是何种方式,如果电平不对,会导致 WIFI 无

法正常使用, 比如无法扫描 SDIO 或者扫描不到 AP 问题。


对于选择 COB 和 823DS 模块, PIN 22(realtek COB)或者 PIN25(欧智通/小瑞) 脚是连接到了 RK3308 内部下拉管脚(GPIO4\_CO)



对于 COB 而言工作在 SPS 模式,低电平,但是对于模块,工作在 LDO 模式,连接到了这个 RK3308 内部下拉脚(GPIO4\_CO), 就会出现半电平情况, 导致 WIFI 异常,

#### 解决办法:

使用模块的版型, 硬件上将 WIFI 模块的 PIN25 脚接一个上拉电阻, 直接拉高, 工作在 LDO 模式, 避免跟 RK3308 内部下拉脚(GPIO4\_CO) 对拉出现半电平, 8723DS 模块 PCM\_OUT PIN 如下图:



## 7 WIFIBT 应用开发

参考 docs\Develop reference documents\DeviceIo 目录下的文档:

## 7.1 WIFI 开发

Rockchip\_Developer\_Guide\_DeviceIo\_WIFI\_CN.pdf

## 7.2 蓝牙开发

Rockchip\_Developer\_Guide\_DeviceIo\_Bluetooth\_CN.pdf

## 7.3 配网开发(BLE/SOFTAP/AIRKISS)

Rockchip\_Developer\_Guide\_Network\_Config\_CN.pdf

## 8 WIFIBT 模组移植

如果客户想用一些不在支持列表的其他模组,比如 AP/海华/REALTEK 的模组基本都可以支持;可以参考如下文档进行移植,docs\Develop reference documents\WIFIBT 目录下的:

《AP 模组移植到 RK 平台移植说明.txt》

《Realtek 移植到 RK 平台移植说明.txt》