Rockchip Battery EVB用户指南

文件标识: RK-YH-YF-911

发布版本: V1.0.0

日期: 2021-06-21

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档介绍电池类EVB板子的使用方法和注意事项。希望能够帮助客户快速上手开发低功耗相关产品,比如:电池IPC、智能门铃、智能猫眼、智能门锁等。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109、RV1126	Linux 4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录


版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	林刘迪铭	2021-06-21	初始版本


Rockchip Battery EVB用户指南

- 1. 硬件说明
 - 1.1 上电说明
 - 1.2 烧录说明
 - 1.3 按键说明
 - 1.4 PIR说明
- 2. 写号流程
- 3. 配网流程
 - 3.1 二维码配网
 - 3.2 命令行配网
 - 3.3 更换网络
- 4. 关机流程
- 5. 唤醒流程
 - 5.1 APP唤醒
 - 5.2 按键唤醒
 - 5.3 PIR唤醒
- 6. 双向对讲
- 7. 局域网预览(RTSP)
- 8. 注意事项
- 9. Debug
- 10. 外设功能验证
 - 10.1 光敏
 - 10.2 LED
 - 10.3 MIC
 - 10.4 SPK
 - 10.5 WIFI
 - 10.6 TF卡
 - 10.7 RTC
 - 10.8 电量计

1. 硬件说明

1.1 上电说明





可通过USB供电或电池上电。

建议优先使用电池供电,单独USB供电不稳定,可能会出现重启现象。 有接入USB时不会自动进入休眠。

1.2 烧录说明

需要接入串口和USB,串口波特率1500000,输入reboot loader命令,进入loader模式,使用RKDevTool进行烧录。

如果设备无法进入loader模式,可以长按板子上正中间的update按键并上电,进入maskrom模式烧录。

具体RKDevTool的使用方法详情请见

 $SDK \setminus windows \setminus RKDevTool \setminus RKDevTool _Release \setminus RKDevTool _manual _v1.2 _cn.pdf.$

1.3 按键说明

RESET按键,用于重启。

WAKE按键,用于唤醒和进入配网流程。

DOWN LOAD按键,用于进入loader模式。

1.4 PIR说明

若在一定范围内有红外物体经过,就会触发PIR。如果设备处在休眠状态中,设备将被PIR唤醒。PIR灵敏度目前由外部MCU控制。

2. 写号流程

目前涂鸦云物联网设备,必须绑定三元组证书才能连云,三元组证书目前存放在Vendor分区中。 写号有两种方式,均需要保证每台设备的三元组唯一。

1.使用SDK目录下,tools\windows\RKDevInfoWriteTool工具。在设置中将自定义项的ID设为254,令设备进入loader或maskrom模式,再写入如下字符串,三元组需要替换成实际的。

```
{"pid":"4wrrx6gmxh1czhcv","uuid":"tuya88c63af77f74850e","authkey":"Zur6gYvXyIB182
IjpgM8CJhEDuWUEzF2"}
```

2.使用串口或ADB,在设备端输入如下命令,三元组需要替换成实际的。

```
vendor_storage -w VENDOR_CUSTOM_ID_FE -t string -i
{\"pid\":\"4wrrx6gmxh1czhcv\",\"uuid\":\"tuya88c63af77f74850e\",\"authkey\":\"Zur
6gYvXyIB182IjpgM8CJhEDuWUEzF2\"}
```

3. 配网流程

需要下载涂鸦智能APP,可在各个应用商店或官网下载。

3.1 二维码配网

1. APP进入主界面,点击右上角加号-手动添加-安防监控-智能摄像机(Wi-Fi)。



2. 再点击右上角选择二维码配网,目前无需重置设备,直接勾选进入下一步即可。




3. 选择Wi-Fi并输入密码,再点击下一步,会生成二维码。



4. 注意: 生成的二维码有时效限制,如果超过5分钟,需要返回上级,重新生成二维码。



- 5. 短按板端wake按键,会进入5秒的配网流程。请将二维码正对摄像头,距离20~30厘米。**若识别到**二维码,则会有语音提示,表示正在连接WiFi。
- 6. 若配网成功,则可点击"听到提示音",继续进行绑定设备操作。



7. 等待设备注册到云,完成初始化后,回到APP主界面,点击设备进入,即可预览。

3.2 命令行配网

串口输入以下命令

```
insmod /vendor/lib/modules/cywdhd.ko
cp /etc/wpa_supplicant.conf /tmp
sed -i "s/SSID/ssid/g" /tmp/wpa_supplicant.conf # ssid和psk为wifi名称和密码
sed -i "s/PASSWORD/psk/g" /tmp/wpa_supplicant.conf
sleep 1
wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /tmp/wpa_supplicant.conf
sleep 1
udhcpc -i wlan0
```

```
keepalive -i wlan0 -s ssid -k psk -a 192.168.1.101 -p 5150
```

3.3 更换网络

目前更换网络需要走重新配网流程,以上两种方式均可。

4. 关机流程

目前触发关机条件有两种:

- 1. 开机90秒内无人预览。
- 2. 预览退出5秒后。

注意事项:

USB供电情况下无法进入休眠。

5. 唤醒流程

5.1 APP唤醒

APP点击设备进入预览界面,如果此时设备处于休眠状态,APP会自动发送唤醒指令。



注意事项:由于网络问题,唤醒之后APP可能无法及时获取到媒体流,需要回到主界面后,重新点击设备进入。

5.2 按键唤醒

唤醒按键和配网按键复用,请参考按键说明。


5.3 PIR唤醒

在接上PIR外设,且MCU程序正常运行时。当PIR检测到有红外物体经过,即会触发唤醒流程。

6. 双向对讲

APP进入预览界面,点击对讲标志,即可进行双向对讲。

请确保设备的麦克风和扬声器正常。



7. 局域网预览 (RTSP)

设备支持在同一个局域网中预览,在设备联网后,使用PC的RTSP软件打开网络串流,输入



可以预览摄像头的画面:



8. 注意事项

1. 请确保网络与涂鸦云服务器之间连接正常,有些网络可能限制了访问,会导致APP操作流程出错。

- 2. 如果设备不使用的话, 请拔掉电池。 防止由于PIR频繁唤醒引起电池过放。
- 3. 由于路由器种类太多,可能会存在未知兼容性问题,建议使用个人路由器进行测试。
- 4. 第一次绑定后,由于云端问题,可能会一直预览视频失败,需要手动重启设备后再预览。
- 5. 如果休眠后设备自动唤醒,可接MCU的串口,会打印出唤醒原因。

9. Debug

为了节省功耗及减少开机时间,打印log默认关闭。如果需要调试,可以接上串口(波特率1500000)输入以下命令:

echo "7 4 1 7" > /proc/sys/kernel/printk

来复现问题并保存log,提交瑞芯微的redmine系统,FAE会指派相应工程师跟进。

10. 外设功能验证

10.1 光敏

cat /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in illuminance input

10.2 LED

echo 255 > /sys/class/leds/white/brightness

10.3 MIC

arecord -D hw:0,0 -f S16 LE /tmp/test.wav -d 5 -r 16000 -c 2 -vv

10.4 SPK

aplay -Dhw:0,0 -r 16000 -c 2 -f S16 LE /tmp/test.wav -vv

10.5 WIFI

请参考配网流程。

10.6 TF卡

mount -t vfat /dev/mmcblk2p1 /userdata/sd

10.7 RTC

cat /proc/driver/rtc

10.8 电量计

cat /sys/class/power_supply/rk-bat/capacity