# Linux RetroArch 使用指南

文件标识: RK-KF-YF-367

发布版本: V1.0.0

日期: 2020-06-12

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

### 概述

本文提供一个Retroarch的使用说明。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RK3036/RK3128/RK3326/RK3328/RK3399	Linux4.4

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Zack.Huang	2020-06-12	初始版本

#### Linux RetroArch 使用指南

- 1. RetroArch介绍
- 2. RetroArch源码模块介绍和自定义编译
  - 2.1 RetroArch的源码模块介绍
  - 2.2 自定义编译RetroArch
- 3. 运行RetroArch
  - 3.1 使用命令行启动RetroArch
  - 3.2 使用鼠标设备启动RetroArch

# 1. RetroArch介绍

RetroArch 是款功能强大的跨平台模拟器,不但能够模拟许多不同的游戏主机,并且提供开源代码,可以移植在Linux, Window, Android等主流操作平台上。RetroArch的API的实现包括视频游戏系统模拟器、媒体播放器、游戏引擎以及更通用的 3D 程序。程序实例化为动态库,称为"Libretro Core"。用 C 或 C++ 编写的 libretro core 可以在许多平台上无缝运行,几乎不需要移植。其中"Libretro Core"包含4do, 81, mane等主流的模拟器核心,完美运行gba等格式的游戏。

# 2. RetroArch源码模块介绍和自定义编译

### 2.1 RetroArch的源码模块介绍

RetroArch源码在SDK/buildroot/output/rockchip rkxxxx/build/retroarch-xxxxxxx

RetroArch目录介绍(下面有选择性的介绍几个核心的模块)

audio 音频模块代码

bootstrap bootstrap前端框架代码

camera 摄像头模块代码

cores core中包含RetroArch自己支持的核心库,包含

ffmpeg,imageviewer,mpr库等等

menu RetroArch的菜单代码

network 网络模块代码 wifi wifi模块代码

还有许多模块详细介绍在官方文档 https://docs.libretro.com/, 如果有需要可以详细阅读。

# 2.2 自定义编译RetroArch

make menuconfig

选择 Target packages -> Libretro cores and retroarch -> retroarch

您可以在 Target packages -> Libretro cores and retroarch -> Retroarch Cores中选择您需要的模拟器核心。

您也可以选择 Target packages -> Libretro cores and retroarch -> retroarch assets可以加载默认的UI资源。

选择完毕后退出menuconfig

make savedefconfig

编译:

make retroarch

请注意: 当您使用自定义编译RetroArch时,包含RetroArch的rootfs所占的固件空间会变大,您需要修改SDK/device/rockchip/rkxxxx/parameter-buildroot.txt文件,(rkxxxx表示您使用的芯片型号)来扩大rootfs的分区,具体修改方法请参见docs/tools/《Rockchip-Parameter-File-Format-Version1.4.pdf》第三章"文件内容说明"。


### 3. 运行RetroArch

## 3.1 使用命令行启动RetroArch

进入目标板输入命令行: (启动RetroArch的主界面)

```
/usr/bin/retroarch -c /oem/retroarch.cfg
```

下面是RetroArch启动界面的截图:




我们将配置好的配置文件retroarch.cfg存放在/oem内,模拟器核心文件存放在/usr/lib/libretro/中,当然,您也可以在启动的时候指定加载核心文件和游戏ROM:(直接开始游戏)

```
/usr/bin/retroarch -c /oem/retroarch.cfg` -L /usr/lib/libretro/*.so<emulator
core> <game_rom>
```

### 3.2 使用鼠标设备启动RetroArch

连接目标板和鼠标,显示设备等外设。当系统启动后出现显示桌面,SDK会在桌面上自动生成RetroArch 的图标,双击打开它即可。

在RetroArch启动界面里您需要先加载模拟器核心:



#### 之后可以选择您需要的核心:



在加载模拟器核心之后,您需要选择加载游戏内容:

