# Rockchip Developer Guide Linux IOMMU

文件标识: RK-KF-YF-077

发布版本: V1.1.0

日期: 2021-04-13

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

### 概述

IOMMU用于32位虚拟地址和物理地址的转换,它带有读写控制位,能产生缺页异常以及总线异常中断。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
ROCKCHIP 芯片	4.4/4.19

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 修订记录


版本	作者	修改日期	修改说明
V1.0	薛小明	2019.12.23	初始发布
V1.1.0	薛小明	2021-04-13	添加常见问题说明

### Rockchip Developer Guide Linux IOMMU


- 1. IOMMU结构
- 2. IOMMU驱动
  - 2.1 驱动文件
  - 2.2 DTS 节点配置
- 3. IOMMU使用
- 4. 内核配置
- 5. IOMMU常见问题

# 1. IOMMU结构

使用二级页表结构, 如下:




32位地址结构,前10位第一级页表偏移,中间10位二级页表偏移,最后12位页内偏移 DTE结构:



bit0: 下一级页表是否存在

PTE结构:



bit0: 实际的物理页是否存在

bit1: 读允许

bit2: 写允许

# 2. IOMMU驱动

# 2.1 驱动文件

驱动文件所在位置:

drivers/iommu/rockchip-iommu.c

## 2.2 DTS 节点配置

DTS 配置参考文档 为 Documentation/devicetree/bindings/iommu/rockchip,iommu.txt, 本文主要说明如下参数:

- compatible = "rockchip, iommu"; 对于所有设备的iommu, compatible字段值相同
- interrupts = <GIC\_SPI 119 IRQ\_TYPE\_LEVEL\_HIGH 0>; 用于异常中断,比如缺页中断
- clocks = <&cru ACLK\_VOP1>, <&cru HCLK\_VOP1>;
- clock-names = "aclk", "hclk";
  - iommu和master共享clock,这里用于iommu驱动单独控制clock
- power-domains = <&power RK3399\_PD\_VOPL>; 用于iommu驱动操作pd功能
- iommu-cells = <0>;必须为0,详见iommu.txt

# 3. IOMMU使用

ROCKCHIP IOMMU驱动依赖IOMMU框架(drivers/iommu/iommu.c), 主要实现 struct iommu\_ops rk\_iommu\_ops 当中的回调函数,然后master调用iommu框架提供的API对iommu进行操作,如下:

1. iommu attach

```
iommu attach device -> rk iommu attach device /* enable iommu */
```

2. iommu detach

```
iommu detach device -> rk iommu detach device /* disable iommu */
```

3. iommu map

```
iommu_map -> rk_iommu_map
```

创建页表,建立虚拟地址和物理地址的映射关系,debug时候将iommu\_map里面的dbg打印打开,观察mapping过程

4. iommu unmap

```
iommu_unmap -> rk_iommu_unmap
```

解除虚拟地址和物理地址的映射关系,释放虚拟地址空间,debug时候将iommu\_unmap里面的dbg打印打开,观察

unmapping过程

#### 5. domain alloc

iommu\_domain\_alloc -> rk\_iommu\_domain\_alloc 申请页表基地址,用于attach/detach操作

6. domain free

iommu\_domain\_free -> rk\_iommu\_domain\_free 释放页表空间

7. dump iommu页表

以3399 vopl iommu为例,假设当前访问的虚拟地址VA为0x00001000,依照如下顺序dump页表:

a. 获取一级页表基地址: DT

io -4 0xff8f3f00

b. 计算一级页表偏移

index1 = VA >> 22

c. 计算一级页表物理地址: DTE

DTE = index1 \* 4 + DT

d. 获取二级页表基地址: PT

PT = io -4 DTE

e. 计算二级页表偏移

index2 = VA && 0x3ff000

e. 计算二级页表物理地址: PTE

PTE = index2 \* 4 + PT

f. 获取PAGE物理地址: page

page = io -4 PTE

g. 计算页内偏移: offset

offset = page + (VA && 0xfff)

offset就是虚拟地址0x00001000对应的物理地址,master可以用此来分析数据是否正确

#### 8. dma-mapping

a. dev为非iommu设备

ARM32: dev->dma\_ops = arm\_dma\_ops;

ARM64: dev->dma ops = arm64 swiotlb dma ops;

b. dev为iommu设备

ARM32: dev->dma ops = iommu ops;

ARM64: dev->dma ops = iommu dma ops;

以dma\_alloc\_attrs函数为例:

- 1. 非iommu dev,从a的dma\_ops调用alloc回调申请连续物理内存和内核态虚拟地址
- 2. iommu dev,从b的dma\_ops调用alloc回调申请物理内存,并通过iommu框架调用 iommu\_map来创建iommu页表,建立虚拟地址和物理地址映射关系,返回iommu虚拟地址首 地址和内核态虚拟地址

#### 一个最简单的使用iommu的步骤

```
1. domain = iommu domain alloc(&platform bus type);
```

- 2. iommu map(domain, iova, paddr, size, prot);
- 3. iommu attach device(domain, dev);
- 4. master启动访问iommu

iommu是一个基础的部件,可以嵌入各种内存分配的框架中,比如ion/drm,以ARM64环境下drm为例,一次完整的iommu buffer分配以及映射过程如下:

```
rockchip_gem_alloc_buf ->
rockchip_gem_get_pages ->
rockchip_gem_iommu_map ->
iommu_map_sg ->
iommu_map
```

通过传递fd的iommu映射过程如下:

```
1. struct dma_buf *dmabuf = dma_buf_get(fd) ->
dma_buf_attach -> dma_buf_map_attachment ->
map_dma_buf -> drm_gem_map_dma_buf ->
dma_map_sg_attrs -> map_sg ->
__iommu_map_sg_attrs ->
iommu_dma_map_sg ->
iommu_map_sg ->
iommu_map
```

# 4. 内核配置

```
Symbol: ROCKCHIP_IOMMU [=y]
Type : boolean
Prompt: Rockchip IOMMU Support

Location:
    -> Device Drivers
    -> IOMMU Hardware Support (IOMMU_SUPPORT [=y])
Defined at drivers/iommu/Kconfig:211
Depends on: IOMMU_SUPPORT [=y] && (ARM || ARM64 [=y]) && (ARCH_ROCKCHIP [=y])

COMPILE_TEST [=n])
Selects: IOMMU_API [=y] && ARM_DMA_USE_IOMMU
```

# 5. IOMMU常见问题

1. pagefault中断

出现pagefault中断,说明当前iommu产生了缺页异常,即当前正在访问的虚拟地址没有创建对应的映射关系。有三种可能,一是访问unmap的地址,二是越界访问,三是没有map就开始访问,历史上这三种情况master都有出现过。

2. iommu enable stall异常

这个很有可能是iommu已经出现pagefault异常,然后master没有处理异常,继续访问,从log可以看出该问题。

3. iommu寄存器不能访问

很有可能是master对pd的处理即pm\_runtime\_get\_sync/pm\_runtime\_put\_sync使用不合理导致,即没有开iommu power domain的情况下去访问iommu寄存器。

4. iommu持续报中断 DTS中断号填写错误。

#### 5. 开机闪屏

在vop显示过程中,使能iommu,导致vop取数异常,在没有帧生效功能的芯片中,需要等到 vop没有取数再使能iommu。

6. iommu寄存器异常

很有可能是master越界访问iommu寄存器,或者master复位整个IP。

- 7. iommu集成device link操作,将PD的操作权限交给master,master需要注意 pm\_runtime\_get/pm\_runtime\_put的使用。
- 8. ARM32环境下,共享iommu的master需要维护独立的页表,比如vepu和vdpu,每次访问之前需要attach对应的页表,ARM64则是共享页表,不需要每次attach。
- 9. 高频复位问题

RK3288重启压力测试,会出现vop pagefault,由于vop有超频,在超频状态vop iommu的force reset 操作有可能会出现异常,解决办法是vop iommu attach时候忽略force reset。

- 10. RK3128和RK3126的vop iommu无法读
- 11. ISP iommu无法执行reset操作
- 12. RK1126和RV1109的rkvenc的iommu有可能会出现写命令失效,需要重复几次写命令,防止失效
- 13. VOP IOMMU关闭自动attach

从4.19内核之后,vop由自己主动attach iommu,不在注册设备节点的时候自动attach,防止在uboot 进内核阶段出现显示异常。

14. 刷iommu tlb导致的性能问题

由于映射过程需要刷iommu tlb, 如果buffer比较离散,就会出现多次刷iommu tlb, 导致性能下降。解决办法是添加标志位,只刷一次iommu tlb。

15. VOP iommu添加一一映射功能

可以规避从uboot到内核因为等待帧生效引起的显示异常,比如RK356X master个数超过iommu个数,无法使用等

帧生效,一一映射功能可以规避这个问题。

16. 一个master两个iommu

如果没有特殊需求,可以优化master驱动,两个iommu使用相同的页表。

17. px30 264/265切换

正确切换顺序如下:

- 1. 确保clock都打开
- 2. 确保pd都打开
- 3. 关闭所有的iommu
- 4. 切换grf
- 5. 打开当前的iommu
- 18. RK3368 vpu和hevc同时工作异常

由于RK3368的vpu和hevc共享iommu tlb,所以必须保证对tlb的操作串行化,就是映射必须串行化,否则会引起异常。