# Rockchip Linux UAC App开发指南

文件标识: RK-KF-YF-527

发布版本: V1.1.0

日期: 2020-09-03

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

#### 概述

本文主要描述了UVCApp应用各个模块的使用说明。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126/RV1109	Linux 4.19

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	周弟东	2020-08-24	初始版本
V1.1.0	何华	2020-09-03	添加uevent说明;修改UAC配置描述
V1.1.1	何华	2021-06-29	添加uac数据抓取和测试说明;删除过时的节点说明

#### Rockchip Linux UAC App开发指南

- 1. 简介
- 2. 源码说明
- 3. UAC框架流程
  - 3.1 Slave(从)设备端的uevent事件
    - 3.1.1 Master(主)设备开启/关闭放音(播放), Slave(从)设备收到的uevent事件
    - 3.1.2 Master(主)设备开启/关闭录音, Slave(从)设备收到的uevent事件
    - 3.1.3 放音/录音设置采样率的uevent事件
    - 3.1.4 放音/录音设置音量大小和静音的uevent事件
  - 3.2 UAC数据流
    - 3.2.1 Master放音, Slave录音并播放
    - 3.2.2 Slave mic录音,数据发往Master流程
  - 3.3 UAC json文件配置
  - 3.4 UAC外部参数设置
  - 3.5 3A算法参数设置
  - 3.6 uac节点,数据的抓取
  - 3.7 uac录音/放音测试
    - 3.7.1 录音
    - 3.7.2 放音

# 1. 简介

uac\_app 是基于RK自主研发多媒体播放器rockit,实现UAC功能,其主要作用是:

- 1. 实现uac驱动相关event事件监听, 创建播放器, 开启uac功能。
- 2. 调用rockit完成uac功能。

# 2. 源码说明

```
- CMakeLists.txt
- configs
 file read usb playback.json
  - mic_recode_usb_playback.json
 usb_recode_speaker_playback.json
- doc
 L_ zh-cn
     - resources
        - kernel_config.png
         - ubuntu_uac_capture.png
         └─ ubuntu_uac_playback.png
     ☐ Rockchip Quick Start Linux UAC CN.md
- src
  - main.cpp
  - uac_control.cpp
  - uac_control.h
   - uevent.cpp
  L uevent.h
- uac.sh
```

- 编译相关: /external/uac\_app/CMakeLists.txt、/buildroot/package/rockchip/uac\_app/Config.in uac\_app.mk
- 入□: main.c
- uac脚本配置相关: uac.sh
- uac\_app代码实现: uac初始化、uac uevent事件监听、rockit播放器开启和控制、音量事件监听和处理、采样率事件监听和处理、反初始化等处理:
  - 1. event.cpp: uac事件监听线程实现
  - 2. uac\_control.cpp: 播放器开启和控制和uac事件处理实现
  - 3. graph\_control.cpp: uac处理节点的参数设置。

# 3. UAC框架流程

UAC的具体描述和说明可以参考<u>Rockchip Quick Start Linux UAC\_CN.md</u>的UAC\_APP章节,这里做一个流程梳理和总结。

UAC动作/命令的发起和停止,均是由一个设备发起,这个发起的设备,在本文中称为Master(主)设备,被动执行的设备,在本文中称为Slave(从)设备。以PC和RV1126为例,将RV1126连入PC。PC为Master设备,RV1126为Slave设备,任何的录音和放音动作,都是从PC端开启,RV1126遵照PC端的指令执行相应动作,其数据流如下:

Master端放音: Master设备(PC)写USB 声卡-->UAC驱动-->Slave设备(RV1126)读USB 声卡

Master端放音: Slave设备(RV1126)写USB 声卡-->UAC驱动-->Master设备(PC)读USB 声卡

# 3.1 Slave(从)设备端的uevent事件

由于Slave(从)设备永远都是被动执行Master(主)设备的命令,因此Slave(从)设备必现能够正确获取Master 设备的命令和动作,这个是通过uevent事件来完成的。Rockchip的UAC驱动,会将Master端的命令/动作,转换成不同的uevent事件来通知Slave设备做出相应的响应。目前UAC驱动中完成的几种uevent事件:

- 录音/放音的开启和关闭uevent事件
- 录音/放音采样率设置uevent事件
- 录音/放音音量大小和静音的uevent事件

#### 3.1.1 Master(主)设备开启/关闭放音(播放), Slave(从)设备收到的uevent事件

Master(主)设备端打开USB声卡,并开始往USB声卡写数据。以Master(主)设备为Ubuntu PC为例,在PC端输入如下命令:

```
aplay -Dhw:1,0 -r 48000 -c 2 -f s16_le test.wav
```

其中, -Dhw:1,0表示Ubuntu PC端看到的uac设备的声卡card为1, device为0。

上述命令,PC会打开声卡hw:1,0, 并以采样率48K, 声道2播放test.wav文件。

Slave(从)设备端的uac\_app会从uac驱动收到如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = STREAM_STATE=ON
```

说明:

strs[0] = ACTION=change 无特殊意义

strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u\_audio/UAC1\_Gadget UAC1\_Gadget表明当前使用的uac1协议,如果使用是的uac2协议,那么该处为UAC2\_Gadget.

strs[3] = USB\_STATE=SET\_INTERFACE 表明当前的动作

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=OUT OUT表明数据流的方向(对Master设备来说),OUT表明数据从Master通过UAC驱动发送到Slave设备,因此对于Slave(从)设备来说,需要从USB声卡录音/读取数据。

strs[5] = STREAM\_STATE=ON ON表明当前动作为打开,即打开声卡

当uac\_app收到如上uevent时,表明Master设备已开启了从usb声卡放音,此时,Slave端应建立对应的数据通路,从usb声卡读取音频数据。

当Master(主)设备关闭写USB声卡时,uac\_app会从UAC驱动中获取如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = STREAM_STATE=OFF
```

说明:

strs[0]~strs[4]: 同3.11的说明。

strs[5] = STREAM STATE=OFF OFF表示当前动作为关闭,即关闭声卡。

当uac\_app收到如上uevent时,表明Master设备已关闭了从usb声卡放音,此时,Slave端销毁对应的数据通路。

#### 3.1.2 Master(主)设备开启/关闭录音, Slave(从)设备收到的uevent事件

Master(主)设备端打开USB声卡,并开始从USB声卡录制数据。以Master(主)设备为Ubuntu PC为例,在PC端输入如下命令:

```
arecord -Dhw:1,0 -f s16_le -r 48000 -c 2
```

其中,-Dhw:1,0表示Ubuntu PC端看到的uac设备的声卡card为1, device为0。

上述命令,PC会打开声卡hw:1,0,并以采样率48K,声道2播放test.wav文件。

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = STREAM_STATE=ON
```

strs[0]~strs[3]: 同3.11的说明。

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=IN IN表明数据流的方向(相对于Master设备来说),数据从Slave(从)设备通过USB声卡发往Master(主)设备。

strs[5] = STREAM\_STATE=ON ON表示当前动作为打开声卡

当uac\_app收到如上uevent时,表明Master设备已开启了从usb声卡录音,此时,Slave端需要建立对应的数据通路,将音频数据写往usb声卡。

当Master设备关闭从USB声卡录音时, uac app收到的uevent事件如下:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = STREAM_STATE=OFF
```

strs[0]~strs[4]: 同3.13的说明。

strs[5] = STREAM STATE=OFF OFF表示当前动作为关闭声卡。

当uac\_app收到如上uevent时,表明Master设备已关闭了从usb声卡录音,此时,Slave端销毁对应的数据通路。

#### 3.1.3 放音/录音设置采样率的uevent事件

当设置UAC设备支持多个采样率时(多采样率的配置在uac脚本中,见uac.sh),需要获取Master设备端录音和放音时的音频数据的采样率,UAC驱动通过如下uevent事件来完成采样率的设置:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_SAMPLE_RATE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = SAMPLE_RATE=48000
```

strs[0]~strs[2] 同3.1.1

strs[3] = USB STATE=SET SAMPLE RATE 表明当前为设置采样率的uevent事件

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=IN IN表明数据流的方向(对于Master设备),IN表明数据要从Slave设备发往Master设备,即Master端从usb录音,Slave端从usb放音。

strs[5] = SAMPLE\_RATE=48000 48000表明数据的采样率为48K, 该数值为Master端需要的音频数据的采样率, 该值为Master端打开USB声卡时实际设置的采样率。

收到该uevent事件,说明Master设备已经开启了从usb录音,且所需音频数据的采样率为uevent上报的采样率,因此Slave设备端必须按照对应的采样率准备音频数据,并写往USB声卡。

同理,Master设备放音时,uac\_app会收到如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_SAMPLE_RATE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = SAMPLE_RATE=48000
```

strs[0]~strs[3], strs[5]同上。

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=OUT OUT表明数据从Master设备写往Slave设备。

需要注意的是:相同的流程,只有当采样率发生变化时,UAC驱动才会上报对应的采样率。

比如: Master进行了2次播放,数据流从Master-->Slave设备。第一次播放音频的采样率为假设为48K,第二次播放音频的采样率如果也为48K,因为2次的采样率相同,那么UAC驱动不会向uac\_app上报第二次设置采样率的uevent事件。假如第二次播放设置的采样率为44.1K,因为2次的采样率不相同,uac\_app会收到UAC上报2次设置采样率的uevent事件,将第一次的采样率设置为48K,第二次的设置为44.1K。同理Master设备的录音流程。因此,在应用(uac app)中需要保存最后一次通报的采样率。

#### 3.1.4 放音/录音设置音量大小和静音的uevent事件

当在Master端,调节UAC设备的音量大小或者设置uac设备静音时,UAC驱动会向Slave端会通过发送如下的uevent事件:

设置音量大小的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devicges/virtual/u_audio/UAC1_Gadgeta 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_VOLUME
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = VOLUME=72%
```

#### strs[0]~strs[2] 同3.1.1

strs[3] = USB STATE=SET VOLUME 表明当前动作为设置音量大小

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=OUT OUT表明设置当前数据流方向为Master发往Slave端。如果是Master 从Slave设备录音,则该值为IN。

strs[5] = VOLUME=72% 该数值表示设置的音量大小百分比,合理的值为0~100%, demo中72%表明调整当当前音量的72%。

设置/取消静音的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_MUTE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = MUTE=1
```

#### strs[0]~strs[2] 同上

strs[3] = USB\_STATE=SET\_MUTE 表明当前动作为设置静音

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=OUT OUT表明设置当前数据流方向为Master发往Slave端。如果是Master 从Slave设备录音,则该值为IN。

strs[5] = MUTE=1 MUTE=1表示Master设置了uac设备的静音,MUTE=0表明Master端取消了uac设备的静音。

由于Master设备端驱动的原因,需要注意如下:

- 只有uac1支持Master设置uac设备静音和音量大小, uac2不支持。
- 只有mac os, window系统才支持Master设置uac设备静音和音量大小, Linux和Android不支持。


# 3.2 UAC数据流

UAC根据数据流向,可分为相互独立,互不影响的2个流程:

- 1. Master放音(写usb声卡)-->UAC驱动-->Slave设备(读usb声卡)
- 2. Slave设备(写usb声卡)-->UAC驱动-->Master设备((读usb声卡)

目前uac\_app完成了以上2个流程的实现。其中,流程1在 uac\_app实现为Master写数据到usb声卡,Slave从 usb声卡读取数据,并从speaker输出,记为Master放音Slave录音并播放;流程2在uac\_app上实现为Slave 设备mic录音,然后写usb声卡,Master端从usb声卡读取数据的流程,记为Slave mic录音,数据发往 Master流程。


#### 3.2.1 Master放音, Slave录音并播放



其框架图如上, 描述如下:

- 1. Master端打开usb声卡准备放音。
- 2. UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac\_app。
- 3. Slave端uac\_app收到对应uevent事件,配置usb\_recode\_speaker\_playback.json给rockit,rockit按照 usb\_recode\_speaker\_playback.json的描述建立数据通路: usb声卡读取音频数据->各种音频算法处理-->speaker。
- 4. Master端向usb声卡发送数据(写usb声卡),UAC驱动将Master端数据传送Slave端,Slave端从usb声卡 读取数据。
- 5. 当Master退出当前放音流程时,UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac\_app,uac\_app退出当前流程。

#### 3.2.2 Slave mic录音,数据发往Master流程



其框架图如上,描述如下:

- 1. Master设备打开usb声卡准备录音。
- 2. UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac app。
- 3. uac\_app收到对应uevent后,配置mic\_recode\_usb\_playback.json文件给rockit,rockit按照 mic recode usb playback.json的描述,创建数据通路: Slave mic-->各种音频算法处理-->usb 声卡
- 4. Slave端完成数据的录制和处理,写usb声卡。UAC驱动完成Slave端数据到Master端的传送。Master 设备从usb声卡读取音频数据。
- 5. 当Master退出当前录音流程时,UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac\_app,uac\_app退出当前流程。

rockit是Rockchip借鉴MediaPipe的思想,实现的一套支持UAC,UVC,AI和多媒体播放的多媒体库,支持跨Linux,Anroid等平台,这里不做过多描述。

# 3.3 UAC json文件配置

uac\_app中2个数据流程,由rockit媒体库解析json配置文件的配置,完成对应音频组件的创建和处理。 json文件的主要作用是定义整个数据通路的结构、各个音频组件的参数等。客户可按照自己硬件配置和 要求,修改json文件中对应的设置,以满足其需求。

将以如下例子,对json文件的配置进行说明:

```
{
   "pipe_0": {
        "node_0": {
```

```
"node opts": {
                   : "alsa_capture"
       "node name"
    },
    "node opts extra": {
       "node_source_uri" : "hw:0,0",
       "node_buff_type" : 0,
       "node buff count" : 2,
       "node buff size" : 4096,
       "node_buff_alloc_type" : "malloc"
    },
    "stream_opts_extra": {
       "opt audio ppm" : 1,
       "opt_samaple_rate": 16000,
       "opt_format" : "audio:pcm_16",
       "opt_channel"
                       : 8,
       "opt_channel_layout" : "int64:255",
       "opt peroid size" : 256,
       "opt_peroid_count": 4,
       "opt_read_size" : 4096,
   },
    "stream opts": {
       "stream fmt in" : "audio:pcm 16",
       "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
       "stream_output" : "audio:pcm 0"
   }
},
"node_1": {
   "node opts": {
                    : "skv"
       "node name"
   },
    "node opts extra": {
       "node_source_uri" : "/oem/usr/share/uac_app/configs_skv.json",
       "node buff type" : 0,
       "node buff count" : 2,
       "node buff size" : 2048,
       "node buff alloc type" : "malloc"
    },
    "stream_opts_extra": {
       "opt_samaple_rate": 16000,
       "opt_format" : "audio:pcm_16",
       "opt channel"
                        : 8,
       "opt ref channel layout" : "int64:63",
       "opt rec channel layout" : "int64:192",
       "opt channel layout" : "int64:255"
   },
    "stream_opts": {
       "stream fmt in" : "audio:pcm_16",
       "stream fmt out" : "audio:pcm 16",
       "stream input" : "audio:pcm 0",
       "stream output" : "audio:pcm 1"
   }
},
"node 2": {
   "node opts": {
       "node name" : "resample"
    "node opts extra": {
       "node buff type" : 0,
```

```
"node buff count" : 2,
            "node_buff_size" : 2048,
            "node buff alloc type" : "malloc"
         },
         "stream opts extra": {
            "opt_samaple_rate": 48000,
            "opt_format" : "audio:pcm_16",
"opt_channel" : 2,
            "opt_channel_layout" : "int64:3"
         },
         "stream_opts": {
            "stream fmt in" : "audio:pcm 16",
            "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
            "stream input" : "audio:pcm 1",
            "stream_output" : "audio:pcm_2"
        }
     },
     "node_3": {
        "node_opts": {
                         : "alsa_playback"
            "node name"
         "node_opts_extra": {
            "node_source_uri" : "hw:1,0"
         },
         "stream opts": {
            "stream fmt in" : "audio:pcm 16",
            "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
            "stream input" : "audio:pcm 2"
         },
         "stream opts extra": {
            "opt start delay" : 16000,
            "opt_alsa_mode" : "nonblock",
            "opt_samaple_rate": 48000,
            "opt_format" : "audio:pcm_16",
            "opt channel" : 2,
            "opt channel layout" : "int64:3",
            "opt peroid size" : 256,
            "opt peroid count" : 4
        }
    }
}
```

选择配置	配置参数	参数描述
node_opts	node_name	节点/插件名称,rockit会根据节点名称查找并创建插件,目前rockit内部实现的音频插件见下个表格
node_opts_extra	node_source_uri	对于alsa_capture/alsa_playback节点,定义录音和播放的声卡名称。对于fread/fwrite节点,定义读文件和写文件的url。对于skv节点,定义3A(skv)节点的配置文件位置。
	node_buff_type	节点输出buffer来源: 0表示插件内部自己管理 buffer, 1表示插件所需的buffer, 由外部分配并提 供给插件。音频一般选择内部分配即设置0即可。
	node_buff_count	插件分配输出buffer的个数。rockit内部是使用mem pool方式管理内存,插件在创建时,会创建对应数量buffer到mem pool。
	node_buff_size	单个输出buffer的大小。该值为buffer大小的默认 值,插件内部会根据其他参数的设置,分配实际所 需的buffer大小。
	node_buff_alloc_type	分配输出buffer的方式,"malloc"表示使用malloc方式分配内存,即从堆中分配内存。某些需求中,可能需要分配硬件能访问的DRM buffer,此时可修改该值。
stream_opts_extra	opt_samaple_rate	音频数据采样率
	opt_format	数据格式,对于音频数据,可选的数据格式如下:如audio:pcm_16,audio:pcm_32,audio:pcm_float,audio:pcm_db等
	opt_channel	声道数
	opt_channel_layout	声道layout,前缀int64表明该数据为int64类型。该值的每一个bit位表示一个声道,比如对于8声道的数据,其layout的二进制为: 0b' 111111111,对应的十进制为255,因此可将其设置为"int64:255"。注意,其值必须和opt_channel的声道数量相对应
	opt_ref_channel_layout	回采数据的layout,前缀int64表明该数据为int64类型。该值为音频aec算法的私有参数,用于标示出回采数据所在的channel。示例中,其值为"int64:63",63的二进制可写成0b'111111,标示8channel的音频数据中,channel0~channel5为回采数据。
	opt_rec_channel_layout	录音数据的layout,前缀int64表明该数据为int64类型。该值为音频aec算法的私有参数,用于标示出录音数据所在的channel。示例中,其值为"int64:192",192的二进制可写成0b'11000000,标示8channel的音频数据中,channel6,channel7为录音数据。

选择配置	配置参数	参数描述
	opt_peroid_size	alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,用的定义打开声卡时的peroid_size。如没有该设置项,默认的peroid_size=512帧
	opt_peroid_count	alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,用的定义打开声卡时的peroid_count。如没有该设置项,默认的peroid_count=4
	opt_alsa_mode	alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,用于定义打开声卡的模式,可选的模式为: nonblock(非阻塞方式,如设为nonblock则会按照轮休的方式查询声卡数据),mmap,noninterleaved(不同channel的数据交替存放)。如没有该设置项,rockit中默认采用block,unmmap,interleaved方式录取/播放数据。
	opt_audio_ppm	1 表示ppm使能。ppm节点用于同步usb和mic/speaker的速度。如Slave端mic和speaker的clk不是来自Master设备,那么最好在mic和speaker声卡处,设置该标记为1,并使用amixer contents查看是否有ppm节点。
	opt_read_size	alsa_capture节点的私有参数。定义一次读取数据的 大小,单位字节。该值必须小于等于 node_buff_size定义的buffer大小。在示例中,该值 定义为4096bytes,即256(peroid_size)* 2(sizeof(PCM_16))*8(channels)
	opt_start_delay	alsa_playback节点的私有参数。定义alsa_playback的start_threshold,单位us。示例中该值为16ms,即写入的数据大于等于16ms后,alsa才会启动传输。
stream_opts	stream_fmt_in	输入流数据格式,如audio:pcm_16
	stream_fmt_out	输出流数据格式,如audio:pcm_16
	stream_input	输入流标识。如某节点需要用到前级节点的数据,其stream_input的值必须和前级节点的stream_ouput的值相同。比如"alsa_capture"节点,它是第一个节点,因此它无输入流;"skv"节点作为"alsa_capture"的后级节点,其输入流的标识必须和"alsa_capture"输出流的标识相同,表示"alsa_capture"录取到的数据,会直接发送给"skv"作为输入。
	stream_output	输出流标识。如某节点需要用到前级节点的数据,其stream_input的值必须和前级节点的stream_ouput的值相同。比如"alsa_playback"节点,它是最后节点,因此它无输出流;"resample"作为"alsa_playback"的前级节点,其输出流的标识和"alsa_playback"输入流的标识相同,表示"resample"处理的数据,会发送给"alsa_playback"作为输入。

特别说明下stream\_input和stream\_output,主要用于节点之间传输数据作连接,比如node\_3连接到node\_4,node\_3的输出stream\_output是audio:pcm\_3,那么node\_4的输入stream\_input就是audio:pcm\_3,输出stream\_output是audio:pcm\_4,其他节点连接同理,初始节点不需要stream\_input,末节点不需要stream\_output。

示例中pipeline如下:



目前,rockit内部已实现的音频处理节点如下表所示:

node_name	说明		
fread	读文件节点。用于使用文件测试作为输入的场景,从node_source_uri定义的文件中读取数据		
fwrite	写文件节点。用于查看输出数据的场景,将数据写到node_source_uri定义的文件中		
alsa_capture	slave端音频录音节点。从node_source_uri定义的声卡出录音		
alsa_playback	slave端音频放音节点,从node_source_uri定义的声卡出放音		
skv	rockchip音频3A算法节点, 默认支持16K, audio:pcm_16的音频。该库包含了AEC(回声消除), AGC(增益控制), ANR(噪音消除), BF(波束)等功能。node_source_uri定义3A配置文件。		
resample	音频重采样节点		
filter_volume	软件调节音量/静音节点		
track_mode	2声道(左右声道)音频数据处理。可通过"opt_track_mode": "option" 来设置对应的处理。option可选值如下: normal: 不做处理。默认为该值。 both_left: 将左声道数据复制到右声道中,即左右声道数据均为左声道数据。 both_right: 将右声道数据复制到左声道中,即左右声道数据均为右声道数据。 exchange:交换左右声道的数据,即左声道中为原右声道的数据,右声道中为原做声道的数据。 mix: 即左右声道均为左声道和右声道混音之后的数据。 left_mute: 左声道静音,右声道保持不变。 right_mute: 右声道静音。		

# 3.4 UAC外部参数设置

json文件,配置了uac流程各个节点的默认参数,但是如、果默认的参数不能满足要求时,就需要动态的修改某些节点的参数。比如json文件中,默认配置usb声卡的采样率为48000,但是Master设备可能以44100的采样率向usb声卡发送数据,因而Slave端必须以44100的采样率打开声卡,而不是json文件默认配置的48000采样率。

rockit定义的数据结构(类)RtMetaData, 其实现思想是将参数按照key: value的方式保存到起来。 RtMetaData提供了设置/获取int, float, string, point等类型的接口, 如下:

```
virtual RT_BOOL setCString(const char* key, const char *value);
virtual RT_BOOL setInt32(const char* key, INT32 value);
virtual RT_BOOL setInt64(const char* key, INT64 value);
virtual RT_BOOL setFloat(const char* key, float value);
virtual RT_BOOL setPointer(const char* key, RT_PTR value, RTMetaValueFree freeFunc = RT_NULL);
virtual RT_BOOL findCString(const char* key, const char **value) const;
virtual RT_BOOL findInt32(const char* key, INT32 *value) const;
virtual RT_BOOL findInt64(const char* key, INT64 *value) const;
virtual RT_BOOL findFloat(const char* key, float *value) const;
virtual RT_BOOL findPointer(const char* key, RT_PTR *value) const;
```

其中,key为写入参数的名称,value为实际的值。通过以上接口,RtMetaData可以传输任意类型的数据。

uac\_app默认实现了对音频采样率,音量大小和静音的外部参数设置。uac\_app中将需要修改的参数,写入到RtMetaData内部,然后调用rockit的invoke接口,将RtMetaData传入到对应的音频处理节点,rockit内部的音频处理节点通过find接口,将对应的参数取出,修改节点的参数配置。如下图set\_uac\_parameter为uac\_app中实时设置参数的接口。

```
int set uac parameter(RTUACGraph* uac, int type, UACAudioConfig config,
UACConfigCmd cmd) {
   if (uac == RT NULL)
       return -1;
   int sampleRate = config.samplerate;
   int channels = 0;
   bool mute = config.mute;
   float volume = config.volume;
   if (sampleRate == 0 && channels == 0)
       return -1;
   RtMetaData *meta = new RtMetaData();
    switch (cmd) {
     case UAC CONFIG SAMPLERAET:
       if (sampleRate != 0) {
           meta->setInt32(OPT SAMPLE RATE, sampleRate);
           printf("%s: sampleRate = %d\n", FUNCTION , sampleRate);
        if (type == UAC STREAM RECORD) {
           // the usb record always the first node
           meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 0);
           meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_ALSA_CAPTURE);
        } else {
           // find the resample before usb playback, see
mic recode usb playback.json
           meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 1);
           meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_RESAMPLE);
       break;
      case UAC CONFIG VOLUME:
        if (type == UAC STREAM RECORD) {
           meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 2);
           meta->setFloat(OPT VOLUME, volume);
           meta->setInt32(OPT MUTE, mute);
           meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT SET VOLUME);
        } else {
           meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 2);
```

```
meta->setFloat(OPT_VOLUME, volume);
    meta->setInt32(OPT_MUTE, mute);
    meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_VOLUME);
}
    printf("%s: mute = %d, volume = %f\n", __FUNCTION__, mute, volume);
    break;
    default:
        printf("cannot find UACConfigCmd = %d.\n", cmd);
        break;
}
uac->invoke(GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD, meta);
delete meta;
return 0;
}
```

以设置音量大小为例,进行说明。

- 1. Master设备调节UAC的音量
- 2. UAC驱动发送设置音量大小的uevent事件到Slave端
- 3. Slave端uac app捕获事件,并解析出当前音量百分比,以及解析出是Master放音还是Master录音。
- 4. uac\_app调用set\_uac\_parameter进行音量设置,见UAC\_CONFIG\_VOLUME的处理:如果是Master放音,对于Slave来说,即从usb录音,此时type = UAC STREAM RECORD。

```
meta->setInt32(kKeyTaskNodeId, 2);
```

表明该meta是向node\_2发送,其中kKeyTaskNodeId在rockit定义的宏,2表示节点2。不同的json配置文件,节点2表示的处理可能不一样,示例的json如后图所示,节点2表示filter\_volume节点。<u>需要强调掉的是,如果客户修改/删除/增加了配置文件的节点或者节点ID,需要在对应的文件(通常是graph\_control.cpp)和函数中,修改代码中设置的节点ID,否则会导致设置失败。</u>

```
meta->setFloat(OPT_VOLUME, volume);
meta->setInt32(OPT_MUTE, mute);
```

设置当前音量和是否静音标记设置到meta。

```
meta->setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_VOLUME);
```

节点filter\_volume的代码中可能有多个invoke的处理,设置kKeyPipeInvokeCmd为OPT\_SET\_VOLUME,则要求节点filter\_volume设置音量大小,其中kKeyPipeInvokeCmd是定义在rokcit中的宏。

```
uac->invoke(GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD, meta);
```

该代码,将meta数据传递给uac,其中GRAPH\_CMD\_TASK\_NODE\_PRIVATE\_CMD是定义在rokcit中的宏。rockit代码,会将meta数据传递给kKeyTaskNodeId定义的节点2(即filter\_volume),节点2(即filter\_volume)会从kKeyPipeInvokeCmd取出当前请求的操作,并读取出音量大小或者是否静音标记,对音频数据做软件的音量或者静音处理。

5. 以下为当前代码对应的的json文件,符号"......"表示示例中将参数省略,从如下可知,node2为 filter\_volume,即音量和静音处理的节点。

```
"pipe_0": {
```

```
"node_0": {
        "node_opts": {
           "node_name" : "alsa_capture"
        },
        . . . . . .
    },
    "node 1": {
        "node_opts": {
         "node_name" : "resample"
        },
        . . . . . .
    },
    "node_2": {
       "node_opts": {
           "node_name" : "filter_volume"
    },
    "node_3": {
        "node opts": {
          "node_name" : "alsa_playback"
        },
        . . . . . .
    }
}
```

同理,可以按照以上方式设置Slave打开声卡的采样率。需要注意的,如果json文件的配置发生了改变,那么记得修改set\_uac\_parameter中对应节点的序号。

# 3.53A算法参数设置

目前Rockchip SDK中默认支持AEC, BeamForm, ANR, AGC音频算法。

SDK中提供了音频算法的配置文件,可供调音/软件工程师修改和设置对应的不同音频算法的参数。

位置: external\uac\_app\configs\configs\_skv.json, 其部分配置如下:

```
"skv_configs": {
    "aec": {
        "status" : "enable",
        "drop_ref_channel" : 0,
        "aec_mode" : "delay",
        "delay_len" : 0,
        "look_ahead" : 0
},
    "bf": {
        "status" : "enable",
        "targ" : 0,
        "drop_ref_channel" : 0
},
    "fast_aec": {
        "status" : "enable:
},
    "agc": {
```

字符串"skv\_configs": 表明当前的配置为SKV 3A的配置,注意该值/字符串需和代码中的匹配,不能修改。

字符串"aec", "bf", "fast\_aec", "agc"等: 表明当前音频算法,注意该值/字符串需和代码中的匹配,不能修改。

字符串"status": 表示当前音频的使能状态。"enable" 表明启用当前算法, "disable"或者没定义时, 表示当前禁止当前音频算法。

其他设置: 音频算法的私有接口,以"attack\_time": "float:80.0"进行说明,该设置为agc算法的私有设置。

字符串"attack\_time"表示设置名字,在读取配置文件并进行解析时,会根据该字符串的名字,对agc的相关参数进行赋值,因此该字符串名字不能变动,必须与代码中预设的字符串一致。

字符串"float:80.0"为"attack time"的值,针对value的格式,进行如下说明:

json文件中所有的配置,都是以key: value的形式存在,其中key为某预设的字符串,比如"attack\_time",其后为冒号,冒号后再跟value的值。需要注意的时,在json文件中,value只有2种类型,字符串或者数值。字符串类型需用引号括起来,比如"float:80.0",在解析json文件时,解析代码会按String类型解析,得到字符串"float:80.0";数值类型,比如"delay\_len":0,数字0没用到引号,在解析json文件时,该值会按照int类型解析,得到int型变量0。由于json只支持如上2中类型,为了支持float,int64等类型的设置,Rockchip的解析代码中扩充了对字符串类型的解析,采样的方式是在字符串类型中添加前缀的方法:"类型:数值",比如"float:80.0","float"表明当前变量类型为float型,"80.0"表示其数值为80.0,解析代码在读取到当前设置时,会将数据转换成float型的80.0,并设置到对应的变量中。

# 3.6 uac节点,数据的抓取

为了方便开发人员/客户获取uac各节点的数据,可在对应的配置文件中(比如mic\_recode\_usb\_playback.json),配置如下选项来导出某节点数据,配置项: "rt\_debug\_out\_file": "path/xxxxx.pcm"。例如:


```
"node_1": {
              "node_opts": {
                 "node name" : "skv"
              "stream_opts_extra": {
                 "rt_debug_out_file" : "/userdata/skv.pcm",
              },
              . . . . . .
          },
          "node_2": {
              "node_opts": {
                 "node_name" : "resample"
              "stream_opts_extra": {
                 "rt debug out file" : "/userdata/resample.pcm",
             },
             . . . . . .
         },
         . . . . . .
    }
}
```

node0~node2 分别通过"rt\_debug\_out\_file": "/userdata/xxx.pcm"定义了输出文件。定义了该配置后,当前节点在数据处理完毕输往下一个节点前,会将音频数据写到userdata的xxx.pcm文件中。客户可任意定义文件路径和文件名,只要uac\_app有权限读写该目录; uac的每次启动,都会重新覆盖写对应文件; 写文件会影响uac数据传递的效率,当当前cpu/ddr较紧张或者写flash很耗时(SPI FLASH)时,写文件有可能引起声卡的overrun和underun。

# 3.7 uac录音/放音测试


以Window上,使用开源免费工具Audacity进行说明。

#### 3.7.1 录音



- 1. uac设备插入pc, pc端识别到uac设备后, Audacity的录音设备列表中找到/选择uac设备。注意:需要usb脚本中配置了uac的录音功能
- 2. 点击录音按钮, 启动录音。
- 3. 录制到声音后, Audacity直接将波形显示在界面上。如图, 为单mic录制到的数据.

#### 3.7.2 放音



- 1. uac设备插入pc, pc端识别到uac设备后, Audacity的放音设备列表中找到/选择uac设备。注意:需要usb脚本中配置了uac的放音功能。
- 2. Audacity中导入要播放的音频文件。对于wav文件,可从文件-->打开直接导入,如果是pcm文件,在需从文件-->导入-->原始数据,并手动填写数据的采样率,声道数,字节序等参数。
- 3. 点击播放按钮, 启动uac放音, 观察uac设备上speaker的输出。