#### #命令行开发工具用户手册

发布版本: 1.0

作者邮箱: <u>liuyi@rock-chips.com</u>

日期: 2021-08-26

文档密级: 公开资料

### 前言

#### 概述

命令行开发工具为开发人员提供了固件烧录|镜像烧录|设备擦除|设备切换|存储切换等功能。

#### 支持芯片

3308|3326|3399|3328|3228h|3229|3368|3228|3288|3128|3126|3188|3036|1808|px30|1109 |1126|3566|3568

### 读者对象

本文档主要适用于开发人员

### 修订记录

日期	版本	工具版本	作者	修改说明
2021-08-26	V1.0	V2.0	刘翊	初稿

### 1. 常用功能

- 1.1 查看升级设备
- 1.2 下载Boot
- 1.3 烧写Loader
- 1.4 烧录分区镜像
- 1.5 设备切换
- 1.6 升级固件
- 1.7 按地址读写文件
- 1.8 设备擦除
- 1.9 读取设备信息
- 1.10 多存储操作
- 1.11 多设备选择

# 1. 常用功能

# 1.1 查看升级设备

upgrade\_tool ld

### 1.2 下载Boot

当可升级设备在Maskrom时,需要先下载Boot才能进行通讯,Boot下载过程不会写设备存储

upgrade\_tool db rkxxloader.bin

• 问题处理:

问题1:请检查DDR或者主控,重试请先重启设备

问题2:请检查USB,重试请先重启设备

## 1.3 烧写Loader

此操作可以在Maskrom或者Loader下进行,烧写loader的过程会下载Boot,同时会生成IDBlock写入设备存储

```
//烧录loader并重启设备
upgrade_tool ul rkxxloader.bin
//烧录loader不重启设备
upgrade_tool ul rkxxloader.bin -noreset
//当设备存在多个存储,需要指定loader烧录的目标存储,本例为spinor
upgrade_tool ul rkxxloader.bin SPINOR
```

• 问题处理:

问题1:请检查DDR或者主控,重试请先重启设备

问题2:请检查USB,重试请先重启设备

问题3:请检查Flash是否在支持列表或者硬件虚焊

问题4:通讯异常,概率出现时检查usb连接,必现时检查设备端

## 1.4 烧录分区镜像

注意:烧录分区镜像前,需要先烧录分区表

```
//烧录分区表
upgrade_tool ul -p parameter.txt
//烧录单个分区镜像
upgrade_tool ul -k kernel.img
//烧录多个分区镜像
upgrade_tool ul -u uboot.img -b boot.img
//烧录未定义缩写的分区镜像,需要用分区名来指定,这里以vendor分区为例
upgrade_tool ul -vendor vendor.img
//当使用ab分区时,也需要按未定义的情况处理,这里以boot_a和boot_b为例
upgrade_tool ul -boot_a boot.img -boot_b boot.img
//已定义缩写的分区有
-b:boot
-k:kernel
-r:recovery
-s:system
-u:uboot
-m:misc
-t:trust
```

• 问题处理:

问题1:请检查镜像文件是否存在或被占用

问题2:分区定义过小,镜像过大的情况

问题3:请检查USB,重试请先重启设备

## 1.5 设备切换

//loader切换到maskrom upgrade\_tool rd 3

## 1.6 升级固件

### 此操作可以在Maskrom或者Loader下进行,烧写loader的过程会下载Boot,无需提前下载Boot

//烧录升级固件并重启设备 upgrade\_tool uf update.img //烧录升级固件不重启设备 upgrade\_tool uf update.img -noreset

#### • 问题处理:

问题1:请检查固件是否存在或者被占用

问题2:固件标识错误,请检查固件打包过程

问题3:固件摘要检查失败,请确认固件是否被修改

问题4:固件读取失败,请更新固件打包工具重新生成固件

问题5:固件中存在分区定义过小,镜像过大的情况

问题6:固件中芯片标志不正确,请使用工具读取芯片信息后,重新生成固件

问题7:通讯异常,概率出现时检查usb连接,必现时检查设备端

## 1.7 按地址读写文件

//按地址写文件到LBA 0x12000
upgrade\_tool wl 0x12000 oem.img
//按地址读数据保存到文件,例子:从0x12000开始读取0x2000扇区数据到out.img
upgrade\_tool rl 0x12000 0x2000 out.img

## 1.8 设备擦除

//擦除存储的所有数据,请进入maskrom执行,不需要提前下载Bootupgrade\_tool ef rkxxloader.bin //按地址进行扇区擦除,只支持emmc存储,例子:从第0扇区开始擦除0x2000个扇区upgrade\_tool el 0 0x2000

### 1.9 读取设备信息

```
//读取存储信息
upgrade_tool rfi
//读取芯片id
upgrade_tool rci
//读取分区表
upgrade_tool pl
```

## 1.10 多存储操作

当设备上存在多个存储器件时可以进行存储器件间的选择,操作需要在maskrom下进行,进行前要保证下载boot成功

```
upgrade_tool ssd
```

```
PS D:\Rockchip\vs_projects\upgrade_tool> .\upgrade_tool.exe ssd
No found config.ini in the program dir
Program Log will save in the C:\Users\塞思\upgrade_tool\log\
List of supported storage
No=1 Flash(*)
No=2 SPINOR
Found 2 storage,Input No to switch,Retry press <R>,Quit press <Q>:
```

执行命令后,会列出当前可以选择的存储,带\*的为当前存储,输入存储前的No进行选择

## 1.11 多设备选择

当有多个设备同时连接时,先用LD命令列出所有设备,记录下要操作设备的LocationID,操作时用-s参数指定

```
//对LocationID为100的设备进行loader升级
upgrade_tool -s 100 ul rkxxloader.bin
```