# Rockchip RK3399Pro Linux SDK 发布说明

文档标识: RK-FB-CS-009

发布版本: V1.4.2

日期: 2021-02-02

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有© 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

#### 概述

文档主要介绍 Rockchip RK3399Pro Linux SDK发布说明,旨在帮助工程师更快上手RK3399Pro Linux SDK开发及相关调试方法。

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot	Debian	Yocto
RK3399Pro	Y	Y	Y

#### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明	
2019-02-17	V0.0.1	Caesar Wang	初始 Beta 版本	
2019-03-21	V0.0.2	Caesar Wang	修改5.1.3中./mkfirmware.sh 生成image 的方法。 更改8章节中 rknn_demo 用例,添加Debian 的说明。 更改8章节中SDK固件升级到v0.0.2。	
2019-06-06	V1.0.0	Caesar Wang	正式发布版本,添加 NPU 相关说明。 增加 Yocto 的编译说明,增加 github 下载说明。	
2019-06-21	V1.0.1	Caesar Wang	修改软件开发指南名字	
2019-10-14	V1.1.2	Caesar Wang	修改 Debian 编译说明	
2019-10-23	V1.1.3	Caesar Wang	支持 RK3399Pro EVB V13 编译	
2019-12-03	V1.2.0	Caesar Wang	章节3、4、6、7、8、9、10 内容更改	
2020-03-24	V1.3.0	Caesar Wang	增加 RK3399Pro V14 的支持	
2020-07-22	V1.3.1	Ruby Zhang	更新公司名称,文件名以及文档格式	
2020-08-06	V1.3.2	Caesar Wang	Debian 10 的支持	
2020-08-13	V1.3.3	Caesar Wang	rknpu版本更新搭配1.3.4,目录结构调整和固件升级	
2020-10-10	V1.4.0	Caesar Wang	rknpu版本更新搭配1.4.0,目录结构调整	
2020-12-03	V1.4.1	Caesar Wang	Debian9/10合并成Debian	
2021-02-02	V1.4.2	Caesar Wang	rknpu版本更新到1.6.0	

#### Rockchip RK3399Pro Linux SDK 发布说明

- 1. 概述
- 2. 主要支持功能
- 3. SDK 获取说明
  - 3.1 RK3399Pro Linux 通用软件包获取方法
    - 3.1.1 通过代码服务器下载
    - 3.1.2 通过本地压缩包解压获取
- 4. 软件开发指南
  - 4.1 NPU 开发工具
  - 4.2 软件更新记录
- 5. 硬件开发指南
- 6. SDK 工程目录介绍
- 7. SDK 编译说明
  - 7.1 SDK依赖包安装
  - 7.2 SDK板级配置
  - 7.3 查看编译命令
  - 7.4 NPU 编译说明
    - 7.4.1 全自动编译
    - 7.4.2 各模块编译及打包
      - 7.4.2.1 U-Boot编译
      - 7.4.2.2 Kernel编译
      - 7.4.2.3 Rootfs编译
      - 7.4.2.4 固件打包
  - 7.5 RK3399Pro 编译说明
    - 7.5.1 自动编译
    - 7.5.2 各模块编译及打包
      - 7.5.2.1 U-Boot编译
      - 7.5.2.2 Kernel编译
      - 7.5.2.3 Recovery编译
      - 7.5.2.4 Buildroot 编译
        - 7.5.2.4.1 Buildroot 的交叉编译
        - 7.5.2.4.2 Buildroot 中模块编译
      - 7.5.2.5 Debian 编译
      - 7.5.2.6 Yocto 编译
      - 7.5.2.7 固件的打包
- 8. 刷机说明
  - 8.1 Windows 刷机说明
  - 8.2 Linux 刷机说明
  - 8.3 系统分区说明
- 9. RK3399Pro SDK 固件及简单 Demo 测试
  - 9.1 RK3399Pro SDK 固件
  - 9.2 RKNN\_DEMO 测试
  - 9.3 N4 Camera 测试
- 10. SSH 公钥操作说明
  - 10.1 多台机器使用相同 SSH 公钥
  - 10.2 一台机器切换不同 SSH 公钥
  - 10.3 密钥权限管理
  - 10.4 参考文档

# 1. 概述

本 SDK支持三个系统分别基于 Buildroot 2018.02-rc3、Yocto Thud 3.0 和 Debian 10 上开发,内核基于 Kernel 4.4,引导基于 U-boot v2017.09,适用于 RK3399Pro EVB 开发板及基于此开发板进行二次开发的 所有 Linux 产品。

本 SDK 支持 NPU TensorFlow/Caffe 模型、VPU 硬解码、GPU 3D、Wayland 显示、QT 等功能。具体功能 调试和接口说明,请阅读工程目录 docs/ 下文档。

# 2. 主要支持功能

功能	模块名
数据通信	Wi-Fi、以太网卡、USB、SD 卡、PCI-e 接口
应用程序	多媒体播放、设置、浏览器、文件管理

### 3. SDK 获取说明

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布获取。其编译开发环境,参考第7节 SDK编译说明。

# 3.1 RK3399Pro Linux 通用软件包获取方法

### 3.1.1 通过代码服务器下载

获取 RK3399Pro Linux 软件包,需要有一个帐户访问 Rockchip 提供的源代码仓库。客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK,同步提供 SSH公钥进行服务器认证授权,获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH公钥授权,请参考第 10 节 SSH 公钥操作说明。

RK3399Pro\_Linux\_SDK 下载命令如下:

```
repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u \
ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rk/platform/manifests -b linux -m \
rk3399pro_linux_release.xml
```

repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本,主要是用来下载、管理项目的软件仓库,其下载 地址如下:

git clone ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo

#### 3.1.2 通过本地压缩包解压获取

为方便客户快速获取 SDK 源码,瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包,开发者可以通过这种方式,获得 SDK 代码的初始压缩包,该压缩包解压得到的源码,进行同步后与通过 repo 下载的源码是一致的。

以 RK3399PRO\_LINUX\_SDK\_V1.4\_20201203.tgz 为例, 拷贝到该初始化包后, 通过如下命令可检出源码:

```
mkdir rk3399pro
tar xvf RK3399PRO_LINUX_SDK_V1.4_20201203.tgz -C rk3399pro
cd rk3399pro
.repo/repo/repo sync -1
.repo/repo/repo sync -c --no-tags
```

后续开发者可根据 FAE 窗口定期发布的更新说明,通过 .repo/repo/repo sync -c --no-tags 命令同步更新。

### 4. 软件开发指南

### 4.1 NPU 开发工具

本 SDK NPU 开发工具如下:

#### RKNN DEMO (MobileNet SSD):

RKNN 的 Demo 请参考目录 external/rknn\_demo/,相关操作说明详见工程目录 docs/Linux/ApplicationNote/Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_RKNN\_Demo\_CN.pdf。

#### **RKNN-TOOLKIT:**

开发工具在 external/rknn-toolkit 目录下,主要用来实现模型转换,模型推理,模型性能评估功能等,具体使用说明请参考当前 doc/ 的目录文档:

```
    RKNN_OP_Support_V1.6.0.md
    Rockchip_Developer_Guide_RKNN_Toolkit_Custom_OP_V1.6.0_CN.pdf
    Rockchip_Developer_Guide_RKNN_Toolkit_Custom_OP_V1.6.0_EN.pdf
    Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit_V1.6.0_CN.pdf
    Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit_V1.6.0_EN.pdf
    Rockchip_Trouble_Shooting_RKNN_Toolkit_V1.6.0_CN.pdf
    Rockchip_Trouble_Shooting_RKNN_Toolkit_V1.6.0_EN.pdf
    Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Lite_V1.6.0_CN.pdf
    Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Lite_V1.6.0_EN.pdf
    Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_V1.6.0_CN.pdf
    Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_V1.6.0_EN.pdf
    Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_V1.6.0_EN.pdf
    Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Visualization_V1.6.0_CN.pdf
    Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Visualization_V1.6.0_EN.pdf
    changelog.txt
```

#### **RKNN-DRIVER:**

RKNN DRIVER 开发内容在工程目录 external/rknpu 下。

#### **RKNPUTools:**

RKNN API的开发使用在工程目录 external/RKNPUTools 下。

NPU 软件启动说明:

RK3399Pro的 NPU 软件启动说明,请参考工程目录 docs/RK3399PRO/Rockchip RK3399Pro Developer Guide Linux NPU CN.pdf。

### 4.2 软件更新记录

软件发布版本升级通过工程 xml 进行查看,具体方法如下:

```
.repo/manifests$ ls -l -h rk3399pro linux release.xml
```

软件发布版本升级更新内容通过工程文本可以查看,具体方法如下:

```
.repo/manifests$ cat rk3399pro_linux/RK3399PRO_Linux_SDK_Release_Note.md
```

或者参考工程目录:

```
<SDK>/docs/RK3399PRO/RK3399PRO Linux SDK Release Note.md
```

# 5. 硬件开发指南

硬件相关开发可以参考用户使用指南,在工程目录:

```
<SDK>/docs/RK3399PRO/Rockchip_RK3399Pro_User_Guide_Hardware_CN.pdf
```

# 6. SDK 工程目录介绍

SDK目录包含有 buildroot、debian、recovery、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程,提交需要在各自的目录下进行。

- app: 存放上层应用 APP, 主要是 qcamera/qfm/qplayer/qseting 等一些应用程序。
- buildroot: 基于 Buildroot (2018.02-rc3) 开发的根文件系统。
- debian: 基于 Debian 开发的根文件系统。
- device/rockchip: 存放各芯片板级配置以及一些编译和打包固件的脚步和预备文件。
- docs: 存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。
- IMAGE: 存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。
- external: 存放第三方相关仓库,包括音频、视频、网络、recovery 等。
- kernel: 存放 Kernel 4.4 开发的代码。
- npu: 存放 NPU 开发的代码。
- prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- rkbin: 存放 Rockchip 相关 Binary 和工具。
- rockdev: 存放编译输出固件。
- tools: 存放 Linux 和 Window 操作系统下常用工具。

- u-boot: 存放基于 v2017.09 版本进行开发的 U-Boot 代码。
- vocto: 存放基于 Yocto Thud 3.0 开发的根文件系统。

### 7. SDK 编译说明

### 7.1 SDK依赖包安装

本 SDK 开发环境是在 Ubuntu 系统上开发测试。我们推荐使用 Ubuntu 18.04 的系统进行编译。其他的 Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外,还有其他软硬件方面的要求。

硬件要求: 64 位系统, 硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建, 将需要更大的硬盘空间。

软件要求: Ubuntu 18.04 系统:

编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下:

```
sudo apt-get install repo git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool \
expect g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support \
qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib g++-multilib
unzip \
device-tree-compiler python-pip ncurses-dev pyelftools \
```

建议使用 Ubuntu18.04 系统或更高版本开发,若编译遇到报错,可以视报错信息,安装对应的软件包。

### 7.2 SDK板级配置

进入工程/device/rockchip/rk3399pro目录:

板级配置	说明	
BoardConfig-rk3399pro_evb_v10-usb.mk	适用于 RK3399Pro V10 开发板	
BoardConfig-rk3399pro_evb_v11_v12-usb.mk	适用于 RK3399Pro V11、V12 开发板	
BoardConfig_rk3399pro_evb_v13_pcie.mk	适用于 RK3399Pro V13 开发板	
BoardConfig_rk3399pro_evb_v14-combine.mk	适用于 RK3399Pro V14 开发板	
BoardConfig-rk3399pro_evb_lpd4_v11_v12-usb.mk	适用于 RK3399Pro LPDDR4 开发板	
BoardConfig-rk3399pro_npu-pcie.mk	适用于硬件PCIe方式链接NPU	
BoardConfig-rk3399pro_npu-usb.mk	适用于硬件USB3.0方式链接NPU	

#### 方法1

./build.sh 后面加上板级配置文件,例如:

选择RK3399Pro V10 开发板的板级配置:

./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig-rk3399pro\_evb\_v10-usb.mk

选择RK3399Pro V11/V12 开发板的板级配置:

```
./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig-rk3399pro evb v11 v12-usb.mk
```

#### 选择RK3399Pro V13 开发板的板级配置:

```
./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig_rk3399pro_evb_v13_pcie.mk
```

#### 选择RK3399Pro V14 开发板的板级配置:

```
./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig-rk3399pro npu-pcie.mk
```

#### 选择RK3399Pro LPDDR4 开发板的板级配置:

```
./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig-rk3399pro_evb_lpd4_v11_v12-usb.mk
```

#### 选择硬件PCIe方式的NPU的板级配置:

```
./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig-rk3399pro_npu-pcie.mk
```

#### 选择硬件USB3.0方式的NPU的板级配置:

```
./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig-rk3399pro npu-usb.mk
```

#### 方法2

```
rk3399pro$ ./build.sh lunch
processing option: lunch

You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:

0. default BoardConfig.mk

1. BoardConfig-rk3399pro_evb_lpd4_v11_v12-usb.mk

2. BoardConfig-rk3399pro_evb_v10-usb.mk

3. BoardConfig-rk3399pro_evb_v11_v12-usb.mk

4. BoardConfig-rk3399pro_npu-pcie.mk

5. BoardConfig-rk3399pro_npu-usb.mk

6. BoardConfig-rk3399pro_evb_v13_pcie.mk

7. BoardConfig_rk3399pro_evb_v14-combine.mk

Which would you like? [0]:
...
```

### 7.3 查看编译命令

#### 在根目录执行命令: ./build.sh -h|help

```
rk3399pro$ ./build.sh -h
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
```

```
BoardConfig*.mk -switch to specified board config
lunch
               -list current SDK boards and switch to specified board config
uboot
               -build uboot
               -build spl
spl
loader
                -build loader
                -build kernel
kernel
modules
               -build kernel modules
               -build toolchain
toolchain
               -build default rootfs, currently build buildroot as default
rootfs
buildroot
                -build buildroot rootfs
ramboot
                -build ramboot image
yocto
                -build yocto rootfs
debian
               -build debian rootfs
pcba
                -build pcba
recovery
               -build recovery
all
               -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
            -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
cleanall
firmware
               -pack all the image we need to boot up system
updateimg
                -pack update image
otapackage
                -pack ab update otapackage image
                -save images, patches, commands used to debug
save
               -build all & firmware & updateimg & save
allsave
Default option is 'allsave'.
```

查看部分模块详细编译命令,例如: /build.sh -h kernel

```
rk3399pro$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig
make ARCH=arm64 rk3399pro-evb-v14-linux.img -j12
```

RK3399Pro 每次上电启动后会加载 NPU 固件。 默认 NPU 固件都是预编好放到根文件系统的 /usr/share/npu fw 目录下, NPU 固件烧写及启动方式请参考文档

```
<SDK>/docs/RK3399PR0/Rockchip_RK3399Pro_Developer_Guide_Linux_NPU_CN.pdf。
```

下面分别对 NPU 和 RK3399Pro 固件编译方法进行介绍:

# 7.4 NPU 编译说明

#### 7.4.1 全自动编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有的编译:

RK3399Pro EVB V10/V11/V12 开发板:

```
cd npu
./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig-rk3399pro_npu-usb.mk
cd kernel
git checkout remotes/rk/stable-4.4-rk3399pro_npu-linux
cd -
./build.sh uboot
./build.sh kernel
./build.sh ramboot
./mkfirmware.sh
```

#### RK3399Pro EVB V13/V14 开发板:

```
cd npu
./build.sh device/rockchip/rk3399pro/BoardConfig-rk3399pro_npu-pcie.mk
cd kernel
git checkout remotes/rk/stable-4.4-rk3399pro_npu-pcie-linux
cd -
./build.sh uboot
./build.sh kernel
./build.sh ramboot
./mkfirmware.sh
```

在 rockdev 目录下生成 boot.img,uboot.img,trust.img,MiniLoaderAll.bin 注意: rockdev下生成 NPU 固件需要存放在 Rootfs 指定位置/usr/share/npu fw。

#### 7.4.2 各模块编译及打包

#### 7.4.2.1 U-Boot编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

#### 7.4.2.2 Kernel编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```

#### 7.4.2.3 Rootfs编译

```
### Rootfs编译命令
./build.sh ramboot

### 查看Rootfs详细编译命令
./build.sh -h ramboot
```

Buildroot的package编译方法:

注: SDK根目录app和external下的工程都是buildroot的package包,编译方法相同。

```
### 1. 先查看Board Config对应的rootfs是哪个配置
./build.sh -h rootfs
###Current SDK Default [ rootfs ] Build Command###
source envsetup.sh rockchip_rk3399pro-npu-multi-cam
make

### 2. source buildroot对应的defconfig
source envsetup.sh rockchip_rk3399pro-npu-multi-cam

### 3. 查看对应模块的makefile文件名
### 例如: buildroot/package/rockchip/rknpu/rknpu.mk
make rknpu-dirclean
make rknpu-rebuild
```

#### 7.4.2.4 固件打包

固件打包命令: ./mkfirmware.sh

固件目录: rockdev

# 7.5 RK3399Pro 编译说明

#### 7.5.1 自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译:

```
./build.sh all # 只编译模块代码 (u-Boot, kernel, Rootfs, Recovery)
# 需要再执行./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh # 在./build.sh all基础上
# 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
# 2. update.img打包
# 3. 复制rockdev目录下的固件到IMAGE/***_RELEASE_TEST/IMAGES目录
# 4. 保存各个模块的补丁到IMAGE/***_RELEASE_TEST/PATCHES目录
# 注: ./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样
```

默认是 Buildroot,可以通过设置坏境变量 RK\_ROOTFS\_SYSTEM 指定 rootfs。RK\_ROOTFS\_SYSTEM目前可设定三个类型: buildroot、debian 和 yocto。

比如需要 debain 可以通过以下命令进行生成:

```
$export RK_ROOTFS_SYSTEM=debian
$./build.sh
```

### 7.5.2 各模块编译及打包

#### 7.5.2.1 U-Boot编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

#### 7.5.2.2 Kernel编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```

#### 7.5.2.3 Recovery编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery

### 查看Recovery详细编译命令
./build.sh -h recovery
```

注: Recovery是非必需的功能,有些板级配置不会设置

#### 7.5.2.4 Buildroot 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包:

```
./build.sh rootfs
```

编译后在 Buildroot 目录 output/rockchip\_芯片命令/images下生成 rootfs.ext4。

#### 7.5.2.4.1 Buildroot 的交叉编译

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。交叉编译工具位于buildroot/output/rockchip\_rk3399pro\_combine/host/usr 目录下,需要将工具的bin/目录和 aarch64-buildroot-linux-gnu/bin/目录设为环境变量,在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本(只对当前控制台有效):

```
source envsetup.sh
```

输入命令查看:

```
cd buildroot/output/rockchip_rk3399pro_combine/host/usr/bin
./aarch64-linux-gcc --version
```

此时会打印如下信息:

```
gcc version 9.3.0 (Buildroot 2018.02-rc3-02723-gd3fbc6ae13)
```

7.5.2.4.2 Buildroot 中模块编译

比如 qplayer 模块,常用相关编译命令如下:

编译 qplayer

```
SDK$make qplayer
```

• 重编 qplayer

```
SDK$make qplayer-rebuild
```

• 删除 qplayer

```
SDK$make qplayer-dirclean
或者
SDK$rm -rf /buildroot/output/rockchip_rk3399pro/build/qlayer-1.0
```

#### 7.5.2.5 Debian 编译

```
./build.sh debian
```

或进入 debian/ 目录:

```
cd debian/
```

后续的编译和 Debian 固件生成请参考当前目录 readme.md。

#### (1) Building base Debian system

```
sudo apt-get install binfmt-support qemu-user-static live-build
sudo dpkg -i ubuntu-build-service/packages/*
sudo apt-get install -f
```

编译 64 位的 Debian:

```
RELEASE=buster TARGET=desktop ARCH=arm64 ./mk-base-debian.sh
```

编译完成会在 debian/目录下生成: linaro-buster-alip-xxxxx-1.tar.gz (xxxxx 表示生成时间戳)。

FAQ:

• 上述编译如果遇到如下问题情况:

```
noexec or nodev issue /usr/share/debootstrap/functions: line 1450:
..../rootfs/ubuntu-build-service/buster-desktop-arm64/chroot/test-dev-null:
Permission denied E: Cannot install into target '/rootfs/ubuntu-build-service/buster-desktop-arm64/chroot' mounted with noexec or nodev
```

#### 解决方法:

```
mount -o remount, exec, dev xxx (xxx 是工程目录), 然后重新编译
```

另外如果还有遇到其他编译异常,先排除使用的编译系统是 ext2/ext4 的系统类型。

• 由于编译 Base Debian 需要访问国外网站,而国内网络访问国外网站时,经常出现下载失败的情况:

Debian 使用 live build,镜像源改为国内可以这样配置:

```
+++ b/ubuntu-build-service/buster-desktop-arm64/configure
@@ -11,6 +11,11 @@ set -e
echo "I: create configuration"
export LB_BOOTSTRAP_INCLUDE="apt-transport-https gnupg"
lb config \
+ --mirror-bootstrap "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-chroot "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-chroot-security "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security"
\
+ --mirror-binary "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-binary-security "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security"
--apt-indices false \
--apt-recommends false \
--apt-secure false \
```

如果其他网络原因不能下载包,有预编生成的包分享在<u>百度云网盘</u>,放在当前目录直接执行下一步操作。

#### (2) Building rk-debian rootfs

编译 64位的 Debian:

```
VERSION=debug ARCH=arm64 ./mk-rootfs-buster.sh
```

#### (3) Creating the ext4 image(linaro-rootfs.img)

```
./mk-image.sh
```

此时会生成 linaro-rootfs.img。

#### 7.5.2.6 Yocto 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包: RK3399Pro EVB 开发板:

```
./build.sh yocto
```

编译后在 yocto 目录 build/lastest 下生成 rootfs.img。

#### FAQ:

上面编译如果遇到如下问题情况:

Please use a locale setting which supports UTF-8 (such as LANG=en\_US.UTF-8). Python can't change the filesystem locale after loading so we need a UTF-8 when Python starts or things won't work.

#### 解决方法:

```
locale-gen en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8 LANGUAGE=en_US.en LC_ALL=en_US.UTF-8
```

或者参考 <u>setup-locale-python3</u> 编译后生成的 image 在 yocto/build/lastest/rootfs.img, 默认用户名登录是 root。

Yocto 更多信息请参考 Rockchip Wiki。

#### 7.5.2.7 固件的打包


上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后,进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下:

固件生成:

./mkfirmware.sh

# 8. 刷机说明

目前 RK3399Pro EVB 有 V10/V11/V12/V13/V14,5个版本,绿色板子是 V10 版本,黑色板子是 V11/V12/V13/V14 版本。板子功能位置是一样,下面以 RK3399Pro EVB V14 板子做介绍,如下图说明。




# 8.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.79 或以上),工具位于工程根目录:

tools/
|--- windows/RKDevTool

如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式,连接好 USB 下载线后,按住按键"MASKROM"不放并按下复位键"RST"后松手,就能进入 MASKROM 模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击"执行"进行烧写,也可以按 "recovery" 按键不放并按下复位键 "RST" 后松手进入 loader 模式进行烧写,下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。(注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注: 烧写前,需安装最新 USB 驱动,驱动详见:

```
<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v5.0.zip
```

### **8.2 Linux** 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux\_Upgrade\_Tool 工具版本需要 V1.57 或以上),请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下,升级命令如下:

```
sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -t rockdev/trust.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rocdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级打包后的完整固件:

```
sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

或在根目录, 机器在 MASKROM 状态运行如下升级:

# 8.3 系统分区说明

默认分区说明(下面是 RK3399Pro EVB 分区参考)

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Name
1	16384	24575	4096K	uboot
2	24576	32767	4096K	trust
3	32768	40959	4096K	misc
4	40960	106495	32M	boot
5	106496	303104	96M	recovery
6	303104	368639	32M	bakcup
7	368640	499711	64M	oem
8	499712	13082623	6144M	rootfs
9	12082624	30535646	8521M	userdata

- uboot 分区: 存放 uboot 编译出来的 uboot.img。
- trust 分区: 存放 uboot 编译出来的 trust.img。
- misc 分区: 存放 misc.img, 给 recovery 使用。
- boot 分区: 存放 kernel 编译出来的 boot.img。
- recovery 分区: 存放 recovery 编译出的 recovery.img。
- backup 分区:预留,暂时没有用,后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。
- oem 分区: 给厂家使用,存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。
- rootfs 分区:存放 buildroot、debian 编出来的 rootfs.img。
- userdata 分区:存放 APP 临时生成文件或给最终用户使用,挂载在 /userdata 目录下。

# 9. RK3399Pro SDK 固件及简单 Demo 测试

# 9.1 RK3399Pro SDK 固件

• 百度云网盘

**Buildroot** 

Debian rootfs

Yocto rootfs

• 微软 OneDriver

**Buildroot** 

# 9.2 RKNN\_DEMO 测试

首先插入 usb camera,

```
然后在 Buildroot 系统中运行 /rockchip_test/npu/ rknn_demo.sh 或 Debian 系统中运行 test_rknn_demo.sh。
```

具体参考工程文档/docs/Linux/ApplicationNote/Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_RKNN\_Demo\_CN.pdf。在Buildroot中运行结果如下:

```
[root@rk3399pro:/]#/rockchip_test/npu/ rknn_demo.sh
librga:RGA_GET_VERSION:3.02,3.020000
ctx=0x2a64ac20,ctx->rgaFd=3
Rga built version: version: +2017-09-28 10:12:42
success build
set plane zpos = 3 (0~3)size = 12582988, g_bo.size = 13271040
size = 12582988, cur bo->size = 6635520
size = 12582988, cur bo->size = 6635520
size = 12582988, cur bo->size = 6635520
get device /dev/video10
Please configure uvc...
D RKNNAPI: ==========
D RKNNAPI: RKNN VERSION:
D RKNNAPI: API: 1.6.0 (159d2d3 build: 2021-01-22 11:15:34)
D RKNNAPI: DRV: 1.6.0 (159d2d3 build: 2021-01-12 15:23:09)
```


最终在屏幕显示效果如下:



# 9.3 N4 Camera 测试

首先接入 N4 Camera 模块(需要接入 12V 电源), 然后在 Buildroot 系统中直接打开 Camera 应用或在 Debian 系统中运行 test\_camera-rkisp1.sh。

在 Buildroot中运行结果如下: (没有接入具体Camera Sensor)



# 10. SSH 公钥操作说明

请根据《Rockchip SDK 申请及同步指南》文档说明操作,生成 SSH 公钥,发邮件至<u>fae@rockchips.com</u>,申请开通 SDK 代码。

该文档会在申请开通权限流程中,释放给客户使用。

### 10.1 多台机器使用相同 SSH 公钥

在不同机器使用,可以将你的 SSH 私钥文件 id\_rsa 拷贝到要使用的机器的 "~/.ssh/id\_rsa" 即可。

在使用错误的私钥会出现如下提示, 请注意替换成正确的私钥

```
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
git@172.16.10.211's password:
```

添加正确的私钥后,就可以使用 git 克隆代码,如下图。

```
~$ cd tmp/
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 237923, done.
remote: Compressing objects: 100% (168382/168382), done.
Receiving objects: 9% (21570/237923), 61.52 MiB | 11.14 MiB/s
```

添加 ssh 私钥可能出现如下提示错误。

```
Agent admitted failture to sign using the key
```

在 console 输入如下命令即可解决。

```
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

### 10.2 一台机器切换不同 SSH 公钥

可以参考 ssh config 文档配置 SSH。

```
~$ man ssh_config
```

```
🔞 🤝 📀 Terminal
 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)
SSH CONFIG(5)
                                             BSD File Formats Manual
                                                                                                          SSH_CONFIG(5)
NAME
        ssh_config - OpenSSH SSH client configuration files
SYNOPSIS
        ~/.ssh/config
/etc/ssh/ssh_config
DESCRIPTION
        ssh(1) obtains configuration data from the following sources in the fol-
        lowing order:
                          command-line options
                         user's configuration file (<u>~/.ssh/config</u>) system-wide configuration file (<u>/etc/ssh/ssh_config</u>)
       For each parameter, the first obtained value will be used. The configuration files contain sections separated by "Host" specifications, and that section is only applied for hosts that match one of the patterns given in the specification. The matched host name is the one given on the command line.
Manual page ssh config(5) line 1
```

通过如下命令,配置当前用户的 SSH 配置。

```
~$ cp /etc/ssh/ssh_config ~/.ssh/config
~$ vi .ssh/config
```

如图,将 SSH 使用另一个目录的文件 "~/.ssh1/id\_rsa" 作为认证私钥。通过这种方法,可以切换不同的的密钥。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)

# ForwardXllTrusted yes

# RhostsRSAAuthentication no

# RSAAuthentication yes

# HostbasedAuthentication no

# GSSAPIAuthentication no

# GSSAPIAuthentication no

# GSSAPIRelegateCredentials no

# GSSAPITrustDNS no

# BatchMode no

# CheckHostIP yes

# AddressFamily any

# ConnectTimeout 0

# StrictHostKeyChecking ask

# IdentityFile ~/.ssh/identity

IdentityFile ~/.ssh/id_dsa

# Port 22

# Protocol 2,1

# Cipher 3des

# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc

# MACS hmac-md5,hmac-shal,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160

# 43,1 70%
```

### 10.3 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息,如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。

请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

### 10.4 参考文档

更多详细说明, 可参考文

档/docs/Others/Rockchip\_User\_Guide\_SDK\_Application\_And\_Synchronization\_CN.pdf。