RockChip DeviceIo 蓝牙接口介绍

文件标识: RK-SM-YF-343

发布版本: V2.0.2

日期: 2020-12-02

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

该文档旨在介绍RockChip DeviceIo库的蓝牙接口。不同的蓝牙芯片模组对应的DeviceIo库也不同,对应关系如下所示:

bluez/libDeviceIo.so:基于BlueZ协议栈,主要适用于Realtek的蓝牙模组,如:RTL8723DS.

broadcom/libDeviceIo.so: 基于BSA协议栈,主要适用于正基的蓝牙模组,如: AP6255.

cypress/libDeviceIo.so: 基于BSA协议栈,主要适用于海华的蓝牙模组,如: AW-CM256.

用户在配置好SDK的蓝牙芯片类型后,deviceio编译脚本会根据用户选择的芯片类型自动选择libDeviceIo库。SDK的蓝牙芯片配置方法请参考《Rockchip_Developer_Guide_Network_Config_CN》中"WIFI/BT配置"章节。基于不同协议栈实现的DeviceIo库的接口尽可能做到了统一,但仍有部分接口有些区别,这些区别会在具体接口介绍时进行详细描述。

名词说明

BLUEZ DEVICEIO: 基于BlueZ协议栈实现的DeviceIo库,对应bluez/libDeviceIo.so

BSA DEVICEIO: 基于BSA协议栈实现的DeviceIo库,对应broadcom/libDeviceIo.so和cypress/libDeviceIo.so

BLUEZ only:接口或文档仅支持BLUEZ DEVICEIO。

BSA only:接口或文档仅支持BSA DEVICEIO。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	文档 版本	对应库版本	作者	修改说明
2019-3- 27	V1.0.0	V1.0.x / V1.1.x	francis.fan	初始版本(BLUEZ only)
2019-4- 16	V1.1.0	V1.2.0	francis.fan	新增BLE配网Demo 修复BtSource接口 新增BSA库的支持 修复文档排版
2019-4- 29	V1.2.0	V1.2.1	francis.fan	修复BSA分支deviceio_test测试失败 修复BLUEZ初始化失败程序卡住的BUG 修改A2DP SOURCE 获取playrole方法
2019-5- 27	V1.3.0	V1.2.2	francis.fan	增加A2DP SOURCE 反向控制事件通知 添加HFP HF接口支持 添加蓝牙类设置接口 添加蓝牙自动重连属性设置接口 添加A2DP SINK 音量反向控制(BSA only)
2019-6-4	V1.4.0	V1.2.3	francis.fan	Bluez: 实现A2DP SINK音量正反向控制 Bluez: 取消SPP与A2DP SINK的关联 Bluez: rk_bt_enable_reconnec 保存属性 到文件,设备重启后属性设置依旧生效 Bluez: 修复A2DP SOURCE 反向控制 功能初始化概率性失败 Bluez: 修复 rk_bt_sink_set_visibilit BSA: 修复A2DP SOURCE自动重连失败 BSA: 修复 rk_bt_hfp_hangup api 删除rk_bt_sink_set_auto_reconnect接口
2019-6- 24	V1.5.0	V1.2.4	ctf	增加HFP HF alsa控制 demo 添加hfp断开连接api: rk_bt_hfp_disconnect 修复手机上接听电话和拒接电话时, 无法收到PICKUP、HANGUP事件BUG Bsa: 增加HFP HF 使能CVSD(8K采样)接口 Bsa: 修复cypress bsa 配对弹窗提示问题 Bsa: 更新broadcom bsa 版本 (rockchip_20190617) Bsa: 修复蓝牙扫描时,无法识别 个别蓝牙音箱设备类型BUG Bsa: 修复电池电量上报BUG

日期	文档 版本	对应库版本	作者	修改说明
2019-10-30	V1.6.0	V1.3.0	ctf	Bluez: 实现蓝牙反初始化 Bluez: 修正获取本机设备名、本机蓝牙Mac地址接口 Bluez: 添加pbap profile 支持 Bluez: 添加pbap profile 支持 Bluez: 交持hfp 8K和16K采样率自适应 Bluez: 添加sink 播放underrun上报 Bsa: 添加blezink 播放设备节点接口 Bsa: 添加ble可见性设置接口 Bsa: 添加ble主动断开连接接口 Bsa: 添加ble主动断开连接接口 Bsa: 添加ble主动断开连接接口 Bsa: 支持在蓝牙初始化时,设置蓝牙地址 添加蓝牙启动状态上报 添加启动蓝牙扫描、停止蓝牙扫描接口 添加获取蓝牙是否处于扫描状态接口 添加打印当前扫描到的设备列表接口 添加扩印当前已配对设备配对 取消和指定设备配对接口 添加获取当前已配对设备列表接口 添加扩印当前配对设备列表接口 添加加于印当前配对设备列表接口 添加加于印当前配对设备对接接口 添加于印当前配对设备的表接口 添加于印当前配对设备的表接口 添加于印当前配对设备的表接口 添加于印当前配对设备的表接口 添加于印当前面对设备的表接口 添加和排定设备连接接口 添加和排定设备连接接口 添加和排定设备连接接口 添加获取当前连接的远程设备 是否支持主动上报播放进度接口 支持打印日志到syslog
2019-11- 16	V1.7.0	V1.3.1	ctf	source 回调增加连接设备的 address和name参数
2019-12- 12	V1.8.0	V1.3.2	ctf	Bluez: 实现ble client 功能 Bluez: 实现obex文件传输功能

日期	文档 版本	对应库版本	作者	修改说明
2020-03- 17	V1.9.0	V1.3.4	ctf	Bluez:扫描接口添加类型过滤 (LE or BR/EDR or both) Bluez:添加获取扫描设备列表接口 Bluez:添加启动bt source 后,第一次扫描自动回连最后一个连接的sink设备 Bluez:修正扫描期间连接设备失败BUG Bluez:修正在付排里间连接设备失败BUG Bluez:修正在中非主mianloop线程启动蓝牙,线程同步BUG Bluez:添加source 断开连接失败、自动回连事件上报 Bluez:添加获取指定设备连接状态 Bluez:添加获取指定设备连接状态 Bluez:修正ble 初始化内存越界问题 Bsa:添加设置bsa_server.sh 路径接口 Ble 状态回调带远程设备地址和名称
2020-07- 08	V2.0.0	V1.3.5	ctf	修正一些bluez和bsa bug, 详情见Rk_system.h V1.3.5 说明 添加设置ble 广播间隔接口 添加hfp 拨打指定电话号码接口 rk_ble_client_write 增加写数据长度参数 支持ble MTU 上报 ble client 添加获取ble 设备广播api Bluez:添加设置ble 地址接口 Bluez:添加设置ble 地址接口 Bluez: ble特征值添加 write-without-response 属性 Bsa:添加rk_bt_source_disconnect 接口 Bsa: 添加rk_bt_source disconnect 接口 Bsa: 添加source 第一次扫描自动 重连上一次连接的sink 设备 Bsa: 支持ble client功能 Bsa:添加读取远程连接设备名接口 Bsa:添加获取当前扫描设备列表接口
2020-07- 12	V2.0.1	V1.3.5	Ruby	修订格式

日期	文档 版本	对应库版本	作者	修改说明
2020-12- 02	V2.0.2	V1.3.6	ctf	添加获取设备平台类型(ios/非ios)接口 修正一些Bluez和Bsa Bug,详情见Rk_system.h V1.3.6 说明 Bsa:添加蓝牙电话簿功能 Bsa:hfp添加来电号码上报 Bsa:hfp添加来电信息(来电号码、联系人)上报 Bsa:hfp添加去电事件、去电响铃事件上报 Broadcom Bsa:添加PAN 蓝牙共享网络功能

目录

RockChip DeviceIo 蓝牙接口介绍

- 1. 蓝牙基础接口(RkBtBase.h)
- 2. BLE接口介绍(RkBle.h)
- 3. BLE CLIENT接口介绍(RkBleClient.h)
- 4. SPP接口介绍(RkBtSpp.h)
- 5. A2DP SINK接口介绍(RkBtSink.h)
- 6. A2DP SOURCE接口介绍(RkBtSource.h)
- 7. HFP-HF接口介绍(RkBtHfp.h)
- 8. OBEX 接口介绍 (RkBtObex.h)
- 9. PAN 接口介绍 (RkPan.h Broadcom BSA only)
 - 9.1 蓝牙共享网络配置
- 10. 示例程序说明
 - 10.1 编译说明
 - 10.2 基础接口演示程序
 - 10.2.1 接口说明
 - 10.2.1.1 蓝牙服务的基础接口测试说明
 - 10.2.1.2 BLE接口测试说明
 - 10.2.1.3 BLE CLIENT接口测试说明
 - 10.2.1.4 A2DP SINK接口测试说明
 - 10.2.1.5 A2DP SOURCE接口测试说明
 - 10.2.1.6 SPP接口测试说明
 - 10.2.1.7 HFP接口测试说明
 - 10.2.1.8 OBEX接口测试说明
 - 10.2.1.9 PAN接口测试说明
 - 10.2.2 测试步骤
 - 10.3 BLE配网演示程序

1. 蓝牙基础接口(RkBtBase.h)

• RkBtContent 结构

```
typedef struct {
 Ble Uuid Type t server uuid;
                               //BLE server uuid
                               //BLE CHR uuid, 最多12个
 Ble Uuid Type t chr uuid[12];
 uint8 t chr cnt;
                                //CHR 个数
 const char *ble name; //BLE名称,该名称可与bt_name不一致。
 uint8 t ble addr[DEVICE ADDR LEN]; //BLE 地址,默认使用随机地址(BLUEZ Only)
                        //广播数据
 uint8 t advData[256];
 uint8 t advDataLen;
                               //广播数据长度
 uint8 t respData[256];
                                //广播回应数据
 uint8 t respDataLen;
                                //广播回应数据长度
 /* 生成广播数据的方式,取值: BLE ADVDATA TYPE USER/BLE ADVDATA TYPE SYSTEM
  * BLE ADVDATA TYPE USER: 使用advData和respData中的数据作为BLE广播
  * BLE ADVDATA TYPE SYSTEM: 系统默认广播数据。
      广播数据包: flag(0x1a), 128bit Server UUID;
      广播回应包: 蓝牙名称
  */
 uint8 t advDataType;
 //AdvDataKgContent adv kg;
 char le random addr[6]; //随机地址,系统默认生成,用户无需填写
 /* BLE数据接收回调函数, uuid表示当前CHR UUID, data: 数据指针, len: 数据长度 */
 void (*cb ble recv fun) (const char *uuid, unsigned char *data, int len);
 /* BLE数据请求回调函数。该函数用于对方读操作时,会触发该函数进行数据填充 */
 void (*cb ble request data) (const char *uuid);
} RkBleContent;
```

• RkBtContent 结构

```
typedef struct {
    RkBleContent ble_content; //BLE 参数配置
    const char *bt_name; //蓝牙名称
    const char *bt_addr; //蓝牙地址(Bsa only,默认使用芯片内部固化的bt mac地址)
} RkBtContent;
```

• RkBtScanedDevice 结构

• RK BT STATE 说明

```
typedef enum {
    RK_BT_STATE_OFF, //已关闭
    RK_BT_STATE_ON, //已开启
    RK_BT_STATE_TURNING_ON, //正在开启
    RK_BT_STATE_TURNING_OFF, //正在关闭
} RK_BT_STATE;
```

• RK BT BOND STATE 说明

```
typedef enum {
    RK_BT_BOND_STATE_NONE, //配对失败或取消配对
    RK_BT_BOND_STATE_BONDING, //正在配对
    RK_BT_BOND_STATE_BONDED, //配对成功
} RK_BT_BOND_STATE;
```

• RK BT SCAN TYPE 说明

• RK BT DISCOVERY STATE 说明

```
typedef enum {
    RK_BT_DISC_STARTED, //开始扫描成功
    RK_BT_DISC_STOPPED_AUTO, //扫描完成,自动停止扫描
    RK_BT_DISC_START_FAILED, //开始扫描失败
    RK_BT_DISC_STOPPED_BY_USER, //通过rk_bt_cancel_discovery, 中断扫描
} RK_BT_DISCOVERY_STATE;
```

• RK_BT_PLAYROLE TYPE 说明

```
typedef enum {
    PLAYROLE_TYPE_UNKNOWN, //未知设备
    PLAYROLE_TYPE_SOURCE, //a2dp Source 设备
    PLAYROLE_TYPE_SINK, //a2dp Sink 设备
} RK_BT_PLAYROLE_TYPE;
```

• typedef void (*RK_BT_STATE_CALLBACK)(RK_BT_STATE state) ``typedef void (*RK BT STATE CALLBACK)(RK BT STATE state) 蓝牙状态回调

• typedef void (*RK_BT_BOND_CALLBACK) (const char *bd_addr, const char *name, RK_BT_BOND_STATE state)

蓝牙配对状态回调, bd addr: 当前配对设备的地址, name: 当前配对设备的名称

- typedef void (*RK_BT_DISCOVERY_CALLBACK)(RK_BT_DISCOVERY_STATE state) 蓝牙扫描状态回调,如果使用rk_bt_start_discovery 扫描周围蓝牙设备,则需要注册该回调
- typedef void (*RK_BT_DEV_FOUND_CALLBACK) (const char *address, const char *name, unsigned int bt_class, int rssi)

蓝牙设备扫描回调,如果使用rk_bt_start_discovery 扫描周围蓝牙设备,则需要注册该回调。bluez每扫描到一个设备,触发一次该回调; bsa扫描结束后,才会根据扫描到的设备数依次触发该回调。

- typedef void (*RK_BT_NAME_CHANGE_CALLBACK)(const char *bd_addr, const char *name)

 远程设备名更新回调
- typedef void (*RK_BT_MTU_CALLBACK) (const char *bd_addr, unsigned int mtu) ble MTU回调,ble 和 ble client 共用,MTU协商成功后,触发该回调
- void rk_bt_register_state_callback(RK_BT_STATE_CALLBACK cb) 注册获取蓝牙启动状态的回调函数
- void rk_bt_register_bond_callback(RK_BT_BOND_CALLBACK cb) 注册获取蓝牙配对状态的回调函数
- void rk_bt_register_discovery_callback(RK_BT_DISCOVERY_CALLBACK cb) 注册获取蓝牙扫描状态的回调函数
- void rk_bt_register_dev_found_callback(RK_BT_DEV_FOUND_CALLBACK cb) 注册发现设备的回调函数
- void rk_bt_register_name_change_callback(RK_BT_NAME_CHANGE_CALLBACK cb) 注册设备名更新回调函数
- int rk_bt_init(RkBtContent *p_bt_content) 蓝牙服务初始化。调用其他蓝牙接口前,需先调用该接口进行蓝牙基础服务初始化。
- int rk_bt_deinit(void) 蓝牙服务反初始化。
- int rk bt is connected(void)

获取当前蓝牙是否有某个服务处于连接状态。SPP/BLE/SINK/SOURCE/HFP 任意一个服务处于连接状态,该函数都返回1;否则返回0。

• int rk bt set class(int value)

设置蓝牙设备类型。value: 类型值。比如0x240404对应的含义为: Major Device Class: Audio/Video Minor Device Class: Wearable headset device

Service Class: Audio (Speaker, Microphone, Headset service), Rendering (Printing, Speaker)

- int rk_bt_enable_reconnect(int value) 启动/关闭HFP/A2DP SINK的自动重连功能。value: 0表示关闭自动重连功能,1表示开启自动重连功能。
- void rk bt start discovery(unsigned int mseconds, RK BT SCAN TYPE scan type)

启动蓝牙扫描,mseconds: 扫描时长,单位毫秒; scan_type: 扫描类型,详情参见RK_BT_SCAN_TYPE说明,仅bluez支持扫描类型过滤,bsa仅支持全类型扫描。

• void rk_bt_cancel_discovery() 停止蓝牙扫描,取消rk bt start discovery 发起的扫描操作

• bool rk bt is discovering()

蓝牙是否处于扫描周围设备的状态,正在扫描设备返回true,否则返回false

• void rk_bt_display_devices() 打印显示当前扫描到的设备列表

• int rk_bt_pair_by_addr(char *addr) 主动和addr指定的设备配对; addr: 设备地址,比如: 94:87:E0:B6:6D:AE

• int rk_bt_unpair_by_addr(char *addr)
取消和addr指定的设备的配对,取消配对后,会删除该设备的所有记录: addr:设备地址

• int rk_bt_set_device_name(char *name)
设置本机设备名, name: 想要设置的设备名

• int rk_bt_get_device_name(char *name, int len) 获取本机设备名, name: 用于存储获取的设备名, len: 设备名长度

• int rk_bt_get_device_addr(char *addr, int len) 获取本机设备蓝牙mac地址, addr: 用于存储获取到的mac地址, len: mac地址长度

void rk_bt_display_paired_devices()
 打印当前已配对的设备列表

• int rk_bt_get_paired_devices(RkBtScanedDevice**dev_list,int *count) 获取当前已配对的设备列表,dev_list: 用于存储已配对的设备列表,count: 已配对的设备数

• int rk_bt_free_paired_devices(RkBtScanedDevice*dev_list) 释放rk bt get paired devices分配的用于存储设备列表的内存

• int rk_bt_get_scaned_devices(RkBtScanedDevice**dev_list,int *count) 获取当前已扫描到的设备列表,dev_list: 用于存储已扫描的设备列表,count: 已扫描到的设备数

• int rk_bt_free_scaned_devices(RkBtScanedDevice*dev_list) 释放rk_bt_get_scaned_devices分配的用于存储设备列表的内存

void rk_bt_set_bsa_server_path(char *path)
 设置bsa_server.sh路径,默认为/usr/bin/bsa_server.sh(BSA only)

bool rk_bt_get_connected_properties(char *addr)
 获取addr指定设备的连接状态,addr:设备地址,处于连接状态则返回true,反之返回false(BLUEZ only)

• int rk_bt_set_visibility(const int visiable, const int connectal)
设置可见/可连接特性。visiable: 0表示不可见,1表示可见。connectal: 0表示不可连接,1表示可连接。只适用于BR/EDR设备

• RK_BT_PLAYROLE_TYPE rk_bt_get_playrole_by_addr(char *addr)
获取addr指定设备的playrole,详见RK_BT_PLAYROLE_TYPE 说明。

- int rk_bt_read_remote_device_name(char *addr, int transport)
 读取addr指定设备的设备名,transport 指定该设备类型,未知设备: RK_BT_TRANSPORT_UNKNOWN,
 BR/EDR设备: RK_BT_TRANSPORT_BR_EDR,LE设备: RK_BT_TRANSPORT_LE。该接口需和
 rk_bt_register_name_change_callback配套使用,读取成功会触发RK_BT_NAME_CHANGE_CALLBACK回调
 (BSA only)
- RK_BT_DEV_PLATFORM_TYPE rk_bt_get_dev_platform(char *addr)
 获取addr指定设备的类型: 返回RK_BT_DEV_PLATFORM_IOS代表ios平台,返回
 RK_BT_DEV_PLATFORM_UNKNOWN代表非ios平台

2. BLE接口介绍(RkBle.h)

• RK_BLE_STATE 说明

```
typedef enum {
    RK_BLE_STATE_IDLE = 0, //空闲状态
    RK_BLE_STATE_CONNECT, //连接成功
    RK_BLE_STATE_DISCONNECT //断开连接
} RK_BLE_STATE;
```

• typedef void (*RK_BLE_STATE_CALLBACK) (const char *bd_addr, const char *name, RK BLE STATE state)

BLE状态回调函数, bd addr: 远程设备地址, name: 远程设备名称。

- typedef void (*RK_BLE_RECV_CALLBACK) (const char *uuid, char *data, int len)
 BLE接收回调函数。uuid: CHR UUID, data: 数据指针, len: 数据长度。
- int rk_ble_register_status_callback(RK_BLE_STATE_CALLBACK cb) 该接口用于注册获取BLE连接状态的回调函数。
- int rk_ble_register_recv_callback(RK_BLE_RECV_CALLBACK cb) 该接口用于注册接收BLE数据的回调函数。存在两种注册接收回调函数的方法:一种是通过rk_bt_init()接口的 RkBtContent 参数进行指定;另一种是调用该接口进行注册。BLUEZ DEVICEIO只能通过rk_bt_init()接口指定,而对BSA DEVICEIO来说只能使用该接口注册接收回调函数。
- void rk_ble_register_mtu_callback(RK_BT_MTU_CALLBACK cb) 该接口用于注册mtu回调,mtu协商成功后触发RK_BT_MTU_CALLBACK 回调,上报协商后的mtu值
- int rk_ble_start(RkBleContent *ble_content)

 开启BLE广播。ble_content: 需与rk_bt_init(RkBtContent *p_bt_content)中p_bt_content->ble_content保持一致
- int rk_ble_stop(void) 停止BLE广播。该函数执行后,BLE变为不可见并且不可连接。
- [int rk_ble_get_state(RK_BLE_STATE *p_state)] 主动获取BLE当前的连接状态。
- rk_ble_write(const char *uuid, char *data, int len)

往对端发送数据。

uuid: 写入数据的CHR对象

data: 写入数据的指针

len: 写入数据的长度。特别说明: 该长度受到BLE连接的MTU限制,超过MTU将被截断。

为保持良好的兼容性, 当前MTU值默认为: 134 Bytes

• int rk bt ble set visibility(const int visiable, const int connect)

设置ble可见/可连接特性。visiable: 0表示不可见,1表示可见。connect: 0表示不可连接,1表示可连接。该接口仅适用于bsa(BSA only)

int rk_ble_disconnect(void)
 主动断开当前ble连接

• int rk_ble_set_address(char *address)

设置ble地址,也可在rk_bt_init 时使用ble_addr参数设置,未设置默认随机地址(BLUEZ Only)

• int rk_ble_set_adv_interval(unsigned short adv_int_min, unsigned short adv_int_max)

设置ble广播间隔,adv_int_min最小广播间隔,adv_int_max最大广播间隔,最小值32(32 * 0.625ms = 20ms),未
设置时bsa 默认间隔30ms,bluez 默认100ms。

3. BLE CLIENT接口介绍(RkBleClient.h)

• RK BLE CLIENT STATE 说明

```
typedef enum {
    RK_BLE_CLIENT_STATE_IDLE, //空闲状态
    RK_BLE_CLIENT_STATE_CONNECT, //连接成功
    RK_BLE_CLIENT_STATE_DISCONNECT //断开连接
} RK_BLE_CLIENT_STATE;
```

• RK BLE CLIENT SERVICE INFO 说明

```
char describe[DESCRIBE BUG LEN]; //uuid 对应的描述
   char path[PATH BUF LEN];
                                        //characteristic uuid
//characteristic 属性
   char uuid[UUID BUF LEN];
   unsigned int props;
                                         //characteristic 扩展属性
   unsigned int ext props;
   unsigned int perm;
                                          //characteristic 权限
                                          //characteristic 是否开启notification(BLUEZ
   bool notifying;
only)
                                          //该characteristic 包含的descriptor 数量
  int desc cnt;
  RK BLE CLIENT DESC desc[DESC COUNT MAX]; //每个descriptor 的具体信息
 } RK BLE CLIENT CHRC;
 typedef struct {
  char describe[DESCRIBE BUG LEN]; //uuid 对应的描述
  char path[PATH BUF LEN];
  char uuid[UUID BUF LEN];
                                        //descriptor uuid
 } RK BLE CLIENT DESC;
```

注: path 用来指示service、characteristic、descriptor之间的关系,用于遍历查找,应用层不需要care这个参数,是 bluez 独有的

• typedef void (*RK_BLE_CLIENT_STATE_CALLBACK) (const char *bd_addr, const char *name, RK_BLE_CLIENT_STATE state)
ble client 状态回调函数, bd addr: 远程设备地址, name: 远程设备名称。

- typedef void (*RK_BLE_CLIENT_RECV_CALLBACK) (const char *uuid, char *data, int len) ble client 数据接收回调函数。uuid: CHR UUID, data: 数据指针, len: 数据长度。
- void rk_ble_client_register_state_callback(RK_BLE_CLIENT_STATE_CALLBACK cb) 注册ble client 状态回调函数
- int rk_ble_client_register_recv_callback(RK_BLE_CLIENT_RECV_CALLBACK cb) 注册ble client 数据接收回调函数
- int rk_ble_client_open(bool mtu_change)
 初始化ble client, mtu change: 连接成功后是否自动协商mtu,该参数只对Bsa协议有效。
- void rk_ble_client_close(void)
 反初始胡ble client
- RK_BLE_CLIENT_STATE rk_ble_client_get_state() 主动获取ble client状态
- int rk_ble_client_get_service_info(char *address, RK_BLE_CLIENT_SERVICE_INFO *info)
 获取address指定设备的信息,包括service uuid,characteristic uuid、permission、Properties,descriptor uuid等,
 具体可查看RK BLE CLIENT SERVICE INFO 结构体
- int rk_ble_client_write(const char *uuid, char *data, int data_len)
 往对端指定uuid发送数据, data: 数据指针, len: 数据长度。
- int rk_ble_client_read(const char *uuid) 读取对端指定uuid的数据,读取成功会触发RK_BLE_CLIENT_RECV_CALLBACK回调

- int rk_ble_client_connect(char *address) 连接指定address的设备
- [int rk_ble_client_disconnect(char *address)] 断开与address指定设备的连接
- bool rk_ble_client_is_notifying(const char *uuid)
 查询指定uuid是否开启notification,开启则返回true(BLUEZ only)
- int rk_ble_client_notify(const char *uuid, bool enable)
 设置指定uuid 的notification,该uuid本身必须支持notifications或 indications,enable = true时开启,enable = false时关闭。开启是远程设备(server)write该uuid时,会触发RK_BLE_CLIENT_RECV_CALLBACK回调,自动上报修改的值。
- int rk_ble_client_get_eir_data(char *address, char *eir_data, int len) 获取address指定远程设备的广播数据,eir_data: 获取到的广播数据,len: 广播数据长度
- int rk_ble_client_default_data_length()
 强制指定hci 写数据长度为27byte,为特定客户定制的,一般情况下不使用该api (BSA only)

4. SPP接口介绍(RkBtSpp.h)

• RK BT SPP STATE 介绍

```
typedef enum {

RK_BT_SPP_STATE_IDLE = 0, //空闲状态

RK_BT_SPP_STATE_CONNECT, //连接成功状态

RK_BT_SPP_STATE_DISCONNECT //断开连接
} RK_BT_SPP_STATE;
```

- typedef void (*RK_BT_SPP_STATUS_CALLBACK)(RK_BT_SPP_STATE status) 状态回调函数。
- typedef void (*RK_BT_SPP_RECV_CALLBACK)(char *data, int len) 接收回调函数。data: 数据指针, len: 数据长度。
- int rk_bt_spp_register_status_cb(RK_BT_SPP_STATUS_CALLBACK cb) 注册状态回调函数。
- int rk_bt_spp_register_recv_cb(RK_BT_SPP_RECV_CALLBACK cb) 注册接收回调函数。
- int rk_bt_spp_open(void)打开SPP,设备处于可连接状态。
- [int rk_bt_spp_close(void)] 关闭SPP。
- int rk bt spp get state(RK BT SPP STATE *pState)

主动获取当前SPP连接状态。

• int rk_bt_spp_write(char *data, int len) 发送数据。data:数据指针,len:数据长度。

5. A2DP SINK接口介绍(RkBtSink.h)

• BtTrackInfo 结构

• RK BT SINK STATE 介绍

```
typedef enum {

RK_BT_SINK_STATE_IDLE = 0, //空状态

RK_BT_SINK_STATE_CONNECT, //连接状态

RK_BT_SINK_STATE_DISCONNECT //断开连接

RK_BT_SINK_STATE_PLAY, //avrcp播放状态

RK_BT_SINK_STATE_PAUSE, //avrcp管状态

RK_BT_SINK_STATE_STOP, //avrcp停止状态

RK_BT_A2DP_SINK_STATED, //avdtp播放状态

RK_BT_A2DP_SINK_SUSPENDED, //avdtp暂停状态

RK_BT_A2DP_SINK_STOPPED, //avdtp停止状态

RK_BT_A2DP_SINK_STOPPED, //avdtp停止状态

RK_BT_SINK_STATE;
```

avdtp状态主要用于微信通话和微信语音时a2dp sink状态的上报,因为此时不会触发avrcp状态变更。

- typedef int (*RK_BT_SINK_CALLBACK)(RK_BT_SINK_STATE state) 状态回调函数。
- typedef void (*RK_BT_SINK_VOLUME_CALLBACK) (int volume) 音量变化回调函数。当手机端音量变化时,调用该回调函数。volume:新的音量值。 注:因AVRCP版本以及不同手机厂商实现不同,因此有的手机并不兼容该功能。iPhone系列手机对该接口支持良好。
- typedef void (*RK_BT_AVRCP_TRACK_CHANGE_CB) (const char *bd_addr, BtTrackInfo track_info)

歌曲信息回调函数,当播放歌曲变化时,会触发该回调。bd addr:远程设备地址,track info:歌曲信息

• typedef void (*RK_BT_AVRCP_PLAY_POSITION_CB) (const char *bd_addr, int song_len, int song_pos)

歌曲播放进度回调,当远程设备支持position change时,会自动上报播放进度,触发该函数。bd_addr: 远程设备地址, song len: 歌曲总长度, song pos: 当前播放进度

• typedef void (*RK BT SINK UNDERRUN CB) (void)

播放underrun状态回调, 当播放出现underrun时自动触发, 该接口只适用于bluez (Bluez only)

• int rk_bt_sink_register_callback(RK_BT_SINK_CALLBACK cb) 注册状态回调函数。

• int rk_bt_sink_register_volume_callback(RK_BT_SINK_VOLUME_CALLBACK cb) 注册音量变化回调函数。

• int rk_bt_sink_register_track_callback(RK_BT_AVRCP_TRACK_CHANGE_CB cb) 注册歌曲信息回调函数

• int rk_bt_sink_register_position_callback(RK_BT_AVRCP_PLAY_POSITION_CB cb) 注册歌曲播放进度回调

• void rk_bt_sink_register_underurn_callback(RK_BT_SINK_UNDERRUN_CB cb) 注册underrun回调函数,该接口只适用于bluez(Bluez only)

• int rk bt sink open()

打开A2DP SINK服务。如需要A2DP SINK与HFP并存,请参见<HFP-HF接口介绍>章节中rk bt hfp sink open接口。

• int rk_bt_sink_close(void)

关闭A2DP Sink功能。

• int rk_bt_sink_get_state(RK_BT_SINK_STATE *p_state) 主动获取A2DP Sink连接状态。

int rk_bt_sink_play(void)反向控制:播放。

int rk_bt_sink_pause(void)反向控制: 暂停。

int rk_bt_sink_prev(void)反向控制:上一曲。

int rk_bt_sink_next(void)反向控制:下一曲。

int rk_bt_sink_stop(void)反向控制:停止播放。

• int rk bt sink volume up(void)

反向控制: 音量增大。音量范围[0,127],调用该接口,音量每次增加8。

注: 因AVRCP版本以及不同手机厂商实现不同,因此有的手机并不兼容该功能。iPhone系列手机对该接口支持良好。

int rk_bt_sink_volume_down(void)
 反向控制: 音量減小。音量范围[0,127],调用该接口,音量每次减小8。

注: 因AVRCP版本以及不同手机厂商实现不同,因此有的手机并不兼容该功能。iPhone系列手机对该接口支持良好。

• int rk_bt_sink_set_volume(int volume)

反向控制:设置A2DP SOURCE端音量。volume取值范围[0,127]。若超过取值范围,该接口内部自动修正。

注: 因AVRCP版本以及不同手机厂商实现不同,因此有的手机并不兼容该功能。iPhone系列手机对该接口支持良好。

int rk_bt_sink_disconnect()断开A2DP Sink连接。

• int rk_bt_sink_connect_by_addr(char *addr) 主动连接addr指定的设备; addr:设备地址,类似"94:87:E0:B6:6D:AE"

• int rk_bt_sink_disconnect_by_addr(char *addr) 主动断开addr指定设备的连接; addr:设备地址,类似"94:87:E0:B6:6D:AE"

• int rk_bt_sink_get_default_dev_addr(char *addr, int len) 获取当前连接的远程设备的地址(BLUEZ only)

• int rk bt sink get play status()

获取当前连接的远程设备的播放状态,当远程设备不支持主动上报播放进度时,可以通过该接口获取播放进度,调用该接口会触发RK_BT_AVRCP_PLAY_POSITION_CB回调

• bool rk_bt_sink_get_poschange() 当前连接的远程设备是否支持主动上报播放进度,支持则返回true,否则返回false

• void rk_bt_sink_set_alsa_device(char *alsa_dev)
设置蓝牙播放设备节点,必须在rk_bt_sink_open后面调用。默认使用default,该接口仅适用于bsa(BSA only)
bluez播放设备节点位于external/bluez-alsa/utils/aplay.c,可自行修改

6. A2DP SOURCE接口介绍(RkBtSource.h)

• BtDeviceInfo介绍

上述结构用于保存扫描到的设备信息。name:设备名称。address:设备地址。rssi_valid:表示rssi是否有效值。rssi:信号强度。playrole:设备角色,取值为"Audio Sink"、"Audio Source"、"Unknown"

• BtScanParam 介绍

```
typedef struct _bt_scan_parameter {
  unsigned short mseconds;
  unsigned char item_cnt;
  BtDeviceInfo devices[BT_SOURCE_SCAN_DEVICES_CNT];
} BtScanParam;
```

该结构用于保存rk_bt_source_scan(BtScanParam *data)接口中扫描到的设备列表。mseconds: 扫描时长。item_cnt: 扫描到的设备个数。devices: 设备信息。BT_SOURCE_SCAN_DEVICES_CNT值为30个,表示该接口扫描到的设备最多为30个。

• RK BT SOURCE EVENT 介绍

```
typedef enum {
 BT_SOURCE_EVENT_CONNECT_FAILED, //连接A2DP Sink设备失败
 BT SOURCE EVENT CONNECTED,
                               //连接A2DP Sink设备成功
 BT SOURCE EVENT DISCONNECT FAILED, //断开连接失败(BLUEZ only)
 BT SOURCE EVENT DISCONNECTED, //断开连接
 /* Sink端反向控制事件 */
 BT SOURCE EVENT RC PLAY,
                                //播放
 BT SOURCE EVENT RC STOP,
                                //停止
 BT SOURCE EVENT RC PAUSE,
                                //暂停
                             // 音行
//上一首
 BT SOURCE EVENT RC FORWARD,
 BT SOURCE EVENT RC BACKWARD,
                               //下一首
 BT SOURCE EVENT RC VOL UP,
                                //音量+
 BT_SOURCE_EVENT_RC_VOL DOWN,
                                //音量-
 BT SOURCE EVENT AUTO RECONNECTING, //正在回连(BLUEZ only)
} RK BT SOURCE EVENT;
```

• RK BT SOURCE STATUS 介绍

```
typedef enum {
BT_SOURCE_STATUS_CONNECTED, //连接状态
BT_SOURCE_STATUS_DISCONNECTED, //断开状态
} RK_BT_SOURCE_STATUS;
```

• typedef void (*RK_BT_SOURCE_CALLBACK) (void *userdata, const char *bd_addr, const char *name, const RK BT SOURCE EVENT event)

状态回调函数。userdata: 用户指针,bd_addr: 连接的远程设备的地址, name: 连接的远程设备的名称, event: 连接事件。建议在 rk bt source open 接口之前注册状态回调函数,以免状态事件丢失。

- int rk_bt_source_register_status_cb(void *userdata, RK_BT_SOURCE_CALLBACK cb) 注册状态回调函数。
- int rk bt source auto connect start(void *userdata, RK BT SOURCE CALLBACK cb)

自动扫描周围Audio Sink类型设备,并主动连接rssi最强的设备。userdata: 用户指针,cb: 状态回调函数。该接口自动扫描时长为10秒,若10秒内每扫描到任何一个Audio Sink类型设备,该接口则不会做任何操作。若扫描到Audio Sink类型设备,则会打印出设备的基本信息,如果扫描不到Audio Sink设备则会打印"=== Cannot find audio Sink devices. ===";若扫到的设备信号强度太低,则也会连接失败,并打印"=== BT SOURCE RSSI is is too weak!!! ==="。

- int rk_bt_source_auto_connect_stop(void)关闭自动扫描。
- int rk_bt_source_open(void)
 打开A2DP Source功能。
- int rk_bt_source_close(void)关闭A2DP Source功能。
- int rk_bt_source_get_device_name(char *name, int len) 获取本机设备名称。name: 存放名称的buffer, len: name空间大小。
- int rk_bt_source_get_device_addr(char *addr, int len) 获取本机设备地址。addr: 存放地址的buffer, len: addr空间大小。
- int rk_bt_source_get_status(RK_BT_SOURCE_STATUS *pstatus, char *name, int name_len, char *addr, int addr len)

获取A2DP Source连接状态。pstatus:保存当前状态值的指针。若当前处于连接状态,name保存对端设备(A2DP Sink)的名称,name_len为name长度,addr保存对端设备(A2DP Sink)的地址,addr_len为addr长度。参数name和addr均可置空。

- int rk_bt_source_scan(BtScanParam *data)
 扫描设备。扫描参数通过data指定,扫描到的结果也保存在data中。具体参见BtScanParam说明。
- int rk_bt_source_connect_by_addr(char *address) 主动连接address指定的设备。
- int rk_bt_source_disconnect_by_addr(char *address)
 断开与address指定设备的连接
- int rk_bt_source_disconnect()断开当前连接。
- int rk_bt_source_remove(char *address)
 删除已连接成功的设备。删除后无法自动连接。
- int rk_bt_source_resume(void)继续播放(BSA only)
- int rk_bt_source_stop(void)停止播放(BSA only)
- int rk_bt_source_pause(void)
 暂停播放(BSA only)
- int rk_bt_source_vol_up(void) 音量增(BSA only)

• int rk_bt_source_vol_down(void) 音量減(BSA only)

7. HFP-HF接口介绍(RkBtHfp.h)

• RK BT HFP EVENT 介绍

```
typedef enum {
       RK BT HFP CONNECT EVT,
                                         // HFP 连接成功
       RK_BT_HFP_DISCONNECT_EVT,
RK_BT_HFP_RING_EVT,
                                        // HFP 断开连接
                                        // 收到AG(手机)的振铃信号
       RK_BT_HFP_AUDIO_CLOSE_EVT,
RK_BT_HFP_PICKUP_EVT
       RK BT HFP AUDIO OPEN EVT,
                                        // 接通电话
                                        // 挂断电话
                                         // 主动接通电话
       RK BT HFP HANGUP EVT,
                                        // 主动挂断电话
                                        // AG(手机)端音量改变
       RK BT HFP VOLUME EVT,
                                        // AG(手机)Codec 类型: CVSD 或 mSBC
// 来电信息: 电话号码、联系人名(仅支持英文)
       RK BT HFP BCS EVT,
       RK BT HFP CLIP EVT,
       RK BT HFP OUTGOING CALL DIAL EVT, // 去电
       RK BT HFP OUTGOING CALL RING EVT, // 去电响铃
                                         // 通话时信息: 电话号码、联系人名(仅支持英文)
       RK BT HFP CLCC EVT,
} RK BT HFP EVENT;
```

• RK BT SCO CODEC TYPE 介绍

```
typedef enum {

BT_SCO_CODEC_CVSD, // CVSD(8K 采样), 蓝牙要求强制支持
BT_SCO_CODEC_MSBC, // mSBC(16K 采样),可选支持
} RK_BT_SCO_CODEC_TYPE;
```

- typedef int (*RK_BT_HFP_CALLBACK)(RK_BT_HFP_EVENT event, void *data)

 HFP状态回调函数。event: 参见上述 RK_BT_HFP_EVENT 介绍。data: 当event为 RK_BT_HFP_VOLUME_EVT 时,

 *((int *)data) 为当前AG(手机) 端显示的音量值。注: 实际通话音量仍需要在板端做相应处理。
- void rk_bt_hfp_register_callback(RK_BT_HFP_CALLBACK cb) 注册HFP回调函数。该函数推荐在 rk_bt_hfp_sink_open 之前调用,这样避免状态事件丢失。
- int rk bt hfp sink open(void)

同时打开HFP-HF与A2DP SINK功能。BSA DEVICEIO可调用该接口,也可以单独调用A2DP Sink打开和HFP的打开接口,实现HFP-HF和A2DP SINK共存。而BLUEZ DEVICEIO则只能通过该接口实现HFP-HF与A2DP SINK并存。

调用该接口时,A2DP SINK 与 HFP的回调函数以及功能接口仍是独立分开的,

rk_bt_hfp_register_callback 与 rk_bt_sink_register_callback 最好在 rk_bt_hfp_sink_open 之前调用,以免丢失事件。对于BLUEZ DEVICEIO来说,在调用 rk_bt_hfp_sink_open 接口之前,不能调用 rk bt hfp open 和 rk bt sink open 函数,否则该接口返回错误(return -1). 参考代码如下:

```
/* 共存方式打开A2DP SINK 与 HFP HF功能 */
rk_bt_sink_register_callback(bt_sink_callback);
rk_bt_hfp_register_callback(bt_hfp_hp_callback);
rk_bt_hfp_sink_open();
```

```
/* 关闭操作 */
rk_bt_hfp_close(); //关闭HFP HF
rk_bt_sink_close(); //关闭A2DP SINK
```

• int rk bt hfp open(void)

打开HFP服务。

BLUEZ DEVICEIO: 该接口与 rk_bt_sink_open 互斥,调用该接口会自动退出A2DP协议相关服务,然后启动HFP服务。若需要A2DP SINK 与 HFP 并存,参见 rk bt hfp sink open.

BSA DEVICEIO: 该接口与 rk bt sink open 不存在互斥情况。

• int rk_bt_hfp_close(void) 关闭HFP服务。

• int rk bt hfp pickup(void)

主动接听电话。

• int rk bt hfp hangup(void)

主动挂断电话。

• int rk bt hfp redial(void)

重播通话记录中最近一次呼出的电话号码。注意是"呼出"的电话号码,而不是通话记录中最近一次的电话号码。比如如下场景中,调用 rk bt hfp redial 接口,则会回拨rockchip-003。

<1> rockchip-001 [呼入]

<2> rockchip-002 [呼入]

<3> rockchip-003 [呼出]

• int rk bt hfp dial number(char *number)

拨打number指定电话号码

• int rk_bt_hfp_report_battery(int value)

电池电量上报。value:电池电量值,取值范围[0,9]。

• int rk_bt_hfp_set_volume(int volume)

设置AG(手机)的Speaker音量。volume: 音量值,取值范围[0,15]。对于AG设备是手机来说,调用该接口后,手机端蓝牙通话的音量进度条会做相应改变。但实际通话音量仍需要在板端做相应处理。

• void rk bt hfp enable cvsd(void)

hfp codec强制使用CVSD(8K 采样率),AG(手机) 和 HF(耳机) 不会再协商SCO codec类型,此时SCO codec类型必须强制设为BT_SCO_CODEC_CVSD。该接口只适用于bsa (BSA only)。

bluez支持8K和16K采样率自适应,SCO codec 类型由AG(手机) 和 HF(耳机)协商决定,不支持强制使用 CVSD。

void rk_bt_hfp_disable_cvsd(void)

禁止hfp codec强制使用CVSD(8K 采样率),SCO codec 类型由AG(手机) 和 HF(耳机)协商决定,协商结果通过回调事件RK_BT_HFP_BCS_EVT告知应用层。该接口只适用于bsa (BSA only)。

int rk_bt_hfp_disconnect(void)断开当前连接

8. OBEX 接口介绍 (RkBtObex.h)

• RK BT OBEX STATE 介绍

- typedef void (*RK_BT_OBEX_STATE_CALLBACK)(const char *bd_addr, RK_BT_OBEX_STATE state); obex 状态回调,bd_addr: 连接的远程设备的地址
- void rk_bt_obex_register_status_cb(RK_BT_OBEX_STATE_CALLBACK cb) 注册obex 状态回调
- int rk_bt_obex_init(char *path) 启动obexd进程,蓝牙文件传输功能只需要调用该接口即可,path:文件存储路径。(BLUEZ only)
- int rk_bt_obex_pbap_init()
 初始化蓝牙电话薄。Bluez协议调用该接口之前必须先调用rk_bt_obex_init启动obexd。
- int rk_bt_obex_pbap_deinit() 反初始化蓝牙电话薄。Bluez协议调用该接口之后必须调用rk bt obex deinit关闭obexd。
- int rk_bt_obex_pbap_connect(char *btaddr)
 主动和btaddr指定的设备连接
- int rk_bt_obex_pbap_get_vcf(char *dir_name, char *dir_file) 获取dir_name指定的对象类型的信息,存储在dir_file指定的文件中

pbab定义了六种对象类型:

"pb": 联系人电话本

"ich":来电历史记录

"och": 拨出历史记录

"mch":未接电话历史记录

"cch": 组合历史记录,即来电、拨出和未接全部记录

"spd": 快速拨号, 比如可以指定按键1为某联系人的快速拨号按键

"fav": 收藏夹

int rk_bt_obex_pbap_disconnect(char *btaddr)
 主动断开和btaddr指定设备的连接

9. PAN 接口介绍 (RkPan.h Broadcom BSA only)

• RK BT PAN EVENT 介绍

```
typedef enum {
    RK_BT_PAN_CONNECT_FAILED, //连接失败
    RK_BT_PAN_CONNECT, //连接成功
    RK_BT_PAN_DISCONNECT //断连成功
} RK_BT_PAN_EVENT;
```

- typedef void (*RK_BT_PAN_EVENT_CALLBACK)(RK_BT_PAN_EVENT event, char *bd_addr)
 pan事件回调, bd addr: 连接的远程设备的地址
- void rk_bt_pan_register_event_cb(RK_BT_PAN_EVENT_CALLBACK cb) 注册pan 事件回调
- int rk_bt_pan_open()初始化蓝牙共享网络
- int rk_bt_pan_close()反初始化蓝牙共享网络
- int rk_bt_pan_connect(char *address)
 连接address指定的设备
- int rk_bt_pan_disconnect(char *address)
 断开和address指定的设备的连接

9.1 蓝牙共享网络配置

使用Bsa 蓝牙共享网络功能,kernel需要开启CONFIG_NET_CORE 和 CONFIG_TUN 配置,否则初始化PAN时会出现 'app_pan_tap_open: could not open /dev/net/tun, err:2' 错误。开启配置后要确保配置选项有更新到对应的defconfig中,以64bit 3308 平台为例:

```
--- a/arch/arm64/configs/rk3308_linux_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/rk3308_linux_defconfig
@@ -91,7 +91,8 @@ CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
# CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP is not set
# CONFIG_BLK_DEV is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
-# CONFIG_NET_CORE is not set
+CONFIG_NET_CORE=y
+CONFIG_TUN=y
```

10. 示例程序说明

示例程序的路径为: external/deviceio/test。其中bluetooth相关的测试用例都实现在bt_test.cpp中,该测试用例涵盖了上述所有接口。函数调用在DeviceIOTest.cpp中。

10.1 编译说明

- 1. 在SDK根目录下执行 make deviceio-dirclean && make deviceio -j4,编译成功会提示如下log(注: 仅 截取部分,rk-xxxx对应具体的工程根目录)
 - -- Installing: /home/rk-xxxx/buildroot/output/target/usr/lib/libDeviceIo.so
 - $\hbox{-- Installing: /home/rk-xxxx/buildroot/output/target/usr/include/DeviceIo/Rk_battery.h}$
 - -- Installing: /home/rk-xxxx/buildroot/output/target/usr/include/DeviceIo/RK_timer.h
 - -- Installing: /home/rk-xxxx/buildroot/output/target/usr/include/DeviceIo/Rk_wake_lock.h
 - -- Installing: /home/rk-xxxx/buildroot/output/target/usr/bin/deviceio_test
- 2. 执行./build.sh生成新固件,然后将新固件烧写到设备中。

10.2 基础接口演示程序

10.2.1 接口说明

10.2.1.1 蓝牙服务的基础接口测试说明

• void bt test bluetooth init(char *data)

蓝牙测试初始化,执行蓝牙测试前,先调用该接口。BLE的接收和数据请求回调函数的注册。对应 DeviceIOTest.cpp测试菜单中的"bt_server_open"。

注: BLE 读数据是通过注册回调函数实现。当BLE连接收到数据主动调用接收回调函数。具体请参见 RkBtContent 结构说明和rk_ble_register_recv_callback函数说明。

- void bt_test_bluetooth_deinit(char *data)
 蓝牙反初始化测试,反初始化所以蓝牙profile。
- bt test set class(char *data)

设置蓝牙设备类型。当前测试值为0x240404.

- bt_test_enable_reconnect(void *data)
 使能A2DP SINK 和 HFP 自动重连功能。推荐紧跟在bt test bluetooth init后调用。
- bt_test_disable_reconnect(char *data)
 禁用A2DP SINK 和 HFP 自动重连功能。推荐紧跟在bt test bluetooth init后调用。

手机端

- void bt_test_get_device_name(char *data)
 获取本机设备名
- void bt_test_get_device_addr(char *data)
 获取本机设备地址
- void bt_test_set_device_name(char *data)设置本机设备名
- void bt_test_pair_by_addr(char *data)
 和指定地址的设备配对, data: "94:87:E0:B6:6D:AE"
- void bt_test_unpair_by_addr(char *data)
 取消和指定地址的设备配对, data: "94:87:E0:B6:6D:AE"
- void bt_test_get_paired_devices(char *data)
 获取当前已配对的设备列表
- void bt_test_free_paired_devices(char *data)
 释放bt_test_get_paired_devices 中申请的,用于存放已配对设备信息的内存
- void bt_test_get_scaned_devices(char *data)
 获取扫描设备列表
- void bt_test_start_discovery(char *data)
 扫描周围设备,包括BR/EDR 和 LE 设备
- void bt_test_start_discovery_bredr(char *data)
 扫描周围的BR/EDR 设备
- void bt_test_start_discovery_le(char *data)
 扫描周围的LE 设备
- void bt_test_cancel_discovery(char *data)
 取消扫描操作
- void bt_test_is_discovering(char *data)
 是否正在扫描周围的设备
- void bt_test_display_devices(char *data)
 打印扫描到的周围设备的信息
- void bt_test_display_paired_devices(char *data)
 打印当前已配对的设备信息

10.2.1.2 BLE接口测试说明

- 1. 手机安装第三方ble测试apk,如nrfconnnect。
- 2. 选择bt test ble start函数。
- 3. 手机蓝牙扫描并连接"ROCKCHIP AUDIO BLE"。
- 4. 连接成功后,设备端会回调bt_test.cpp中的ble_status_callback_test函数,打印"+++++ RK BLE STATE CONNECT +++++*"。
- 5. 执行如下函数,进行具体功能测试:
- void bt test ble start(char *data)

启动BLE。设备被动连接后,收到"Hello RockChip",回应"My name is rockchip"。

• void bt_test_ble_write(char *data)

测试BLE写功能,发送134个'0'-'9'组成的字符串。

• void bt_test_ble_get_status(char *data)

测试BLE状态接口。

• void bt_test_ble_stop(char *data)

停止BLE。

• void bt test ble disconnect(char *data)

断开连接

10.2.1.3 BLE CLIENT接口测试说明

- 1. 选择bt test ble client open函数, 启动ble client
- 2. 选择bt test start discovery 或 bt test start discovery le, 开始扫描设备
- 3. 输入"60 input xx:xx:xx:xx:xx:, 调用bt test ble client connect连接指定地址的ble server设备
- 4. 连接成功后, 会触发回调ble client test state callback, 打印"+++++ RK BLE CLIENT STATE IDLE +++++*"
- 5. 输入"61 input xx:xx:xx:xx:xx:xx",调用bt_test_ble_client_disconnect断开和指定地址的ble server设备的连接,成功断开连接,打印"+++++ RK BLE CLIENT STATE DISCONNECT +++++"
- 6. 输入"63 input xx:xx:xx:xx:xx:xx",调用bt_test_ble_client_get_service_info获取已连接设备的service uuid,characteristic uuid、permission、Properties,descriptor uuid等信息
- 7. 输入"64 input uuid",比如"56 input 00009999-0000-1000-8000-00805F9B34FB" 通过bt_test_ble_client_read 读取 9999 uuid的数据,读取成功会触发bt_test_ble_client_recv_data_callback 打印读取到的值
- 8. 输入"65 input uuid",比如"57 input 00009999-0000-1000-8000-00805F9B34FB" 通过bt_test_ble_client_write 写 9999 uuid
- 9. 选择59、68打开或关闭指定uuid 的notification

10.2.1.4 A2DP SINK接口测试说明

- 1. 选择bt test sink open函数。
- 2. 手机蓝牙扫描并连接"ROCKCHIP AUDIO"。
- 3. 连接成功后,设备端会回调bt_test.cpp中的bt_sink_callback函数, 打印"++++++++ BT SINK EVENT: connect sucess ++++++++*"。

- 4. 打开手机的音乐播放器,准备播放歌曲。
- 5. 执行如下函数,进行具体功能测试:
- void bt_test_sink_open(char *data)
 打开 A2DP Sink 模式。
- void bt_test_sink_visibility00(char *data)设置 A2DP Sink 不可见、不可连接。
- void bt_test_sink_visibility01(char *data)
 设置 A2DP Sink 不可见、可连接。
- void bt_test_sink_visibility10(char *data)
 设置 A2DP Sink 可见、不可连接。
- void bt_test_sink_visibility11(char *data)
 设置 A2DP Sink 可见、可连接。
- void bt_test_sink_music_play(char *data)
 反向控制设备播放。
- void bt_test_sink_music_pause(char *data)
 反向控制设备暂停。
- void bt_test_sink_music_next(char *data)
 反向控制设备播放下一曲。
- void bt_test_sink_music_previous(char *data)
 反向控制设备播放上一曲。
- void bt_test_sink_music_stop(char *data)
 反向控制设备停止播放。
- void bt_test_sink_reconnect_enable(char *data)
 使能 A2DP Sink 自动连接功能。
- void bt_test_sink_reconnect_disenable(char *data)
 禁用 A2DP Sink 自动连接功能。
- void bt_test_sink_disconnect(char *data)
 A2DP Sink 断开链接。
- void bt_test_sink_close(char *data)关闭 A2DP Sink 服务。
- void bt_test_sink_status(char *data)
 查询 A2DP Sink 连接状态。
- void bt_test_sink_set_volume(char *data)设置音量测试
- void bt_test_sink_connect_by_addr(char *data)
 连接指定地址的设备,data: "94:87:E0:B6:6D:AE"

- void bt_test_sink_disconnect_by_addr(char *data)
 断开和指定地址的设备的连接, data: "94:87:E0:B6:6D:AE"
- void bt_test_sink_get_play_status(char *data)
 获取播放状态,会触发play position change 回调
- void bt_test_sink_get_poschange(char *data)
 当前连接的设备,是否支持播放进度上报

10.2.1.5 A2DP SOURCE接口测试说明

- 1. 选择bt test source open函数, 启动source功能。
- 2. 选择bt test start discovery 或 bt test start discovery bredr, 开始扫描周围蓝牙设备
- 3. 选择bt_test_source_connect_by_addr连接addr 指定蓝牙设备(27 input xx:xx:xx:xx:xx:xx),连接成功后,设备端会回调bt_test.cpp中的bt_test_source_status_callback函数,打印"+++++++++++++++ BT SOURCE EVENT:connect sucess ++++++++*"。
- 4. 此时设备播放音乐,则音乐会从连接的A2dp Sink设备中播出。
- 5. 执行如下函数,进行具体功能测试:
- void bt_test_source_open(char *data)打开source功能
- void bt_test_source_close(char *data)关闭source功能
- void bt_test_source_connect_status(char *data)
 获取 A2DP Source 连接状态。
- void bt_test_source_connect_by_addr(char *data)
 连接addr指定设备
- bt_test_source_disconnect
 断开当前连接
- bt_test_source_disconnect_by_addr
 断开addr 指定设备连接

10.2.1.6 SPP接口测试说明

- 1. 手机安装第三方SPP测试apk,如"Serial Bluetooth Terminal"。
- 2. 选择bt_test_spp_open函数。
- 3. 手机蓝牙扫描并连接"ROCKCHIP_AUDIO"。
- 4. 打开第三方SPP测试apk,使用spp连接设备。设备连接成功后,设备端会回调bt_test.cpp中的 _btspp_status_callback函数,打印"+++++++ RK_BT_SPP_EVENT_CONNECT ++++++"。
- 5. 执行如下函数,进行具体功能测试:
- void bt_test_spp_open(char *data) 打开SPP。

void bt_test_spp_write(char *data)
 测试SPP写功能。向对端发送"This is a message from rockchip board!"字串。

void bt_test_spp_close(char *data) 关闭SPP。

void bt_test_spp_status(char *data)
 查询SPP连接状态。

10.2.1.7 HFP接口测试说明

- 1. 选择bt test hfp sink open或bt test hfp hp open函数。
- 2. 手机蓝牙扫描并连接"ROCKCHIP_AUDIO"。 注: 如果之前测试SINK功能时已经连接过手机,此时应在手机端 先忽略该设备,重新扫描并连接。
- 3. 设备连接成功后,设备端会回调bt_test.cpp中的bt_test_hfp_hp_cb函数,打印"+++++ BT HFP HP CONNECT ++++++"。如果手机被呼叫,此时打印"+++++ BT HFP HP RING +++++",接通电话时会打印"+++++ BT HFP AUDIO OPEN +++++*"。其他状态打印请直接阅读bt_test.cpp中bt_test_hfp_hp_cb函数源码。注:若调用了 bt_test_hfp_sink_open接口,当设备连接成功后,A2DP SINK的连接状态也会打印,比如"+++++++++ BT SINK EVENT: connect sucess ++++++++*。
- 4. 执行如下函数,进行具体功能测试:
- bt_test_hfp_sink_open并存方式打开HFP HF与A2DP SINK。
- bt_test_hfp_hp_open仅打开HFP HF功能。
- bt_test_hfp_hp_accept 主动接听电话。
- bt_test_hfp_hp_hungup 主动挂断电话。
- bt_test_hfp_hp_redail重播。
- void bt_test_hfp_hp_dial_number(char *data)拨打指定电话号码
- bt_test_hfp_hp_report_battery

从0到9,每隔一秒上报一次电池电量状态,此时手机端可看到电量从空到满的图标变化过程。注:有些手机不支持蓝牙电量图标显示。

• bt_test_hfp_hp_set_volume

从1到15,每隔一秒设置一次蓝牙通话的音量,此时手机端可看到蓝牙通话音量进度条变化过程。*注:有些手机并不动态显示进度条变化,主动加减音量触发进度天显示,此时可看到设备成功设置了手机端的音量。比如本身音量为0,该接口运行结束后,主动按手机音量'+'按钮,发现音量已经满格。*

• bt_test_hfp_hp_close

关闭HFP 服务。

- bt_test_hfp_open_audio_diplex
 打开hfp音频通路,在回调事件RK BT HFP AUDIO OPEN EVT中调用。
- bt_test_hfp_close_audio_diplex
 关闭hfp音频通路,在回调事件RK BT HFP AUDIO CLOSE EVT中调用。

10.2.1.8 OBEX接口测试说明

执行如下函数,进行具体功能测试:

- bt_test_obex_init打开obexd进程,执行该函数即可进行文件传输测试
- bt_test_obex_deinit关闭obexd进程
- bt_test_obex_pbap_init
 蓝牙电话薄测试,需要先执行bt test obex init
- bt_test_obex_pbap_deinit
 反初始化蓝牙电话薄,之后需要执行bt_test_obex_deinit
- bt_test_obex_pbap_connect打开pbap服务,并连接指定设备
- bt_test_obex_pbap_get_pb_vcf
 获取联系人电话薄,结果存储在/data/pb.vcf
- bt_test_obex_pbap_get_ich_vcf
 获取来电历史记录,结果存储在/data/ich.vcf
- bt_test_obex_pbap_get_och_vcf
 获取拨出历史记录,结果存储在/data/och.vcf
- bt_test_obex_pbap_get_mch_vcf
 获取未接来电历史记录,结果存储在/data/mch.vcf
- bt_test_obex_pbap_disconnect关闭pbap服务,并断开连接
- bt_test_obex_close关闭obex服务

10.2.1.9 PAN接口测试说明

执行如下函数,进行具体功能测试:

- bt_test_pan_init打开pan服务,开启蓝牙共享网络
- bt test pan deinit

关闭pan服务,关闭蓝牙共享网络

bt_test_pan_connect

连接扫描到的手机蓝牙热点,连接成功后,可以使用ping www.baidu.com 测试网络

• bt_test_pan_disconnect

断开连接

10.2.2 测试步骤

1. 执行测试程序命令: DeviceIOTest bluetooth 显示如下界面:

```
# deviceio test bluetooth
version:V1.3.6
#### Please Input Your Test Command Index ####
01. bt server open
02. bt test set class
03. bt test get device name
04. bt test get device addr
05. bt test set device name
06. bt test enable reconnect
07. bt test disable reconnect
08. bt test start discovery
09. bt test_start_discovery_le
10. bt test start discovery bredr
11. bt test start discovery pan
12. bt test cancel discovery
13. bt test is discovering
14. bt test display devices
15. bt test read remote device name
16. bt test_get_scaned_devices
17. bt test display paired devices
18. bt test get paired devices
19. bt test_free_paired_devices
20. bt test pair by addr
21. bt test unpair by addr
22. bt test get connected properties
23. bt test source auto start
24. bt test_source_connect_status
25. bt_test_source_auto_stop
26. bt_test_source_open
27. bt test source close
28. bt test source connect by addr
29. bt test_source_disconnect
30. bt test source_disconnect_by_addr
31. bt_test_source_remove_by_addr
32. bt_test_sink_open
33. bt test_sink_visibility00
34. bt test sink visibility01
35. bt test sink visibility10
36. bt test sink visibility11
```

```
37. bt test ble visibility00
38. bt test ble visibility11
39. bt test sink_status
40. bt test sink music play
41. bt test sink music pause
42. bt test sink music next
43. bt test sink music previous
44. bt test sink music stop
45. bt test sink set volume
46. bt test sink connect by addr
47. bt test sink disconnect by addr
48. bt test sink get play status
49. bt test sink get_poschange
50. bt test sink disconnect
51. bt test_sink_close
52. bt test ble start
53. bt test ble set address
54. bt test ble set adv interval
55. bt test ble write
56. bt test_ble_disconnect
57. bt test ble stop
58. bt test ble get status
59. bt test ble client open
60. bt test ble client close
61. bt test ble client connect
62. bt test ble client disconnect
63. bt test ble client get status
64. bt test ble client get service info
65. bt test ble client read
66. bt test ble client write
67. bt test ble client is notify
68. bt test ble client notify on
69. bt test ble client notify off
70. bt test ble client get eir data
71. bt test_spp_open
72. bt test spp write
73. bt test_spp_close
74. bt test spp status
75. bt test hfp sink open
76. bt test hfp hp open
77. bt test hfp hp accept
78. bt test_hfp_hp_hungup
79. bt test hfp hp redail
80. bt test hfp hp dial number
81. bt test hfp hp report battery
82. bt_test_hfp_hp_set_volume
83. bt test hfp hp close
84. bt test hfp hp disconnect
85. bt test obex init
86. bt test obex pbap init
87. bt test obex pbap connect
88. bt_test_obex_pbap_get_pb_vcf
89. bt test obex pbap get ich vcf
```

```
90. bt_test_obex_pbap_get_och_vcf
91. bt_test_obex_pbap_get_mch_vcf
92. bt_test_obex_pbap_get_spd_vcf
93. bt_test_obex_pbap_get_fav_vcf
94. bt_test_obex_pbap_disconnect
95. bt_test_obex_pbap_deinit
96. bt_test_obex_deinit
97. bt_test_pan_init
98. bt_test_pan_deinit
99. bt_test_pan_deinit
90. bt_test_pan_deinit
91. bt_server_close
Which would you like:
```

2. 选择对应测试程序编号。首先要选择01进行初始化蓝牙基础服务。比如测试BT Source功能

```
Which would you like:01
#注: 等待执行结束,进入下一轮选择界面。
Which would you like:26
#注: 打开source功能
Which would you like:8 input 15000
#注: 开始扫描周围的蓝牙设备,扫描时间15s
Which would you like:28 input xx:xx:xx:xx:xx
#注: 开始和地址为xx:xx:xx:xx:xx 的设备进行连接
```

3. 需要传输地址或其他参数的测试程序,输入:编号(空格)input(空格)参数,比如要和指定地址的设备进行配对

```
Which would you like:20 input 94:87:E0:B6:6D:AE
#注: 开始和地址为 94:87:E0:B6:6D:AE 的设备进行配对
```

10.3 BLE配网演示程序

请参见《Rockchip_Developer_Guide_Network_Config_CN》文档。