Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет

по лабораторной работе №6 «Обмен данными с ВУ по прерыванию»

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»

вариант 1413

Выполнил: Векшин А.И.,

группа Р3116

Преподаватель: Афанасьев

Д.Б.

Содержание

Отчет	1
Содержание	2
Текст задания	3
Текст исходной программы	4
Описание программы	6
Назначение	6
Описание и назначение исходных данных и результата	6
Расположение в памяти	6
Методика проверки	7
Проверка прерывания ВУ-3	7
Проверка прерывания ВУ-2	7
Проверка выполнения основного цикла программы	8
Таблица результатов проверки	8
Доп	9
Вывод	11

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- 1. Основная программа должна декрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 027₁₆) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности BУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=3X+5 на данное BУ, а по нажатию кнопки готовности BУ-2 прибавить утроенное содержимое РД данного BУ к X, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Текст исходной программы

```
ORG 0x0
                                ; Инициализация векторов прерывания
V0:
        WORD $DEFAULT, 0x180
                                ; Вектор 0 - стандартный обработчик
V1:
        WORD $DEFAULT, 0x180
                                ; Вектор 1 - стандартный обработчик
                                ; Вектор 2 - INT2
        WORD $INT2, 0x180
V2:
V3:
        WORD $INT3, 0x180
                                ; Вектор 3 - INT3
V4:
        WORD $DEFAULT, 0x180
                                ; Вектор 4 - стандартный обработчик
V5:
        WORD $DEFAULT, 0x180
                               ; Вектор 5 - стандартный обработчик
        WORD $DEFAULT, 0x180
V6:
                               ; Вектор 6 - стандартный обработчик
        WORD $DEFAULT, 0x180
                                ; Вектор 7 - стандартный обработчик
V7:
DEFAULT: IRET
                                ; Возврат из прерывания
        ORG 0x27
X:
        WORD 0x0
max:
        WORD 0x0028
min:
        WORD 0xFFD4
START:
        DΙ
                                ; Запрет прерываний
        LD #0xA
        OUT 0x5
                                ; Запись МК для ВУ-2
        LD #0xB
                                ; Запись МК для ВУ-3
        OUT 0x7
        CLA
                                ; Запись MR для других ВУ
        OUT 0x1
        OUT 0x3
        OUT 0xB
        OUT 0xE
        OUT 0x12
        OUT 0x16
        OUT 0x1A
        OUT 0x1E
BG:
        DΙ
                                ; начало итерации
        LD X
        DEC
        CALL SAVE
        ΕI
                                ; конец итерации
        NOP
                                ; точка отладки #0
        JUMP BG
                                ; переход в начало цикла
SAVE:
        CMP max
                                ; сохранение Х
        BGE newX
        CMP min
        BGE store
newX:
        LD max
        ST X
store:
        RET
```

```
INT2:
        NOP
                                ; точка отладки #1
        PUSH
                                ; Сохраняем исходный АС в стек
        CLA
        IN 0x4
                                ; чтение с РДВУ-2
        SXTB
        PUSH
                                ; сохранение N в стек
        LD X
                                ; X + 3*N
        ADD (SP+0)
        ADD (SP+0)
        ADD (SP+0)
        POP
                                ; удаление N из стека
        CALL
                SAVE
                                ; сохранение полученного значения
        NOP
                                ; точка отладки #2
        LD (SP+0)
                                ; Возвращаем исходный АС
        POP
        IRET
                                ; возврат к основной программе
INT3:
        NOP
                                ; точка отладки #3
        PUSH
                                ; Сохраняем исходный АС в стек
        LD X
                                ; загружаем текущее значение Х
        ADD X
                                ; 3*X + 5
        ADD X
        ADD #5
        0UT 0x6
                                ; вывод в РДВУ-3
        NOP
                                ; точка отладки #4
        LD (SP+0)
                                ; Возвращаем исходный АС
        POP
        IRET
                                ; возврат к основной программе
```

Описание программы

Назначение

Основная программа декрементирует содержимое X (ячейки памяти с адресом 027₁₆) в цикле.

По нажатию кнопки готовности ВУ-3 обработчик прерывания осуществляет вывод результата вычисления функции F(X)=3X+5 на данное ВУ.

По нажатию кнопки готовности ВУ-2 прибавляет утроенное содержимое РД данного ВУ к X, результат записывается в X

Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то в X записывается максимальное по ОДЗ число.

Описание и назначение исходных данных и результата

	Адрес	Назначение	ОПИ	ОД3	
Х	0x027	Ячейка памяти, значение которой увеличивается в цикле (исходные данные)	знаковое 16-ти разрядное число	$-0x2C \le X \le 0x28$	
N		Аргумент (вводится на ВУ-2)	знаковое 8-ти разрядное число	$0x0 \le X \le 0xFF$	
R		Результат (вывод на ВУ-3)	беззнаковое 8-ти разрядное число	$-0x7F \le X \le 0x7F$	

Расположение в памяти

Программа: от 0х027 до 0х059

Вектора прерывания: от 0х000 до 0х00F

Константы:

0x028 (0x0028)) — максимальное значение X 0x029 (0xFFD4) — минимальное значение X

Исходные данные: 0х027

Результат: 0х027

Первая исполняемая команда: 0x02A

Методика проверки

Проверка прерывания ВУ-3

- 1. Загрузить комплекс программ в память БЭВМ
- 2. Изменить значения точек отладки №3 и №4 по адресам 0x052 и 0x059 соответственно на HLT
- 3. Запустить программу в автоматическом режиме с адреса 0x02A
- 4. Установить «Готовность ВУ-3»
- 5. Дождаться Останова
- 6. Записать содержимое АС в момент останова программы
- 7. Записать текущее значение IP
- 8. Ввести в клавишный регистр значение 0000 0000 0010 0111
- 9. Нажать кнопку «Ввод адреса»
- 10. Нажать кнопку «Чтение»
- 11. Записать значение ячейки 0х027
- 12. Ввести в клавишный регистр ранее записанное значение IP
- 13. Нажать кнопку «Ввод адреса»
- 14. Вычислить значение по формуле F(X) = 3X+5, где X соответствует значению, записанному в пункте 11, оставив при этом только 8 младших разрядов
- 15. Продолжить выполнение программы
- 16. Дождаться Останова
- 17. Убедиться в равенстве значений АС и записанного в пункте 6
- 18. Сравнить значение регистра данных ВУ-3 со значением, полученным в пункте 14. Убедиться в правильности вычисленного значения

Проверка прерывания ВУ-2

- 1. Загрузить комплекс программ в память БЭВМ
- 2. Изменить значения точек отладки №1 и №2 по адресам 0x046 и 0x050 соответственно на HLT
- 3. Запустить программу в автоматическом режиме с адреса 0x02A
- 4. Ввести значение в регистр данных ВУ-2
- 5. Установить «Готовность ВУ-2»
- 6. Дождаться Останова
- 7. Записать содержимое АС в момент останова программы
- 8. Записать текущее значение ІР
- 9. Ввести в клавишный регистр значение 0000 0000 0010 0111
- 10. Нажать кнопку «Ввод адреса»
- 11. Нажать кнопку «Чтение»
- 12. Записать значение ячейки 0х027
- 13. Ввести в клавишный регистр ранее записанное значение IP
- 14. Нажать кнопку «Ввод адреса»
- 15. Утроить значение регистра данных ВУ-2 и добавить к записанному значению AC
- 16. Продолжить выполнение программы
- 17. Дождаться Останова
- 18. Убедиться в равенстве значений АС и записанного в пункте 7
- 19. Сравнить значение ячейки памяти с адресом 0x027 (для его получения можно повторить пункты 7-13) со значением, полученным в пункте 15. Убедиться в правильности вычисленного значения

Санкт-Петербург

Проверка выполнения основного цикла программы

- 1. Загрузка комплекса программ в память БЭВМ
- 2. Изменить значение точки отладки №0 по адресу 0x03d на HLT
- 3. Запустить программу в автоматическом режиме с адреса 0x02A
- 4. Дождаться Останова
- 5. Записать текущее значение IP
- 6. Ввести в клавишный регистр значение 0000 0000 0010 0111
- 7. Нажать кнопку «Ввод адреса»
- 8. Нажать S «Чтение»
- 9. Записать значение ячейки 0х027
- 10. Ввести в клавишный регистр ранее записанное значение IP
- 11. Нажать кнопку «Ввод адреса»
- 12. Продолжить выполнение программы
- 13. Дождаться Останова
- 14. Сравнить значение ячейки памяти с адресом 0x027 (для его получения можно повторить пункты 5-11) со значением, полученным в пункте 9. Новое значение должно быть либо на 1 больше записанного, либо равняться минимальному значению X по ОДЗ в случае, если записанное значение больше 0x28

Таблица результатов проверки

Nº	Прерывание ВУ-3			Прерывание ВУ-2		Основной цикл			
	Исходное	Подсчитанное	Полученное	Исходное	Подсчитанное	Полученное	Исходное	Подсчитанное	Полученное
1	X: 0x0026	0x74	0x74	РДВУ-2: 0xD5 X: 0x0006	0xFFD5	0xFFD5	X: 0x0027	0x0025	0x0025
2	X: 0xFFE7	0xBA	0xBA	РДВУ-2: 0xF0 X: 0xFFD4	0xFFF0	0xFFF0	X: 0xFFD4	0x0027 (из-за ОДЗ)	0x0027 (из-за ОДЗ)
3	X: 0x0006	0x14	0x14	РДВУ-2: 0x0F X: 0xFFD7	0x000F (из-за ОДЗ)	0x000F (из-за ОДЗ)	X: 0x0028	0x0026	0x0026

Доп

```
ORG 0x0
                                ; Инициализация векторов прерывания
V0:
        WORD $DEFAULT, 0x180
                                 ; Вектор 0 - стандартный обработчик
V1:
        WORD $DEFAULT, 0x180
                                 ; Вектор 1 - стандартный обработчик
V2:
        WORD $INT, 0x180
                                ; Вектор 2 - INT2
        WORD $INT, 0x180
V3:
                                ; Вектор 3 - INT3
V4:
        WORD $DEFAULT, 0x180
                                ; Вектор 4 - стандартный обработчик
        WORD $DEFAULT, 0x180
V5:
                                 ; Вектор 5 - стандартный обработчик
V6:
        WORD $DEFAULT, 0x180
                                 ; Вектор 6 - стандартный обработчик
        WORD $DEFAULT, 0x180
V7:
                                 ; Вектор 7 - стандартный обработчик
DEFAULT: IRET
                                 ; Возврат из прерывания
        ORG 0x27
X:
        WORD 0x0
        WORD 0x0028
max:
        WORD 0xFFD4
min:
START:
        DΙ
                                 ; Запрет прерываний
        LD #0xA
        OUT 0x5
                                 ; Запись МК для ВУ-2
        LD #0xB
        OUT 0x7
                                 ; Запись МК для ВУ-3
        CLA
                                 ; Запись MR для других ВУ
        OUT 0x1
        OUT 0x3
        OUT 0xB
        OUT 0xE
        OUT 0x12
        OUT 0x16
        OUT 0x1A
        OUT 0x1E
BG:
        DΙ
                                 ; начало итерации
        LD X
        DEC
        CALL SAVE
        ΕI
                                 ; конец итерации
        NOP
                                 ; точка отладки #0
        JUMP BG
                                 ; переход в начало цикла
SAVE:
        CMP max
                                 ; сохранение Х
        BGE newX
        CMP min
        BGE store
newX:
        LD max
```

Санкт-Петербург

```
store: ST X
        RET
INT:
        NOP
        PUSH
                                ; Сохраняем исходный АС в стек
        CLA
        IN 0x7
                                ; чтение с РДВУ-2
        AND #0x40
        BEQ IEX
                                ; проверяем готовность ВУ-2
        CLA
                                ; Если готовность есть:
        IN 0x4
                                ; чтение с РДВУ-2
        SXTB
        PUSH
                                ; сохранение N в стек
        LD X
                                ; X + 3*N
        ADD (SP+0)
        ADD (SP+0)
        ADD (SP+0)
        POP
                                ; удаление N из стека
        CALL SAVE
                                ; сохранение полученного значения
        NOP
                                ; точка отладки #2
        IN 0x5
                                ; вывод на ВУ-3
        AND #0x40
        BEQ IEX
                                ; проверяем готовность ВУ-3
        LD X
                                ; загружаем текущее значение Х
        ADD X
                                ; 3*X + 5
        ADD X
        ADD #5
                                ; вывод в РДВУ-3
        0UT 0x6
        NOP
                                ; точка отладки #4
IEX:
        LD (SP+0)
        POP
```

IRET

Вывод

```
.^_^
( ·ω·。)つー☆・*。

⊂ ノ ・° +.

しーJ °。+*´¨)

· ´¸.·*´¨)

(¸.·´ (¸.·'* ☆ Нужно читать методичку
```