


# < Main screen >



- ① Gen. power switch
- ② Pump valve
- ③ Pressure button
- 4 Pressure display
- ⑤ Purge valve
- 6 Vent valve
- Generator power display
- MFC setting

- Gas amount display
- (10) Gas valve
- ① Generation time display
- ② Generation power/time controller

## 각 부위 별 명칭 및 기능

- 1. Gen. power switch : Generator를 on/off 시킵니다.
- 2. Pump valve : Pump 밸브를 개/폐 시킵니다.
- 3. Pressure button : 이 버튼을 클릭하면 다음의 팝업 창(Fig.2)이 뜹니다. Process pressure 값을 입력하고 "Enter"를 누르면 입력된 값이 저장되고 메인 화면으로 돌아갑니다. 메인 화면의 "Pressure" 라고 표시된 란에 현재압력(Current)과 입력된 process pressure값이 나타납니다.

**NOTE**: ⑧의 MFC값 설정 시 입력 단위를 PERCENT로 했을 때만 process pressure를 입력 할수 있습니다.

- 4. Pressure : 위 3. 의 과정에서 입력된 process pressure와 현재 압력을 표시합니다.
- 5. Purge valve : Purge 밸브를 개/폐 시킵니다.
- 6. Vent valve : Vent 밸브를 개/폐 시킵니다.



- 7. ② Generation power/time controller를 누르면 그림 Fig.3 이 뜨며 숫자판을 이용하여 generation power와 공정에 필요한 시간을 입력합니다. 입력이 완료되어 "Enter"를 누르면 입력된 값은 저장되고 main 화면으로 돌아갑니다. Main화면에서 입력한 값을 확인 할 수 있습니다.
- 8. MFC1:

"MFC"를 누르면 그림Fig.4가 뜨며 이 창에서 가스 유입량을 PERCENT 또는 SCCM단위로 입력합니다. 퍼센트 단위로 입력할 경우에는 MFC를 통해 유입되는 가스 량은 입력 된 process pressure를 유지하기 위해 각 비율에 맞게 자동으로 조절 됩니다. SCCM 단위로 입력할 경우에는 가스 유입량을 직접 SCCM단위로 입력할 수 있으며 압력과 무관하게 항상 입력된 가스 량만큼 유입 됩니다. PERCENT 단위로 입력할 경우 각 MFC의 총합은 100%가 되어야 합니다.

입력이 완료되어 "Enter"를 누르면 다음 창(Fig.5)이 뜹니다. 입력 값을 확인하고 그림의 a 란에 체크를 하고 "OK"를 누르면 즉시 가스 유입이 시작됩니다. 반면, 체크를 하지 않고 "OK"를 누르면 입력 값은 저장되고 가스 유입은 없는 상태에서 메인 화면으로 돌아갑니다. (참고로, Fig.5창에서도 직접 입력 값을 수정 할 수 있습니다.)

- 9. 입력된 값과 현재 가스 유입량을 표시합니다.
- 10. 가스 밸브를 개/폐 시킬 수 있습니다.
- ▶ Manual mode : 한 번씩 누를 때마다 자동(Auto), 수동(Manual) 모드로 변환됩니다.
- ▶ Stop : 버튼을 누르면 동작 중인 모든 작업이 중단되며 입력 값 은 저장되고 초기화면으로 돌아갑니다.
- ▶ Create recipe : 아래 참조

Create recipe를 누르면 다음 창(그림 Fig.6)이 뜨며 각 부분의 기능은 다음과 같습니다.

- 1. Manual mode data : Manual mode에서 마지막에 작업한 data 들을 불러와 자동으로 해당 Step에 설정합니다.
- 2. Save Recipe : 생성한 recipe를 저장합니다.
- 3. Recipe number : Recipe 번호를 선택합니다.(recipe의 총 개수는 10개입니다.)
- 4. Step number : Step 번호를 선택합니다.(각 recipe마다 최대 10개 의 step을 설정 할 수 있습니다.)




Fig. 2



Fig.3



Fig.4



а

Fig.5




Fig.6

#### 5. Gas items

- \* MFC#1,#2,#3,#4 : MFC를 통해 유입되는 가스 량을 설정합니다.
- \* MFC setting unit : 입력 단위를 정할 수 있습니다. PERCENT 단위의 경우 MFC를 통해 유입되는 가스량은 입력된 process pressure를 유지할 수 있도록 가스 입력 비율에 따라 자동 조절됩니다. SCCM 단위의 경우에는 가스량을 SCCM단위로 입력하여 압력과는 무관하게 입력된양만큼 일정하게 유입됩니다.
- \* Gas time: Auto mode에서 사용되는 시간으로 챔버 내의 압력이 Base pressure에 도달하면 가스가 유입됩니다. 진공 상태의 챔버에 가스가 유입되면 일시적으로 챔버 내 압력이 다소 불 안정해 지므로 입력 된 Gas time이 지난 후 generation power가 인가 되도록 설계되어 있습니다.

#### 6. Pressure items

- \* Base pressure : 공정이 시작되면 챔버 내의 압력을 설정 된 값(Base pressure) 에 도달할 때까지 낮추어 챔버를 진공시킵니다. 압력이 Base pressure에 도달했을 때 가스유입을 시작합니다.
- \* Process pressure : MFC setting unit이 퍼센트 일 경우 입력 할 수 있는 압력 값으로 플라즈마 공정이 진행되는 동안 유지하고자 하는 챔버 내의 압력을 의미합니다.

## 7. Power items

- \* Power: Generation power 값을 설정합니다.
- \* Generation time : Generator의 power가 인가되는 시간을 설정합니다.

## 8. Other items

- \* Purge time : purge 시간을 설정합니다.
- \* Vent time : vent 시간을 설정합니다.
- \* Last step: 현재 step이 마지막 step인지를 설정합니다. (Yes or No)

#### 9. Cancel

Cancel button버튼을 누르면 입력 값들을 저장하지 않고 이전 화면으로 돌아갑니다.



# ▶ Graph :




- 1. Reset: Graph데이터를 초기화 시킵니다.
- 2. Go back : 이전 화면으로 이동합니다.
- 3. Channel check box : 해당 데이터의 출력 여부를 설정합니다.
- 4. << : Graph view 영역을 왼쪽으로 빠르게 이동시킵니다.
- 5. < : Graph view 영역을 왼쪽으로 이동시킵니다.
- 6. \*: Graph view 영역을 가장 최근 화면으로 이동시킵니다.
- 7. > : Graph view 영역을 오른쪽으로 이동시킵니다.
- 8. >> : Graph view 영역을 오른쪽으로 빠르게 이동시킵니다.
- 9. Zoom In: Graph view 영역을 Zoom In 합니다.
- 10. Zoom Out : Graph view 영역을 Zoom Out 합니다.




# Plasma system 작동순서

## A. Manual mode

- 1. "MFC1"을 눌러 MFC를 통해 유입시킬 가스 양을 SCCM 또는 PERCENT 단위로 입력합니다. (Fig.4, Fig.5 참조)
- 2. "Generation power/time controller"를 클릭하여 Generation power와 시간을 설정합니다.
- 3. "Pressure" 버튼을 클릭하여 process pressure를 입력합니다.(위 1번의 MFC 설정 단위를 퍼센트로 했을 경우만 입력이 가능합 니다. 설정한 비율대로 가스 양이 자동 조절되어 process pressure 을 일정하게 유지시켜 줍니다.)
- 4. Pump valve를 open 시켜 챔버를 진공시킵니다.
- 5. Gas valve를 각각 open시켜 가스를 유입시킵니다.
- 6. Power 스위치를 ON 하여 generator의 power를 인가시킵니다. Power 스위치를 ON 시키는 시점은 일반적으로 Gas valve를 열고 난 몇 초 후 입니다. 즉, 가스 양이 PERCENT입력일 때는 current pressure와 process pressure가 대략 일치하는 시점이고, SCCM 입력일 때는 가스 유입이 입력된 SCCM 에 도달하는 시점으로 볼 수 있습니다. 이 때 Generation timer가 작동하며 설정된 시간이 경과하면 power가 자동으로 OFF 됩니다.
- 7. Generator가 꺼지면 Gas valve를 클릭하여 가스를 닫습니다.
- 8. Pump valve가 open 되어있는 상태에서 Purge valve를 open 시 킵니다.
- 9. 일정시간(약20초 정도 또는 그 이상) 경과 후 Purge valve를 close 시킵니다.
- 10. Vent valve를 open 시킨 후 챔버를 열 수 있을 때까지 기다립 니다.
- 11. 챔버를 열어 샘플을 꺼내고 주 전원을 OFF 시킵니다.






Generator power



## B. Auto mode



- 1. Load recipe 버튼을 클릭하여 Recipe 화면으로 이동하여 이미 저장 된 Recipe를 불러옵니다. 다. (Recipe 화면 참조, Fig.6)
- 2. Loading 된 Recipe 와 Step 번호가 표시됩니다.
- 3. "Start" 버튼을 클릭하면 입력 된 첫 번째 step부터 공정이 시작됩니다.
- 4. 공정이 시작되면 Pumping부터 Ventilation까지 자동으로 진행되며 공정이 끝나면 챔버를 열어 샘플을 꺼내고 주 전원을 OFF 시킵니다.

(NOTE: 공정이 마지막 step이 아닌 경우 purge 후 Vent로 넘어가지 않고 다시 가스 유입단계로 돌아갑니다.)

5. "Stop" 버튼을 눌러 진행 중인 작업을 도중에 정지시킬 수도 있습니다.