

Guide de Dépannage — Compresseur Atlas Copco AC-40

Machine / Système : Compresseur d'air AC-40

1. Présentation du compresseur

Le compresseur à vis AC-40 fournit l'air comprimé à l'ensemble de l'atelier (réseau 8 bar). Débit nominal : 4,0 m³/min. Puissance moteur : 22 kW. Capacité du réservoir : 500 L. Pression de service : 7,5 à 8,5 bar.

2. Tableau de diagnostic

Symptôme : Le compresseur ne démarre pas.

Vérifier : Alimentation 400V, disjoncteur principal, contacteur moteur.

Symptôme : Arrêt sur alarme haute température.

Vérifier : Niveau huile, refroidisseur encrassé, sonde température, ventilateur.

Symptôme : Pression insuffisante.

Vérifier : Fuites réseau (test savon), filtre d'aspiration colmaté, vanne de régulation.

Symptôme : Consommation d'huile excessive.

Vérifier : Séparateur d'huile saturé (remplacement), joint arbre moteur.

3. Entretien 500 heures

- Vidange huile compresseur (huile spéciale synthétique 46)
- Remplacement filtre à huile
- Remplacement filtre d'aspiration
- Vérification courroies (tension et usure)
- Nettoyage refroidisseur air/air

4. Entretien 2000 heures

- Remplacement séparateur huile/air
- Révision du kit d'étanchéité
- Contrôle roulements moteur (remplacement si nécessaire)

- Étalonnage capteurs pression et température

