

Manuel Utilisateur — Robot KUKA KR6 R900

Machine / Système : Robot KUKA KR6

1. Caractéristiques techniques

Modèle : KUKA KR6 R900 sixx

Portée maximale : 901 mm

Charge utile maximale : 6 kg

Nombre d'axes : 6

Répétabilité : $\pm 0,03$ mm

Contrôleur : KRC4 compact

Interface : KUKA smartPAD (écran tactile)

2. Démarrage et arrêt

Démarrage :

1. S'assurer que la cellule est libre (signal lumineux vert).
2. Tourner la clé du contrôleur KRC4 sur "ON".
3. Attendre l'initialisation du système (environ 60 secondes).
4. Sur le smartPAD : vérifier état "Drives ON" et sélectionner le programme.
5. Mode Automatique Externe : activer depuis le PC supervision.

Arrêt d'urgence :

- Appuyer sur tout bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune).
- Le robot s'arrête en moins de 0,3 s.
- Pour réarmer : retirer l'obstacle, tourner le bouton, acquitter sur smartPAD.

3. Maintenance préventive trimestrielle

- Vérifier le jeu dans tous les axes (test d'oscillation manuelle)
- Lubrifier les réducteurs harmoniques selon la table KUKA (graisse spéciale)
- Contrôler les câbles de liaison (pas de pliage ni d'usure)
- Mettre à jour le firmware KRC4 si version < 8.7
- Sauvegarder les programmes sur clé USB (archive complète)

4. Codes d'erreur courants

KSS01305 : Limite axe dépassée !' Déplacer manuellement l'axe en zone valide.

KSS00322 : Erreur communication réseau !' Vérifier câble PROFINET, redémarrer le contrôleur.

KSS14001 : Température contrôleur élevée !' Nettoyer les filtres du KRC4, vérifier climatisation armoire.

KSS15220 : Défaut alimentation !' Vérifier tensions 24V et 48V sur le panneau KPS.

