

Entretien — Bande Transporteuse C5

Machine / Système : Convoyeur C5

1. Description

Le convoyeur C5 assure le transport de pièces usinées entre le poste de tournage et la zone d'emballage.
Longueur : 12 m. Vitesse de bande : 0,3 m/s. Capacité : 200 kg/m. Motoréducteur 4 kW.

2. Inspection quotidienne (5 min)

- Vérifier le bon alignement de la bande (absence de dérive latérale)
- Écouter les bruits anormaux (roulements, racleurs)
- Contrôler visuellement l'état de la surface de la bande
- S'assurer que les dispositifs d'arrêt d'urgence (câbles latéraux) sont en place

3. Entretien hebdomadaire

- Graisser les roulements de l'arbre d'entraînement et de renvoi
- Vérifier et régler la tension de la bande (flèche max 10 mm sous charge)
- Nettoyer les racleurs de bande et vérifier leur appui
- Inspecter les rouleaux porteurs (remplacement si voilés ou grippés)

4. Remplacement de bande

Critères de remplacement : coupures traversantes, délamination des bords > 5 cm, allongement permanent > 2%.

Procédure : Déconnecter l'alimentation (LOTO), détendre la bande via le tendeur vissé, découper la jonction à la meuleuse, poser la nouvelle bande en veillant au sens de marche, réaliser une jonction mécanique à agrafes inox.
