

Manuel de Maintenance — Presse Hydraulique A10

Machine / Système : Presse Hydraulique A10

1. Description de la machine

La Presse Hydraulique A10 est un équipement industriel de 250 tonnes utilisé pour le découpage et l'emboutissage de tôles métalliques. Elle fonctionne avec un circuit hydraulique à haute pression (250 bar) et est équipée de capteurs de sécurité tricanaux.

2. Consignes de sécurité

- Toujours porter les EPI réglementaires (gants, lunettes, chaussures de sécurité).
- Vérifier que la pression hydraulique est à zéro avant toute intervention.
- Condamner l'armoire électrique (procédure Lockout/Tagout) avant de travailler sur les circuits hydrauliques.
- Ne jamais travailler seul sur cette machine.

3. Entretien préventif (mensuel)

- Vérifier le niveau d'huile hydraulique (réservoir de 200 L — huile HLP 46).
- Inspecter les joints des vérins pour toute fuite.
- Contrôler la pression de précharge des accumulateurs (80 bar).
- Lubrifier les colonnes de guidage avec de la graisse EP2.
- Tester les vannes de sécurité et les limiteurs de pression.
- Nettoyer les filtres hydrauliques (remplacement tous les 6 mois).

4. Pannes courantes et solutions

Panne : La presse ne monte pas en pression.

Cause probable : Pompe hydraulique défectueuse ou vanne de décharge ouverte.

Solution : Vérifier la pompe (contrôle débit à 60 L/min), régler la vanne de décharge.

Panne : Descente lente du piston.

Cause probable : Filtre hydraulique colmaté ou fuite interne dans le vérin.

Solution : Remplacer le filtre, inspecter les joints du vérin.

5. Pièces de rechange recommandées

Référence HPA10-001 : Joint torique vérin principal (x4)

Référence HPA10-002 : Filtre hydraulique haute pression (remplacement 6 mois)

Référence HPA10-003 : Huile hydraulique HLP 46 (bidon 20 L)

Référence HPA10-004 : Accumulateur à membrane 10 L

