

Manuel de Lubrification — Moteurs Électriques M1 à M8

Machine / Système : Moteurs M1-M8

1. Importance de la lubrification

Une lubrification correcte des roulements de moteurs est essentielle pour éviter 40% des pannes prématurées. Un excès de graisse est aussi néfaste qu'un manque : il provoque une surchauffe par effet de fouettage. Respectez scrupuleusement les quantités prescrites.

2. Tableau de lubrification

Moteur M1 (Convoyeur) : Graisse SKF LGHP2, 5g, tous les 6 mois.

Moteur M2 (Ventilateur) : Graisse SKF LGHP2, 8g, tous les 4 mois.

Moteur M3 (Pompe eau) : Graisse FAG Arcanol MULTI3, 10g, tous les 6 mois.

Moteurs M4-M8 (Servo) : Graisse spéciale servo FAG Arcanol TEMP90, 3g, annuel.

Note : Ne jamais mélanger différentes marques de graisse.

3. Procédure de graissage

1. Arrêter le moteur et appliquer la procédure LOTO.
2. Nettoyer la tête du graisseur et la cartouche.
3. Injecter la quantité prescrite à la presse à graisse manuelle.
4. Faire tourner le moteur à vide 5 min pour répartir la graisse.
5. Contrôler la température du palier (max 70°C) après 30 min de fonctionnement.
6. Inscrire l'opération dans le registre de maintenance préventive.

4. Signes d'alarme

- Température roulement > 80°C : arrêt immédiat
 - Bruit de cliquetis : roulement défaillant, planifier remplacement
 - Graisse noire en sortie du graisseur : contamination métallique, inspection urgente
 - Vibrations anormales (> 4,5 mm/s RMS) : déséquilibre ou roulement usé
-

