ReCON library 應用實務

Presenter: 何冠志

Date: 2015/9



Agenda



應用案例



函式庫觀念與架構

- 3
- 函式庫與範例介紹
- 4
 - C#範例-連線與斷線
- 5
- C#範例-資料同步
- 6
- C#範例-FTP檔案傳輸
- 7

C#範例-程式監看





應用案例



研華寶元控制器 ReconLib

Recon Server

支援各種開發環境提高周邊設備整合

強大的PC端函式庫提供周邊設備與控制器間的高速通訊控制及檔案傳輸



視覺系統



CAD/CAM



中央監控





遠端監控平台




應用案例

Android







Agenda



應用案例



函式庫觀念與架構

- 3
- 函式庫與範例介紹
- 4
 - C#範例-連線與斷線
- 5
- C#範例-資料同步
- 6
- C#範例-FTP檔案傳輸




C#範例-程式監看





軟體架構




通訊函式庫特點

- 1. 使用標準網路連線。
- 2. 提供PC端的dII檔案函式庫及範例程式
- 3. 通訊速度可達 (60packet)*(1.5KByte)/sec
- 4. 完整存取系統資源 (I, O, C, S, A, R, Timer, Counter)
- 5. 檔案傳輸功能(巨集程式、PLC程式、人機程式、升級檔...)
- 6. 區域網路自動偵測主機功能
- 7. 可同時連線控制多台控制器
- 8. 每台控制器可同時接受5個連線
- 9. 支援各種開發環境(BCB, VC, C#, Delphi, VB, VB.net)

• 鏡射記憶體

主要為映射控制器系統核心資源(I,O,C,S,A,TM等)所宣告的記憶體,再透過函示庫內的函示讀取鏡射記憶體的資料,來達到應用程式與控制器同步資訊的目的。鏡射記憶體的定義請參照scif_define.h定義檔。



• 鏡射記憶體

鏡射記憶體



DLL_USE_SETTING 結構說明

盟豆	成員	說明
	TalkInfoNum	連線數目1~256
	SoftwareType	軟體種類1~5
	MemSizeI	鏡射記憶體 I點大小
	MemSizeO	鏡射記憶體O點大小
	MemSizeC	鏡射記憶體C值大小
	MemSizeS	鏡射記憶體S值大小
	MemSizeA	鏡射記憶體A值大小
	MemSizeTT	鏡射記憶體Time旗標大小
	MemSizeCT	鏡射記憶體Count旗標大小
	MemSizeR	鏡射記憶體R值大小
	MemSizeTV	鏡射記憶體Time目前值大小
	MemSizeTS	鏡射記憶體Time設定值大小
	MemSizeCV	鏡射記憶體C值大小
	MemSizeCS	鏡射記憶體C值大小
	MemSizeF	鏡射記憶體C值大小

命令格式:直接(Direct)命令 與 循環(Polling)命令

直接(Direct)命令:

會被存放到「直接命令佇列Direct Queue」中,當函式庫成功執行該 佇列中的命令後,就會將該命令自佇列中移除,也就是該命令只會被執行 一次。

循環(Polling)命令:


此類型的命令,會被存放到「循環命令佇列Polling Queue」中,函式庫會重覆循的執行該佇列中的命令。直到主程式下「清除佇列命令scif_cmd_ClearAll」。循環命令又可分為兩區部份,DEFAULT 及POLLING


• 命令的優先順序:

直接(Direct)命令 > 循環(Polling)命令



Queue通訊函式庫架構





上層應用程式

(軟件)



• 命令的優先順序:

直接(Direct)命令 > 循環(Polling)命令

循環(Polling\Default)、直接(Direct)命令佇列個數:64個

• 最大連線數:

256個

• 命令使用時機

直接(Direct)命令:一次性(定位、原點)

循環(Polling)命令:頁面切換需重新註冊命令

循環(Default)命令:頁面切換不需重新註冊命令



• 函式庫初始化說明

為了管控製造商只能連線到屬於他的控制器,及一些其他的設定,函式庫需 先執行初始化動作,初始化的內容包含

- 連線編號(1~5)
- 連線數目(1~256)
- 各項資源使用數量



300msec 判斷是否連線 2sec 連線請求










時間軸









Machine Control & Robotics

ADVANTECH LNC

初始化 一般性的程式流程 scif_Init 連線 scif_LocalConnectIP 設定循環命令 scif_cmd_Readxx scif_cb_Readxx 鏡射記憶體讀資料 設定直接命令 scif Readxx Scif_cmd_xxxx 結束函式庫 scif_Destroy

ADVANTECH LNC

Agenda



應用案例



函式庫觀念與架構

- 3
- 函式庫與範例介紹
- 4
 - C#範例-連線與斷線
- 5
- C#範例-資料同步
- 6
- C#範例-FTP檔案傳輸
- 7

C#範例-程式監看






函式庫介紹

檔名	説明
scif_dll.dll scif_dll.lib	C++版本
scif_vc_win32.dll scif_vc_win32.lib	支援vc版本32位元
scif_vc_x64.dll scif_vc_x64.lib	支援vc版本64位元
Scif.h	定義函示庫funtion名稱
scif_define.h	定義函示庫結構體與回傳定義
scif_define_pac	定義控制器參數位置
240- LNC_ReCON_Lib_Manual	完整使用說明

ADVANTECH

• 控制器ReCON功能開啟



• 控制器ReCON功能開啟

控制器ReCON功能開啟步驟


設定控制器IP 設定ReCON功能開啟 設定網域


ハリンド				_	1						07:11:	20	
LNE	1/2	TF	0808	自動	準備記	記成	診斷		R 值		L5	20	
	0	1	2	3	4	5	6		7	8	9		
81510	1	1	1	1	1	9388224		0	0	0		0	
81520	40476864			Û	0	0		0	0	0		0	
81530	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	
81540	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	
81550	0	0	0	0	0	0		0	0	0		9	
81560 81570] 0 0	0	30080000	0 16588	0	0		0	0	0		9	
81580] 0	0	0	0	0	0		0	0	0		4	
81590	j 0	0	0	0	0	0		0	0	0		3	
81600	5406445	0	0	0	0	0		0	0	0		ď	
81610	0	0	0	0	0	0		0	0	0		o	
81620	0	0	0	0	0	0		0	0	0		o	
81630	0	0											
81640	0	0		R編	號				ال	說明			
81650	0	0		- Costuff	<i>30</i> 10				•	<i>y</i> u <i>y</i> .	•		
81660	0	0		015	10	_	~~	/	. به جد	/. 1 \	D:10		
81670	0	0		815	10	Кe)N(連終	艮丨)	BitC):啟	上
81680	0	0						•		, ,			
81690	0	0		815	1 1	Do	\sim	114	油加	901	DitC	1.64	II
81700 81710] 0	0		013	1 1	KE		ואן	理為	ドイノ	BitC	ノ・后义	. 片、
81710] 0	0											
01720	, ,	U		815	12	RA	CC	M	油丝	121	BitC).的	E
				010	1 4	ICC		111	工的	KO)	סווכ	7. 石义	- / / \
				015		_			,		D.1.6		
				815	13	Re	CC)N(連終	24)	BitC):啟	月
					_	•		' '		, /		.,,	- / /\
				015	1 /	Do	CC	114	、	5 51	Dit	1.64	П
				815	14	KA		лν(理為	KO)	BitC	儿叔	一厂、

功能開啟

• 控制器ReCON功能開啟

控制器ReCON功能開啟步驟








Player ▼ | □ ▼ □ □ □

• 控制器封包資訊提示


R編號	說明
R48707	提示功能開啟
R7300	第1連線封包數
R7301	第2連線封包數
R7302	第3連線封包數
R7303	第4連線封包數
R7304	第5連線封包數



Ne	1/2	TES	Ţ	自動	準備記	完成	診斷	R 值	i	13:55: L7
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7300	75933	19836	0	0	0	0	0	0	0	(
7310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(

Machine (

· 控制器ReCON密碼功能





R編號	說明
81526	密碼字串表]
81527	密碼字串表2
81528	密碼字串表3
81529	密碼字串表4

- 設定0取消功能
- ASCII

Agenda



應用案例



函式庫觀念與架構


- 3
- 函式庫與範例介紹
- 4
 - C#範例-連線與斷線
- 5
- C#範例-資料同步
- 6
- C#範例-FTP檔案傳輸
- 7

C#範例-程式監看





範例介紹C#



初始化 scif_Init

檢查連線狀態等 scif_GetTalkMsg

設定Default

— -解密連線

中斷連線 scif_Disconnect

結束函式庫 scif_Destroy

- 執行初始化建立執行緒並 與控制器連線與斷線
- 檢查連線狀態







建立在本機端所需的鏡射記憶體與執行緒,並根據提供的參數作為函式庫中的使用設定。

int scif_Init int scif_Init
(DLL_USE_SETTING *pUseSetting, int MakerID, char *pEncString)

引數	說明
DLL_USE_SETTING	下頁
MakerID	寶元提供
pEncString	寶元提供

回傳值	說明
0	初始化失敗
100	初始化成功



初始化 scif_Init

- 此範例PC端使用約25MB 的大小來當作鏡射記憶體
- 若讀取的系統資源大於鏡射記憶體的範圍,會導致不會儲存在鏡射記憶體。

DLL_USE_S	EIIING 結構	說明
成員	數量	Size(byte)
TalkInfoNum	1	
SoftwareType	1	
MemSizeI	4096	4096
MemSizeO	4096	4096
MemSizeC	4096	4096
MemSizeS	4096	4096
MemSizeA	4096	4096
MemSizeTT	256	256
MemSizeCT	256	256
MemSizeR	6000000	24M
MemSizeTV	256	1024
MemSizeTS	256	1024
MemSizeCV	256	1024
MemSizeCS	256	1024
MemSizeF	100000	0.8M

Mac

LNC



· 連線方式:Detect索引連線與IP連線

• IP連線 直接輸入控制器IP 進行連線設定

int scif_LocalConnectIP(sbyte ServerIdx, string IP);

引數	說明
ServerIdx	連線索引號,使用的連線索引,使用者可自訂,但此值必須小於函式初始化時,TalkInfoNum所設定的連線數目
IP	欲連線的控制器IP

回傳值

0:設定指令失敗

1:設定指令被接受






• 自動偵測區域網路內有多少控制器,並記錄索引號

Detect索引連線步驟

, Int

int scif_LocalDetectControllers()



回傳值

區域網路內偵測 到的控制器數量。



連線

根據傳入的控制器資料索引,將每個控制器的資料存 入函式庫的控制器資料結構

Int scif_LocalReadController (unsigned short Index,LOCAL_CONTROLLER_INFO *Info)

Name

• Detect索引連線步驟

scif_LocalDetectControllers



scif_ConnectLocalList

引數	說明
Index	函式庫內記錄的區域控 制器資料索引
Info	函式庫的使用設定,可在scif_define.h 檔中找到其struct的內容。內容中會有控制器IP、名稱等資訊。

	稱等資訊。	
LOCAL_	CONTROLLER_INFO	
	說明	
IP	控制器IP	

控制器名稱

回傳值

0:失敗。

1:成功。


NTECH LNC



與函式庫內記錄的控制器資料索引進行連線設定

int scif_ConnectLocalList
(char ServerIdx, unsigned short Index);

Detect索引連線步驟



引數	說明
ServerIdx	使用的連線索引,使用 者可自訂
Index	函式庫內記錄的區域控 制器資料索引

回傳值

0:設定指令失敗

1:設定指令被接受





• 函式庫內部資訊取得連線資訊

unsigned int scif_GetTalkMsg(char ServerIdx, char id)

引數	說明
ServerIdx	連線索引號
id	scif_define.h 檔中有可 填入的id 資訊,如填入 SCIF_CONNECT_STAT E 為取得連線的狀態。

回傳值 資訊內容; scif_define.h 檔中有回傳資訊 內容代表的意義





• 取得連線資訊:scif_GetTalkMsg



ID	定義	說明	回傳
2	SCIF_CONNECT_STATE	連線狀態	0:連線關閉 1:連線中 2:連線失敗 3:連線正常 4:連線無回應
21	SCIF_LOOP_QUEUE_PKG_COUNT	LOOP QUEUE中的封包筆數	封包筆數
22	SCIF_DIRECT_QUEUE_PKG_COUNT	Direct Queue中的封包筆數	封包筆數
23	SCIF_LOOP_COUNT	LOOP QUEUE的查詢迴圈次數	迴圈次數
• • •	•••	•••	•••



中斷連線 scif_Disconnect

• 中斷與控制器的連線

int scif_Disconnect(char ServerIdx);

引數	說明
ServerIdx	連線索引號

回傳值

0:設定指令失敗

1:設定指令被接受



• 終結建立的記憶體與執行緒

void scif_Destroy();



Agenda



應用案例



函式庫觀念與架構


- 3
- 函式庫與範例介紹
- 4
 - C#範例-連線與斷線
- 5
- C#範例-資料同步
- 6
- C#範例-FTP檔案傳輸



C#範例-程式監看







- 同步控制器R值資訊至鏡 射記憶體
- 檢查命令執行狀態

連線狀態與資				警報警告
連線成功	P Poll 0 (ing 封包筆數 2 64	Direct 封包筆 0	警報 警告
連線 系統Ri	資訊同步 座標變數	同步 Ftp檔案	案傳輸 練習[南
R編號 1	R 内 容 1	R起始位置 R個數	1 1 同步	封包索引號 執行狀態 1 完成 寫入值 1 寫入 寫入



• 連續資料讀取的設定

int scif_cmd_ReadR(char type, char ServerIdx, unsigned int addr, unsigned int num)

一個封包360個連續R值

引數	說明
type	命令型態 SC_DIRECT_CMD SC_POLLING_CMD SC_DEFAULT_CMD
ServerIdx	連線索引號
addr	起始位址
num	讀取數量

回傳值

通訊封包的指標若回傳值為0, 代表命令設定失 敗



2 鏡射記憶體讀資料 scif_ReadR

• 讀取鏡射記憶體資料的值

int scif_ReadR(unsigned int addr)

引數	說明	回傳值
addr	起始位址	資料內容





1 設定循環命令 scif_cmd_ReadR

• 非連續資料讀取的設定

int scif_cb_ReadR
(char type, char ServerIdx, unsigned int num, unsigned int *addr)

• 一個封包180個非連續R值

引數	說明
type	命令型態 SC_DIRECT_CMD SC_POLLING_CMD SC_DEFAULT_CMD
ServerIdx	連線索引號
num	讀取數量
*addr	要讀取的位址陣列指標

回傳值

通訊封包的指標若回傳值為0, 代表命令設定失 敗



設定直接命令 Scif_cmd_WriteR

• 單筆資料的寫入

int scif_cmd_WriteI(char ServerIdx, unsigned int addr, char val)

引數	說明
ServerIdx	連線索引號
addr	要寫入的位址
val	要寫入的值

回傳值 通訊封包的指標 若回傳值為0, 代表命令設定失 敗

· 資料寫入的命令型態皆為SC_DIRECT_CMD





4 檢查命令執行狀態 scif_GetTranState

• 取得通訊命令狀態

unsigned char scif_GetTranState(int pTran)


引數	說明
pTran	連續或離散通訊資料命 令設定時函式回傳的通 訊封包指標

回傳值

- 0:等待處理中
- 1:處理中
- 2:完成
- 3:無效索引

連線	系統R資	訊同步	座標變數	司步 Ftp檔案	案傳輸	練習區		
R編	號	R内	溶			Г	封包索引號	執行狀態
1		1		R起始位置	1		1	完成
					1			
				R個數	1		寫入值 1	
					同步	₽		寫入





- 同步控制器機械座標、絕對座標、與加工資訊(加工檔名、MST碼)
- 自動封包組合、達到減少 封包數量



自動組合封包旗標 scif_StartCombineSet

void scif_StartCombineSet(char ServerIdx)

完成自動組合封包 scif_FinishCombineSet

void scif_FinishCombineSet(char ServerIdx)

• 1個封包可同步1440 btye資料量,使用封包組合設定會將所設定的命令重新整理成新的組合封包來同步資訊,以達到減少封包數量。

```
例如:
scif_StartCombineSet(ServerIdx)
scif_cmd_ReadR(SC_POLLING_CMD, ServerIdx, 0, 1)
scif_cmd_ReadR(SC_POLLING_CMD, ServerIdx, 0, 1)
scif_FinishCombineSet(ServerIdx)
```

| 未重新組合的封包為 2 | 個, 重新組合後的封包 | 為 1 個, 資料量為 | 4*1+4*1=8byte



2 設定循環命令 scif_cmd_ReadR

鏡射記憶體讀資料 scif_ReadR

•	參考scif_define_pac.h來控制器核心系統位置	呈設
	定命令。EX:機械座標 R11564	

機械座標、絕對座標、與加工資訊(加工檔名、MST碼)需一值更新其內容,故命令型態為
__Polling

此範例封包重組後為24*4 =96 byte 1 個封包

定義	R長度
機械座標	6
絕對座標	6
加工檔案	8
F	1
M	1
S	1
Т	1
總共	24

連線狀態與資訊		警報警告
連線成功 49	204 Polling 封包筆數 Direct 2	* 封包筆數 0
連線 系統R資訊同步	座標變數同步 Ftp檔案傳輸	練習區
機械座標	絕對座標	加工資訊
X -4907	X -3553	檔名 TF0808
Y 0	Y 0	F 1245
Z 0	Z 0	M 3
A 0	A 0	
B 0	B 0	S 1000
$\mathbf{C} = 0$	C 0	T 3



Agenda



應用案例



函式庫觀念與架構

- 3
- 函式庫與範例介紹
- 4

C#範例-連線與斷線

5

C#範例-資料同步

6

C#範例-FTP檔案傳輸

7

C#範例-程式監看







- 執行傳輸檔案命令、包含 上傳下載刪除
- 監看命令狀態





取得控制器檔案清單

• 取得控制器資料夾內的檔案清單,並建立檔案索引

int scif_FtpGetFileList
(char Folder, char *HeadFilter, char *TailFilter)

• 取得控制器檔案清單步驟

scif_FtpGetFileList
scif_FtpReadFileCount
scif_FtpReadFile


引數	說明
Folder	控制器所的目標資料夾,在 scif_define.h 檔中找到定 義
HeadFilter	檔案名稱前導字元過濾字串
TailFilter	檔案名稱結束字元過濾字串

回傳值


0:設定指令失敗

1:設定指令被接受






• 控制器所的目標資料夾




FTP目標資料夾								
ID	定義	說明						
10	FTP_FOLDER_NCFILES	NC資料夾						
21	FTP_FOLDER_MACRO	製造商巨集						
24	FTP_FOLDER_OPEN_HMI	開放式人機						
40	FTP_FOLDER_SETUP	升級檔						
•••	•••	•••						





• 取得控制器檔案清單步驟



• 讀取FTP 檔案清單中的檔案個數

int scif_FtpReadFileCount()

回傳值

檔案清單中的檔案 個數



取得控制器檔案清單

• 讀取FTP 檔案名稱

int scif_FtpReadFile
(unsigned short Index, FTP_FILE *File)

• 取得控制器檔案清單步驟



0:設定指令失敗

1:設定指令被接受



ADVANTECH LNO

2 取得本地端檔案清單 scif_FileGetFileList

• 取得本地端檔案清單,並建立起檔案索引

int scif_FileGetFileList
(char *Path, char *HeadFilter, char *TailFilter);

• 取得本地端檔案清單步驟

scif_FileGetFileList

scif_FtpReadFileCount

scif_FtpReadFile

• 2.3步驟與取控制器 清單相同

引數	說明
Path	本地端資料夾路徑
HeadFilter	檔案名稱前導字元過濾字串
TailFilter	檔案名稱結束字元過濾字串

回傳值

0:設定指令失敗

1:設定指令被接受



ADVANTECH LNC

2 取得本地端檔案清單 scif_FileGetFileList

• 取得本地端檔案清單,並建立起檔案索引

int scif_FileGetFileList
(char *Path, char *HeadFilter, char *TailFilter);

• 取得本地端檔案清單步驟

scif_FileGetFileList

scif_FtpReadFileCount

scif_FtpReadFile

• 2.3步驟與取控制器 清單相同

引數	說明
Path	本地端資料夾路徑
HeadFilter	檔案名稱前導字元過濾字串
TailFilter	檔案名稱結束字元過濾字串

回傳值

0:設定指令失敗

1:設定指令被接受



ADVANTECH LNC

單一個檔案

上傳\下載

範例講解-FTP檔案傳輸

• 上傳單一檔案到控制器的資料夾

int scif_FtpUploadFile2 (byte Folder, string SubFolder, string Filename, string LocalFilename)

• 從控制器下載單一檔案到本地的資料夾

int scif_FtpDownloadFile2 (byte Folder, string SubFolder, string Filename, string LocalFilename)

引數	說明				
Folder	控制器所要下載檔案的目標 資料夾。例: FTP_FOLDER_NCFILES: 10				
SubFolder	子文件夾				
Filename	檔案名稱				
LocalFilename	PC 端的檔案完整路徑				

回傳值 0:設定指令失敗

1:設定指令被接受



刪除檔案 控制器端//本地端

· 刪除控制器上的檔案

int scif_FtpDeleteFile2(byte Folder, string SubFolder, string Filename)

-		
引數	說明	回傳值
	控制器所要下載檔案的目標 資料夾。例:	0:設定指令失敗
Folder	FTP_FOLDER_NCFILES:	1:設定指令被接受
	10	
SubFolder	子文件夾	
Filename	檔案名稱	


• 刪除本地端檔案,須執行過scif_FileGetFileList取清單索引函式。

int scif_FileDeleteFile(unsigned short Index)

引數	說明		回傳值	
Index	要刪除的檔案在本地檔案清		0:設定指令失敗	
20.000	單中的索引 Machine Control & Roboti	CS	1:設定指令被接受	
	Muchine Comrot & Robbit	CS		



• 下載多個檔案到本地端步驟



• 重置內部檔案記憶體空間

int scif_FtpTransferFileReset()

回傳值

0:設定指令失敗

1:設定指令被接受





• 新增欲上傳檔案至內部檔案記憶體空間

int scif_FtpTransferFileAdd (byte Folder, string SubFolder, string Filename, string LocalFilename)

• 下載多個檔案到本地端步驟

scif_FtpTransferFileAdd

scif_FtpTransferFileAdd

scif_FtpUploadFiles2

引數	說明				
Folder	控制器所要下載檔案的目標 資料夾。				
SubFolder	子文件夾				
Filename	檔案名稱				
LocalFilename	PC 端的檔案完整路徑				

回傳值

0:設定指令失敗

1:設定指令被接受

ADVANTECH LNC



• 開始上傳指令

int scif_FtpUploadFiles2()

• 下載多個檔案到本地端步驟

scif_FtpTransferFileReset

scif_FtpTransferFileAdd

scif_FtpUploadFiles2
scif_FtpDownloadFiles2

• 開始下載指令

int scif_FtpDownloadFiles2()

回傳值

0:設定指令失敗

1:設定指令被接受



Machine Control & Rovoucs

大 檢查命令執行狀態 scif_FtpCheckDone

• 取得ftp 檔案傳輸執行結果

int scif_FtpCheckDone
(unsigned char *State, unsigned char *Result)

引數	說明
State:	用以回傳檔案傳輸最後 狀態。在scif_define.h 檔中定義。
Result:	用以回傳檔案傳輸結果, 在scif_define.h 檔中定 義。

回傳值

1:要求執行的動作已完成

0:未完成。





• 取得ftp 檔案傳輸執行結果

每當呼叫完關於上傳、下載、刪除檔案、建立目錄等函式後,皆需要呼叫此函式, FTP 的狀態將回復成閒置狀態,如此才能再次下達命令

State	定義	說明
0	FTP_STATE_IDLE	間置
1	FTP_STATE_UPLOAD	上傳
2	FTP_STATE_DOWNLOAD	下載
3	FTP_STATE_DELETE	刪除
11	FTP_STATE_LIST	取得目錄
21	FTP_STATE_UPLOAD_MANY	上傳多個
22	FTP_STATE_DOWNLOAD_MANY	下載多個

Agenda



應用案例



函式庫觀念與架構

- 3
- 函式庫與範例介紹
- 4
 - C#範例-連線與斷線
- 5
- C#範例-資料同步
- 6
- C#範例-FTP檔案傳輸




C#範例-程式監看






.程式監看



.程式監看-IOMAP 訊號



.程式監看-IOMAP 訊號

R編號	定義
R180,000 ~ R184,095	IO~I4095 對應 硬體Input編號 (Hardware Input ID) O:No Use; 1xxxx: Remote I/O 2xxxx: Local I/O 3xxxx: Register I/O (Read from R47,800~R47,849, 32bits) 4xxxx: Keyborad Input (Ref. 4.9.1.1 Hardware Input ID for Keyboard)
R192,290 ~ R196,385	O0~O4095 對應 硬體Output編號 (Hardware Output ID) 0:No Use; 1xxxx: Remote I/O 2xxxx: Local I/O 3xxxx: Register I/O (Write to R47,850~R47,899, 32bits) 4xxxx: Key IN



.IO-MAP 訊號輸入輸出

	_							10.04-3	4				
N ₀		TF0808	自動	啟動加工	維護	信號	輸入	18:04:3 L5	1				
	Offset Rev	/erse		Des	cription			_DI No.	Offset	Reverse			Desc
0	0	鄸						190	011300	關			Desc
1 🔴	0	鄸						191	0	雾			
2 🔴	0	鄸						192	0	雾			
3 •	0	鄸							0	雾			
4	0	鄸						193					
5	0	酮						194	0	鄸			
6	0	鄸						195	0	鄸			
7	0	酮						196	0	鄸			
8	0	鄸						197 🔴	0	鄸			
9	0	鄸						198 🔴	0	圂			
0	0	關 [操作面	板I點] Rese	t重置鍵				199 🔴	0	圂			
1 🔴	0	朝					_	200	0	鄸	[操作面板I點]	Reset重置	鍵
2 🔴	20106	關[操作面						201	0	関			
3	20107	關 [操作面	板[點] 程式	暫停鍵				202	30000		[操作面板I點]	程式啟動鐵	建
4	20116	例 [採作山/						203	30001		[操作面板]點]		
5	20117	關 [操作面						204	20116		[操作面板I點]		
6	20118	關 [操作面						205	20117	10.0	[操作面板I點]		
7	20124	關[操作面						206	20118	10.0	[操作面板I點]		
8	20125	關 [操作面	阪I點] 快速	移動BIT1				207	20118		[操作面板I點]		
9	0	關											
44 — -	= *r				## +D ##	4-		208	20125		[操作面板I點]) I I I
料已更	き新				警報警	古		209	0	關			
F1	F2 信號輸出	F3 F4	±1188 F5	F6	F7	F8	F9	F					
信號輸	11 活號輸出	強制關強	制開	立即更新									



- Thank You -

