第6章 中断技术

第6章 中断技术



- 6.1 中断的基本概念
- 6.2 微机中断系统
- 6.3 可编程中断控制器8259A
- 6.4 8259A的应用举例

学习目的



通过对本章的学习,应该能够达到下列要求:

- 中断的概念及中断的用途
- 中断类型及中断向量
- 中断处理过程
- · 8259A控制器编程结构
- · 8259A控制器的应用

学习目的



重点


- 中断的概念
- 中断处理过程
- 硬件中断与软件中断的比较
- ·CPU响应可屏蔽中断的条件
- ·8259A芯片的结构和命令
- ·8259A芯片应用编程



6.1.1 为什么要用中断?

- 中断: CPU在正常运行程序时,由内部/外部随机事件或由程序预 先安排的事件,引起CPU暂时中断正在运行的程序,而转到为事 件服务的程序中,服务完毕,在返回原程序继续执行,就称为一 个中断过程。
- 中断的实质就是程序的转移。
- 中断源的中断申请是触发或引起这种程序转移的原因。







6.1.2 中断源与中断识别

- 1.中断源: (1) 数据输入/输出设备请求中断
 - (2) 定时时间到申请中断
 - (3) 满足规定条件申请中断
 - (4)电源掉电
 - (5) 故障报警申请中断
 - (6)程序调试设置中断
- 2.中断识别:
 - 目的:形成该中断服务程序的入口地址。



6.1.3 中断向量与中断向量表

- 中断类型码: 8086中断源共分256级中断,每个中断源对应一个 0~255编号,称为中断类型码或中断向量号。
- 中断向量:中断服务程序的入口地址(CS, IP)
- 中断向量表:将所有中断向量集中放在一起。
- 中断向量表:放在内存地址0单元开始的单元: 0000H~ 03FFH。
- 中断向量指针:

中断类型号*4=中断向量最低字节指针




6.1.4 中断类型号与中断向量指针

- 共256个类型号
- 一个中断源对应一个类型号
- 8086中断向量由四个字节组成:
 - □ 2个高地址字节: 存放中断服务程序的代码段的段基址;
 - □2个低地址字节:存放中断服务程序的偏移地址。



■中断向量表

8086系统的中断类型号是固定不变的,而中断类型号对应的中断向量是可以改变的,即一个中断号所对应的中断服务不是唯一的。





例:中断类型号为20H:

中断向量放在0000: 0080H开始的4个单元中。

中断向量指针=20H * 4 = 80H

20H号中断服务程序的入口地址:4030H:2010H

0000: 0080 10

0000: 0081 20

0000: 0082 30

0000: 0083 40

CS=4030H

IP=2010H




6.1.5 中断识别及优先级确定

- ■中断识别方法
 - ■软件查询识别
 - ■中断向量识别(8086采用)
- ■确定中断优先级方法
 - ■软件查询
 - ■硬件排队电路



软件查询中断方式与硬件优先权排队电路

1. 软件查询优先权





例 软件查询中断程序

IN AL, 20H

TEST AL, 80H

JZ B1

JMP PWF

B1: TEST AL, 40H

JZ B2

JMP DISS

B2: TEST AL, 20H

JZ B3

JMP MT

;读中断触发器状态

; 有电源故障?

;没有,继续查询

; D7=1, 转电源故障处理

;有磁盘服务申请?

;没有,继续查询

; D6=1, 转磁盘服务

;有磁盘服务申请?

;没有,继续查询

; D5=1, 转磁带服务

B3:




软件查询优先权优点:

- (1) 询问次序就是优先权次序;
- (2) 完成中断源识别;
- (3) 省硬件,不需要优先权排队电路。




2、优先级硬件排队电路





6.1.6 中断嵌套






6.2.1 中断系统组成

1.与中断有关的触发器:

中断请求触发器,中断屏蔽触发器,CPU内部的中断允许触发器。





2. 微机中断系统的功能

- (1) 中断响应
- (2) 断点保护和中断处理
- (3) 中断优先权排队
- (4) 中断嵌套



3. CPU响应外部可屏蔽中断的条件

- (1) 有中断源发出的中断请求信号
- (2) 开放总中断: <u>IF=1</u>
- (3) 在现行指令结束后响应中断



6.2.2 8086的中断系统

- 8086的中断系统采用中断向量机制
- 能够处理256个中断
- 用中断向量号0 ~ 255区别
- 可屏蔽中断还需要借助专用中断控制器Intel 8259A实现 优先权管理




6.2.3 8086的中断方式

中断的分类:

- 软件中断:与硬件无关,不执行中断响应周期,内部中断不可屏蔽, 优先级高于外部中断。根据情况又分为被动(溢出 中断、除零中断 等)和主动(INT指令)。
- 硬件中断:外部中断
 - ■非屏蔽中断(NMI)。由NMI引脚产生的中断。它不受IF的控制。
 - ■可屏蔽中断(INTR)。由INTR引脚产生的中断。它受IF的控制。



中断的分类





■硬件中断一外部中断

- 硬件中断是外设提出中断请求引起的程序中断;
- 利用外部中断,8086系统可以实时响应外部设备的数据传送请求, 能够及时处理外部紧急事件;
- 外部中断的产生是随机的;
- 8086/8088CPU有两条引脚
 - 非屏蔽中断:由正跳变NMI引入,不受中断标志位IF的控制。
 - 可屏蔽中断:由高电平有效INTR引入,可屏蔽中断是由用户定义的外部 硬件中断,受中断标志位IF的控制。



■ NMI非屏蔽中断

- 发出的中断由NMI引入,CPU立即响应
- 优先级在硬件中断中是最高的
- 处理重大事故
- 非屏蔽中断类型号为: 02H

■ 可屏蔽中断

- 由外设发出的中断由INTR引入
- 当IF=1时,CPU将响应这一中断请求
- IF的清除与设置,可由指令完成



■软件中断一内部中断

- 内部中断又称软件中断。是由CPU内部事件引起的中断。包括除法出错中断0、单步中断1、断点中断3、溢出中断4这四个由内部硬件设置或自动引发的中断和指令设置的中断。
- 利用内部中断,微处理器为用户提供了发现、调试并解决程序 执行时异常情况的有效途径。



硬件中断与软件中断的比较:

- 软件中断是确定或者随机的,硬件中断是随机的
- 硬件中断需要执行总线周期,中断类型码由中断控制器提供; 软件中断类型码自动形成,不需要执行总线周期
- 软件中断的一号中断受标志寄存器中另外一个标志既TF的影响,只有TF为1时,才能执行单步中断。



各种中断源的优先权:

- ■软件中断
 - ■除法错中断
 - ■指令中断
 - ■溢出中断
- ■非屏蔽中断
- ■可屏蔽中断
- ■单步中断

高

低



6.2.4 中断处理过程

- 1. 中断申请
- 2. 中断响应
- 3. 中断服务程序
- 4. 中断返回



1. 中断申请

当外部设备要求CPU为它服务时,都要发送一个"中断请求"信号给CPU进行中断申请,CPU在执行完每条指令后去检查"中断请求"输入线,看是否有外部发来的"中断请求"。CPU对外部的中断申请有权决定是否予以相应。




2. 中断响应

CPU收到中断请求后,如果中断开放,且没有其他设备申请 DMA传送,则CPU在当前指令结束时响应中断。CPU响应中断前, 进行断点及标志保存,即将当前正在执行的程序的段地址(CS)、 偏移地址(IP)和标志(PSW)压入堆栈。然后通过在响应周期 中读取的中断类型号,找到中断源的中断服务程序入口地址,分别 将它们装入CS和IP寄存器中,然后进入中断服务程序并开始执行。



2. 中断响应

■ 软中断: 类型码为0、1、3、4的专用软中断已经指定了类型码, 而通过执行中断指令INT n实现的软中断, 类型码有指令给出的立即数n, CPU在取指时就获得了中断类型码。






- NMI中断: 类型码为2, 作为8086保留中断, 有固定的中断类型码, 当中断发生时, CPU自动形成中断类型码。
- INTR中断:可屏蔽中断INTR是专门提供给外设使用的中断源,由用户开发,对应的中断类型码也由用户确定。该类中断类型码CPU必须通过总线从外设获取,因此CPU必须执行总线周期。



- 中断响应周期
- 在第一个中断响应周期,CPU送出中断响应信号,数据线浮空。
- 在第二个中断响应周期;被响应的外设数据线送一个字节的中断类型码, CPU 采样数据线得到中断类型码。





3. 中断服务程序

中断服务程序的功能与中断源的期望一致。中断服务程序在开头会将可能使用的寄存器中的内容一一进栈,这叫保护现场。中断处理完毕后,要把已入栈的寄存器内容弹出,还给各相应寄存器,这叫恢复现场。

如果要在中断服务处理程序执行当中响应更高优先级的中断请求,就要在保护现场后或恢复现场后写一条开中断指令。



4. 中断返回

中断服务程序结束,执行"中断返回",就会自动将保存在堆栈中的标志及被中断的程序断点弹出(依次弹出6个字节为IP、CS和PSW),并装入程序段地址(CS)寄存器和偏移地址(IP)寄存器,这叫恢复程序断点,使程序又回到中断前的地址继续执行。



总结: CPU中断处理步骤

- 关中断; (提前保存PSW)
- 断点保护;
- 形成中断入口地址;
- CPU开放中断
- ■中断服务程序
- **CPU关中断**
- 恢复现场
- ■中断返回



6.2.6 中断向量表的装入与修改

例 假设中断服务程序入口符号地址为INT-SEV, N为中断类型码,用MOV指令,中断向量的装入参考程序。

中断向量指针: 20H×4=0010 000000=80H

 $20H\times4+2=82H$

中断服务程序框架:

INT-SEV PROC NEAR

• • • • • •

IRET

INT-SEV ENDP



■ 中断向量的装入

```
CLI
PUSH DS
XOR AX, AX
MOV DS, AX
MOV BX, N*4
MOV AX, OFFSET INT-SEV; 取中断服务程序的偏移地址
MOV WORD PTR BX, AX
MOV AX, SEG INT-SEV; 取中断服务程序的段地址
MOV WORD PTR [BX+2]. AX
POP DS
STI
```



- ■中断向量的修改
 - 1)用直接装入的方法:适用于单板机
 - 2)用DOS系统功能调用:用于PC机
 - 取原中断向量: INT 21H/35H

中断向量=ES: BX

类型号=AL

■ 装入中断向量: INT 21H/25H

中断向量=DS: DX

类型号=AL



АН	功能	调用参数	返回参数
00	程序终止(同 INT 20H)	CS=程序段前缀	
01	键盘输入并 回显		AL=輸入字符
02	显示输出	DL=輸出字符	
03	异步通迅輸 入		AL=輸入数据
04	异步通迅輸 出	DL=輸出数据	
05	打印机输出	DL=輸出字符	
06	直接控制台 I/O	DL=FF(輸入) DL=字符(輸出)	AL=輸入字符
07	键盘输入(无 回显)		AL=輸入字符
08	键盘输入(无 回显) 检测Ctrl- Break		AL=輸入字符

21	随机读	DS:DX=FCB首地址	AL=00 读成功 =01 文件结束 =02 缓冲区溢出 =03 缓冲区不满	
22	随机写	DS:DX=FCB首地址	AL=00 写成功 =01 盘满 =02 缓冲区溢出	
23	测定文件大 小	DS:DX=FCB首地址	AL=00 成功(文件 长度填入FCB) AL=FF 未找到	
24	设置随机记 录号	DS:DX=FCB首地址		
25	设置中断向量	DS:DX=中断向量 AL=中断类型号		
26	建立程序段 前缀	DX=新的程序段前缀		
27	随机分块读	DS:DX=FCB首地址 CX=记录数	AL=00 读成功 =01 文件结束 =02 缓冲区太 小,传输结束 =03 缓冲区不满	
28	随机分块写	DS:DX=FCB首地址 CX=记录数	AL=00 写成功 =01 盘满 =02 缓冲区溢出	



2E	置磁盘自动 读写标志	AL=00 关闭标志 AL=01 打开标志	
2F	取磁盘缓冲 区的首址		ES:BX=缓冲区首 址
30	取DOS版本 号		AH=发行号,AL= 版本
31	结束并驻留	AL=返回码 DX=驻留区大小	
33	Ctrl-Break 检测	AL=00 取状态 =01 置状态(DL) DL=00 关闭检测 =01 打开检测	DL=00 关闭Ctrl- Break检测 =01 打开Ctrl- Break检测
35	取中断向量	AL=中断类型	ES:BX=中断向量
36	取空闲磁盘空间	DL=驱动器号 0=缺省,1=A,2=B,	成功:AX=每簇扇 区数 BX=有效簇数 CX=每扇区字 节数 DX=总簇数 失败:AX=FFFF
38	置/取国家信 息	DS:DX=信息区首地址	BX=国家码(国际 电话前缀码) AX=错误码



例 用INT 21H/25H功能号设置新中断向量:

```
MOV AH, 35H ; 取原中断向量
MOV AL, nH
INT 21H
MOV OLD_SEG, ES ; 保存原中断向量
MOV OLD_OFF, BX;
MOV AH, 25H ;设置新中断向量
MOV AL, nH
MOV DX, SEG_INTR
MOV DS, DX ; DS指向新中断程序段址
MOV DX, OFFSET_INTR ; DX指向新中断程序偏移地址
INT 21H
```



MOV AH, 25H ;恢复原中断向量

MOV AL, nH

MOV DX, OLD_SEG

MOV DS, DX

MOV DX, OLD_OFF

INT 21H




6.3.1 8259A概述

- 8259A的功能:
 - ■中断优先权管理
 - 接受中断请求
 - 提供中断类型号
 - 具有屏蔽与开放中断的功能
- 8259A的特点:
 - 单片8259可处理8级中断
 - 级联时: 最多可用9片处理64级中断
- 8259A的片内寻址
 - A0=1、0, 两个端口地址



6.3.2 8259A的引脚





- ① D₀~D₇: 双向数据总线。CPU用来传送命令,接收状态和读取中断向量。
- ② CAS_0 ~ CAS_2 : 级联总线,双向。主控8259A与从控8259A的连接线。主控时该总线为输出,从控时则为输入。
- ③ IR₀~IR₇: 外设中断请求线,输入。从外设送来的中断请求由这些引脚输入到8259A。在边沿触发方式中IR输入应有由低到高的上升沿,此后保持为高,直到被响应。在电平触发方式中,IR输入应保持高电平直到被响应为止。
- ④ INT:中断申请线,输出。8259A中断申请。当8259A收到从外设经IR脚送来的中断请求时,由它输出高电平,对CPU提出中断申请。该引脚连接CPU的INTR引脚。



- ⑤ SP/EN: 主从定义/缓冲器方向引脚,是一个双功能引脚。在非缓冲方式中用作输入线,指定8259A为主控制器(=1)或是从控制器(=0)。在缓冲方式中用作输出线,控制缓冲器的接收/发送。
- ⑥ INTA: 中断响应引脚,输入。接收CPU发送来的2个中断响应脉冲,第一个用来通知8259A,其中断请求已被响应;第二个作为读操作信号,读取8259A所提供的中断类型号。
- ⑦ CS: 片选信号, 输入, 低电平有效。



8 WR: 写信号,输入,低电平有效。

⑨ RD: 读信号,输入,低电平有效。

⑩ A0: 地址线,输入。该引脚与片选、读/写信号联合使用,作为对8259A内部端口寻址。

① Vcc和GND: 8259A的+5V电源和地线。



6.3.3 8259A的编程

- 初始化编程
 - ■8259A开始工作前,必须进行初始化编程
 - 给8259A写入初始化命令字ICW
- 中断操作编程
 - 在8259A工作期间
 - ■可以写入操作命令字OCW将选定的操作传送给8259A,使 之按新的要求工作
 - 还可以读取8259A的信息,以便了解他的工作状态



■ 8259A的芯片内部结构




图 编程结构图



- 中断请求寄存器IRR
 - 保留8条中断请求线IR₇~IR₀的中断请求状态。
 - D_i位为1表示IRi引脚有中断请求;为0表示无请求
- 中断服务寄存器ISR
 - 保存正在被8259A服务着的中断状态
 - D_i位为1表示IR_i中断正在服务中;为0表示没有被服务



■中断屏蔽寄存器IMR

■ 对应位为1表示此中断已加屏蔽,为0表示此中断未加屏蔽,可通过进入中断优先级裁决器PR作裁决。

■ 优先权分析器PR

■ 对新进入的中断请求和ISR中当前正在处理的中断比较,从而决定哪一个优先级更高,是否使8259A的输出端INT为1。



■ 8259A的编程结构

- ICW₁~ICW₄这4个寄存器为一组,用来放初始化命令字。
- OCW₁~OCW₃这3个寄存器为一组,用来容纳操作命令字。
- 编程结构图的上半部分是8259A的处理部件。有IRR, PR和ISR组成。其功能是接受和处理从引脚IR_{7~}IR₀进入的中断。



■ 8259A寄存器及I/O端口的识别


表 8259A读写操作及地址

cs	RD	WR	Α0	功能	8259A 端 口	PC/XT机 端口
0	0	1	0	读IRR,ISR	偶地址	20H
0	0	1	1	读IMR	奇地址	21H
0	1	0	0	写ICW1,OCW2, OCW3	偶地址	20H
0	1	0	1	写ICW2,ICW3, ICW4,OCW1	奇地址	21H
0	1	1	×	无操作		
1	×	×	×	无操作		



■端口地址的确定

假设: 8259A的端口地址为: 20H, 21H, 某8位CPU和8259A的地址线如何连接?





- ■8259A应用于8086系统,在中断响应周期向CPU输出的内容
 - 第一个中断响应周期: AD15-AD0浮空; 8259不向CPU输出。
 - 第二个中断响应周期:8259A向CPU送一个字节的中断向量类型。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
T7	T6	T5	T4	T3			

- T7~T3由8259初始化编程(ICW2)确定
- 低三位由8259根据中断请求输入IR0~IR7自动插入
- 低三位000~111分别代表: IR0~IR7



■ 问题:

- 一片8259A可以管理多少级中断?
- 8259A片内端口地址有几个?
- 中断屏蔽寄存器IMR的作用是什么?
- 中断请求寄存器IRR的作用是什么?
- 中断服务寄存器ISR的作用是什么?

■ 进一步:

- 8259A的工作方式是怎样的?
- 如何进行8259A芯片的初始化编程?



6.3.4 8259A的工作方式

- 8259A的工作方式有如下几类:
 - ■引入中断请求的方式
 - ■中断优先级设置方式
 - ■屏蔽中断源的方式
 - ■中断结束处理方式
 - ■连接系统总线的方式
 - ■级联工作方式



1.中断触发方式

- 边沿触发方式:此方式由ICW1来设置。
- 电平触发方式: 当中断输入端出现1个中断请求并得到响应后, 输入端必须及时撤除高电平。
- 中断查询方式: CPU用软件查询是否有中断请求?

2. 连接总线方式

- 缓冲方式
- 非缓冲方式



■ 边沿触发方式

8259A将中断请求输入端出现的上升沿作为中断请求信号。IR线以正跳沿向请求中断,在上升沿后可一直维持高电平,不会再产生中断。



■ 电平触发方式

中断请求端出现的高电平是有效的中断请求信号。 IR线以高电平向8259A请求中断,但在响应中断 后必须及时清除该高电平,以免引起第二次误中 断。





3.中断屏蔽方式

- 普通屏蔽方式(重点掌握) 用OCW1命令将中断屏蔽寄存器IMR的相应位置"1"。
- 特殊屏蔽方式

用于中断处理程序中。当要允许优先级低的中断进入,可采用特殊屏蔽方式。可用OCW3的 D_6D_5 =11设置,并将IMR对应于本级中断的位置1来实现。此时除IMR中置1位对应的中断被屏蔽外,其它置0位对应的中断无论优先级高低都可得到响应。



- 4. 优先级的管理方式
 - 一般完全嵌套方式(重点掌握)
 - 特殊完全嵌套方式(重点掌握)
 - 优先级自动循环方式
 - 优先级特殊循环方式




■ (1) 一般完全嵌套方式:

- 在对8259进行初始化后,没有设置其它优先级方式,则自动按此方式工作。
- 特点:中断请求按优先级IR0~IR7级进行处理,IR0级中断的优先级最高。当一个中断被响应时,ISR中的对应位IS_n被置1,中断类型码被放到数据总线上,然后进入中断服务程序。
 - 一般情况下(除了中断自动结束方式外),在CPU发出中断结束命令 (EOI)前,此对应位一直保持"1"。



- (2) 特殊全嵌套方式
 - 用途: 多片级联方式,特殊全嵌套方式仅设置在主片中.
 - 特点:和全嵌套方式基本相同,不同的是:在处理以及中断时,可响应同级中断,从而实现对同级中断请求的特殊嵌套。

■ 一般全嵌套方式与特殊全嵌套方式的区别





- (3) 优先级自动循环方式:
 - 用途: 多个中断源优先级相等的场合。
 - 特点: 优先级是在变化的,一个设备中断处理完后,它的优先级自动降为最低。

由8259A的操作命令字OCW2决定。




■ (4) 优先级指定方式

用户根据要求用置优先级命令指定最低优先级,例如设置IRi 为最低优先级,则最高优先级为IRi+1,其它各级按循环方式类 推。




- 中断优先方式与中断嵌套
 - 固定优先级方式
 - □ 所有中断请求IR_i的中断优先级固定不变
 - □优先级排列顺序可编程改变
 - □加电后8259A的默认方式,默认优先级顺序从高到低为IR₀~IR₇





- 中断优先方式与中断嵌套(续)
 - ■循环优先级方式
 - □中断源轮流处于最高优先级,即自动中断优先级循环
 - □初始优先级顺序可用编程改变
 - □某中断请求IR;被处理后,其优先级别自动降为最低,原来比它低一级 的中断上升为最高级。



IR4的服务结束以后



- 5. 结束中断处理的方式(EOI)
 - ■中断自动结束方式
 - 一般的中断结束方式(重点掌握)
 - 特殊的中断结束方式



(1) 中断自动结束方式:

用于系统中只有一片8259A,多个中断不会嵌套的情形。系统一进入中断处理,就将当前中断服务寄存器ISR的对应位清除。对8259A来说,好像已经结束了当前中断。

在命令字ICW4中将AEOI(D1)位置"1"。



(2) 普通的中断结束方式(非自动EOI):

用在全嵌套的情形。CPU用OUT指令往8259A偶地址发一个EOI命令,8259A将使ISR最高非零IS位清0。结束当前正在处理的中断。用操作命令字OCW2中的EOI=1,SL=0,R=0的设置来实现。在命令字OCW2=0010000B=20H



(3) 特殊的中断结束方式(非自动EOI)

- 在非全嵌套方式下,通过向8259A发一条特殊中断结束命令来 判断要清除ISR中置1位中的哪一位。
- 用操作命令字OCW2中的EOI=1, SL=1, R=0的设置来实现,此时OCW2中的L2、L1、L0这3位指出了到底要清除ISR中的哪一位。

 $OCW2 = 01100L_2L_1L_0$

往偶地址端口输出OCW2命令。

OCW2中: EOI=1、SL=1、R=0是特殊中断结束命令。



6.中断级联方式

■ 缓冲方式:

8259A通过总线驱动器和数据总线相连,这就是缓冲方式。


■ 非缓冲方式:

当系统中只有单片或少量8259A时,一般将它直接与数据总线相连。



■ 中断级联方式


图 8259A缓冲方式下级连结构





■ 中断级联方式

图 8259A非缓冲方式下级连结构





6.3.4 8259A 的控制字

■ 8259A的初始化命令字: ICW_i (i=1~4)

• ICW1: 芯片控制初始化命令字

• ICW2: 设置中断类型码

• ICW3: 主片/从片的初始化命令字

• ICW4: 方式控制初始化命令字



(1) ICW1(A0=0)__芯片初始化命令

ICW1必须写入偶地址端口中。

D	7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0		0	0	1	LTIM	ADI	SNGL	IC4

 $D_7 \sim D_5$: 在系统中不用,为1为0都可以。

 D_4 设置为1,指示 ICW_1 的标志。

 D_3 (LTIM) :=1,表示中断请求为电平触发方式,

=0,表示中断请求为边沿触发方式。

D₂ (ADI): 在8086/8088中不起作用。

D₁ (SNGL):指出8259A有否级联。

=1, 表示系统中有一片8259A,

=0,表示系统中有多片8259A。

 D_0 (IC₄): 指出后面是否设置ICW₄。使用ICW₄时IC₄必须为1。



(2) ICW2(A0=1)__中断类型码的设置

ICW2写入8295A的奇地址端口。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D 1	D 0
T7	T6	T5	T4	Т3			

例1:8259A采用前沿触发,单片使用,需要ICW4,假设IR0的类型码为

08H, 试确定ICW1, ICW2。8259A端口地址: 20H, 21H

ICW1=0001 0011B ;前沿触发,单片,需ICW4

ICW2 = 0000 1000B

MOV AL, 00010011B


OUT 20H, AL

MOV AL, 00001000B; 设置ICW2的高5位

OUT 21H, AL



(3) 初始化命令ICW3: 级联方式结构



需要分别对主片和从片进行设置。



(4) ICW3(A0=1)___级连方式的设置

ICW3写入8295A的奇地址端口。


					D3			
主片	IR7	IR6	IR5	IR4	IR3	IR2	IR1	IR0
				-			_	
	D 7	D6	D 5	D4	D3	D2	D1	D0
从片	0	0	0	0	0	ID2	ID1	ID0

- 主片ICW3的格式: 指出主8259那个引脚连有从8259, 对应位置一。
- 从片ICW3的格式: 指出从片8259 连在主8259那个引脚, 由D2D1D0指出。



例 8259A的级联使用

主片: SP/EN接+5V;从片: SP/EN接地。





例: 图中主片8259A的IR3和IR6接了2个从片。主片端口地址: 20H, 21H; 1#从片端口地:0A0H, 0A1H。试设置ICW3.

主片: ICW3= 0100 1000B = 48H

从片1#: ICW3= 0000 0011 =03H

从片2#: ICW3= 0000 0110 =06H

主片ICW3的初始化程序段:

MOV AL, 48H

OUT 21H, AL

1#从片ICW3的初始化:

MOV AL, 03H

OUT 0A1H,AL



1#从片挂在主片的IR6

2#从片挂在主片的IR3

● 2#从片

● IR5有申请

IRR: 0001 0000

ISR: 0001 0000

● 向主片发INT信号

1

● 2#从片与识别码一 致2#从片送出中断 类型码 ●主片: IR3有申请

IRR:0000 1000

ISR:0000 1000

● 主片向CPU发INTR信 号

- ◆ CPU发回答信号INTA
- 2个从片都收到INTA
- 主片向从片送识别码:

 $CAS_0 \sim CAS_2 = 011$



(4) ICW4的格式(A0=1)

ICW₄为方式控制初始化命令字,写入奇地址端口。

- **SFNM**: =0,一般全嵌套方式;
 - =1,特殊全嵌套方式(Specific Full Nested Mode)
- **BUF**: =0,非缓冲方式;
 - =1,缓冲方式(buffered)
- D2(M/S):主片(Master)/从片(Slave)
 - M/S=1,作主片; M/S=0,作从片
- **AEOI**: =0,中断非自动结束;
 - =1,中断自动结束(Automatic End Of Interrupt)
- uPM: =0,用于8位机; =1,用于16位机

D7	D6	D5	D4	D 3	D2	D1	DO
0	0	0	SFNM	BUF	M/S	AEOI	uPM



8259A初始化在微机系统中的使用

(1) 初始化编程流程 ICW1~ICW4




图 8259A的初始化流程

8259A 的初始化命令字



(2) 8259A的级连设置




图 8259A的初始化流程



(3) 8259A的使用

例4:单片使用8259A的初始化

(1)要求: IBM PC/XT 8259A,单片,边缘触发,全嵌套方式, 非自动EOI,设定0级中断类型码为08H。

端口地址: 20H, 21H。

(2)硬件连接: CAS2~CAS0不用, SP/EN接+5V.

(3)初始化命令字:

ICW1=0001 0011B ; 边缘触发,单片,需ICW4

ICW2=00001 000B ;设置类型码的高5位

ICW4=0000 0001B ;全嵌套,非缓冲,非自动EOI,16位机



8259A初始化编程:

• • • •

MOV AL, 13H ;ICW1:边沿触发,单片,要ICW4

OUT 20H, AL

MOV AL, 08H ;ICW2:IRQ0中断类型为08H

OUT 21H, AL

MOV AL, 01H ;ICW4全嵌套, 8086系统, 普通EOI方式

OUT 21H, AL



问题:

8529A仅占用两个I/O地址,它是如何区别4条ICW命令?

1) 4条ICW命令依次写入

ICW1必须写入偶地址端口(A0=0)

ICW2必须写入奇地址端口(A0=1)

ICW3只有在ICW1中的SNGL=0即级联时写入

ICW4只有在ICW1中IC4=1时才写入

2) 三条OCW命令次序上没有要求

但OCW1写入偶地址端口, 2、3写入奇地址端口

D4、D3位为00时为OCW2,为01时为OCW3



问题:

■ 8259A的ICW2设置了中断类型码的哪几位?说明对8259A分别设置ICW2为30H、38H、36H有什么差别?

30H=00110000B

38H=00111000B

36H=00110110B

- 如何设置8259屏蔽字?
- 可以读出8259中的哪些寄存器内容?



6.3.5 8259A的操作命令字

OCWi(i=1~3)

- 设屏蔽字
- 设优先级循环方式与中断结束(EOI)方式
- 读IRR、ISR
- 查询是否有:中断请求?

8259A的地址: 偶地址端口(A0=0)

奇地址端口(A0=1)



(1) OCW1的格式(A0=1)

- OCW1称为屏蔽命令字,写入8259A的奇地址端口。
- 当OCW1某位=1,表示对应的中断请求被屏蔽。

例如:屏蔽IR3与IR4,则OCW1=00011000

MOV AL, 00011000B

OUT 21H,AL ;OCW1送8259奇地址端口



(2) OCW2的格式(A0=0)

■ 用于设置优先级循环方式和中断结束方式,写入偶地址单元。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R	SL	EOI	0	0	L2	L1	LO

 D_4D_3 : =00, 特征位

D7(R): =1, 优先级循环方式; R=0, 非循环方式。

D5(EOI): =1, 在中断服务完毕,发中断结束命令,使当前

ISR的对应位ISn复位。

D5(EOI): =0,不发EOI,自动清除对应IS_n。

D6(SL): =1, 用L2、L1、L0指定中断等级。

在ICW4中,若AEOI=1,自动清除当前IS_n。

AEOI=0, IS_n要用EOI清除。



■ 优先级排队方式

 $D_7D_6D_5=000$ 自动EOI方式,第二个INTA后沿自动将ISR中相应位清0

 $D_7D_6D_5=001$ 正常EOI方式,将ISR中优先级最高的置1位清0

 $D_7D_6D_5=010$ 无效

 $D_7D_6D_5=011$ 特殊EOI方式,按 $D_{2}\sim D_0$ 编码级别将ISR中相应位清0

 $D_7D_6D_5=100$ 自动EOI循环方式,第二个INTA清ISR相应位,并赋予最低优先级,循环优先级

 $D_7D_6D_5=101$ 正常EOI循环方式,将ISR中优先级最高的置1位清0,并赋予最低优先级,循环优

先级

 $D_7D_6D_5=110$ 优先级置位,将最低优先级赋予 $D_{2}\sim D_0$ 编码的中断源

 $D_7D_6D_5=111$ 特定EOI循环方式,按 $D_2\sim D_0$ 编码级别清ISR,并赋予最低优先级,循环优先级



(3) OCW3的格式(A0=0)

■ 用于提供查询方式,设置与撤销特殊屏蔽方式,读8259寄存器等操作。

D7	D6	D 5	D4	D3	D2	D1	D0
×	ESMM	SMM	0	1	P	RR	RIS

D₄**D**₃=01, 特征位

设置P=1时,查询是否有中断请求正在处理。

RR=1, RIS=0, 读IRR

RR=1, RIS=1, 读ISR

ESMM=1, SMM=1, 置特殊屏蔽方式

ESMM=1, SMM=0, 撤销特殊屏蔽方式



怎样用OCW3设置中断查询命令?

查询步骤:

(1)用OCW3构成查询命令: OCW3=00001100

(2)从偶地址端口读查询字,得到最高优先级的中断

例5: 假设IR4, IR6引脚上有中断请求, 查询程序片断:

CLI

MOV AL,00001100B;设置OCW3

OUT 20H, AL ;输出到8259偶地址端口

IN AL, 20H ;读查询字

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
I					W2	W1	wo
1					1	0	0



怎样读寄存器IRR,ISR?

- 使OCW3的 $D_4D_3=01$, 特征位, $D_2(P)=0$,
- OCW3=00001010B, RR=1, RIS=0, 读IRR;
- OCW3=00001011B, RR=1, RIS=1, 读ISR。

程序片断:

MOV AL,00001010B ;设置OCW3

OUT 20H,AL

IN 20H, AL ;从偶地址读IRR

MOV AL,00001011B ;设置OCW3

OUT 20H,AL

IN 20H, AL ;偶地址读ISR



怎样读寄存器IMR?

■ 若要读IMR,不须设OCW3的查询命令,用奇地址端口读IMR。

■ IN AL, 21H ;从奇地址端口读IMR



特殊屏蔽怎样操作?

- ESMM=1,SMM=1,置特殊屏蔽方式,8259A脱离当前优先级方式,如IF=1,系统可以响应任何未被屏蔽的中断申请,好像优先级规则不起作用。
- ESMM=1, SMM=0, 撤销特殊屏蔽方式

程序片断:

MOV AL, 01101000B ;设置OCW3

OUT 20H, AL ;送特殊屏蔽字到8259



小结: 8259A那些寄存器内容可读出?

设8259A地址20H, 21H。

1) 读中断屏蔽寄存器IMR内容(任何时候可以读)

IN AL, 21H ; 读奇地址端口, $A_0=1$

2) 读IRR: 设置OCW3: RR=1, RIS=0

MOV AL, 00001010B

OUT 20H, AL

IN AL, 20H ; 读偶地址端口

3) 读ISR: 设置OCW3: RR=1, RIS=1

MOV AL, 00001011B

OUT 20H, AL

IN AL, 20H ; 读偶地址端口



例:假设1片8259A工作于全嵌套方式。若要求在IR3的中断服务中, 允许IR5进入,该如何作?

- 1) 在IR3中断服务程序开始
 - 关中断(CLI),屏蔽IR3
 - 用OCW3设置特殊屏蔽方式
 - 取原屏蔽字保存,
 - 将IMR4,IMR6,IMR7置1,只允许IR5进入
 - 开中断(STI)
- 2) 在IR3中断服务程序
 - 用OCW3撤销特殊屏蔽方式
 - 适当处恢复原屏蔽字



例 某系统中用两片8259A级联组成中断系统。

- 1)8259A主片的IR1、IR5上引入两个中断源,其中断类型码为31H、35H,中断服务程序的入口地址为1000:2000H和1000:3000H。
- 2) 从片接在主片的IR3上,从片的IR4、IR5上引入两个中断源,其中断类型码为44H、45H,中断服务程序的入口地址为2000:3600H和2000:4500H。
- 3)8259A主片口地址为C8H/C9H,从片口地址为CAH/CBH。
- 4) 边沿触发、非缓冲

要求画出硬件连线图,并编写 8259A的主片和从片的初始化程序。







图 级联电路硬件连线图

4个中断服务程序的入口地址表如图所示。



31H号中断的中断服务程序的入口 地址存放在31H×4=0C4H开始的4个 连续单元中,它等于1000:2000H。

35H号中断向量位于0D4H开始的单元中,中断服务程序的入口地址为1000:3000H中。

其余中断也可用类似方法求得。

图 8.22 中断服务程序入口地址表



对8259A主片初始化的程序:

MOV AL, 00010001B

OUT 0C8H, AL

MOV AL, 00110000B

OUT 0C9H, AL

MOV AL, 00001000B

OUT 0C9H, AL

MOV AL, 00010001B

OUT 0C9H, AL

MOV AL, 11010101B

OUT 0C9H, AL

;ICW₁,边沿触发,

;级联使用,要ICW4

; ICW₂, 中断类型码n=30H~37H

;ICW₃,主片的IR₃上接有从片

; ICW4, 特殊全嵌套, 非缓冲,

;非AEOI方式结束中断

;OCW₁,允许IR₅、IR₃、IR₁

;中断,其余位屏蔽



对8259A从片初始化程序:

MOV AL, 11H

OUT OCAH, AL

MOV AL, 40H

OUT OCBH, AL

MOV AL, 00000011B

OUT 0CBH, AL

MOV AL, 0000001B

OUT 0CBH, AL

MOV AL, 11001111B

OUT 0CBH, AL

;ICW₁,同主片

; ICW₂, 中断类型码n=40H~47H

;ICW₃,从片接在主片的IR₃上

;ICW4,全嵌套,非AEOI

; 方式结束中断

;OCW₁,允许从IR₅、IR₄引

;入中断,其余屏蔽

第6章 小结



- ■中断的概念
- 8086中断系统: NMI/INTR
- 中断向量,中断向量表,中断服务程序框架
- 8259A中断控制器特点:

管理中断能力 开放与屏蔽中断 ISR, IRR, IMIR作用 中断向量的设置



本章结束, 谢 谢!