
第6章 中断系统6.1 中断的基本概念

1.中断:

由于发生了某种随机 事件(外部或内部事 件),引发CPU暂时中 断正在运行的程序, 去执行一段特殊的处理 程序(ISR:中断服务程 序),以处理该事件, 该事件处理完成后返回 到被中断的程序继续执 行,这一过程叫中断。



- 2.中断源:引起计算机产生中断,发出中断请求的来源
- 1) 定时时间(采样周期)到


2) 外部设备

3) 故障源

4) 软中断

- 3.中断的用途
 - 1) CPU分时操作,保证计算机多项工作并行处理。
 - 2) 保证系统的实时性
 - 3)故障处理
- 4.中断服务程序(ISR)
- 5.中断的优先级

6.中断嵌套



- 7.中断响应条件
 - 1) CPU允许响应中断 (IF=1)
 - 2) CPU执行完当前指令


- 8.中断处理过程(一般微处理器执行)
 - 1) 关中断 (不一定有)
- 2)保护断点 CS,IP—>入栈
- 3) 寻找入口(获取中断服务程序的入口)
- 4) 中断服务程序
 - (1) 保护现场 (PSW, 其他用到的寄存器)
 - (2) 中断服务程序主体
 - (3)恢复现场
- 5)返回


CS, IP—>出栈, 回到断点处继续执行

9.中断矢量 中断服务程序的 CS , IP

6.2 80X86的中断系统

1.80X86的中断种类





- 2.80X86中断向量表
- 1)中断向量(中断矢量) 中断服务程序的入口地址(CS和IP)。
- 2) 中断矢量表

内存中存放中断源所对应的中断服务程序 入口地址的一段存储空间(00000H-003FFH)

3) 中断向量的建立

中断矢量号:中断编号(0-255)

矢量地址=中断矢量号*4

把中断服务程序的CS和IP存放到对应的中断 矢量地址。

0000 : 0000Н	类型0中断入口 (除法出错)	-	IP CS
0000:0004H	_ 类型1中断入口 (单步中断)	_	
0000:0008H	_ 类型2中断入口 (NMI)	-	、专用的中断 指针(5)
0000:000CH	类型3中断入口 (断点中断)	-	
0000:0010H	类型4中断入口 (溢出中断)		
0000:0014H	- 类型5中断入口		And the state of the state of
7	€	\Rightarrow	备用的中断 指针(27)
0000:007CH	- 类型31中断入口	-	VII (21)
0000: 0080Н	- 类型32中断入口		
0000:0084H	- 类型33中断入口		用户可使用的
	∀	\Rightarrow	中断指针(224)
0000:03FCH	类型255中断入口		

4) 中断向量表的建立 例1 CS, IP 为数字的 中断服务程序的CS=2345H IP=7890H, 中断类型码为17H

90	0000:005CH
78	0000:005DH
45	0000:005EH
23	0000:005FH

例2 实际工程中

假设中断服务程序为ISR5,中断号为65H

PUSH DS

MOV AX, 0

MOV DS,AX

MOV AX, OFFSET ISR5

MOV DS:[194H],AX

MOV AX, CS

MOV DS:[196H],AX

POP DS

. . . .

ISR5: ,中断服务程序

... .

IRET


6.3 8259中断控制器

一、功能、结构和引脚


1.作用

管理80X86的外部可屏蔽中断

2.结构





8259A内部结构




8259和CPU连接简化等效图

■ 3、8259的引脚 (和计算机的连接)







IOY0	00H∼1FH	MY0	00000H~07FFFH
IOY1	20H∼3FH	MY1	08000H~0FFFFH
IOY2	40H~5FH	MY4	20000H~27FFFH
IOY3	60H∼7FH	MY5	28000H~2FFFFH
IOY4	80H∼9FH	MY6	30000H~37FFFH
IOY6	C0H~DFH	MY7	38000H~3FFFFH
IOY7	E0H~FFH		

- 二、8259的工作方式
- 1.优先级设置
 - 1)全嵌套(最常用)响应高级中断,屏蔽低级中断
 - 同时来,响应高级别
 - 在执行低级别服务程序, 嵌套高级别中断


适用:单片8259

优先级 : $IR_0 > IR_1 > \dots > IR_7$

2)特殊全嵌套 响应高级和同级中断。

适用多片8259级联的主片。

什么是同级?(见图) 同级是对主片而言,IR′₀~IR′₇为同级



8259级联方式

题 1. 2片8259可以管理多少个中断?

2.上图中中断的优先级?

- 3) 优先级自动循环
- 4) 优先级特殊循环方式

2.中断结束方式

发中断结束命令(EOI),就是清除在服务寄存器中的对应的位ISR_i

- 1) 自动结束
- 2)非自动结束

补:


■ 接口的讲解 接口芯片功能 结构 引脚 和计算机的连接

工作方式 初始化(编程)应用举例

接口电路: CPU和外设交换信息的电路。

可编程接口: 一个接口电路会有多种功能(或方式),但工作时只能选择其中一种功能,通过程序改变功能和引脚的状态的接口电路

IN (输入) OUT (输出)



- 1.接口:外设和CPU交换信息的电路。
 - (外设不能直接挂在总线上(DB, AB, CB)
- ,而必须通过各自的专用接口电路与CPU连接)
- 2.端口:接口电路中存储数据的存储器单元(寄存器)

CPU与多个接口电路(多个外设),一般一个接口电路有一个或多个端口

3.端口地址:给系统所有的接口电路的所有端口编号(0000H-FFFFH)64K字节空间

和内存(1M)形成了相互独立的空间

CPU通过M/IO管脚区分到底访问二者中的谁

IN

IN AL, [80H]; 字节操作寄存器只能是AL

; 地址[80H]相当于 [0080H]

IN AL , 80H ; 可以省掉括号

; 并不是立即寻址方式

IN AX, 80H ; 字操作只能是AX

; AL←[0080H] AH←[0081H]

OUT

OUT [80H], AL; 字节操作寄存器只能是AL

; 地址[80H]相当于 [0080H]

OUT 80H, AL;可以省掉括号

; 并不是立即寻址方式

OUT 80H,AX;字操作只能是AX

; [0080H]←AL [0081H]←AH

■ 当地址为00-FFH范围的时候可以直接寻址 当地址 大于FFH,要用DX做间接寻址

IN AL, 100H ; ×

更正: MOV DX, 100H

IN AL, [DX]

可省掉括号: IN AL, DX

OUT 200H, AL; ×

更正: MOV DX,200H


OUT DX, AL ; 省掉DX括号,

; 但还是间接寻址

6.4 8259编程


- ICW ICW1-ICW4 (偶,奇,奇,奇)
- OCW OCW1-OCW3(奇,偶,偶)
- 1.初始化编程(ICW1-ICW4)

ICW1



ICW2


设置本片8259所管理的外部可屏蔽中断的编号(中断矢量码)




ICW3

设置级联的主片和从片的连接


管脚



ICW4




2.操作字(工作方式)编程 (1) OCW1 (屏蔽)



Mn = 1禁止中断(屏蔽),Mn = 0允许中断

(2) OCW2 (设置EOI, 中断优先级循环)



OCW2为 20H

(3) OCW3 (特殊屏蔽设置,中断查询,读IRR,ISR) A0D3D2D0D4 D1 ERIS RIS ESMM SMM 特征位 读IRR 读ISR 1: 发查询命令 允许设置或撤消特殊屏蔽方式


复位SMM

置位SMM

8259A各控制字定义总结

- 初始化命令字(有4个初始化命令字ICW)
 - □ 芯片控制(工作方式设置)ICW1
 - □ 中断类型号ICW2
 - □ 级联方式ICW3
 - □ 特殊全嵌套、缓冲器方式ICW4
 - □ ICW1-ICW4 按顺序初始化,非级联不需要 ICW3
- 操作命令字(有3个操作命令字OCW)
 - □ 中断屏蔽字OCW1
 - □ 中断结束方式OCW2
 - □ 中断查询OCW3

同一个端口地址可以写不同的控制字



6.5 中断过程分析总结


- 1. 中断响应过程(一般意义上)
- 1) 条件
 - (1) CPU管脚INTR有中断请求电平
 - $(2)[IF=]1 \checkmark \longrightarrow$
 - (3) 执行完当前指令
 - 2) 中断响应过程




- (1) <u>关中断</u> (IF=0
- (2) 保护断点 CS, IP 入栈
- (3) 寻找中断入口地址
- (4) 执行中断服务程序
 - ① 保护现场_
- AX. BX. CX. 12-10
- ② 中断服务程序主体
- ③ 恢复、/
- (5) 返回

CS, IP—>出栈, 回到断点处继续执行

2.中断响周期(时序)





两个负脉冲的解释

- 第一个负脉冲
 - ①CPU通知8259已经响应INT对INTR输入的请求
- ②第一个负脉冲8259将ISRi置位(表示已经响应),IRRi复位。

- 第二个负脉冲
- ①8259提供中断源的类型码(号),送数据线,CPU将其读入(存放在暂存寄存器)。
- ② 8259若选用自动EOI方式,此时马上将将ISRi复位,否则则中断返回前发EOI命令。

- 3.中断执行顺序(人机混合)
 - 1) 主程序中准备工作

(

初始化(单片)ICW1,ICW2,ICW4

建立中断向量表

STI ----开中断

)


- 2)编写中断服务程序
- 3) IRi 中断请求,IRRi=1,经8259的PR判别,向CPU发出INTR中断请求信号

- 4) CPU响应中断,发中断响应时序INTA输出两个低脉冲时序。
- 5)将 PSW压栈, (保留断点处的状态值
- ,注意此时IF=1),清IF和TF标志位。
- 6)保护断点(CS,IP压栈)
- 7)根据中断类型码n,从中断向量表中4*n的地址取出四个字节,前两个字节给IP,后两个给CS。
- 8) 执行中断服务程序
- ② (中断嵌套,开中断)


9) 发EIO命令

③ 中断服务程序

- 10)恢复现场
- 11)IRET返回,出栈CS,IP, PSW(IF=1



例1 8088系统中8259采用级联方式,主片地址为40H,41H,从片地址为80H,81H,主片的中断矢量号为08H,从片为70H。每次按键中断一次,在中断服务程序中计数,按键次数存变量INT NUB。



系统中断的优先级

IRQ0>IRQ1>IRQ8>IRQ9>...>IRQ15>IRQ3>IR

Q4>...>IRQ7

DATA SEGMENT

INT_NUB DB 0

DATA SEGMENT

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

GO: MOV AX, DATA

MOV DS,AX

MOV AL,11H;主片ICW1 OUT 40H, AL MOV AL,08H;主片ICW2 OUT 41H,AL MOV AL,04H;主片ICW3 OUT41H,AL MOV AL,1DH;主片ICW4 OUT 41H,AL

MOV AL,11H;从片ICW1 OUT 80H,AL MOV AL,70H;从片ICW2 OUT 81H,AL MOV AL,02H;从片ICW3 OUT 81H,AL

MOV AL,09H;从片ICW4 OUT 81H,AL

```
PUSH DS
MOV AX, 0
MOV DS, AX
MOV AX, OFFSET IRQ8 KEY
MOV [01C0H],AX ;
MOV AX,CS
MOV [01C2H],AX
POP DS
```

STI ;开中断

IN AL,81H;读中断屏蔽字

AND AL,0FEH;开8259从片中断0

OUT 81H,AL

IN AL,41H;读中断屏蔽字

AND AL,0FBH;开8259主片中断2


OUT 41H,AL

MAIN: NOP

JMP MAIN

```
IRQ8 KEY:
  PUSH AX
  INC INT NUB
  MOV AL,20H;从片发EOI命令
  OUT 80H,AL
  MOV AL,20H;主片发EOI命令
  MOV 40H,AL
  POP AX
  IRET ;返回
CODE ENDS
  END GO
```

例2 8088系统中,8259地址为40H,41H,中断矢量号为78H,如图每次按键中断一次,在中断服务程序中计数,按键次数存变量INT NUB。



系统中断的优先级

IRQ0>IRQ1>IRQ8>IRQ9>...>IRQ15>IRQ3>IR

Q4>...>IRQ7

DATA SEGMENT

INT_NUB DB 0

DATA SEGMENT

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

GO: MOV AX, DATA

MOV DS,AX

MOV AL,13H;主片ICW1 OUT 40H, AL MOV AL,78H;主片ICW2 OUT 41H,AL MOV AL,01H;主片ICW4 OUT 41H,AL

```
PUSH DS
MOV AX, 0
MOV DS, AX
MOV AX, OFFSET IRQ2 KEY
MOV [01E8H],AX ;
MOV AX,CS
MOV [01EAH],AX
POP DS
```

STI ;开中断IN AL,41H ;读中断屏蔽字AND AL,0FBH;开8259中断2OUT 41H,ALMAIN: NOPJMP MAIN

```
IRQ2 KEY:
  PUSH AX
  INC INT NUB
  MOV AL,20H;发EOI命令
  OUT 40H,AL;OCW2
  POP AX
  IRET ;返回
CODE ENDS
  END GO
```