## การกำหนดค่า, ขั้นตอนการออกแบบระบบและคู่มือการติดตั้ง

เมื่อesp32ถูกเปิดใช้งาน ระบบจะให้wifiแบบ STA ก่อน และ SSID , Password จะถูกเอามาเก็บใน EEROM

## ถ้าเปิดตัวระบบมา ระบบจะขึ้นโชว์

## ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถต่อ wifi ได้ก็ขึ้น failตามรูป

```
21:32:38.024 -> .....
21:32:43.016 -> Fail To Connect..
21:32:43.016 -> AccessPoint ssid: ShadowHTz-[582465CB94EC]
21:32:43.805 -> IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1
21:32:43.805 -> HTTP server started
```

ให้เราใช้งานระบบ AP modeและการเชื่อม WiFi ของตัว Board แล้ว
เปลี่ยน SSID และ Password ให้ตรงกันกับที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ
กด Summitเพื่อนำข้อมูลที่ได้ส่ง api ไปยัง Board และ นำค่าที่ได้รับ ไปบันทึกลง
ใน EEPROM

## คู่มือการติดตั้ง (สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค)

- 1. เสียบปลั๊กไฟให้กับ Board
- 2. ถ้าหากเชื่อมต่อได้ จะแสดง Monitor ตามรูป หรือจะมีไฟLEDติดที่ Board

```
Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.16

MDNS responder started

AccessPoint ssid: ShadowHTz-[582465CB94EC]

IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started
```

3. สามารถเปลี่ยน SSID และ Password เพื่อให้ Board เชื่อมกับ WiFi ได้ และเชื่อม WiFi ตามชื่ออุปกรณ์ (ในที่นี้คือ Esp32\_Athiphat )

SSID: Esp32_Athiphat
PASS: (12345678
Submit

4. เข้า Brower ใส่ IP ตามที่ Serial monitor แสดงขึ้นมา คือ 192.168.4.1 ในช่อง URL IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1
HTTP server started

5.สามารถเปลี่ยน SSID และ Password ให้เป็น WiFi ที่สามารถเชื่อมต่อได้ และกด submit

