# **LCD DISPLEJ**

Pro práci s LCD třeba využít knihovny: "config\_kit\_ver3.c"

#### Využít funkcí:

```
- LCD_config(); a LCD_ini();- puts_lcd(1,"TEXT");- LCD_ctrlWR(); a LCD_dataWR();- Delay();
```

### Program pro výpis jména:

```
1 #include "stm32f4xx.h"
                                                  // Device header
 2 void LCD_config(void);
3 void LCD_ini (void);
 4 void puts_LCD (int radek, char* ukaz);
 6 int main()
 7 ₽ {
 8
         SystemCoreClockUpdate();
                                                    // do SystemCoreClock se nahraje frekvence jadra
 9
         SysTick Config(SystemCoreClock/ 10000); // konfigurace SysTick timeru na periodu 0.1ms
10
11
        LCD_config();
12
        LCD ini();
13
14 🗄
        while (1) {
          puts_LCD(1," DENYYYS"); //vlozeni radku [radek+text]
puts_LCD(2," MYNARI");
15
16
17
18
19
20
21
22
```

- psaní do řádků skrze funkci puts\_LCD

## Program pro výpis abecedy:

```
1 #include "stm32f4xx.h"
                                           // Device header
2 void LCD config(void);
3 void LCD_ini (void);
   void puts_LCD (int radek, char* ukaz);
 5 void LCD_ctrlWR(uintl6_t cmd);
 6 void LCD dataWR(uintl6 t cmd);
   void Delay (uint32 t ms);
9 int main()
10 🗐
11
12
        SystemCoreClockUpdate();
                                              // do SystemCoreClock se nahraje frekvence jadra
        SysTick Config(SystemCoreClock/ 10000); // konfigurace SysTick timeru na periodu 0.1ms
13
14
15
       LCD_config();
16
       LCD ini();
17
18
        while (1) {
19 📥
        for(i='A';i<='z';i++){
20
           LCD_ctrlWR(0xc3);
21
           LCD dataWR(i);
22
           Delay(5000);
         1
23
24
```

#### Program pro zobrazení čísel <1-1000>:

```
#include "stm32f4xx.h"
                                            // Device header
 2 #include "stdio.h"
 3 void LCD_config(void);
 4 void LCD_ini (void);
 5 void puts_LCD (int radek, char* ukaz);
 6 void LCD ctrlWR(uint16 t cmd);
 7 void LCD dataWR(uint16 t cmd);
8 void Delay (uint32_t ms);
10 int main()
11 □ {
       int i:
12
       char x[8]; // z duvodu omezeni na 8 znaku
13
14
       SystemCoreClockUpdate();
                                             // do SystemCoreClock se nahraje frekvence jadra
      SysTick_Config(SystemCoreClock/ 10000); // konfigurace SysTick timeru na periodu 0.1ms
15
16
      LCD_config();
17
18
       LCD_ini();
19
       while (1) {
20 🖨
        for(i=1;i<=1000;i++){
21 白
           sprintf(x,"%d",i); // prevedeni cisla (i) na char (x)
22
23
           puts_LCD(1,"vypis
           puts LCD(2,x);
          Delay(2000);
25
26
         }
27
28
```

- Použití cyklu **for**, **sprintf** načte číslo (i) a převede na **char** (x)

### Program pro posun textu:

```
1 #include "stm32f4xx.h"
                                            // Device header
    #include "stdio.h"
 3 void LCD config(void);
 4 void LCD_ini (void);
    void puts LCD (int radek, char* ukaz);
   void LCD_ctrlWR(uintl6_t cmd);
    void LCD dataWR(uint16 t cmd);
    void Delay (uint32 t ms);
10 int main()
11 □ {
12
       char retezec[] = "Dollar Prync, Smichov, Praha";
13
        SystemCoreClockUpdate();
                                            // do SystemCoreClock se nahraje frekvence jadra
14
        SysTick_Config(SystemCoreClock/ 10000); // konfigurace SysTick timeru na periodu 0.1ms
15
16
       LCD_config();
17
18
        LCD_ini();
19
20 🖨
       while (1) {
21
         LCD ctrlWR(0x18); // posun doleva (posun doleva = 0x1c)
22
          puts LCD(1,retezec); // treba v configu zmenit hodnotu n, jinak vezme pouze 9 znaku
23
          Delay(3500);
24
25
```

- LCD\_ctrWR řídí směr posunu

# Instrukce LCD (ctrWR)

| Instrukce           | Řídící bity a kód instrukce | Popis   | Doba provedení |
|---------------------|-----------------------------|---|----------------|
|                     | RS RW 7 6 5 4 3 2 1 0       |   | instrukce při  |
|                     |                             |   | fint = 250kHz  |
| Vymaž displej       | 000000001                   | vymaže calý displej   | 1,64ms         |
|                     |                             | a nastaví adresu DD RAM na 0  |                |
| Návrat              | 00000001*                   | nastaví adresu DD RAM na 0, obsah beze<br>změny, posune displej do původní pozice | 1,64ms         |
| Nastavení módu      | 0 0 0 0 0 0 0 1 ID S        | nastavení pohybu kurzoru bit ID   | 40us           |
| vstupu dat          |                             | nastavení posuvu displeje bit S   |                |
| Nastavení           | 000001DCB                   | zapnutí / vypnutí displeje bit D  | 40us           |
| módu                |                             | zapnutí / vypnutí kurzoru bit C   |                |
| displeje            |                             | blikání znaku na kurzoru bit B  |                |
| Posuv kurzoru       | 0 0 0 0 0 1 SC RL * *       | posun kurzoru či displeje bit SC  | 40us           |
| nebo displeje       |                             | směr posuvu bit RL  |                |
| Funkce displeje     | 0 0 0 0 1 DL N F * *        | nastavení 4/8 sběrnice bit DL   | 40us           |
|                     |                             | nastavení počtu řádek bit N   |                |
|                     |                             | nastavení fontu znaků bit F   |                |
| Nastavení           | 0 0 0 0 1 A A A A A         | nastavení asresy CG RAM   | 40us           |
| adresy CG RAM       |                             | (6 bitů)  |                |
| Nastavení           | 001AAAAAA                   | nastavení adresy DD RAM   | 40us           |
| adresy DD RAM       |                             | (7 bitů)  |                |
| Čtení adresy a bitu | 0 1 BF A A A A A A A        | BF = 1 indikuje probíhající instrukci   | 40us           |
| BF                  |                             | (BF a T bitů adresy)  |                |
| Zápis dat do CG     | 10DDDDDDD                   | zápis dat ze sběrnice do CG RAM nebo DD<br>RAM                                    | 40us           |
| nebo do DD RAM      |                             | KAW   |                |
| Čtení dat z CG      | 11DDDDDDD                   | čtení dat z paměti CG RAM nebo DD RAM   | 40us           |
| nebo z DD RAM       |                             |   |                |

Vysvětlivky:

CG RAM je paměť znakového generátoru (tedy paměť fontů)

DD RAM jen paměť displeje z ní jsou dle příslušné mapy zobrazeny příslušné adresy

ID=1 po zápisu na určitou adresu v DD RAM (nebo CG RAM) je ukazatel adresy inkrementován

ID=0 po zápisu na určitou adresu v DD RAM (nebo CG RAM) je ukazatel adresy dekrementován

S=1 nastaví posun celého displeje po zapsání (směr posuvu je určen bitem ID)

S=0 nastaví posun kurzoru po zapsání (směr posuvu je určen bitem ID)

SC=1 posunutí displeje (bez zápisu)

SC=0 posunutí kurzoru (bez zápisu)

RL=1 nastavení směru posuvu doprava

RL=0 nastavení směru posuvu doleva

DL=1 nastavení datové sběrnice na 8-bitů (tj. DB7,....,DB0)

DL=0 nastavení datové sběrnice na 4-bity (tj. DB7,....,DB4)

F=1 nastaví výběr znaků z fontu 5x10 bodů

F=0 nastaví výběr znaků z fontu 5x7 bodů, u většiny běžných displejů

N=1 nastavení počtu řádek na 2 nebo 4

N=0 nastavení počtu řádek na 1