

# 第6课 人体跟踪

通过机器学习训练的人体姿态模型对人体进行识别,根据识别到的内容控制舵机转动, 使被识别的人体一种处于机器人回传画面的中心。

### 1.实验流程

首先,导入 Media Pipe 的人体姿态估计模型,并通过订阅话题消息,获取摄像头的实时画面。

随后,基于搭建的模型,检测画面内的人体躯干关键点,进而获取人体中心点坐标。

最后,根据人体中心点与画面中心点的坐标,更新 PID 控制器,控制机器人随着人体的移动而移动。

程序源码位于:

/home/jetauto\_ws/src/jetauto\_example/scripts/body\_control/include/body\_track.py

```
class BodyControlNode:
           def __init__(self, name):
29
30
              rospy.init_node(name, anonymous=True)
               self.name = name
31
32
33
34
35
               self.drawing = mp.solutions.drawing_utils
               self.body_detector = mp_pose.Pose(
                  static_image_mode=False,
model_complexity=0,
                  min_tracking_confidence=0.5,
36
37
38
                  min_detection_confidence=0.5)
              self.pid_d = pid.PID(0.03, 0, 0)
39
40
               \#self.pid_d = pid.PID(0, 0, 0)
41
              self.pid_angular = pid.PID(0.0025, 0, 0.0005)
42
              #self.pid_angular = pid.PID(0, 0, 0)
43
44
              self.go_speed, self.turn_speed = 0.007, 0.04 self.linear_x, self.angular = 0, 0
45
46
47
48
              self.fps = fps.FPS() # fps计算器
49
               self.turn_left = False
50
51
52
              self.turn_right = False
self.go_forward = False
               self.back = False
53
54
55
               self.next_frame = True
               self.depth_frame = None
56
57
58
               camera = rospy.get_param('/depth_camera/camera_name', 'astra_cam')
              self.image_sub = rospy.Subscriber('/%s/rgb/image_raw'%camera, Image, self.image_callback, queue_size=1) self.depth_image_sub = rospy.Subscriber('/%s/depth/image_raw'%camera, Image, self.depth_image_callback, queue_size=1) self.mecanum_pub = rospy.Publisher('/jetauto_controller/cmd_vel', Twist, queue_size=1)
59
               self.mecanum_pub.publish(Twist())
```



### 2.实验步骤

#### 注意:输入指令时需要严格区分大小写,且可使用"Tab"键补齐关键词。

- 1) 启动 JetAuto 机器人,将其连接至远程控制软件 NoMachine。关于远程桌面工具的安装与连接可参考"第7章 开发环境搭建->1.远程桌面工具的安装与连接"。
  - 2) 双击系统桌面的图标 , 打开命令行终端。
- 3) 输入指令 "sudo systemctl stop start\_app\_node.service",并按下回车,关闭 APP 控制服务。

#### jetauto@jetauto-desktop:~\$ sudo systemctl stop start\_app\_node.service

4) 输入指令 "roslaunch jetauto\_example body\_track.launch",并按下回车,开启玩法。

#### jetauto@jetauto-desktop:~\$ roslaunch jetauto\_example body\_track.launch

如需关闭程序,点击程序对应的终端窗口,使用快捷键 "Ctrl+C",即可关闭程序。并输入指令 "sudo systemctl start start\_app\_node.service" 打开 APP 自启服务。

jetauto@jetauto-desktop:~\$ sudo systemctl start start\_app\_node.service
jetauto@jetauto-desktop:~\$

## 3.功能实现

启动玩法后,站立在摄像头的视野范围内。当检测到人体,回传画面内会标识出人体中心点。人体移动,JetAuto 机器人会之进行移动。两者间距始终保持为300cm。



### 深圳市幻尔科技有限公司

Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.



### 4.程序分析

### 4.1 基础配置

#### ◆ 搭建人体姿态估计模型

导入 MediaPipe 的人体姿态估计模型,并直接引用官方配置。

31	self.drawing = mp.solutions.drawing_utils	
32	self.body_detector = mp_pose.Pose(	
33	static_image_mode=False,	
34	model complexity=0,	
35	min_tracking_confidence=0.5,	
36	min detection confidence=0.5)	

第一个参数"static\_image\_mode"是输入图像的处理模式。默认值为"False",表示将输入图像视为视频流,即检测完第一张图像后,仅对随后的图像进行地标跟踪。直至追踪失败,才会再次对图像进行检测。这种检测模式有助于减少计算量与延迟。

当值为"True",程序会对所有输入图像都进行检测,这种模式适用于检测批量静态的、 互不关联的图像。

第二个参数"model\_complexity"是模型复杂度。一般情况下,模型越复杂,识别精度越高,但识别速度越慢。



#### 深圳市幻尔科技有限公司

Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

第三个参数"min\_tracking\_confidence"是各帧之间跟踪置信度阈值,取值范围是 0.0-1.0, 默认值是 0.5。若各帧之间的关键点符合率高于此阈值,则视为跟踪成功。

第四个参数"min\_detection\_confidence"是检测置信值阈值,取值范围是 0.0-1.0,默认值是 0.5。若姿态检测概率高于此阈值,则视为检测成功。

#### ◆ 订阅/发布话题

通过订阅摄像头相关的话题消息, 获取摄像头的实时画面。

56	<pre>camera = rospy.get_param('/depth_camera/camera_name', 'astra_cam')</pre>
57	self.image_sub = rospy.Subscriber('/%s/rgb/image_raw'%camera, Image,
	self.image_callback, queue_size=1)
58	self.depth_image_sub = rospy.Subscriber('/%s/depth/image_raw'%camera,
	Image, self.depth_image_callback, queue_size=1)

通过发布移动控制相关的话题消息,实现对 JetAuto 机器人的移动控制。

### 4.2 人体检测

#### ◆ 获取人体躯干关键点

基于先前搭建的人体姿态估计模型,检测摄像头图像内的人体躯干关键点,并获取各点坐标。

89	results = self.body_detector.process(image)	
----	---	--

#### ◆ 人体中心点

根据各个关键点求得人体中心点坐标。

95	center = get_body_center(n, w, results.pose_i	andmarks.landmark)
----	---	--------------------

通过调用 cv2 库的 circle()函数,在回传画面内绘制人体中心点。

96	cv2.circle(image, tuple(center), 10, (255, 255, 0), -1	)
----	--	---



第一个参数"image"是输入图像;

第二个参数 "tuple(center)" 是圆心坐标;

第三个参数"10"是圆半径;

第四个参数"(255, 255, 0)"是边线颜色;

第五个参数"-1"是边线粗细,取值"-1"意为填充整个圆形,即绘制实心圆。

Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

### 4.3 人体追踪


#### ◆ 维持机体与人体间距

根据中心点坐标, 求解人体与机器人的间距。

```
roi h, roi w = 5, 5
 98
99
                 w_1 = center[0] - roi_w
100
                 w_2 = center[0] + roi_w
101
                 if w_1 < 0:
                    w 1 = 0
102
103
                 if w 2 > w:
                    w_2 = w
104
105
                 h_1 = center[1] - roi_h
106
                 h 2 = center[1] + roi h
                 if h_1 < 0:
107
108
                   h_1 = 0
109
                 if h_2 > h:
110
                    h_2 = h
111
112
                 cv2.rectangle(image, (w_1, h_1), (w_2, h_2), (255, 255, 0), 2)
                 roi = self.depth_frame[h_1:h_2, w_1:w_2]
113
114
                 distances = roi[np.logical_and(roi>0, roi<40000)]
```

获得人体与机体的间距后,通过更新 PID 控制器,控制机器人移动,令两者间距保持为 300cm。

```
121
                  if distance > 600 or distance < 100:
122
                     distance = 300
123
                  self.pid d.SetPoint = 300
                  if abs(distance - 300) < 30:
124
                     distance = 300
125
126
                  self.pid_d.update(distance) #更新pid
                  tmp = self.go speed - self.pid d.output
127
                  self.linear_x = tmp
128
                  if tmp > 0.2:
129
                     self.linear_x = 0.2
130
131
                  if tmp < -0.2:
132
                     self.linear x = -0.2
133
                  if abs(tmp) < 0.008:
134
                     self.linear x = 0
```





Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

#### ◆ 机体跟随人体移动

根据人体中心点与画面中心点的坐标差更新 PID 控制器,控制机器人移动,令人体处于画面中心,以达到人体跟踪效果。

```
137
                  self.pid_angular.SetPoint = w/2
                  if abs(center[0] - w/2) < 20:
138
139
                    center[0] = w/2
140
                  self.pid_angular.update(center[0]) #更新pid
                  tmp = self.turn_speed + self.pid_angular.output
141
142
                  self.angular = tmp
143
                  if tmp > 2:
144
                     self.angular = 2
145
                  if tmp < -2:
146
                    self.angular = -2
147
                  if abs(tmp) < 0.05:
                    self.angular = 0
148
149
                  #if self.angular == 0:
                  twist.linear.x = self.linear_x
150
151
                  #else:
152
                  twist.angular.z = self.angular
```

160	self.mecanum_pub.publish(twist)	
-----	---------------------------------	--