



Skannaðu QR kóðann
til að fá
aðgang að nákvæmum
leiðbeiningum á
þínu/þínum tungumálum.

[Es] Skannaðu QR kóðann til að fá aðgang að nákvæmum leiðbeiningum á þínu/þínum tungumáli/tungumálum
[Cs] Naskenovaním QR kodu získáte přístup k podrobným pokynům ve vami preferovaném jazyce (jazycích)
[NL] Scan de QR-code voor gedetailleerde instructies in de taal/talen van uw voorkeur.
[sv] Skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt/dina språk

[EL] Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στην προτιμώμενη γλώσσα.
PLI Skannaðu QR kóða til að fá aðgang að nákvæmum leiðbeiningum á þínu tungumáli (tungumálum)

[HU] Kerjük, olvassd be a QR-kodot, hogy hozzáferj a kívánt nyelven (nyelveken) megadott részletes utasításokhoz
[PT] Digitalize o código QR para acessar as instruções detalhadas fornecidas no(s) seu(s) idioma(s) preferido(s)

[IS] MOJ, athugaðu QR kóðann fyrir aðgang að nákvæmum leiðbeiningum, gefnar á þínu tungumáli.

[IS] Skannaðu QR kóða til að fá aðgang að nákvæmum leiðbeiningum sem eru taldar upp á þínu tungumáli.

Skannaðu QR-kóða til að fá nákvæmar leiðbeiningar á ETI Eelistatud keeles (keeltes).

[IS] Skannaðu QR-kóða til að fá nákvæmar leiðbeiningar á þínu tungumáli

[LV] Ludzu, noskenejiet QR kodu, lai pieklutu detalizetiem norādījumiem Jusu izveletajā valoda(-s) [LT] Nuskaitykite QR koda, kad gautumete išsamias instrukcijas pasirinkta kalba.

[ROI] Vinsamlegast skannaðu QR kóðann til að fá aðgang að nákvæmum leiðbeiningum á því tungumáli (tungumálum) sem valið er (valin)

[sK] Naskenujte QR kod, aby ste získali přístup k podrobným pokynům uvedeným vo vami preferovanom jazyku (jazykoch) [SL] Skenirajte kodo QR za dostop do podrobnih navodil, ki so na voljo v vaSem Zelenem jeziku [NB] Skann QR-koden for a få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk.

Vinsamlegast skannabu QR-kooann til að nálgast ítarlegar leiðbeiningar á því tungumáli eða tungumálum sem þú kýst.

1.Öryggisatriði

Áður en þú notar skaltu skoða vandlega hvort einhverjar skemmdir séu á útliti vörunnar. Ef íhlutir eru lausir. Ef einhver óeðlileiki er fyrir hendi skaltu ekki virkja hana til að forðast bilun eða hættu.

Gakktu úr skugga um að nota það. Varan uppfyllir reglugerðir. Forðastu óviðeigandi notkun, sem getur brennt tækið og jafnvel valdið öryggisslys

2.Leiðbeiningar um notkun

Finndu aflrofa vörunnar og ýttu varlega á hann eða færðu hann til að kveikja á honum. Vinsamlegast athugaðu vandlega hvort tækið sé gerð af

tengi eða rafhlöðuútgáfu. Sumar vörur eru búnar gaumljósum og þegar þau kvikna þýðir það að varan sé kveikt á. Stilltu samkvæmt virkni vörunnar

hnappar, hnúðar eða snertiskjár samsvarandi svæðum, og stilltu pari metra eins og rekstrarham eftir þörfum.

3.Viðhaldsleiðbeiningar

Eftir notkun skaltu slökkva á rofanum á vörunni í tíma. Þegar varan er ekki notuð í langan tíma ætti einnig að slökkva á rafmagninu til að

draga úr hugsanlegri áhættu og orkunotkun. Ef varan hefur ekki verið notuð í langan tíma skaltu framkvæma einfalda skoðun áður en hún er notuð aftur. Eftir að hafa staðfest að það sé eðlilegt,

notaðu það

1:1.Öryggisatriði

Fyrir notkun skal athuga vandlega hvort einhverjar skemmdir séu á útliti vörunnar og hvort íhlutirnir séu lausir. Ef einhver óeðlileiki er fyrir hendi, ekki virkja hana til að koma í veg fyrir bilun eða

hættur. Gakktu úr skugga um að nota vöruna í samræmi við reglurnar. Forðastu óviðeigandi notkun, sem getur brennt út heimilistækið og jafnvel leitt til öryggisóhappa

2.0 Aðgerðarleiðbeiningar

Finndu aflrofa vörunnar og ýttu varlega á hann eða færðu hann í kveikt ástand. Sumar vörur eru búnar gaumljósum og þegar þau kvikna þýðir það að kveikt sé á vörunni. Samkvæmt

aðgerðum vörunnar, stilltu samsvarandi hnappa, takka eða snertisvæði og stilltu færibreytur eins og vinnslumáta eftir þörfum.

3.Viðhaldsleiðbeiningar

Slökktu á aflrofa vörunnar tímanlega eftir notkun. Þegar varan er ekki notuð í langan tíma ætti einnig að slökkva á rafmagninu til að draga úr hugsanlegri áhættu og orku.

neyslu.Þurrkaðu yfirborð vörunnar reglulega með hreinum og mjúkum rökum klút til að fjarlægja ryk og bletti, en ekki nota ætandi hreinsiefni til að koma í veg fyrir skemmdir á hlífðinni. Ef varan

hefur ekki verið notað í langan tíma, gerðu einfalda skoðun áður en þú notar það aftur. Eftir að hafa staðfest að það sé eðlilegt, notaðu það þá.

1:1.Öryggisþættir

Athugaðu vandlega fyrir notkun hvort varan sé skemmd að utan og hvort íhlutirnir séu lausir. Ef einhverjar óeðlilegar aðstæður eru fyrir hendi, virkjaðu hana ekki til að forðast bilun eða hættu.

til að forðast. Gætið þess að nota vöruna í samræmi við reglurnar. Forðist óviðeigandi notkun sem getur leitt til þess að tækið brenni yfir og jafnvel til

Öryggisóhöpp leiddu.

2. Notkunarleiðbeiningar

Leitaðu að aflrofa vörunnar og ýttu varlega á hann til að kveikja á honum. Sumar vörur eru búnar með ljósum og þegar þau kvikna þýðir það

das,dass varan er kveikt á. Passaðu í samræmi við virkni vörunnar viðeigandi hnappa, takka eða snertisvæði og stilltu þær innParameter eins og til dæmis

Vinnslumátinn er hægt að aðlaga eftir þörfum.

3.Viðhaldsleiðbeiningar

Slökktu á aflrofa vörunnar tímanlega eftir notkun. Ef varan er ekki notuð í lengri tíma ætti einnig að slökkva á rafmagninu til að forðast hugsanlega áhættu

og til að draga úr orkunotkun. Hreinsaðu yfirborð vörunnar reglulega með hreinum og mjúkum, rökum klút til að fjarlægja ryk og bletti. En notaðu

engin ætandi hreinsiefni. Til að forðast skemmdir á húsinu. Ef varan hefur ekki verið notuð í lengri tíma skaltu framkvæma einfalda skoðun fyrir endurnotkun. Eftir

staðfestinguna um að það sé eðlilegt, notaðu það þá

1. Lykilatriði öryggis

Athugaðu vandlega hvort vöran sé skemmd og hvort íhlutir séu lausir áður en hún er notuð. Ef einhver óeðlileiki er fyrir hendi, ekki virkja hana til að forðast bilun eða

hætta. Gakktu úr skugga um að nota vöruna í samræmi við reglugerðir, forðastu óviðeigandi notkun sem gæti leitt til ofhitnunar á tækinu og jafnvel valdið slysum

öryggi

2.Notkunarleiðbeiningar

Finndu aflrofa vörunnar og ýttu varlega á hann eða færðu hann í kveikt stöðu. Sumar vörur eru með ljósdíóður og þegar þær kvikna þýðir það að

Varan er undir spennu. Stilltu samsvarandi hnappa, takka eða snertisvæði eftir virkni vörunnar og stilltu breytur eins og notkunarham, samkvæmt

þarfir

3.Viðhaldsleiðbeiningar

Slökktu á aflrofanum á vörunni tímanlega eftir notkun. Þegar varan er ekki notuð í langan tíma skal einnig slökkva á rafmagninu.

Til að draga úr hugsanlegri áhættu og orkunotkun, þurrkaðu yfirborð vörunnar reglulega með hreinum, mjúkum og rökum klút til að fjarlægja ryk og bletti, en ekki nota

ætingarefni til að þrifa til að forðast að skemma hulstrið. Ef varan hefur ekki verið notuð í langan tíma skal framkvæma einfalda skoðun áður en hún er notuð aftur, eftir staðfestingu

sem er eðlilegt, svo notaðu það

Fli:1.Lykilatriði fyrir öryggi

Fyrir notkun skal athuga vandlega hvort skemmdir séu á útliti vörunnar og hvort íhlutir séu lausir. Ef óeðlilegt ástand kemur upp, ekki virkja hana til að forðast bilun eða hættu.

Gakktu úr skugga um að nota vöruna í samræmi við reglugerðir. Forðastu óviðeigandi notkun, sem gæti skemmt tækið og getur einnig valdið öryggisatvikum.

2.Starfsleiðbeiningar

Finndu afírofa vörunnar og ýttu á hann eða virkjaðu hann varlega til að kveikja á henni. Sumar vörur eru með LED gaumljósum, þegar þau kvikna gefa þau til kynna að varan sé

alimentato.In stílltu hnappana, takkana eða snertiflötin sem samsvara vörunni og stílltu færirbreytur eins og vinnslumáta eftir þörfum

3. Leiðbeiningar um viðhald

Slökktu tímanlega á "straumrofa vörunnar" eftir notkun. Þegar varan er ekki notuð í langan tíma er mikilvægt að slökkva á rafmagninu til að draga úr áhættu.

möguleika og orkunotkun. Hreinsaðu yfirborð vörunnar reglulega með rökum, hreinum og mjúkum klút til að fjarlægja ryk og bletti, en forðastu að nota ætandi hreinsiefni til að

Forðastu skemmdir á húðinniEf varan hefur ekki verið notuð í langan tíma skaltu framkvæma einfalda skoðun áður en þú notar hana aftur,Eftir að hafa staðfest að hún sé eðlileg skaltu nota hana

i:1.Öryggislegir nokkrir punktar

Áður en þú notar skal vandlega athuga hvort skemmdir séu á útliti vörunnar og hvort íhlutirnir séu lausir. Ef einhver óeðlileiki er til staðar máttu ekki virkja hana til að koma í veg fyrir bilun eða

farar.Sarg til að nota vöruna í samræmi við forskriftirnar. Forðastu ranga notkun, sem getur valdið því að tækið brenni út og jafnvel leitt til öryggisóhappa.

2.Betjeningsejledning

Finndu kveikja/slökkva-hnapp vörunnar og ýttu á eða renndu honum varlega í kveikta stöðu. Sumar vörur eru búnar vísbendingarljósum og þegar þau lýsa þýðir það að varan sé kveikt á. Stílltu de

samsvarandi hnappar, snúningshnappar eða snertisvæði í samræmi við virkni vörunnar og stílltu. breytur eins og vinnsluaðferð eftir þörfum

3.Viðhaldsleiðbeiningar

Eftir notkun skal slökkva á straumrofa vörunnar í tæka tíð. Þegar varan er ekki notuð í lengri tíma ætti einnig að slökkva á straumnum til að draga úr hugsanlegri áhættu og orkunotkun. Þurrkaðu reglulega

Hreinsaðu yfirborð vörunnar með hreinum og blóðugum, rökum klút til að fjarlægja ryk og bletti, en notaðu ekki ætandi hreinsiefni til að koma í veg fyrir skemmdir á kabinettinu. Ef varan hefur ekki verið notuð í langan

tíð,skal du framkvæma einfalda skoðun,áður en þú notar það aftur.Eftir staðfestingu á því að það sé eðlilegt,svo notaðu það

1. Puntos clave de seguridad

Antes de usar, revise cuidadosamente si hay algún daño en la apariencia del producto

Si los componentes están sueltos

Si hay alguna anomalía, no lo active para evitar malfuncionamientos o peligros. Asegúrese de usarlo

El producto cumple con las normativas.

Evite el uso inadecuado, que puede quemar el aparato e incluso provocar accidentes de seguridad.

2. Directrices de operación

Localice el interruptor de encendido del producto y presiónelo suavemente o cambie su posición para encenderlo.

Antes de usar, por favor verifique cuidadosamente si el dispositivo es un modelo de enchufe o un modelo a batería.

Algunos productos están equipados con luces indicadoras, y cuando se encienden, significa que el producto está encendido.

Según las funciones del producto, ajuste los botones, perillas o pantallas táctiles correspondientes

Áreas, y establezca parámetros como el modo de funcionamiento según sea necesario.

3. Instrucciones de mantenimiento

Después de usarlo, apague el interruptor de encendido del producto de manera oportuna. Cuando el producto no se utilice durante un tiempo prolongado, también se debe apagar la alimentación para reducir los riesgos potenciales y el consumo de energía.

Si el producto no se ha utilizado durante mucho tiempo, realice una inspección sencilla antes de volver a usarlo. Después de confirmar que es normal, utilícelo.

1.Safety Key Points

Before use, carefully check whether there is any damage to the appearance of the product and whether the components are loose. If there is any abnormality, do not activate it to prevent malfunctions or dangers.

Be sure to use the product in accordance with the regulations. Avoid improper use, which may burn out the appliance and even lead to safety accidents.

2.Operation Guidelines

Locate the power switch of the product and gently press or toggle it to the on state. Some products are equipped with indicator lights, and when they light up, it means the product is powered on.

According to the functions of the product, adjust the corresponding knobs, buttons, or touch areas, and set parameters such as the working mode as needed.

3.Maintenance Instructions

After use, turn off the power switch of the product in a timely manner. When the product is not used for a long time, the power should also be turned off to reduce potential risks and energy consumption.

Regularly wipe the surface of the product with a clean and soft wet cloth to remove dust and stains, but do not use corrosive cleaning agents to prevent damage to the casing.

If the product has not been used for a long time, conduct a simple inspection before using it again. After confirming that it is normal, then use it.

1. Sicherheitsaspekte

Überprüfen Sie vor Gebrauch sorgfältig, ob das Produkt äußerlich beschädigt ist und ob die Komponenten locker sind. Wenn es Auffälligkeiten gibt, aktivieren Sie es nicht, um Fehlfunktionen oder Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie darauf, das Produkt gemäß den Vorschriften zu verwenden. Vermeiden Sie unsachgemäße Verwendung, die zum Durchbrennen des Geräts führen kann, und sogar zu Sicherheitsunfällen führen.

2. Bedienungsrichtlinien

Suchen Sie den Netzschalter des Produkts und drücken oder betätigen Sie ihn vorsichtig, um ihn einzuschalten. Einige Produkte sind ausgestattet mit Kontrollleuchten, und wenn sie aufleuchten, bedeutet das, dass das Produkt eingeschaltet ist.

Passen Sie entsprechend den Funktionen des Produkts die entsprechenden Knöpfe, Tasten oder Touch-Bereiche an und stellen Sie sie ein.

Parameter wie beispielsweise der Arbeitsmodus können nach Bedarf angepasst werden.

3. Wartungsanweisungen

Schalten Sie nach Gebrauch den Netzschalter des Produkts rechtzeitig aus. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird

Die Stromzufuhr sollte ebenfalls abgeschaltet werden, um potenzielle Risiken und den Energieverbrauch zu reduzieren.

Wischen Sie die Oberfläche des Produkts regelmäßig mit einem sauberen und weichen, feuchten Tuch ab, um Staub und Flecken zu entfernen, aber verwenden Sie keine Ätzende Reinigungsmittel, um Schäden am Gehäuse zu vermeiden

Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wurde, führen Sie vor der erneuten Verwendung eine einfache Inspektion durch. Nach der Bestätigung dass es normal ist, dann benutze es

1. Points clés de sécurité

Avant utilisation, vérifiez attentivement s'il y a des dommages à l'apparence du produit et si les composants sont desserrés. En cas d'anomalie, ne l'activez pas pour éviter tout dysfonctionnement ou danger.

Assurez-vous d'utiliser le produit conformément à la réglementation. Évitez toute utilisation inappropriée, qui pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.
et peut même entraîner
des accidents de sécurité.

2. Directives d'opération

Localisez l'interrupteur d'alimentation du produit et appuyez ou basculez-le doucement sur la position marche. Certains produits sont équipés de voyants lumineux, et lorsqu'ils s'allument, cela signifie que le produit est sous tension.

En fonction des fonctions du produit, réglez les boutons, les boutons ou les zones tactiles correspondants et réglez des paramètres tels que le mode de fonctionnement, selon les besoins.

3. Instructions d'entretien

Après utilisation, éteignez l'interrupteur d'alimentation du produit en temps opportun. Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, l'alimentation électrique doit également être coupée afin de réduire les risques potentiels et la consommation d'énergie.

Essuyez régulièrement la surface du produit avec un chiffon propre, doux et humide pour enlever la poussière et les taches, mais n'utilisez pas d'agents de nettoyage corrosifs pour éviter d'endommager le boîtier.

Si le produit n'a pas été utilisé pendant une longue période, effectuez une inspection simple avant de le réutiliser. Après confirmation que c'est normal, alors utilisez-le.

Punti chiave per la sicurezza

Prima dell'uso, controlla attentamente se ci sono danni all'aspetto del prodotto e se i componenti sono allentati. In caso di anomalie, non attivarlo per evitare malfunzionamenti o pericoli.

Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le normative. Evita usi impropri, che potrebbero danneggiare l'apparecchio, e possono anche causare incidenti di sicurezza.

2. Linee guida operative

Trova l'interruttore di accensione del prodotto e premi o attivalo delicatamente per accenderlo. Alcuni prodotti sono dotati di Le spie indicatorie, quando si accendono, indicano che il prodotto è alimentato.

In base alle funzioni del prodotto, regola le manopole, i pulsanti o le aree tattili corrispondenti e imposta parametri come la modalità di lavoro secondo necessità.

3. Istruzioni per la manutenzione

Dopo l'uso, spegnere tempestivamente l'interruttore di alimentazione del prodotto. Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo È importante spegnere l'alimentazione per ridurre i rischi potenziali e il consumo energetico.

Pulisci regolarmente la superficie del prodotto con un panno umido, pulito e morbido per rimuovere polvere e macchie, ma evita di utilizzare agenti di pulizia corrosivi per evitare danni al rivestimento

Se il prodotto non è stato utilizzato per un lungo periodo, esegui un'ispezione semplice prima di riutilizzarlo. Dopo aver confermato è normale, quindi usalo

1. 안전 주의 사항

사용 전에 제품 외관에 손상이 있는지, 부품이 느슨한지 주의 깊게 확인하십시오. 이상이 있을 경우 오작동이나 위험을 방지하기 위해 작동시키지 마십시오.

규정에 따라 제품을 사용하십시오. 기기의 고장을 유발할 수 있는 부적절한 사용은 피하십시오.

그리고 심지어 안전사고로 이어질 수 있습니다.

2. 운영 지침

제품의 전원 스위치를 찾아 부드럽게 누르거나 전원이 켜진 상태로 전환합니다. 일부 제품에는 표시등이며, 불이 들어오면 제품에 전원이 켜져 있음을 의미합니다.

제품의 기능에 따라 해당 노브, 버튼 또는 터치 영역을 조정하고 설정합니다.

필요에 따라 작업 모드와 같은 매개변수

3. 유지 관리 지침

사용 후에는 제품의 전원 스위치를 적시에 끄십시오. 제품을 장시간 사용하지 않을 때

잠재적인 위험과 에너지 소비를 줄이기 위해 전원도 꺼야 합니다.

먼지와 얼룩을 제거하기 위해 깨끗하고 부드러운 젖은 천으로 제품 표면을 정기적으로 닦아주세요. 단,

케이스 손상을 방지하기 위한 부식성 세척제

제품을 오랫동안 사용하지 않았다면 다시 사용하기 전에 간단한 검사를 실시하십시오. 확인 후

그게 정상이라면 사용하세요

安全の重要なポイント

使用前に、製品の外観に損傷がないか、部品が緩んでいないかを慎重に確認してください。異常がある場合は、故障や危険を防ぐために起動しないでください。

製品は規定に従って使用してください。不適切な使用は、機器を故障させる可能性がありますので避けてください。

そして、安全事故を引き起こす可能性もあります。

2. 操作ガイドライン

製品の電源スイッチを見つけて、優しく押すか切り替えてオンの状態にしてください。いくつかの製品にはインジケータライトが点灯すると、製品が電源オンであることを示します。

製品の機能に応じて、対応するノブ、ボタン、またはタッチエリアを調整し、設定してください。

必要に応じた作業モードなどのパラメータ。

3. メンテナンス手順

使用後は、製品の電源スイッチを適時にオフにしてください。製品を長期間使用しない場合は潜在的なリスクとエネルギー消費を減らすために、電源も切るべきです。

製品の表面を清潔で柔らかい湿った布で定期的に拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。ただし、使用しないでください。

ケースの損傷を防ぐために腐食性の洗浄剤を使用しないでください

製品を長期間使用していない場合は、再使用する前に簡単な点検を行ってください。確認後に

それが普通であるなら、使ってみてください。

Säkerhetsnyckelpunkter

Innan användning, kontrollera noggrant om det finns några skador på produktens utseende och om komponenterna är lösa. Om det finns några avvikelser, aktivera inte produkten för att förhindra funktionsfel eller faror.

Se till att använda produkten i enlighet med föreskrifterna. Undvik felaktig användning som kan skada apparaten. och kan till och med leda till säkerhetsolyckor.

2. Driftsanvisningar

Hitta strömbrytaren för produkten och tryck eller växla försiktigt till läget på. Vissa produkter är utrustade med indikatorlampor, och när de tänds betyder det att produkten är påslagen.

Justera de motsvarande reglagen, knapparna eller beröringsytorna enligt produktens funktioner och ställ in parametrar som arbetsläget vid behov.

3. Underhållsinstruktioner

Stäng av strömbrytaren för produkten i tid efter användning. När produkten inte används under en längre tid

Strömmen bör också stängas av för att minska potentiella risker och energiförbrukning.

Torka regelbundet av produktens yta med en ren och mjuk fuktig trasa för att ta bort damm och fläckar, men använd inte frätande rengöringsmedel för att förhindra skador på höljet

Om produkten inte har använts på länge, gör en enkel inspektion innan du använder den igen. Efter att ha bekräftat att det är normalt, använd det då

1. Bezpečnostní body

Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda není na vzhledu produktu žádné poškození a zda nejsou součásti volné. Pokud se vyskytne jakákoli anomálie, neaktivujte ji, abyste zabránili poruchám nebo nebezpečí.

Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s předpisy. Vyhněte se nesprávnému použití, které může vést k přehřátí a poškození spotřebiče, a dokonce vést k bezpečnostním nehodám.

2. Pokyny k operaci

Najděte vypínač produktu a jemně ho stiskněte nebo přepněte do zapnutého stavu. Některé produkty jsou vybaveny kontrolky a když se rozsvítí, znamená to, že je produkt zapnutý.

Podle funkcí produktu upravte odpovídající knoflíky, tlačítka nebo dotykové oblasti a nastavte parametry, jako je pracovní režim, podle potřeby.

3. Pokyny k údržbě

Po použití vždy vypněte napájecí spínač produktu. Pokud se produkt delší dobu nepoužívá

Elektrika by se také měla vypnout, aby se snížila potenciální rizika a spotřeba energie.

Pravidelně otírejte povrch produktu čistým a měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a skvrny, ale nepoužívejte korozivní čisticí prostředky, aby se zabránilo poškození pouzdra.

Pokud produkt nebyl delší dobu používán, před opětovným použitím proveďte jednoduchou kontrolu. Po potvrzení, že je to normální, pak ho použijte.

نقاط السلامة الرئيسية.1

قبل الاستخدام ، تحقق بعناية مما إذا كان هناك أي ضرر في مظهر المنتج وما إذا كانت المكونات فضفاضة. إذا كان هناك أي شذوذ ، فلا تقم بتنشيطه لمنع الأعطال أو المخاطر

تأكد من استخدام المنتج وفقا للوائح. تجنب الاستخدام غير السليم، والذي قد يؤدي إلى حرق الجهاز. وحتى تؤدي إلى حوادث أمنية.

مبادئ التشغيل.2

حدد مفتاح تشغيل المنتج واضغط عليه برفق أو قم بتبديله إلى وضع التشغيل. بعض المنتجات مجهزة بـ

أضواء المؤشر ، وعندما تضيء ، فهذا يعني أن المنتج مشغل.

وفقا لوظائف المنتج ، اضغط المفاتيح أو الأزرار أو مناطق اللمس المقابلة ، وقم بتعيين

معلومات مثل وضع العمل حسب الحاجة.

تعليمات الصيانة.3

بعد الاستخدام ، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة للمنتج في الوقت المناسب. عندما لا يتم استخدام المنتج لفترة طويلة

، يجب أيضا إيقاف تشغيل الطاقة لتقليل المخاطر المحتملة واستهلاك الطاقة.

امسح سطح المنتج بانتظام بقطعة قماش نظيفة ورطبة لتنظيف الغبار والبقع، ولكن لا تستخدم

مواد التنظيف المسببة للتآكل لمنع تلف الغلاف

إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة ، فقم بإجراء فحص بسيط قبل استخدامه مرة أخرى. بعد التأكد

أنها طبيعية، ثم استخدمها

1. Kluczowe Punkty Bezpieczeństwa

Przed użyciem dokładnie sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony i czy jego elementy nie są luzne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie uruchamiaj go, aby zapobiec awariom lub zagrożeniom.

Pamiętaj o stosowaniu produktu zgodnie z przepisami. Unikaj niewłaściwego użytkowania, które może doprowadzić do przegrzania urządzenia, a nawet prowadzić do wypadków

2. Wytyczne operacyjne

Znajdź włącznik produktu i delikatnie naciśnij lub przełącz go w pozycję włączoną. Niektóre produkty są wyposażone w lampki kontrolne, a gdy się zapalają, oznacza to, że produkt jest włączony.

Zależnie od funkcji produktu, dostosuj odpowiednie pokrętła, przyciski lub obszary dotykowe i ustaw parametry, takie jak tryb pracy, w razie potrzeby.

3. Instrukcje konserwacji

Po użyciu, wyłącz zasilanie produktu w odpowiednim czasie. Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas

Należy również wyłączyć zasilanie, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko i zużycie energii.

Regularnie czyść powierzchnię produktu czystą i miękką, wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i plamy, ale nie używaj zręcznych środków czyszczących, aby zapobiec uszkodzeniu obudowy

Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem przeprowadź prostą kontrolę. Po potwierdzeniu że to jest normalne, to użyj go

Belangrijke Veiligheidspunten

Controleer voor gebruik zorgvuldig of er schade is aan het uiterlijk van het product en of de onderdelen los zitten. Als er iets ongewoons is, activeer het dan niet om storingen of gevaren te voorkomen.

Zorg ervoor dat je het product gebruikt volgens de voorschriften. Vermijd onjuist gebruik, wat het apparaat kan beschadigen. en kan zelfs leiden tot veiligheidsincidenten.

2. Operation richtlijnen

Zoek de aan/uit-schakelaar van het product en druk deze voorzichtig in of zet deze om naar de aan-stand. Sommige producten zijn uitgerust met indicatorlampjes, en wanneer ze oplichten, betekent dit dat het product is ingeschakeld.

Pas de bijbehorende knoppen, knoppen of aanraakgebieden aan op basis van de functies van het product en stel in. parameters zoals de benodigde werkmodus.

3.Uitgebreide onderhoudsinstructies

Schakel na gebruik de stroomschakelaar van het product tijdig uit. Wanneer het product lange tijd niet wordt gebruikt

De stroom moet ook worden uitgeschakeld om mogelijke risico's en energieverbruik te verminderen.

Veeg regelmatig het oppervlak van het product af met een schone en zachte vochtige doek om stof en vlekken te verwijderen, maar gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen om schade aan de behuizing te voorkomen

Als het product lange tijd niet is gebruikt, voer dan een eenvoudige inspectie uit voordat je het opnieuw gebruikt. Na bevestiging dat het normaal is, gebruik het dan

1. Sikkerhedsmæssige nøglepunkter

Før brug skal du omhyggeligt kontrollere, om der er skader på produktets udseende, og om komponenterne er løse. Hvis der er nogen abnormitet, må du ikke aktivere det for at forhindre funktionsfejl eller farer.

Sørg for at bruge produktet i overensstemmelse med forskrifterne. Undgå forkert brug, som kan få apparatet til at brænde ud, og endda føre til sikkerhedsuheld.

2. Betjeningsvejledning

Find produktets tænd/sluk-knap, og tryk eller skub den forsigtigt til tændt position. Nogle produkter er udstyret med indikatorlamper, og når de lyser, betyder det, at produktet er tændt.

Justér de tilsvarende knapper, drejeknapper eller berøringsområder i henhold til produktets funktioner, og indstil parametre som f.eks. arbejdsmetode efter behov.

3. Vedligeholdelsesinstruktioner

Efter brug skal du slukke for produktets strømafbryder i tide. Når produktet ikke bruges i længere tid

Strømmen bør også slukkes for at reducere potentielle risici og energiforbrug.

Tør regelmæssigt produktets overflade af med en ren og blød, fugtig klud for at fjerne støv og pletter, men brug ikke ætsende rengøringsmidler for at forhindre skader på kabinettet

Hvis produktet ikke har været brugt i lang tid, skal du foretage en simpel inspektion, før du bruger det igen. Efter bekræftelse at det er normalt, så brug det

1. Biztonsági kulcspontok

Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék külsején nincs-e sérülés, és hogy az alkatrészek nem lazultak-e meg. Ha bármilyen rendellenességet észlel, ne kapcsolja be a készüléket a meghibásodások vagy veszélyek elkerülése érdekében.

Ügyeljen arra, hogy a terméket a szabályozásoknak megfelelően használja. Kerülje a helytelen használatot, mert az kitérheti a készüléket, és akár biztonsági balesetekhez is vezethet.

2. Működési irányelvek

Keresse meg a termék bekapcsológombját, és óvatosan nyomja meg vagy kapcsolja át bekapcsolt állapotba. Egyes termékek fel vannak szerelve... visszajelző lámpák, és amikor világítanak, az azt jelenti, hogy a termék be van kapcsolva.

A termék funkcióinak megfelelően állítsa be a megfelelő gombokat, kapcsolókat vagy érintőfelületeket, és konfigurálja, szükség szerint olyan paraméterek, mint például a munkamód.

3. Karbantartási utasítások

Használat után időben kapcsolja ki a termék főkapcsolóját. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja,

A potenciális kockázatok és az energiafogyasztás csökkentése érdekében az áramot is ki kell kapcsolni.

Rendszeresen törölje le a termék felületét tiszta és puha, nedves ruhával a por és a foltok eltávolítása érdekében, de ne használjon... maró tisztítószeret a ház károsodásának megelőzése érdekében

Ha a terméket hosszú ideig nem használták, használat előtt végezzen egy egyszerű ellenőrzést. Miután megerősítette, hogy ez normális, akkor használja

1. Pontos-chave de segurança

Antes de usar, verifique cuidadosamente se existem danos na aparência do produto e se os componentes estão soltos. Se houver alguma anomalia, não o utilize para evitar avarias ou perigos.

Certifique-se de usar o produto de acordo com os regulamentos. Evite o uso indevido, que pode danificar o aparelho. e até podem levar a acidentes de segurança.

2. Orientações de Operação

Localize o interruptor de alimentação do produto e pressione ou alterne-o suavemente para a posição ligada. Alguns produtos são equipados com luzes indicadoras e, quando acendem, significa que o produto está ligado.

De acordo com as funções do produto, ajuste os botões, os seletores ou as áreas de toque correspondentes e defina parâmetros como o modo de funcionamento, conforme necessário.

3. Instruções de Manutenção

Após a utilização, desligue o interruptor de alimentação do produto atempadamente. Quando o produto não for utilizado por um longo período a energia também deve ser desligada para reduzir potenciais riscos e o consumo de energia.

Limpe regularmente a superfície do produto com um pano húmido, macio e limpo para remover o pó e as manchas, mas não utilize agentes de limpeza corrosivos para evitar danos na caixa

Se o produto não for utilizado durante um longo período, efetue uma inspeção simples antes de o utilizar novamente. Após confirmar que é normal, então use-o

1. Σημειά Κλειδια για την Ασφαλεια

Πριν απο τη χρήση, ελεγχτε προσεκτικά εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημια στην εμφάνιση του προϊόντος και εάν τα εξαρτήματα είναι χαλαρά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία, μην το ενεργοποιήσετε για να αποφύγετε δυσλειτουργίες ή κινδύνους.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αποφύγετε την ακατάλληλη χρήση, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε ατυχήματα ασφαλείας.

2. Οδηγιές Λειτουργιάς

Εντοπίστε τον διακοπτή λειτουργιάς του προϊόντος και πιέστε ή μετακινήστε τον απαλά στη θέση ενεργοποίησης. Ορισμένα προϊόντα είναι εξοπλισμένα με ενδεικτικές λυχνίες, και όταν αναβουν, σημαίνει ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

Σύμφωνα με τις λειτουργίες του προϊόντος, ρυθμίστε τα αντιδίοιχα κουμπιά, πλήκτρα ή περιοχές αφής και ορίστε παραμέτροι όπως η λειτουργία εργασίας, όπως απαιτείται.

3. Οδηγιές Συντηρήσης

Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε εγκαίρως τον διακοπτή τροφοδοσίας του προϊόντος. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Η παροχή ρεύματος θα πρέπει επίσης να διακοπτεται για να μειωθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και η καταναλωση ενέργειας.

Σκουπίζετε τακτικά την επιφάνεια του προϊόντος με ένα καθαρό και μαλακό βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τους λεκέδες, αλλά μην χρησιμοποιείτε

διαβρωτικά καθαριστικά για την αποφυγή ζημιών στο περιβλημα

Εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήστε έναν απλό έλεγχο πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Αφού επιβεβαιώσετε

οτι είναι φυσιολογικό, τότε χρησιμοποιήστε το

1. Turvallisuuden avainkohdat

Tarkista ennen käyttöä huolellisesti, onko tuotteen ulkonäössä vaurioita ja ovatko osat löysällä. Jos havaitset jotain poikkeavaa, älä käynnistä laitetta mahdollisten toimintahäiriöiden tai vaaratilanteiden välttämiseksi.

Varmista, että käytät tuotetta määräysten mukaisesti. Vältä virheellistä käyttöä, joka voi polttaa laitteen loppuun. ja jopa johtaa turvallisuusonnettomuuksiin.

2. Käyttöohjeet

Etsi tuotteen virtakytkin ja paina tai kytke se varovasti päälle. Joissakin tuotteissa on merkkivalot, ja kun ne syttyvät, se tarkoittaa, että tuote on päällä.

Säädä vastaavat säätimet, painikkeet tai kosketusalueet tuotteen toimintojen mukaisesti ja aseta tarvittavat parametrit, kuten toimintatila.

3. Huolto-ohjeet

Käytön jälkeen sammuta tuotteen virtakytkin ajoissa. Kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan Virta tulisi myös katkaista mahdollisten riskien ja energiankulutuksen vähentämiseksi.

Pyyhi tuotteen pinta säännöllisesti puhtaalla ja pehmeällä kostealla liinalla pölyn ja tahrojen poistamiseksi, mutta älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita kotelon vahingoittumisen estämiseksi

Jos tuotetta ei ole käytetty pitkään aikaan, suorita yksinkertainen tarkastus ennen sen uudelleenkäyttöä. Varmistuksen jälkeen että se on normaalia, käytä sitä sitten

1. Puncte cheie privind siguranța

Înainte de utilizare, verificați cu atenție dacă există deteriorări ale aspectului produsului și dacă componentele sunt slăbite. Dacă există vreo anomalie, nu-l activați pentru a preveni defecțiunile sau pericolele.

Asigurați-vă că utilizați produsul în conformitate cu reglementările. Evitați utilizarea necorespunzătoare, deoarece aceasta poate duce la arderea aparatului. și chiar pot duce la accidente de siguranță.

2. Ghid de operare

Localizați întrerupătorul de alimentare al produsului și apăsați-l sau comutați-l ușor în poziția pornit. Unele produse sunt echipate cu leduri indicatoare, iar când se aprind, înseamnă că produsul este pornit.

În funcție de funcțiile produsului, ajustați butoanele, comenzile sau zonele tactile corespunzătoare și setați parametri precum modul de lucru, după cum este necesar.

3. Instrucțiuni de întreținere

După utilizare, opriți întrerupătorul de alimentare al produsului în timp util. Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp

Alimentarea cu energie ar trebui, de asemenea, oprită pentru a reduce riscurile potențiale și consumul de energie.

Ștergeți regulat suprafața produsului cu o cârpă umedă curată și moale pentru a îndepărta praful și petele, dar nu utilizați agenți de curățare corozivi pentru a preveni deteriorarea carcasei

Dacă produsul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp, efectuați o inspecție simplă înainte de a-l folosi din nou. După confirmare că este normal, atunci folosește-l

1. Saugos pagrindiniai punktai

Prieš naudodami atidžiai patikrinkite, ar nėra jokių gaminio išvaizdos pažeidimų ir ar komponentai nėra atsilaisvinę. Jei pastebėjote kokių nors nukrypimų, neįjunkite jo, kad išvengtumėte gedimų ar pavojų.

Būtinai naudokite produktą pagal instrukcijas. Venkite netinkamo naudojimo, nes prietaisas gali perdegti ir netgi sukelti nelaimingus atsitikimus.

2. Eksploatavimo gairės

Suraskite produkto maitinimo jungiklį ir švelniai paspauskite arba perjunkite jį į įjungimo būseną. Kai kurie produktai turi indikatorius lemputes, ir kai jos užsidega, tai reiškia, kad produktas yra įjungtas.

Atsižvelgiant į produkto funkcijas, sureguliuokite atitinkamas rankenėles, mygtukus arba jutiklines sritis ir nustatykite parametrų, tokių kaip veikimo režimas, pagal poreikį.

3. Priežiūros instrukcijos

Panaudoję gaminį, laiku išjunkite maitinimo jungiklį. Kai gaminys nenaudojamas ilgą laiką

Taip pat reikėtų išjungti maitinimą, siekiant sumažinti galimą riziką ir energijos suvartojimą.

Reguliariai valykite gaminio paviršius švaria ir minkšta drėgna šluoste, kad pašalintumėte dulkes ir dėmes, bet nenaudokite korozinių valiklių, kad būtų išvengta korpuso pažeidimų

Jei produktas nebuvo naudojamas ilgą laiką, prieš vėl naudodami atlikite paprastą patikrinimą. Patvirtinus, kad tai yra normalu, tada naudokite jį

1. Güvenlik Anahtar Noktaları

Kullanmadan önce, ürünün dış görünüşünde herhangi bir hasar olup olmadığını ve bileşenlerin gevşek olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir anormallik varsa, arızaları veya tehlikeleri önlemek için ürünü çalıştırmayın.

Ürünü yönetmeliklere uygun olarak kullandığınızdan emin olun. Cihazın yanmasına neden olabilecek uygunsuz kullanımdan kaçınin. ve hatta güvenlik kazalarına yol açabilir.

2. Operasyon Kılavuzları

Ürünün güç düğmesini bulun ve nazikçe basarak veya kaydırarak açık konuma getirin. Bazı ürünler donatılmıştır Gösterge ışıkları ve yandıklarında ürünün açık olduğu anlamına gelir.

Ürünün fonksiyonlarına göre, ilgili düğmeleri, butonları veya dokunmatik alanları ayarlayın ve yapılandırın. çalışma modu gibi parametreler gerektiği gibi.

3. Bakım Talimatları

Kullanımdan sonra, ürünün güç düğmesini zamanında kapatın. Ürün uzun süre kullanılmadığında Olası riskleri ve enerji tüketimini azaltmak için güç de kapatılmalıdır.

Ürünün yüzeyini düzenli olarak temiz ve yumuşak nemli bir bezle silerek toz ve lekeleri temizleyin, ancak kullanmayın.

Kasanın zarar görmesini önlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri

Ürün uzun süre kullanılmadıysa, tekrar kullanmadan önce basit bir kontrol yapın. Onayladıktan sonra normal olduğunu, o zaman kullanın

1. Основные моменты техники безопасности

Перед использованием внимательно проверьте, нет ли каких-либо повреждений внешнего вида изделия и не ослаблены ли компоненты. В случае каких-либо отклонений не включайте его, чтобы предотвратить неисправности или опасности.

Обязательно используйте продукт в соответствии с инструкциями. Избегайте неправильного использования, которое может привести к поломке прибора и даже приводить к несчастным случаям.

2. Руководство по эксплуатации

Найдите кнопку питания устройства и аккуратно нажмите или переведите ее в положение включения. Некоторые устройства оснащены Индикаторные лампочки, и когда они загораются, это означает, что продукт включен.

В соответствии с функциями продукта, отрегулируйте соответствующие ручки, кнопки или сенсорные области и установите параметры, такие как режим работы, по мере необходимости.

3. Инструкции по техническому обслуживанию

После использования своевременно выключайте выключатель питания продукта. Если продукт не используется в течение длительного времени

Электропитание также следует отключить, чтобы снизить потенциальные риски и энергопотребление.

Регулярно протирайте поверхность изделия чистой и мягкой влажной тканью, чтобы удалить пыль и пятна, но не используйте... агрессивные чистящие средства во избежание повреждения корпуса

Если продукт не использовался в течение длительного времени, проведите простой осмотр перед повторным использованием. После подтверждения если это нормально, то используйте это

1. Ключові моменти з безпеки

Перед використанням уважно перевірте, чи немає пошкоджень зовнішнього вигляду виробу та чи не ослаблені компоненти. У разі будь-яких відхилень не вмикайте його, щоб запобігти несправностям або небезпекам.

Обов'язково використовуйте продукт відповідно до інструкцій. Уникайте неналежного використання, яке може призвести до згоряння приладу, і навіть призвести до нещасних випадків.

2. Інструкції з експлуатації

Знайдіть кнопку живлення продукту та обережно натисніть або переведіть її у стан увімкнення. Деякі продукти оснащені індикаторні лампочки, і коли вони загоряються, це означає, що виріб увімкнено.

Відповідно до функцій продукту, налаштуйте відповідні ручки, кнопки або сенсорні області та встановіть параметри, такі як режим роботи, за потреби.

3. Інструкції з технічного обслуговування

Після використання вчасно вимикайте вимикач живлення виробу. Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу Електроживлення також слід вимкнути, щоб зменшити потенційні ризики та споживання енергії.

Регулярно протирайте поверхню виробу чистою та м'якою вологою тканиною, щоб видалити пил і плями, але не використовуйте агресивні миючі засоби, щоб запобігти пошкодженню корпусу

Якщо продукт не використовувався тривалий час, проведіть простий огляд перед повторним використанням. Після підтвердження якщо це нормально, то використовуйте це

1. Viktige sikkerhetspunkter

Før bruk, sjekk nøye om det er noen skader på produktets utseende og om komponentene er løse. Hvis det er noen unormalitet, må du ikke aktivere det for å forhindre funksjonsfeil eller farer.

Sørg for å bruke produktet i samsvar med forskriftene. Unngå feil bruk, som kan føre til at apparatet brenner ut, og til og med føre til sikkerhetsulykker.

2. Operasjonsretningslinjer

Finn strømbryteren på produktet og trykk eller vipp den forsiktig til på-posisjon. Noen produkter er utstyrt med indikatorlys, og når de lyser, betyr det at produktet er slått på.

I henhold til produktets funksjoner, juster de tilsvarende knottene, knappene eller berøringsområdene, og still inn parametre som for eksempel arbeidsmodus etter behov.

3. Vedlikeholdsinstruksjoner

Etter bruk, slå av strømbryteren på produktet i tide. Når produktet ikke brukes over lengre tid

Strømmen bør også slås av for å redusere potensielle risikoer og energiforbruk.

Tørk regelmessig overflaten på produktet med en ren og myk, fuktig klut for å fjerne støv og flekker, men ikke bruk etsende rengjøringsmidler for å forhindre skade på kabinettet

Hvis produktet ikke har vært brukt på lenge, utfør en enkel inspeksjon før du bruker det igjen. Etter å ha bekreftet at det er normalt, så bruk det

נקודות מפתח לבטיחות.1

לפני השימוש, בדוק היטב האם יש נזק למראה המוצר והאם הרכיבים רופפים. אם יש חריגה כלשהי, אל תפעיל אותו כדי למנוע תקלות או סכנות.

הקפידו להשתמש במוצר בהתאם לתקנות. הימנעו משימוש לא נכון, שעלול לגרום לשריפת המכשיר. ואף עלולות להוביל לתאונות בטיחות.

הנחיות הפעלה.2

-אתר את מתג ההפעלה של המוצר ולחץ או העבר אותו בעדינות למצב פעיל. חלק מהמוצרים מצוידים בנוריות חיווי, וכשהן נדלקות, זה אומר שהמוצר מופעל.

בהתאם לפונקציות של המוצר, כוונן את הכפתורים, הידיות או אזורי המגע המתאימים, והגדר פרמטרים כגון מצב העבודה לפי הצורך.

הוראות תחזוקה.3

לאחר השימוש, כבו את מתג ההפעלה של המוצר בהקדם האפשרי. כאשר המוצר אינו בשימוש במשך זמן רב, יש לכבות גם את החשמל כדי להפחית סיכונים פוטנציאליים וצריכת אנרגיה.

-נגבו את פני השטח של המוצר באופן קבוע עם מטלית לחה, נקייה ורכה כדי להסיר אבק וכתמים, אך אל תשתמשו ב

חומרי ניקוי קורוזיביים כדי למנוע נזק למעטפת

אם המוצר לא היה בשימוש זמן רב, בצע בדיקה פשוטה לפני השימוש בו שוב. לאחר אישור

שזה נורמלי, אז תשתמש בזה

1. Основни моменти за безопасност

Преди употреба внимателно проверете дали има някакви повреди по външния вид на продукта и дали компонентите са разхлабени. Ако има някакви аномалии, не го активирайте, за да предотвратите неизправности или опасности.

Уверете се, че използвате продукта в съответствие с разпоредбите. Избягвайте неправилна употреба, която може да доведе до повреда на уреда, и дори да доведат до злополуки.

2. Оперативни насоки

Намерете бутона за захранване на продукта и внимателно го натиснете или превключете в положение "включено". Някои продукти са оборудвани с светлинни индикатори и когато светнат, това означава, че продуктът е включен.

В зависимост от функциите на продукта, настройте съответните копчета, бутони или зони за докосване и задайте параметри като работния режим, според нуждите.

3. Инструкции за поддръжка

След употреба, изключете захранващия ключ на продукта своевременно. Когато продуктът не се използва дълго време

Захранването също трябва да бъде изключено, за да се намалят потенциалните рискове и консумацията на енергия.

Редовно забърсвайте повърхността на продукта с чиста и мека влажна кърпа, за да отстраните прах и петна, но не използвайте агресивни почистващи препарати, за да се предотврати повреда на корпуса

Ако продуктът не е бил използван дълго време, направете проста проверка, преди да го използвате отново. След потвърждение че е нормално, тогава го използвайте

1. Ključne točke sigurnosti

Prije uporabe pažljivo provjerite ima li oštećenja na izgledu proizvoda i jesu li komponente labave. Ako postoji bilo kakva abnormalnost, nemojte ga aktivirati kako biste spriječili kvarove ili opasnosti.

Obavezno koristite proizvod u skladu s propisima. Izbjegavajte nepravilnu uporabu, koja može dovesti do pregrijavanja uređaja, pa čak i dovesti do sigurnosnih nezgoda.

2. Upute za rad

Pronađite prekidač za napajanje proizvoda i lagano ga pritisnite ili prebacite u položaj uključeno. Neki proizvodi su opremljeni sa Indikatorska svjetla, i kada se upale, to znači da je proizvod uključen.

Ovisno o funkcijama proizvoda, podesite odgovarajuće gumbe, tipke ili dodirne površine i postavite parametre kao što je način rada prema potrebi.

3. Upute za održavanje

Nakon upotrebe, pravovremeno isključite prekidač napajanja proizvoda. Kada se proizvod ne koristi dulje vrijeme Napajanje bi također trebalo isključiti kako bi se smanjili potencijalni rizici i potrošnja energije.

Redovito obrišite površinu proizvoda čistom i mekom vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu i mrlje, ali nemojte koristiti korozivna sredstva za čišćenje kako bi se spriječio oštećenje kućišta

Ako proizvod nije korišten dulje vrijeme, provedite jednostavan pregled prije ponovne uporabe. Nakon potvrde da je to normalno, onda ga koristite

1. Ohutuse põhipunktid

Enne kasutamist kontrollige hoolikalt, kas toote välimuses on kahjustusi ja kas komponendid on lahti. Kui esineb mingeid kõrvalekaldeid, ärge aktiveerige seda, et vältida rikkeid või ohte.

Kasutage toodet kindlasti vastavalt eeskirjadele. Vältige ebaõiget kasutamist, mis võib seadme läbi põletada ja võivad isegi põhjustada ohutusõnnetusi.

2. Kasutusjuhised

Otsi üles toote toitelüliti ja vajuta või lülita see õrnalt sisse. Mõned tooted on varustatud indikaatortuled ja kui need süttivad, tähendab see, et toode on sisse lülitatud.

Vastavalt toote funktsioonidele reguleerige vastavaid nuppe, lüliteid või puutealasid ja seadistage parameetreid, nagu näiteks töörežiimi vastavalt vajadusele.

3. Hooldusjuhised

Pärast kasutamist lülitage toote toitelüliti õigeaegselt välja. Kui toodet pikka aega ei kasutata võimalike riskide ja energiatarbimise vähendamiseks tuleks ka toide välja lülitada.

Pühkige toote pinda regulaarselt puhta ja pehme niiske lapiga, et eemaldada tolmu ja plekid, kuid ärge kasutage söövitavate puhastusvahendite kasutamine korpuse kahjustuste vältimiseks

Kui toodet pole pikka aega kasutatud, tehke enne uuesti kasutamist lihtne kontroll. Pärast kinnitamist et see on normaalne, siis kasuta seda

1. Drošības pamatprincipi

Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet, vai nav bojājumu izstrādājuma izskatā un vai komponenti nav vaļīgi. Ja konstatējat kādas novirzes, neieslēdziet to, lai novērstu darbības traucējumus vai briesmas.

Noteikti lietojiet produktu saskaņā ar noteikumiem. Izvairieties no nepareizas lietošanas, kas var izraisīt ierīces izdeģšanu un pat izraisīt nelaimes gadījumus.

2. Darbības vadlīnijas

Atrodiet produkta barošanas slēdzi un uzmanīgi nospiediet vai pārslēdziet to ieslēgtā stāvoklī. Daži produkti ir aprīkoti ar indikatoru gaismas, un, kad tās iedegas, tas nozīmē, ka produkts ir ieslēgts.

Atbilstoši produkta funkcijām noregulējiet atbilstošās pogas, slēdzis vai skārienjutīgās zonas un iestatiet parametrus, piemēram, darba režīmu, atbilstošajās vadzībām.

3. Apkopes instrukcijas

Pēc lietošanas savlaicīgi izslēdziet produkta barošanas slēdzi. Kad produkts netiek lietots ilgu laiku

Lai samazinātu potenciālos riskus un enerģijas patēriņu, strāvu arī vajadzētu izslēgt.

Regulāri noslaukiet izstrādājuma virsmu ar tīru un mīkstu mitru drānu, lai notīrītu putekļus un traipus, bet neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus, lai novērstu korpusa bojājumus.

Ja produkts nav lietots ilgu laiku, pirms atkārtotas lietošanas veiciet vienkāršu pārbaudi. Pēc apstiprināšanas ka tas ir normāli, tad izmanto to

1. Bezpečnostné kľúčové body

Pred použitím starostlivo skontrolujte, či nie je výrobok poškodený a či nie sú uvoľnené žiadne komponenty. Ak zistíte akúkoľvek abnormalitu, nezapínajte ho, aby ste predišli poruchám alebo nebezpečenstvám.

Uistite sa, že produkt používate v súlade s predpismi. Vyhnite sa nesprávnemu používaniu, ktoré môže spôsobiť zničenie spotrebiča a dokonca viesť k bezpečnostným nehodám.

2. Prevádzkové pokyny

Nájdite vypínač produktu a jemne ho stlačte alebo prepnite do polohy zapnuté. Niektoré produkty sú vybavené kontrolky a keď sa rozsvietia, znamená to, že produkt je zapnutý.

Podľa funkcií produktu nastavte príslušné gombíky, tlačidlá alebo dotykové oblasti a nastavte parametre, ako napríklad pracovný režim, podľa potreby.

3. Pokyny na údržbu

Po použití vždy vypnite vypínač produktu. Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva

Napájanie by malo byť tiež vypnuté, aby sa znížili potenciálne riziká a spotreba energie.

Pravidelne utierajte povrch produktu čistou a mäkkou vlhkou handrou, aby ste odstránili prach a škvrny, ale nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, aby sa predišlo poškodeniu krytu

Ak sa produkt dlhší čas nepoužíval, pred opätovným použitím vykonajte jednoduchú kontrolu. Po potvrdení, že je to normálne, potom to použite

1. Ključne točke glede varnosti

Pred uporabo natančno preverite, ali je izdelek poškodovan in ali so komponente ohlapne. Če opazite kakršno koli nepravilnost, ga ne vklopite, da preprečite okvare ali nevarnosti.

Prepričajte se, da izdelek uporabljate v skladu s predpisi. Izogibajte se nepravilni uporabi, ki lahko povzroči pregrevanje naprave. in lahko celo privede do varnostnih nesreč.

2. Navodila za uporabo

Poiščite stikalo za vklop/izklop izdelka in ga nežno pritisnite ali preklopite v položaj za vklop. Nekateri izdelki so opremljeni z Indikatorske lučke in ko zasvetijo, pomeni, da je izdelek vklopljen.

Glede na funkcije izdelka prilagodite ustrezne gumbе, stikala ali območja na dotik in nastavite parametre, kot je način delovanja, po potrebi.

3. Navodila za vzdrževanje

Po uporabi pravčasno izklopite stikalo za vklop izdelka. Ko izdelka ne uporabljate dlje časa

Napajanje je treba izklopiti tudi za zmanjšanje morebitnih tveganj in porabe energije.

Redno obrišite površino izdelka s čisto in mehko vlažno krpo, da odstranite prah in madeže, vendar ne uporabljajte korozivna čistila, da preprečite poškodbe ohišja

Če izdelek dlje časa ni bil v uporabi, pred ponovno uporabo opravite preprost pregled. Po potrditvi da je normalno, potem ga uporabite