

Les 20 fonctions

Lues sur votre écran, une par une

Photo du bandeau : 11 pictogrammes colorés + DIY, puis thermomètre, moins, plus, ampoule, lecture, menu à deux carrés, power. Chaque page suit une touche ou un système (Dual HeatSync, Poly-Air, 6 L). Les valeurs usine viennent de la notice : ce sont des départs, pas des lois.

12

programmes (11 + DIY)

50–230 °C

par pas de 5

1–60 min

par pas de 1

OPN

tiroir ouvert

1800 W

double chauffe

Comment lire ce dossier

- Pages 1–5 : les boutons du bas de votre photo.
- Pages 6–7 : Dual HeatSync et le flux 360°.
- Pages 8–18 : chaque pictogramme, valeurs usine + usage réel.
- Pages 19–20 : ce qui tient dans le 6 L, et l'entretien.
- Un preset trop long (crevettes, poisson) est signalé comme tel.

Synthèse – 12 programmes, 7 commandes

Le bandeau ne « cuisine » pas. Chaque icône colorée charge un couple temps + température. Dual HeatSync et le ventilateur se comportent pareil en DIY et en preset. La différence, c'est seulement le point de départ.

Trois presets sont juste : pizza 15 cm, légumes 250 g, saucisse 300 g. Trois sont trop longs ou trop chauds dès que l'on sort de la portion notice : crevettes 13 min, poisson 15 min à 200 °C, steak 13 min pour un saignant. Deux sont trop timides si l'on remplit le 6 L : frites 300 g / 180 °C, wings 400 g / 15 min.

Les commandes du bas valent le dossier à elles seules. OPN (tiroir ouvert), la lumière du hublot, le basculement temps/température et le menu à deux carrés évitent 90 % des « ça ne marche pas » du premier soir.

Valeurs usine à retenir

DIY	200 °C · 15 min
Légumes	180 °C · 10 min · 250 g
Gâteau	160 °C · 18 min · 150 g
Décongélation	60 °C · 15 min
Frites	180 °C · 18 min · 300 g
Pizza	180 °C · 9 min · 15 cm
Wings	200 °C · 15 min · 400 g
Steak	200 °C · 13 min · 150 g
Saucisse	180 °C · 10 min · 300 g
Crevettes	200 °C · 13 min · 300 g
Poisson	200 °C · 15 min · 300 g

Une fonction, une page

Commandes du bandeau	01-05
Systèmes de cuisson	06-07
Programmes (DIY + 10 icônes)	08-18
Capacité et entretien	19-20

01	Marche / arrêt et veille	commande
02	Bouton menu (les deux carrés)	commande
03	Température et minuteur + / -	commande
04	Lecture / pause et code OPN	commande
05	Lumière et hublot	commande
06	Dual HeatSync — double chauffe	systeme
07	360° Hot Poly-Air et grille ondulée	systeme
08	DIY — mode manuel	programme
09	Légumes — brocoli	programme
10	Gâteau / pâtisserie	programme
11	Décongélation	programme
12	Frites	programme
13	Pizza	programme
14	Wings — ailes de poulet	programme
15	Steak	programme
16	Saucisse grillée	programme
17	Crevettes grillées	programme
18	Poisson grillé	programme
19	Capacité réelle du 6 L	systeme
20	Entretien, sécurité, limites	systeme

01

Marche / arrêt et veille

Bouton power, en bas à droite

Le rond avec le trait vertical allume le bandeau. Sans lui, aucun programme ne répond.

USINE / NOTICE

Veille 2 min sans action · gestion énergie 10 min · ≤ 0,3 W éteint

Mode d'emploi détaillé

- 1 Appuyez une fois sur le bouton power, le cercle en bas à droite de la photo. Le premier pictogramme de programme se met à clignoter. Les touches lumière, température/temps, menu (les deux carrés) et lecture restent allumées. L'écran alterne toutes les cinq secondes entre le temps et la température du programme en surbrillance.
- 2 Si vous ne touchez plus à rien pendant deux minutes, l'appareil retourne en veille tout seul. Ce n'est pas une panne : c'est la temporisation prévue par la notice. Un nouvel appui sur power le réveille.
- 3 Un appui long sur power éteint complètement. En mode éteint, la consommation reste inférieure à 0,3 W. Une gestion d'énergie coupe aussi l'appareil au bout d'environ dix minutes d'inactivité après un cycle.
- 4 Avant la toute première utilisation, faites un cycle à vide de dix minutes à 200 °C, fenêtre de la cuisine ouverte. L'intérieur métal limite l'odeur de plastique, mais la résistance neuve sent encore un peu. Lavez le panier et la grille ondulée à l'eau chaude savonneuse avant ce run.

Le power ne lance pas la cuisson. Il allume seulement le bandeau. Pour cuire, il faut ensuite Play.

02

Bouton menu (les deux carrés)

Touche ovale avec deux carrés, au centre bas

C'est la molette des programmes. Sur la photo, le pouce est juste en dessous.

USINE / NOTICE

Fait défiler les 12 pictogrammes · confirmation auto 5 s

Mode d'emploi détaillé

- 1 Une fois l'appareil allumé, appuyez sur la touche ovale aux deux carrés pour passer d'un pictogramme à l'autre. L'icône active clignote. Les autres restent visibles mais s'éteignent dès que la cuisson démarre : seul le programme choisi reste allumé.
- 2 Ordre tel qu'il apparaît sur votre bandeau, de gauche à droite puis de haut en bas : DIY, légumes, gâteau, décongélation, frites, pizza, wings, steak, saucisse grillée, crevettes, poisson. Le douzième mode est le DIY, déjà en haut à gauche.
- 3 Vous pouvez aussi taper directement sur l'icône colorée du haut, sans passer par le bouton menu. Les deux méthodes aboutissent au même réglage usine.
- 4 Dès que vous quittez un pictogramme, les plus et moins se réactivent pour modifier temps et température. En mode simple défilement menu, ces deux touches restent éteintes : c'est normal, ce n'est pas une panne du bandeau.

Un programme n'est qu'un couple temps + température mémorisé. Rien n'empêche de le modifier ensuite. Dual HeatSync reste actif dans tous les modes.

03

Température et minuteur + / -

Thermomètre+horloge à gauche, puis - et +

Un seul bouton bascule entre les degrés et les minutes. Les plus et moins changent la valeur affichée.

USINE / NOTICE

50–230 °C par pas de 5 • 1–60 min par pas de 1

Mode d'emploi détaillé

- 1 Appuyez sur l'icône thermomètre + horloge, en bas à gauche. Le premier appui sélectionne la température. L'écran affiche les degrés. Chaque pression sur + ou - bouge de 5 °C. Maintenez le doigt pour aller plus vite. Plancher 50 °C (40 °C sur certaines notices), plafond 230 °C.
- 2 Un second appui sur la même touche bascule sur le temps. Chaque pression change d'une minute, de 1 à 60. Au-delà de 60 minutes, le bandeau n'accepte plus : ce n'est pas cassé, c'est la limite matérielle.
- 3 La modification est confirmée toute seule au bout de cinq secondes sans toucher. Inutile de valider ailleurs. Si vous dépassez le mini ou le maxi, le bouton ne réagit simplement plus.
- 4 Le préchauffage n'a pas de touche dédiée. La notice recommande d'appuyer sur Play à vide 3 minutes à la température cible, puis d'ouvrir (l'écran affiche OPN), de charger, et de relancer. Avec 1800 W, trois minutes suffisent largement.

Sur les frites et les wings, partez du preset puis rallongez 2 à 4 minutes plutôt que de monter à 230 °C. Le 230 °C sert de finition courte, pas de mode par défaut.

04

Lecture / pause et code OPN

Double triangle, en bas à gauche du centre

Play lance le cycle. Ouvrir le tiroir coupe tout automatiquement et affiche OPN.

USINE / NOTICE

Démarre, met en pause · tiroir ouvert = OPN

Mode d'emploi détaillé

- 1 Après avoir choisi un pictogramme, appuyez sur Play (le double triangle). L'icône du programme reste allumée, les autres s'éteignent, le compte à rebours commence. Dual HeatSync et le ventilateur 360° Poly-Air démarrent ensemble.
- 2 Un second appui sur Play met en pause sans perdre le temps restant. Utile pour badigeonner une sauce. Un troisième appui reprend.
- 3 Si vous tirez le panier en cours de route, l'appareil s'arrête tout seul, l'écran affiche OPN, le bandeau se verrouille et le bip sonne deux fois. Remettez le tiroir : nouveau double bip, la cuisson reprend au temps restant. Vous n'avez rien à régler.
- 4 C'est la bonne façon d'ajouter une sauce ou de secouer les frites. N'ouvrez pas toutes les trois minutes « pour voir » : chaque ouverture fait chuter la température du 6 L. Le hublot et la lumière existent précisément pour éviter ça.

OPN n'est pas une erreur. E0 ou E1 oui : là, il faut le SAV. OPN veut seulement dire open, tiroir ouvert.

05

Lumière et hublot

Ampoule, en haut à droite des commandes

L'ampoule n'allume pas la cuisine : elle éclaire l'intérieur du panier pour que le hublot serve vraiment.

USINE / NOTICE

Éclairage de cuve • hublot dans le panier

Mode d'emploi détaillé

- 1 Appuyez sur l'ampoule dès que le cycle tourne. La cuve s'éclaire, le hublot du panier devient lisible. Sans cette lumière, la vitre ne montre qu'une masse sombre, surtout avec un aliment gras qui projette.
- 2 Regardez d'abord par le hublot avant d'ouvrir. Sur les wings et les frites, la graisse salit la vitre : essuyez-la encore tiède après le cycle, sinon le film fige et le hublot ne sert plus au suivant.
- 3 La lumière n'a aucun effet sur la cuisson. Vous pouvez l'éteindre pour économiser une poignée de watts, ça ne change ni Dual HeatSync ni le ventilateur.
- 4 Ne jugez pas un aliment uniquement par le dessus vu au hublot. Dual HeatSync dore aussi le dessous, souvent un cran plus pâle. Un coup d'œil ne remplace pas un secouage à mi-cuisson sur les frites.

Allumez la lumière les deux dernières minutes. C'est là que ça bascule de doré à trop cuit, surtout à 200 °C et plus.

06

Dual HeatSync – double chauffe

Résistance haut + plaque bas

C'est la vraie différence avec un air fryer compact à une seule résistance au-dessus.

USINE / NOTICE

Haut ≈ 1 500–1 700 W · bas ≈ 300 W · total 1 800 W

Mode d'emploi détaillé

- 1 Une résistance inox chauffe par le haut, une plaque chauffe par le bas. L'air 360° Poly-Air mélange les deux flux. Résultat : le dessous des nuggets, du poisson pané et du poulet dore enfin, au lieu de rester pâle comme sur un 1 000 W simple.
- 2 Ça réduit les retournements, ça ne les supprime pas. Les tests indépendants trouvent une cuisson bonne, pas parfaite : il reste des pièces plus pâles sur les bords. Secouer frites et wings à mi-cycle reste obligatoire, malgré le marketing « plus besoin de retourner ».
- 3 L'argument « jusqu'à 20 % d'économies d'énergie » est une mesure constructeur. Le vrai gain quotidien, c'est une seule fournée de 800 g de frites ou 1 kg d'ailles au lieu de trois dans un 2 L.
- 4 Le 230 °C n'est pas un mode Dual HeatSync à part. Les deux résistances travaillent dès 180 °C. Gardez le 220–230 °C pour 2 à 3 minutes de peau de poulet, pas pour un saumon ou un gâteau.

Dual HeatSync n'autorise pas d'empiler. Trois couches de frites restent molles, même à 1 800 W.

07

360° Hot Poly-Air et grille ondulée

Grille fournie dans le panier

L'air tourne autour de la grille ondulée. Sans cette grille, le fond étuve.

USINE / NOTICE

Un seul régime de ventilateur · grille 211 × 211 mm

Mode d'emploi détaillé

- 1 Glissez toujours la grille ondulée dans le panier avant de charger. Elle soulève l'aliment, laisse l'air passer en dessous, et évacue la graisse vers le tiroir métal. Sans elle, les frites pochent dans leur jus.
- 2 Le ventilateur n'a qu'une vitesse. C'est pour ça que le FD10 Pro est bon en friture et moyen en pâtisserie délicate : on ne peut pas « ralentir l'air » pour un gâteau tout en gardant 160 °C. Le programme Gâteau compense uniquement par une température plus basse et un temps plus long.
- 3 Ne bloquez pas la grille avec une feuille de papier trop large. Un papier à la taille exacte de la pizza, percé, passe. Une feuille qui tapisse tout le fond étouffe le Poly-Air.
- 4 Le flux marque davantage les bords du panier que le centre. D'où le secouage : on ramène le centre vers les bords, et inversement.

Première utilisation : vérifiez que le filet de protection éventuel a bien été retiré. La notice le rappelle, beaucoup l'oublie.

08

DIY — mode manuel

Pictogramme rose « DIY », en haut à gauche

C'est le vrai mode de ceux qui cuisinent souvent. Les onze autres ne sont que des raccourcis vers ce mode.

USINE / NOTICE

200 °C · 15 min · tout réglable

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez le petit livre rose DIY. L'usine envoie 200 °C pendant 15 minutes. C'est un point de départ neutre, pas une recette. Modifiez ensuite avec thermomètre/horloge puis + et –.
- 2 Servez-vous-en pour tout ce qui n'a pas d'icône : poulet entier, cordons bleus, falafels, légumes racines, dessert, réchauffage d'un plat. Le poulet entier, par exemple, n'a pas de preset : DIY à 180 °C puis 205 °C, comme dans le dossier recettes.
- 3 Pour préchauffer, lancez DIY à la température cible, Play à vide 3 minutes, ouvrez (OPN), chargez, Play à nouveau. Inutile d'inventer un programme « préchauffage » : il n'y en a pas.
- 4 Les plages restent les mêmes que partout : 50–230 °C, 1–60 min. Dual HeatSync et le hublot fonctionnent ici exactement comme sur un preset.

Si vous cuisinez trois fois par semaine les mêmes ailes, notez VOTRE couple temps/température sur un papier. Le DIY reprendra 200 °C / 15 min à chaque allumage, il ne mémorise pas votre dernier réglage.

09

Légumes — brocoli

Brocoli vert, première ligne

Preset doux. Trop court pour 500 g de légumes famille, trop chaud pour de la patate douce si on rallonge sans baisser.

USINE / NOTICE

180 °C • 10 min • 250 g conseillés

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez le brocoli. L'usine propose 180 °C et 10 minutes pour 250 g. C'est la portion notice, pas une plaque famille. Dans le 6 L vous pouvez monter à 500 g, mais alors passez à 12–14 minutes et remuez à mi-cuisson.
- 2 Séchez vraiment les légumes avant l'huile. L'eau de lavage se transforme en vapeur, Dual HeatSync n'y peut rien, et vous étuvez. Une cuillère à soupe d'huile pour 500 g suffit : ils doivent briller, pas nager.
- 3 Les pointes de brocoli légèrement brûlées sont un bon signe : le flux 360° les marque. Les poivrons charnus rendent de l'eau : videz le jus du tiroir métal et rallongez 3 minutes plutôt que de monter à 200 °C.
- 4 Pour la patate douce, restez à 190 °C maximum. Le preset 180 °C / 10 min est trop court ; rallongez à 16–18 minutes sans monter la température, sinon les sucres noircissent.

Le preset Légumes est un plancher, pas un plafond. Contrôlez au hublot à 8 minutes et décidez ensuite.

10

Gâteau / pâtisserie

Part jaune, première ligne

Le seul preset vraiment bas. Le ventilateur unique reste fort : un gâteau haut sèche sur les bords.

USINE / NOTICE 160 °C · 18 min · 150 g (5 petits gâteaux)

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez la part jaune. 160 °C pendant 18 minutes pour 150 g, soit environ cinq petits gâteaux ou muffins. C'est le preset le plus bas après la décongélation, et c'est volontaire : au-dessus, la pâte croûte trop tôt.
- 2 Utilisez de petits moules, pas un moule haut qui touche la résistance. Le FD10 Pro mesure environ 13,9 cm de hauteur utile. Un cake de 8 cm de haut passe ; un moule à manqué classique coince et bloque l'air.
- 3 Le ventilateur n'a qu'une vitesse. Un gâteau génoise souffre plus ici que dans un four. Compensez par un moule plus petit, une température tenue à 160 °C, et un contrôle au hublot à 14 minutes. La lame d'un couteau doit ressortir sèche.
- 4 Bananes miel-beurre, cookies, muffins : restez sur ce preset ou sur DIY 160–180 °C. N'empruntez jamais Frites ou Steak « pour aller plus vite ». Le miel et le sucre brûlent et encrassent le hublot.

Beurrez le moule, pas le panier. Le revêtement céramique n'aime ni le métal ni le caramel qui fuit.

11

Décongélation

Bol / barquette, première ligne

Ce n'est pas un mode cuisson. À 60 °C on décongèle, on ne rôtit rien.

USINE / NOTICE

60 °C · 15 min · pas de poids imposé

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez l'icône en forme de bol. L'usine envoie 60 °C pendant 15 minutes. C'est assez bas pour décongeler un bloc de crevettes, des filets ou du pain sans commencer à cuire les bords.
- 2 Étalez en une couche. Un steak de 3 cm gelé au centre demandera 20 à 25 minutes : rallongez, ne montez pas à 100 °C, sinon le bord cuit et le cœur reste une brique.
- 3 À la fin, l'aliment doit être souple, pas chaud. Enchaînez ensuite sur le preset adapté (crevettes, poisson, steak) sans attendre qu'il se réchauffe sur le plan de travail.
- 4 Ne décongelez pas les nuggets ni les frites surgelées avec ce mode. Ils sont conçus pour aller du congélateur à 200 °C. Les passer à 60 °C d'abord détrempe la panure.

15 minutes à 60 °C ne rendent pas un poulet entier sûr. Pour une volaille, décongélation au réfrigérateur, pas dans l'air fryer.

12

Frites

Cornet jaune, première ligne à droite

Le preset le plus utilisé, et le plus souvent trop doux si on charge vraiment le 6 L.

USINE / NOTICE

180 °C · 18 min · 300 g notice · 800 g possibles en 6 L

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez le cornet. L'usine annonce 180 °C, 18 minutes, 300 g. C'est une petite fournée. Le panier 6 L avale 800 g à plat : dans ce cas passez à 200 °C et 16-20 minutes, en secouant à 10 minutes, comme dans le dossier recettes.
- 2 Frites surgelées : pas de décongélation. Une couche, 200 °C plutôt que 180 °C, 13 à 16 minutes selon l'épaisseur. Le preset usine à 180 °C les laisse souvent blondes.
- 3 Frites maison : rinçage de l'amidon, séchage intégral, une cuillère d'huile. Dual HeatSync dore mieux le dessous qu'un air fryer simple, mais le fond reste plus pâle sans secouage. La notice elle-même demande de secouer à mi-cuisson.
- 4 Regardez le hublot à 14 minutes. Le programme Frites est souvent un peu long sur des frites fines. Coupez 2 minutes plutôt que de les laisser brunir.

300 g c'est la consigne notice pour un résultat homogène. 800 g marchent, 1 kg s'empile et s'étuve. Dual HeatSync ne corrige pas un panier trop plein.

13

Pizza

Part de pizza, extrême droite haut

Conçu pour une petite pizza ou deux parts de reste, pas pour une familiale ronde.

USINE / NOTICE

180 °C · 9 min · pizza 15 cm (6 pouces)

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez la part de pizza. 180 °C pendant 9 minutes pour une pizza de 15 cm. Posez-la sur la grille ondulée, pas dans un moule fermé : l'air doit passer sous la pâte.
- 2 Une grande pizza ronde ne rentre pas à plat. Coupez-la en parts. Un papier n'est acceptable que s'il est percé et à la taille exacte de la pâte. Une feuille trop large étouffe le Poly-Air et le dessous reste mou.
- 3 Reste du réfrigérateur : descendez à 165-170 °C pendant 4 à 6 minutes. Le preset 180 °C / 9 min brûle le fromage d'un reste déjà cuit. Une minute à 200 °C en toute fin recrispe le bord : surveillez le hublot.
- 4 Sortez à la spatule. La pâte reperd son croustillant en quelques minutes à l'air libre.

Le preset Pizza est un des plus justes de la machine, à condition de respecter le format 15 cm. Au-delà, passez en DIY.

14

Wings — ailes de poulet

Aile dorée, deuxième ligne

Bon point de départ. 15 minutes suffisent pour 400 g, pas pour un kilo à plat.

USINE / NOTICE

200 °C · 15 min · 400 g notice · 1 kg possible

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez l'aile. 200 °C, 15 minutes, 400 g. Dans le 6 L vous pouvez aligner 1 kg en une couche : comptez alors 20 à 24 minutes avec un secouage à 11 minutes, peau séchée au papier.
- 2 La peau humide poche même à 200 °C. Dual HeatSync dore les deux faces, un seul retournement suffit, contrairement à un air fryer simple. La graisse fondue du tiroir métal ne se reverse jamais sur les ailes.
- 3 Pour des buffalo : cuisez d'abord nature sur ce preset, nappez hors panier 8 secondes, puis 2 minutes à 210 °C en DIY. Enrober avant la cuisson principale empêche la peau de craquer.
- 4 Le hublot se salit beaucoup sur ce programme. Éponge tiède juste après, avant que la graisse fige.

400 g = consigne notice pour l'homogénéité. 1 kg = l'intérêt d'avoir acheté un 6 L. Au-delà, deux fournées.

15

Steak

Pavé rouge, deuxième ligne

Réglage agressif. 13 minutes à 200 °C poussent un steak mince vers bien cuit.

USINE / NOTICE

200 °C · 13 min · 150 g (un steak)

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez le pavé. 200 °C pendant 13 minutes pour 150 g, soit un steak. Sortez la viande 20 minutes avant, séchez-la, salez. Une couche d'huile très fine suffit.
- 2 Pour un saignant sur 2 cm : plutôt 6 à 8 minutes, retournement à 4 minutes, malgré Dual HeatSync. Le preset 13 minutes vise un steak plus à cœur, type bien cuit. Surveillez au hublot dès 6 minutes.
- 3 Un seul steak à la fois pour un vrai saisissement. Deux steaks côte à côte passent dans le 6 L mais ils cuisent plus en rôtissage qu'en grill. Laissez reposer 4 minutes hors panier.
- 4 N'utilisez pas ce preset pour un cordon bleu ou un haché pané : trop chaud, la panure brûle avant le centre. Restez sur DIY 180 °C.

Sans sonde, fiez-vous à la souplesse : très mou = saignant, élastique = à point, ferme = bien cuit. La couleur au hublot trompe.

16

Saucisse grillée

Pièce orangée, deuxième ligne

Le preset le plus simple du bandeau. 10 minutes suffisent souvent, parfois trop.

USINE / NOTICE

180 °C · 10 min · 300 g

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez la pièce orangée. 180 °C, 10 minutes, 300 g, soit cinq à six saucisses selon le calibre. Piquez-les une fois pour éviter qu'elles éclatent sous Dual HeatSync.
- 2 Alignez-les sans les empiler. À 7 minutes, un coup d'œil au hublot : si la peau est déjà bien brune, sortez. Les chipolatas fines finissent plus tôt que des saucisses de Toulouse.
- 3 Le bas Dual HeatSync grille la face contre la grille. Un seul retournement à 5 minutes donne des marques plus nettes, ce n'est pas obligatoire.
- 4 Ne lancez pas 200 °C « pour aller plus vite » : la peau brûle, l'intérieur reste cru. Rallongez à 12 minutes à 180 °C si le calibre est gros.

Égouttez sur papier en sortant. La grille ondulée a déjà fait le plus gros du travail sur la graisse.

17

Crevettes grillées

Crevette rose, deuxième ligne

Le preset usine est généreux. À 13 minutes, beaucoup de crevettes sont déjà en élastique.

USINE / NOTICE 200 °C · 13 min notice · 300 g · trop long en pratique

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez la crevette. L'usine annonce 200 °C et 13 minutes pour 300 g. En pratique, des crevettes décortiquées sont cuites en 5 à 7 minutes. Partez sur 6 minutes, remuez à 3, et jugez au hublot.
- 2 Séchez-les. Peu d'ail : sous Dual HeatSync il brûle en cinq minutes et devient amer. Huile, sel, éventuellement paprika fumé.
- 3 Elles sont prêtes dès qu'elles sont roses et légèrement recroquevillées. Chaque minute de plus les durcit. Surgelées crues : plus une minute, sans passer par le mode Décongélation.
- 4 N'empruntez pas le 230 °C. La fenêtre est étroite, le hublot est votre minuteur.

Si vous suivez la notice à la lettre (13 min), goûtez-en une à 7 minutes. Vous raccourcirez la fois suivante.

18

Poisson grillé

Poisson, extrême droite bas

15 minutes à 200 °C dessèchent un pavé. Baissez, ou surveillez dès 8 minutes.

USINE / NOTICE

200 °C · 15 min · 300 g · souvent trop chaud

Mode d'emploi détaillé

- 1 Touchez le poisson. 200 °C, 15 minutes, 300 g. Pour un pavé de saumon de 2 cm, descendez à 180 °C et 8 à 10 minutes. Le centre doit rester nacre, pas opaque.
- 2 Peau contre la grille si elle est encore là : Dual HeatSync la dore et protège la chair. Pas de papier sous le filet, il colle au céramique et déchire la peau à la sortie.
- 3 Poisson pané surgelé : 190 °C, 9 à 12 minutes, un seul retournement. Le preset 200 °C / 15 min brûle la panure. Dual HeatSync dore le dessous mieux qu'un air fryer simple.
- 4 Ne dépassez pas 11 minutes sur un saumon. Au-delà vous avez du poisson de cantine. Citron à la sortie, pas avant : l'acide en cours de cuisson blanchit la chair.

Le preset Poisson est un plafond. Partez plus bas, rallongez si besoin. L'inverse sèche sans retour.

19

Capacité réelle du 6 L

Panier + grille · 26,7 × 36,4 × 33,6 cm

6 litres d'affichage, une couche réelle. C'est ça qui décide des fournées.

USINE / NOTICE

6,1 L mesurés · hauteur utile ≈ 13,9 cm

Mode d'emploi détaillé

- 1 Ce qui tient vraiment en une fournée : poulet 1,3 kg avec 1 cm de jeu sous la résistance, 1 kg d'ailes à plat, 800 g de frites, 600 g de nuggets, une vingtaine de champignons farcis. Un poulet de 1,5 kg coince.
- 2 La notice donne des portions plus petites (300 g de frites, 400 g d'ailes) parce qu'elle vise l'homogénéité parfaite. Vous pouvez charger plus, à condition de rester en une couche et d'accepter un secouage.
- 3 La hauteur sous résistance est limitée. Un cake haut, une pizza familiale ronde, un pain entier : hors format. Coupez, ou passez au four.
- 4 Poids à vide environ 4,9 kg, colis 7,1 kg. Posez l'appareil avec de l'air derrière la sortie : le flux 360° doit pouvoir évacuer.

Si ça s'empile, faites deux fournées. Dual HeatSync ne cuit pas le cœur d'un tas.

20

Entretien, sécurité, limites

Panier céramique · tiroir métal · 2 ans de garantie

Le bandeau ne remplace pas le nettoyage. Un hublot gras ne sert plus.

USINE / NOTICE

Lave-vaisselle panier · pinces silicone · EO/E1 = SAV

Mode d'emploi détaillé

- 1 Panier céramique et grille : lave-vaisselle ou eau chaude savonneuse. Pinces silicone seulement. Une pince métal raye le revêtement, et le croustillant s'effondre sur les rayures dès la fournée suivante.
- 2 Tiroir intérieur métal : pas d'odeur de plastique persistante. Essayez le hublot encore tiède après wings et frites. Première mise en route : 10 minutes à vide à 200 °C, fenêtre ouverte.
- 3 Codes : OPN = tiroir ouvert, ce n'est pas une panne. EO ou E1 = défaut, contacter le SAV. Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre, pièces détachées annoncées 5 ans. Constructeur UE : MOVA Technology Netherlands B.V.
- 4 Limites honnêtes : un seul régime de ventilateur, homogénéité bonne mais pas parfaite, pas d'application, pas de sonde. Les presets sont des raccourcis. Le DIY + le hublot font le vrai travail.

Si le bandeau ne répond plus après un cycle, attendez la temporisation de deux minutes ou débranchez 30 secondes. Ce n'est presque jamais une carte morte.

Sources et limites

D'où viennent les chiffres

Températures et temps usine : notice FD10 Pro (tableau des 11 presets + DIY). Ordre des icônes : votre photo du bandeau. Puissance, 6 L, Dual HeatSync, hublot, 50–230 °C : fiche BUT / MOVA France. Tests d'homogénéité : revues indépendantes, qui rappellent qu'il faut encore secouer.

Écarts entre notices

Certaines versions européennes indiquent 40 °C mini au lieu de 50 °C, 160 °C / 8 min sur les légumes au lieu de 180 °C / 10 min, 8 min sur les crevettes au lieu de 13. Quand deux notices divergent, ce dossier prend la valeur la plus courante et dit de regarder le hublot.

Ce que le bandeau ne fait pas

Pas de sonde, pas d'application, pas de double vitesse de ventilateur, pas de mémorisation du dernier DIY. Un programme ne « reconnaît » pas le poids chargé. 300 g ou 800 g de frites reçoivent le même 180 °C / 18 min si vous ne changez rien.

Lien avec le dossier recettes

Les temps du Top 20 recettes FD10 Pro corrigent souvent le preset : poulet en DIY, frites à 200 °C, crevettes à 6 minutes. Utilisez les deux documents ensemble : celui-ci pour comprendre le bouton, l'autre pour le plat.