



WebServices MultiFleet

Autenticação

O serviço de autenticação tem como objetivo garantir a segurança e a privacidade das informações de cada cliente, desta forma para acessar os dados via WebService, é necessário executar um serviço de autenticação para obter um token de acesso.

Endereço: http://multifleet.ponsse.com/oauth/token	
body	Valores
grant_type	password
username	E-mail do usuário
password	Senha do usuário
client_id	ID de identificação do cliente
client_secret	HASH de validação do cliente

Após efetuar o login, o sistema retorna um token que deve ser utilizado como forma de autenticação nas demais consultas.

Resposta

Índice	Valores
access_token	Token de acesso
expires_in	Validade do token
token_type	Bearer
refresh_token	Token de atualização

Validade do token: 24 Horas





Contadores

O serviço de contadores tem como objetivo principal retornar informações diretamente relacionadas a máquina, como: horímetros, hodômetros, ativações e tempos de movimentação. É necessário dividir os horímetros por 60 pois vem em minutos.

Devemos observar que cada modelo de máquina pode ou não, informar determinadas informação. Para maiores informações sobre os dados apresentados por cada modelo de máquina, contate o suporte técnico.

Endereço: http://multifleet.ponsse.com/api/v1/counters?	
Header	Valores
authorization	Bearer {\$_token}
cache-control	no-cache

	Get Parameters	
Parâmetro	Formato	
start_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss	
end_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss	

Resposta	
Campo	Detalhes
position_id	Id de controle - bigint
vehicle_id	Id da máquina - integer
vehicle_desc	Descrição da máquina [placa] - text
equip_date	Data da posicionamento
operator_name	Nome do operador - text
vehicle_status_desc	Descrição do status da máquinas- text
odometer	Motor;Operação;Implemento;Rodantes - float
hourmeter	Motor;Operação;Implemento;Rodantes - float
activation	Motor;Operação;Implemento;Rodantes - integer
moving_time	Motor;Operação;Implemento;Rodantes - float
hourmeter_diff	Diferença de horímetro para a posição anterior
odometer_diff	Diferença de odômetro para a posição anterior
activation_diff	Diferença de ativações para a posição anterior
moving_time_diff	Diferença de movimentação para a posição anterior





Formulários

O serviço de formulários tem como objetivo principal retornar informações relacionadas aos formulários enviados pelo operador.

Endereço: http://multifleet.ponsse.com/api/v1/forms?	
Header	Valores
authorization	Bearer {\$_token}
cache-control	no-cache

	Get Parameters	
Parâmetro	Formato	
start_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss	
end_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss	

Resposta	
Campo	Detalhes
position_id	ld de controle - bigint
vehicle_id	ld da máquina - integer
vehicle_desc	Descrição da máquina [placa] - text
equip_date	Data da posicionamento
operator_name	Nome do operador - text
status_desc	Descrição do status da máquinas- text
form_content	Conteúdo do formulário - json





Pontos

O serviço de pontos tem como objetivo principal retornar informações relacionadas a movimentação da máquina tanto no momento do envio de formulários como no tracking (qdo esta função estiver ativa)

Endereço: http://multifleet.ponsse.com/api/v1/points?	
Header	Valores
authorization	Bearer { \$_token }
cache-control	no-cache

	Get Parameters	
Parâmetro	Formato	
start_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss	
end_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss	

Resposta	
Campo	Detalhes
position_id	ld de controle - bigint
vehicle_id	Id da máquina - integer
vehicle_desc	Descrição da máquina [placa] - text
equip_date	Data da posicionamento
operator_name	Nome do operador - text
status_desc	Descrição do status da máquinas- text
lation	Latitude e longitude





Apontamentos

O serviço de apontamentos tem como objetivo principal retornar informações relacionados aos apontamentos realizados pelo operador no campo.

Endereço: http://multifleet.ponsse.com/api/v1/notes?	
Header	Valores
authorization	Bearer {\$_token}
cache-control	no-cache

Get Parameters	
Parâmetro	Formato
start_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
end_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss

Detalhes Id de controle - bigint
ld de controle - bigint
Id da máquina - integer
Descrição da máquina [placa] - text
Nome do operador - text
Código do operador - integer
Data de início do apontamento
Data de término do apontamento
Código do turno de operação
Horímetro inicial do motor
Horímetro final do motor
Descrição do status da máquina
Conteúdo apontado pelo operador
Versão do formulário





• Produção (Harvesters com relatórios automáticos)

O serviço de produção tem como objetivo principal retornar as informações coletadas dos arquivos de produção da máquina. **Metros cúbicos deve-se dividir por 10000(dez mil).**

Endereço: http://multifleet.ponsse.com/api/v1/new_production?	
Header	Valores
authorization	Bearer { \$_token }
cache-control	no-cache

Get Parameters	
Parâmetro	Formato
start_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
end_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
vehicle_id	integer (opcional)

Resposta	
Campo	Detalhes
file_type	"PRI" ou "THP"
position_id	Id de controle - bigint
vehicle_name	Descrição da máquina [placa] - text
operator_name	Nome do operador - text
equip_date	Data da posicionamento
tree_amount	Quantidade de árvores - int
volume_total	Volume total de troncos cortados - int
plot_name	Talhão - text





Produtos da Produção (Harvesters com relatórios automáticos)

O serviço de Produtos da Produção tem como objetivo principal retornar as informações dos produtos de forma detalhada que foram coletados dos arquivos de produção da máquina. **Metros cúbicos deve-se dividir por 10000(dez mil).**

Endereço:		
http://multifleet.ponsse.com/api/v1/new production products?		
Header	Valores	
authorization	Bearer {\$_token}	
cache-control	no-cache	

Get Parameters		
Parâmetro	Formato	
start_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss	
end_date	yyyy-mm-dd hh24:mi:ss	
vehicle_id	integer (opcional)	

Resposta	
Campo	Detalhes
file_type	"PRI" ou "THP"
position_id	Id de controle - bigint
vehicle_name	Descrição da máquina [placa] - text
equip_date	Data da posicionamento
products	Nome do produto - text
amount	Quantidade de toras - int
volume	Volume dos toras- int
plot_name	Talhão - text
min_length	Comprimento mínimo das toras = int
max_length	Comprimento máximo das toras - int
avg_length	Comprimento médio das toras - int





Atenciosamente;

Equipe de Engenharia e Desenvolvimento do MultiFleet.