为帮助开发者快速调试无人机功能,Debug Tools提供对无人机硬件模块的参数访问和行为控制的接口调试工具。

<img src="./image/image-20230504140526552.png" alt="image-20230504140526552" style=
{{zoom: '33%'}} />

包括:

- Key/Value: 无人机支持的所有Key的调试工具
- Media Files:任务文件的上传、下载、查询、删除;视频文件的获取、删除、下载;以及健康检测
- Multi-Video Decoding: 多视频解码
- NetMesh_DeviceList: 组网完成后所有在线设备(无人机、遥控器等)的状态信息的数据上报
- LiveStreaming: 视频实时码流播放
- Interaction-Center:
- Scenario Testing: 遥控器配对;遥控器、IMU、指南针、云台校准;照片、视频录制
- FLIGHT_PARAMS: 所有飞快参数设置、获取的调试工具
- VISION_PARAMS: 前后、上下视觉避障异常信息展示; 录制各方向视觉避障数据
- VISION PARAMS1:
- VISION_ORIGINAL:
- VISION TRACK:
- SKY_LINK:
- REPORT_CONTROL:
- SWITCH SETTING:
- SYSTEM_UPDATE:
- IMAGE TRANSMISSION:
- UPLOAD DOWNLOAD TEST:
- VIDEO_DECODE:

1. Key/Value

概述

KeyManager类提供了一组方法来访问硬件模块的参数和控制硬件模块的行为。通过KeyTools类提供的createKey方法创建AutelKey实例。然后通过KeyManager发起Key的Set、Get、Action、Listen或Report,来完成对无人机硬件模块的控制。

通过Key/Value调试模块,可以快速的对无人机硬件模块的参数和行为进行设置和读取。

调试说明

下图为进入Key/Value调试页面,模块默认选择为Camera的截图:

<img src="./image/image-20230504120703359.png" alt="image-20230504120703359" style=
{{zoom: '33%'}} />

- 1. 右侧Camera为当前选择的调试模块,可以点击切换其他模块。
- 2. 左侧Key List为当前选择的模块支持的所有Key的列表,可以翻页查找,也可以直接搜索查找。


目前支持调试的业务模块为: Camera、FLGHT_MISSION、FLIGHT CONTROL、BATTERY、GIMBAL、AIRLINK、CHANNEL_TYPE_NETMESH、AI_SERVICE、FLIGHT PARAMS、VISION、REMOTE CONTROLLER、COMMON UPLOAD、AI_TRACK、REMOTE_ID、NEST、SystemManager、MISSION MANAGER、ACCESSORIES PROXY、Autonomy。

下图为点击Camera,进行模块切换的截图:

Listen方法

例如:获取相机状态,在Key List中查找并选中CameraStatus,由于CameraStatus只支持监听,右侧的Get、Set、Action、Report会灰化不可点,点击按钮Listen,下方就会展示CameraStatus的参数打印。同时Listen按钮会变成UnListen,点击UnListen可取消监听,停止参数打印。

下图为Listen成功,打印数据的截图:



调用方法示例:

```
fun addCameraStatusListen() {
    val keyCameraStatus: AutelKey<CameraStatusBean> =
    KeyTools.createKey(CameraKey.KeyCameraStatus)

DeviceManager.getDeviceManager().getFirstDroneDevice()?.getKeyManager()?.listen(
    keyCameraStatus, cameraStatusCallback)
    }

private val cameraStatusCallback = object :
CommonCallbacks.KeyListener<CameraStatusBean> {
    override fun onValueChange(oldValue: CameraStatusBean?, newValue:
CameraStatusBean) {
    }
}
```

Get方法

例如:获取相机录像保存数量,在Key List中查找并选中CameraRecordNumber,由于CameraStatus 只支持Get和Set,右侧Listen、Action、Report会灰化不可点,点击按钮Get,下方会展示 CameraRecordNumber的参数打印。

下图为Get方法调用成功,打印结果的截图:

<img src="./image/image-20230504151130920.png" alt="image-20230504151130920" style=
{{zoom: '33%'}} />

调用方法示例:

```
fun getCameraRecordNumber() {
       val keyCameraRecordNumber: AutelKey<Int> =
       KeyTools.createKey(CameraKey.KeyCameraRecordNumber)

DeviceManager.getDeviceManager().getFirstDroneDevice()?.getKeyManager()?.getVal
      ue(keyCameraRecordNumber,object
      :CommonCallbacks.CompletionCallbackwithParam<Int> {
            override fun onSuccess(t: Int?) {
                  TODO("Not yet implemented")
            }
            override fun onFailure(error: IAutelCode, msg: String?) {
                 TODO("Not yet implemented")
            }
        })
    }
}
```

Set方法

例如:设置录像开关,在Key List中查找并选中CameraRecordEnable,由于CameraRecordEnable只支持Get、Set,右侧的Listen、Action、Report会灰化不可点,点击按钮Set进行参数设置,下方会展示CameraRecordEnable的请求成功或失败的打印结果

下图为Set方法设置和调用成功的截图:

调用方法示例:

Action方法

例如: 重置相机,在Key List中查找并选中CameraReset,由于CameraReset只支持Action,右侧的Get、Set、Listen、Report会灰化不可点,点击按钮Action,下方会展示CameraReset的请求成功或失败的打印结果

下图为调用CameraReset成功,打印结果的截图:

调用方法示例:

```
fun cameraReset() {
    val key = KeyTools.createKey(CameraKey.KeyCameraReset)

DeviceManager.getDeviceManager().getFirstDroneDevice()?.getKeyManager()?.perfor
mAction(key, null, object : CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<void> {
        override fun onSuccess(t: Void?) {
        }
        override fun onFailure(code: IAutelCode, msg: String?) {
        }
    })
    }
}
```