קובץ הוראות מפעיל

להלן הוראות הפעלה למערכת הבקרה על המטוטלת:

- 1. הפעל את תוכנת Arduino IDE במחשב האישי.
 - 2. חבר את המערכת בעזרת כבל למחשב.
 - .3 טען את קוד ההפעלה למערכת.
 - 4. הזן קבועי PID בשורה הייעודית.
- 5. אפס את המטוטלת על נקודת האפס ביחס למד הזווית המחובר, בעזרת הכפתור האדום על בקר המduino.
 - 6. חבר את המערכת לחשמל בעזרת כבל.
 - 7. הזן זווית שעליה המטוטלת תתייצב.
 - 8. הזז את המטוטלת והמתן להתייצבות המערכת.