## Read Me Group 16:

על מנת להשתמש בבקר, יש לחבר אותו למקור מתח.

נדרש ללחוץ על כפתור הPushbutton לצורך תחילת יום עבודה. ניתן לראות כי בלחיצה על הכפתור מערכת. Red LRD תדלק לשנייה לצורך איתות על הדלקת המערכת.

לאורך כל יום העבודה המרחק של הצוואר מהכיסא המשרדי תמיד מוצג על מסך הLCD.

בעת ההתרחקות מחיישן האולטרה- סוניק למרחק של יותר מ20 ס"מ, מנוע הservo יתחיל לעבוד ע"י סיבוב הפרופלור. דבר זה יתריע למשתמש כי הוא בטווח חריג.

לסיום התהליך, נדרש ללחוץ על כפתור הPushbutton לסיום יום עבודה וכיבוי המערכת.

נורת הLRD Red תדלק ותכבה לצורך איתות על כיבוי המערכת.

אופן הדלקת מנוע הservo והתצוגה על מסך הלד תלויים במרחק המשתמש מחיישן האולטרה-סוניק.