- קובץ הוראות למפעיל מערכת אחסון מזוודות. Readme

1. הכנסת מזוודה:

- . התקרב אל דלת חדר המזוודות למרחק 5 סנטימטרים או פחות.
 - b) הנורה הירוקה תדלק והדלת תפתח הכנס לחדר המזוודות.
- c המתן לסגירת הדלת אחריך הנורה האדומה תדלק בסיום הסגירה.
 - בחר את תא האחסון שלך והמתן להגעתו. (d
 - .d אם התא פנוי הכנס את המזוודה, אחרת חזור לסעיף
 - f) התקרב אל הדלת למרחק 5 סנטימטרים או פחות.
 - g) הנורה הירוקה תדלק והדלת תפתח –צא מחדר המזוודות.

2. הוצאת מזוודה:

- . התקרב אל דלת חדר המזוודות למרחק 5 סנטימטרים או פחות.
 - b) הנורה הירוקה תדלק והדלת תפתח הכנס לחדר המזוודות.
- . המתן לסגירת הדלת אחריך הנורה האדומה תדלק בסיום הסגירה.
 - בחר את תא האחסון שלך והמתן להגעתו. (d
 - e) הוצא את המזוודה שלך.
 - . התקרב אל הדלת למרחק 5 סנטימטרים או פחות.
 - g) הנורה הירוקה תדלק והדלת תפתח –צא מחדר המזוודות.