

נספח קובץ הערות למפעיל

1. הכנות וכיוול:

- הדלקה: לחבר את המערכת למקור מתח.
- זמן המתנה: עם ההדלקה, המערכת תבצע כיוול עצמי למשך כ-2 שניות (ויפוי "Calibrating" על המסך).
- בזמן זה אין להניח דבר על משטח השקילה.

2. שלב זיהוי נוכחות:

- כאשר מופיע על המסך: "Place weight" הנח את החנוכייה על משטח השקילה.
- המערכת תעבור לשלב הבא רק אם המשקל המזוהה תקין.

3. שלב אימיות וזיהוי:

- כאשר מופיע על המסך, "Hanukkah - Please scan chip", הצמד את צ'יפ ה-RFID-לקורא.
- לאחר זיהוי תקין, זרוע המנוע (הסרו) תתחבר ותתחל לנוע.

4. תהליכי הדלקה:

- זרוע המנוע תבצע תנועות "הדלקה" מוחזריות. : כדי שהמערכת תדליך נר החישון מרחק יצרך לקלוט את זרוע המנוע.
- בכל פעם שתזזהה זרוע המנוע, נורת LED נוספת תידלק באופן אוטומטי עד להשלמת כל הנרות.

5. בתייחות ועיצוב חירום:

- לחוץ חירום: בכל רגע נתון, ניתן ללחוץ על לחוץ החירום הפיזי. יש ללחוץ בחיצה ארוכה עד עצירת התוכנית. לחיצה זו תפסיק את תנועת המנוע ותכבה את כל הנרות.
- חוסר שמן: אם יגמר השמן המערכת תעצור ותמתין שמיכל השמן ימלא מחדש.