

הוראות למפעיל

1. הנח את מערכת סופת המכבים על משטח יציב וחבר את כבל ה- USB למחשב. עם החיבור, המערכת תידלק ותתחל ב מצב סופת פתוחה.
2. על גבי מסך ה-LCD תופיע הודעה המעידת כי הסופת פתוחה ומוכנה לנעילה.
3. לצורך נסילת הסופת, לחץ על כפתור הנעילה.
עם הלחיצת:
 - מנוע ה-Servo יdmaה סגירת סופת.
 - המסך יעדכן את מצב המערכת ל-LOCKED.
 - חיישן מד הטווח הליזר (TOF) ימדוד מרחק בסיסי לצורך ניטור.
4. לאחר נסילת הסופת, המערכת תעבור במצב ניטור פעיל.
בכל שינוי במרחב של דלת הסופת מחיישן המרחק:
 - נורת ה- LED תידלק.
 - הבازר יפעיל התראעה קולית.
 - על המסך תופיע הודעה זהירה על ניסיון פריצה.
5. לצורך פתיחת הסופת או נטרול התראעה, יש להציג תג RFID מושחה לקורא. רק תג מושחה יאפשר:
 - כיבוי התראעה הקולית והחזרותית.
 - פתיחת הסופת באמצעות מנוע ה-Servo.
 - חזקה במצב סופת פתוחה.
6. לאחר פתיחת הסופת, המערכת תתאפשר אוטומטית ותהיה מוכנה לנעילה חדשה.
7. לכיבוי המערכת יש לנתק את כבל ה- USB מהמחשב.