

קובץ הוראות למפעיל

1. הפעלה: חברו את הארדואינו למקור מתח. נורת ה-Power הירוקה תידלק
2. בחירת יומ: לחזו על המספרים 1–8 בשלט ה-RI. ה"שמש" תנוע למקומה והנורות יידלקו
3. הפעלת ברכה: קרבו מגנט ("דמי חנוכה") לחישן המגנטי. המסר יידלק ויציג: "Happy Hanukkah"
4. שינוי חג: לאחר שהמסר דולק, לחזו על הכפתור הפיזי במערכת כדי להחליף את הברכה ל- "Merry Christmas"
5. אינטראקציה קולית: שרו ליד המיקרופון כדי לראות את הנורות "רוקדים"
6. איפוס: לחזו על כפתור 9 בשלט לחזרה למצב התחלתי וכיבוי המערכת