

הוראות למפעיל

1. יש לחבר את מערכת Moshe Alert למקור מתח באמצעות כבל USB. לאחר האתחול תופיע במסך ה-LCD הודעת "System Ready" והמערכת תתחיל לפעול.
2. במצב העבודה הרגיל (Party Mode) הנורית הירוקה דולקת, הסרוו נמצא במצב מנוחה והמערכת מנטרת באופן רציף את חיישן המרחק וחיישן הקול.
3. המערכת תפעיל התראה באחד מהמקרים הבאים:
 - a. משה מתקרב למרחק קטן מ-20 ס"מ מחיישן המרחק.
 - b. מזוהה רעש חריג על ידי חיישן הקול (כגון מחיאות כפיים או דיבור חזק בקרבת המערכת).
4. בעת הפעלת התראה המערכת עוברת למצב Alert:
 - a. הנורית האדומה נדלקת.
 - b. מוצגת הודעת התראה במסך ה-LCD.
 - c. מנוע הסרוו עובר למצב התראה.
5. לביטול ההתראה יש להצמיד תג RFID מורשה לקורא ה-RFID. לאחר זיהוי התג המורשה המערכת תציג הודעת "Alert Cleared", הנורית הירוקה תידלק והסרוו יחזור למצב מנוחה.
6. במקרה של הצמדת תג RFID שאינו מורשה, ההתראה תישאר פעילה ותוצג הודעת "Access Denied".
7. ניתן לבצע בדיקת תקינות למערכת באמצעות לחיצה על כפתור System Test. במהלך הבדיקה יופעלו אמצעי החיווי השונים לצורך אימות תקינותם.
8. בסיום השימוש יש לנתק את מקור המתח מהמערכת.