

1. תחילת יום עבודה:

- יש לוודא כי כלל המתגים במצב כבוי טרם הפעלת המערכת.
- הזנת ערכי מלאי התחלתיים תתבצע דרך חלון ה-Watch 1.
- להפעלת המערכת, יש להרים את מתג X7. נורת החיווי Y7 תידלק ותישאר פעילה לאורך כל יום העבודה.

2. בחירת מארז ובדיקת מלאי:

- יש להגדיר את סוג המארז המבוקש ב-Analog Input (0-5 לרגיל, 6-10 לפינוק) ולהרים את מתג X1.
- המערכת תבצע בדיקת מלאי אוטומטית למארז שנבחר.
- במידה וקיים חוסר במלאי, המערכת תפעיל התראת M0 ותפסיק את יום העבודה מיד.
- אישור להמשך ייצור יינתן רק אם המלאי תקין (M123).

3. שלב ההכנה והקירור:

- עם אישור המלאי, המערכת תתחיל אוטומטית בהכנת הטעמים ונורה Y0 תידלק למשך 5 שניות.
- בסיום ההכנה, יש להרים את מתג X2 לתחילת הקירור. נורה Y2 תידלק למשך 8 שניות לכל היותר.
- ניתן לסיים את הקירור מוקדם יותר על ידי הפעלת חיישן הטמפרטורה X3.

4. שלב הערבוב וההבהוב:

- שלב הערבוב מתחיל אוטומטית עם סיום הקירור ואיפוס המכלים.
- נורות הערבוב Y5 ו-Y6 יהבהבו לסירוגין בתדירות של 0.8 שניות.
- משך הערבוב נקבע אוטומטית: 3 שניות למארז רגיל או 5 שניות למארז פינוק.

5. סיום איטרציה וסגירת יום:

- עם סיום הערבוב, מונה המכלים הכללי (D7777) יתעדכן ותידלק נורת איטרציה M44.
- בכל מצב חירום או חוסר מלאי, יש להשתמש במתג X5 לאיפוס מלא של המערכת.
- בסיום יום העבודה (כבוי Y7), המערכת תחשב ותציג את הספק הייצור הכולל ביציאה האנלוגית D8282.