

נספח - הוראות למפעיל (README)

1. הפעלת המערכת-

חברו את בקר הארדואינו למקור מתח (USB או סוללה חיצונית).
עם עליית המערכת יוצג על מסך ה-LCD הכיתוב "CAMP GATE / SYSTEM START" למשך 2 שניות, ולאחר מכן המערכת תיכנס למצב המתנה ותציג "WAITING... / Come closer".

2. זיהוי משתמש מתקרב-

התקרבו לשער עד מרחק של 30 ס"מ לכל היותר מחיישן המרחק האולטרסוני.
המסך יציג: "User detected / Press button"

3. לחיצת כפתור-

לחצו פעם אחת על הכפתור להתחלת תהליך האימות.
המסך יציג: "...Scan RFID tag / Please wait"

4. סריקת תג RFID-

קרבו את תג ה-RFID לקורא תוך 5 שניות.
אם התג מזוהה כמורשה, המסך יציג: "...RFID OK! / Stand close"
אם לא בוצעה סריקה תוך 5 שניות, המערכת תציג: "Access denied! / Invalid RFID" והנורה האדומה תידלק.

5. בדיקת מיקום (חיישן לייזר)-

לאחר אישור ה-RFID, עמדו קרוב לשער במרחק של עד 8 ס"מ מחיישן הלייזר.
אם המרחק תקין, המסך יציג: "...Access granted! / Gate opening" והנורה הירוקה תידלק.
אם המרחק אינו תקין, המסך יציג: "Access denied! / Wrong position" והנורה האדומה תידלק.

6. פתיחת השער-

השער ייפתח אוטומטית לאחר אישור שני התנאים (RFID + מיקום).
לאחר 2 שניות השער ייסגר אוטומטית והמערכת תחזור למצב המתנה.

7. דחיית כניסה-

במקרה של דחייה הנורה האדומה תידלק והמסך יציג את סיבת הדחייה:
"Invalid RFID" - תג לא מורשה או לא נסרק בזמן
"Wrong position" - המשתמש לא עמד במרחק הנכון מחיישן הלייזר
לאחר 2.5 שניות המערכת תחזור אוטומטית למצב המתנה לניסיון חוזר.

8. הערות חשובות-

יש להחזיק את תג ה-RFID קרוב לקורא לאורך כל הסריקה
יש לעמוד ישירות מול חיישן הלייזר במרחק של עד 8 ס"מ
אם התרחקתם מהשער במצב "Press button" המערכת תחזור אוטומטית למצב המתנה