

נספח - README / הוראות הפעלה למפעיל (אופה המצות)

1. **הכנה לפני ההפעלה:** ודא שהמערכת מחוברת למקור מתח תקין, ושעל גבי מסך ה-LCD מופיע הכיתוב "System Ready" ו-"Insert Dough".
2. **שלב ההפעלה ובחירת תוכנית:** לחץ על כפתור ההפעלה כדי לדמות את הנחת הבצק במערכת. לאחר מכן, השתמש בשלט הרחוק (IR):
 - לחץ על '1' לאפייה של 2 דקות, או על '2' לאפייה של 3 דקות.
 - לחץ על כפתור ההפעלה בשלט (PLAY/OK) לתחילת תהליך האפייה.
3. **האפייה (הריצה):** מרגע הלחיצה תחל ספירה לאחור אוטומטית הכוללת:
 - תצוגה של הטיימר והזמן הנותר לאפייה על גבי מסך ה-LCD.
 - **הגנה משמש:** אם חיישן האור יזהה קרינת שמש חזקה מדי, מנוע הסרוו יפרוס באופן אוטומטי צל (ינוע ל-90 מעלות) כדי למנוע את שריפת המצה.
 - **זיהוי מצרים:** אם חיישן הקול יזהה רעש חריג, ספירת הטיימר תיעצר, המסך יציג "WARNING: ENEMY!", ונורית אדומה תהבהב. המערכת תחזור לאפות אוטומטית לאחר 10 שניות של שקט.
4. **סיום האפייה:**
 - כאשר הטיימר מגיע ל-00:00, תהליך האפייה מסתיים.
 - נורית ירוקה תידלק, ועל המסך יוצג הכיתוב "Kosher Success"! כסימן שהמצה מוכנה וכשרה.
 - לאחר מכן, המערכת תתאפס ותחזור למצב ההמתנה לאפייה הבאה.
5. **הערות חשובות:**
 - יש לוודא ששלט ה-IR מכוון ישירות אל עבר חיישן ה-IR בעת בחירת התוכנית.
 - מומלץ לוודא שעוצמת תאורת החדר ורעשי הרקע אינם גבוהים מדי טרם ההפעלה, כדי למנוע הפעלות שווא של מנגנון ההסתתרות והסרוו.