

הוראות למפעיל מערכת AutoGelato

מדריך זה מיועד למפעיל המערכת ומפרט את סדר הפעולות הנדרש להפעלה תקינה של קו הייצור.

1. תחילת יום עבודה

- להפעלת המערכת, יש ללחוץ על מתג **X7**.
- חיווי ויזואלי: נורת יום העבודה (**Y7**) תידלק ותישאר פעילה לאורך כל היום.
- המערכת תבצע באופן אוטומטי אתחול של רמות המלאי (פטל, לימון, חומר מייצב ודובוני גומי) ואיפוס של מונה המארזים היומי.

2. בחירת סוג מארז והתחלת ייצור (שלב הכנת הטעמים)

- כדי להתחיל מחזור ייצור, יש ללחוץ על מתג **X1**.
- סוג המארז נקבע לפי מיקום הבורר האנלוגי בעת הלחיצה:
 - **ערך עד 5**: ייצור מארז "רגיל".
 - **ערך 6 ומעלה**: ייצור מארז "פינוק".
- חיווי ויזואלי: נורת הכנת הטעמים (**Y0**) תידלק למשך 5 שניות.
- הערה: אם אין מספיק חומרי גלם במלאי עבור המארז הנבחר, המערכת לא תמשיך לשלבים הבאים.

3. שלב הקירור

- עם סיום שלב הכנת הטעמים, יש ללחוץ על מתג **X2** כדי להעביר את הגלידה לקירור.
- חיווי ויזואלי: נורת הקירור (**Y2**) תידלק.
- השלב יסתיים אוטומטית לאחר 8 שניות או כאשר חיישן הטמפרטורה (**X3**) יורה על הגעה ל-10 מעלות.

4. שלב הערבוב והסיום

- לאחר הקירור, המערכת תעבור אוטומטית לשלב הערבוב.
- חיווי ויזואלי: נורות **Y5** ו-**Y6** יבהבו לסירוגין.
- בסיום הערבוב, מונה המארזים הכללי יתעדכן ב-1 והמערכת תהיה מוכנה למחזור הייצור הבא.

5. עצירת חירום וסיום עבודה

- בכל מקרה של תקלה או צורך בעצירה מיידי, יש ללחוץ על מתג **X5**.
- לחיצה זו תכבה את המערכת, תאפס את כל חיווי השלבים ותכבה את נורת יום העבודה.