

03 • Управление и независимые защиты

Эскиз / 08.10.2026 / Не монтажная схема / Уставки и характеристики по паспорту оборудования



* Для проточного генератора — проток и температура стенки; уровень только в емкостях, где он физически применим.

Потеря экрана не должна отменять защиты. Механический предохранительный клапан действует независимо.

Аварийный останов не означает резкое опорожнение котла. Остаточное тепло и давление сохраняются.

Параметры соединений, сечения кабелей, уставки защиты и диаметры труб требуют отдельного рабочего проекта.