

SIM8500平台编译文档

智能模组

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	SIM8500平台编译文档
版本:	1.00
日期:	2022.03.10
状态:	已发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2021, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 28



关于文档

版本历史

版本	日期	作者	备注
1.00	2022.3.10	yubin chen	第一版

适用范围

本文档适用于 SIMCom SIM8500 系列。

www.simcom.com 3 / 28



目录

关于文档		3
版太压中		3
坦用祖国		
日录		1
T 3	•••••••••••••••••••••••••••••••	····· ¬
b		_
1.1 硬件环境要求		6
2 搭建编译环境		6
2.4 创建 ssh key		17
2.5 配置 git 账号		17
2.6 配置 bash		17
2.7 安装 make		18
2.8 安装 openssl		18
3 Android 编译系统		18
3.1 编译系统简介		18
3.3 编译准备		21
3.3.1 复制文件		21
3.3.2 初始化编译环	、境	21
3.3.3 lunch 函数		21
3.3.4 kheader 函数	<u></u>	22
3.4 系统编译		22
3.5 模块编译		22
3.6 单独镜像编译		23
3.7 编译 pac 包		23



3.8 其他编译指令	24
4 Makefile 文件说明	25
4.1 main.mk	25
4.2 AndroidProducts.mk	27
4.3 AndroidBoard.mk	27
4.4 BoardConfig.mk	27





1 要求

1.1 硬件环境要求

CPU: i5 8 核,推荐 i7

内存: 至少需要 16 GB, 推荐 64GB

硬盘: 1T,推荐固态硬盘

1.2 软件环境要求

1.2.1 操作系统要求 建议选择 64 位 16.04 ubuntu 系统。 查看 ubuntu 的具体版本号命令为: sb release –a

1.2.2 软件包

额外需要的软件包主要有:

- python.org 中提供的 Python 2.6 2.7。
- gnu.org 中提供的 GNU Make 3.81 3.82。
- git-scm.com 中提供的 Git 1.7 或更高版本。
- openjdk-8
- OpenSSL 1.0.1f 6 Jan 2014

说明

ubuntu10.04~14.04 版本或者更高版本 ubuntu18.04 也支持,但是不同版本依赖的编译支持工具略有差异。

2 搭建编译环境

2.1准备启动盘

2.1.1 镜像和工具

iso 镜像:

http://releases.ubuntu.com/xenial/ubuntu-16.04.7-desktop-amd64.iso


https://www.pendrivelinux.com/downloads/YUMI/YUMI-2.0.9.4.exe

2.1.2 制作启动盘


插入一个 U 盘, U 盘上至少有 2GB 可用空间 启动 YUMI

www.simcom.com 6 / 28






选择 I Agree




选好 U 盘、系统类型、iso 镜像

www.simcom.com 7 / 28






选择 Create



选 是

www.simcom.com 8 / 28







选 Next

www.simcom.com 9 / 28



2.0.9.4 YUMI	Setup	
Would you like	to add more ISOs/Distr	ros Now on K:?
	是(Y)	否(N)
	XE(1)	-(1)

选 否(N)



完成!

2.2 安装系统

2.2.1 硬盘分区

建议:

从硬盘开始分配 50GB, 安装系统 从硬盘末端分配 20GB (大小为物理内存的 1.5 倍), 配成 SWAP

其余空间可分配为资料区

说明

这样做的好处是:即使今后系统出了问题,重新安装系统也不影响其他分区数据

www.simcom.com



2.2.2 BIOS 设置

安装前,需要设置下电脑 BIOS。

开机后按 F2, 进入 BIOS 设置界面, 修改 2 个配置:

Boot mode: LEGACY Secure Boot: OFF

启动盘插到电脑接口,开机后按 F12,选 USB Storage Device

```
Use the T(Up) and 1(Down) arrow keys to move the pointer to the desired boot device.

Press [Einter] to attempt the boot or ESC to Cancel. (* = Password Returned)

Boot mode is set to: LEGACY: Secure Boot: OFF

LEGACY BOOT:

USB Storage Device ST4000NN0035-1V4107
ST1000DN003-1ER162
SANDISK SDASBBUIT001122
ST8000DN004-2CK188
Onboard NIC

OTHER OPTIONS:
BIOS Setup
BIOS Fiesh Update
Diagnostics
Change Boot Mode Settings

Dotiplex 7020

BIOS Revision A01

Dell'
```


2.2.3 开始安装

下图中,第一个选项是从硬盘启动,第二个选项是从启动盘启动。选第二个




www.simcom.com 11 / 28






选择桌面的 Install Ubuntu 16.04.6 LTS




第一步: 系统语言, 默认英文




www.simcom.com



第二步: 保持默认, 不勾选



第三步:安装类型,建议选最后一项 Something else




第四步:选择对应分区、文件系统格式、挂载节点


系统分区,需要勾选格式化

www.simcom.com






配置完成后的各分区




第五步:选择系统时区 Shanghai

www.simcom.com 14 / 28






第六步:键盘布局,默认 English(US)




第七步:输入用户名、主机名、密码(根据需要自己设置)

www.simcom.com 15 / 28






安装完毕,选 Restart Now 重启



登入界面,输入密码即可进入系统

www.simcom.com





2.3 软件包安装

从桌面左上角,输入 Terminal 打开一个终端,依次输入指令:

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip openjdk-8-jdk libssl-dev

2.4 创建 ssh key

在 Terminal 终端,输入 ssh-keygen -t rsa -C <邮箱> 按回车确认(不需输入密码)

2.5 配置 git 账号

\$ git config --global user.name "<用户名>" \$ git config --global user.email <邮箱>

2. 6 配置 bash

\$ sudo dpkg-reconfigure dash 选 **<No>**,回车确认

www.simcom.com 17 / 28



2.7 安装 make

下载链接: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/make/make-3.81.tar.bz2 解压后依次执行下面指令:

- \$./configure
- \$ make
- \$ sudo make install
- \$ sudo mv /usr/bin/make /usr/bin/make-4.1
- \$ sudo In -sf /usr/local/bin/make /usr/bin/make

2.8 安装 openss l

下载链接: https://www.openssl.org/source/old/1.0.1/openssl-1.0.1f.tar.gz解压后依次执行下面指令:

- \$./config --prefix=/usr/local --openssldir=/usr/local/openssl
- \$ sudo make
- \$ sudo mv /usr/bin/pod2man /usr/bin/pod2man bak
- \$ sudo make install
- \$ sudo mv /usr/bin/pod2man bak /usr/bin/pod2man
- \$ sudo mv /usr/bin/openssl /usr/bin/openssl.old
- \$ sudo mv /usr/include/openssl /usr/include/openssl.old
- \$ sudo In -sf /usr/local/bin/openssl /usr/bin/openssl
- \$ sudo In -sf /usr/local/include/openssl/ /usr/include/openssl
- \$ openssl version -a

3 Android 编译系统

3.1 编译系统简介

要了解 Android 的编译过程,需要知道几个主要的概念。

Android.mk

整个系统中,包含了大量的模块,每个模块都有一个专门的 Make 文件,这类文件的名称统一为 "Android.mk",该文件中定义了如何编译当前模块。Build 系统会在整个源码树中扫描名称为 "Android.mk"的文件并根据其中的内容执行模块的编译。

Android.bp

Android.bp 的出现就是为了替换 Android.mk 文件。bp 跟 mk 文件不同,它是纯粹的配置,没有分支、循环等流程控制,不能做算数逻辑运算。如果需要控制逻辑,那么只能通过 Go 语言编写。

■ Ninia

Ninja 是一个编译框架,会根据相应的 ninja 格式的配置文件进行编译,但是 ninja 文件一般不会手动修 改,而是通过将 Android.bp 文件转换成 ninja 格式文件来编译。

Soong

Soong 类似于之前的 Makefile 编译系统的核心,负责提供 Android.bp 语义解析,并将之转换成 Ninja 文

www.simcom.com 18 / 28




件。Soong 还会编译生成一个 androidmk 命令,用于将 Android.mk 文件转换为 Android.bp 文件,不过 这个转换功能仅限于没有分支、循环等流程控制的 Android.mk 才有效。

■ Blueprint

Blueprint 是生成、解析 Android.bp 的工具,是 Soong 的一部分。Soong 负责 Android 编译而设计的工 具,而 Blueprint 只是解析文件格式, Soong 解析内容的具体含义。Blueprint 和 Soong 都是由 Golang 写的项目,从 Android 7.0, prebuilts/go/目录下新增 Golang 所需的运行环境,在编译时使用。

■ Kati

kati 是专为 Android 开发的一个基于 Golang 和 C++的工具,主要功能是把 Android 中的 Android.mk 文件转换成 Ninja 文件。代码路径是 build/kati/,编译后的产物是 ckati。 这六者的关系可由下图表示:



3.2 Android.mk 语法

下面是 Android.mk 具体的一些语法说明:

LOCAL PATH := \$(call my-dir)

LOCAL PATH 是必须有的,返回当前目录路径。

LOCAL MODULE TAGS: =user \ eng \ tests \ optional

LOCAL_MODULE_TAGS 指定当前模块的标志, user 表示只在 user 版本才编译; eng 表示只在 eng 版本才编译; tests 表示只在 test 版本才编译; optional 表示在所有版本中都会编译。

include \$(CLEAR_VARS)

CLEAR_VARS 指向一个特殊的 GNU Makefile,会清除许多 LOCAL_XXX 变量,但不会清除LOCAL PATH。

LOCAL_MODULE := XXX//

LOCAL_MODULE_FILENAME := mymodulename

LOCAL_MODULE 表示模块名,必须唯一,不含空格,构建系统会自动添加前后缀(lib, .a, .so); LOCAL_MODULE_FILENAME 则可以自定义模块名,不会自动添加前后缀。

LOCAL_SRC_FILES := \ XXX.cpp \

www.simcom.com 19 / 28



LOCAL_SRC_FILES 列举源文件,也可以通过\$(call all-java-files-under,)获取指定目录下的所有 Java 文件,或通过\$(call all-c-files-under,)来获取指定目录下的所有 C 语言文件。

LOCAL_RESOURCE_DIR := \$(addprefix \$(LOCAL_PATH)/, \$(res_dir)) LOCAL RESOURCE DIR 导入相关的 res 资源目录。

LOCAL USE AAPT2 := true

AAPT(Android Assert Packaging Tool)是编译和打包资源的工具,AAPT2 是在 APPT 基础上做了优 化,AAPT2 将原先的资源编译打包过程拆分成编译和链接两个部分。

LOCAL CPP EXTENSION := .cxx

LOCAL CPP EXTENSION 可以为 C++源文件指定.cpp 以外的文件扩展名。

LOCAL CPP FEATURES := rtti

可以指定代码依赖的特定 C++功能。

LOCAL C INCLUDES := \

\$(LOCAL_PATH)/include

LOCAL STATIC ANDROID LIBRARIES : = \

LOCAL STATIC JAVA LIBRARIES := \

LOCAL JAVA LIBRARIES := \

以上四个 LOCAL_变量分别是指明编译时添加到 include 搜索路径中的目录, Android 静态库, Java 静态库和 Java 库。

LOCAL_CFLAGS := \

-Wall \

-Werror

LOCAL CPPFLAGS := -std=gnu++98

LOCAL_CFLAGS 设置在构建 C 和 C++ 源文件时构建系统要传递的编译器标记,使用 LOCAL_CPPFLAGS 仅为 C++ 指定标记。

LOCAL PRODUCT MODULE := true

LOCAL VENDOR MODULE := true

以上两个变量分别表示模块会安装在 product 分区和 vendor 分区。

LOCAL SDK VERSION := current

若是在 Android.mk 中添加该选项,则编译时会忽略源码隐藏的 API,即不能使用@hide API。

include \$(BUILD EXECUTABLE)

include \$(BUILD SHARED LIBRARY)

include \$(BUILD_STATIC_LIBRARY)

include \$(BUILD_PACKAGE)

以上 include 是用来确认构建的内容和方式,如 BUILD_EXECUTABLE 对应可执行文件,BUILD_SHARED_LIBRARY 对应共享库,BUILD_STATIC_LIBRARY 对应静态库,BUILD_PACKAGE 对应 APK 应用。

www.simcom.com 20 / 28



3.3 编译准备

3.3.1 复制文件

客户版本需要在编译前进行一下复制操作,在 vendor/sprd/release/IDH/{board_name}/下存在两个子目 录: bsp/和 out/,包括了一些闭源的 bin 和文件,在编译时需要使用到。请将这两个目录复制到源码树根 目录下:

\$ cp -r bsp/ ~/root_dir

\$ cp -r out/ ~/root_dir

3.3.2 初始化编译环境

如果没有初始化编译环境,需要在源码树的根目录执行一次 source build/envsetup.sh:

\$ source build/envsetup.sh

including vendor/sprd/external/tools-build/vendorsetup.sh

including vendor/sprd/feature configs/vendorsetup.sh

该脚本的作用是初始化编译环境,并引入一些辅助的 Shell 函数,这其中就包括第二步使用 lunch 函 数。下面介绍一些 build/envsetup.sh 中定义的常用函数:

名称	说明	
croot	切换到源码树的根目录	
m	在源码树的根目录执行 make	
mm	编译当前目录下的模块,但不包括依赖	
mma	编译当前目录下的模块,包括它们的依赖	
mmm	编译指定目录下的模块,但不包括依赖	
mmma	编译指定目录下的模块,包括它们的依赖	
cgrep	在所有的 c/c++文件上执行 grep	
jgrep	在所有的 Java 文件上执行 grep	
resgrep	在所有的 上执行	
godir	转到包含某个文件的目录路径	
printconfig	显示当前编译的配置信息	
lunch	指定编译的目标设备及编译类型	

3.3.3 lunch 函数

如上小节所述,lunch 函数可以指定编译的目标设备及编译类型。 可以直接执行 lunch,不带参数,系统会

www.simcom.com 21 / 28



显示一个列表供选择:

.

62. sl8541e 1h10 32b Natv-userdebug-gms

63. sl8541e 1h10 32b Natv-userdebug-native

.

Which would you like? [aosp_arm-eng]

如要编译 sl8541e 1h10 32b Natv-userdebug-gms,可以选择对应的序号 62 即可。

也可以直接 lunch 带参数来执行,效果与不带参数是一样的。

\$ lunch sl8541e 1h10 32b Natv-userdebug-gms

对于 user 版本的编译目标,是没有列举出来的,如果有需要编译 user 版本的,可以将对应的目标的 "userdebug"改为"user"即可,如下

\$ lunch sl8541e 1h10 32b Natv-user-gms

3.3.4 kheader 函数

kheader 函数的作用是在用户空间编译中导入内核头文件, 定义在

vendor/sprd/external/tools-build/vendorsetup.sh.

在进行工程编译之前,要经过以上三个指令的执行,做一些准备工作,再次整理如下:

\$ source build/envsetup.sh //初始化编译环境

\$ lunch

//lunch 后会出现工程选择,选择需要编译的工程以完成工程相关的编译配置

\$ kheader

//完成安装 kernel 提供给用户态程序使用的头文件

3.4 系统编译

通常在拿到代码,经过前面的初始化编译环境后,会完成一次完整的系统全编译,在源码树根目录下,可以通过以下指令执行

make -jX

说明

支持多线程编译,X 是 cpu 核的数量

\$ m //相当于 make

\$ make droid //droid 是整个 Android 系统的编译目标

编译完成,需要备份 vmlinux 文件

8500CE 系列: bsp\out\sl8541e_1h10_32b\obj\kernel\vmlinux 8500E 系列: bsp\out\sl8541e 1h10wifi5g 32b\obj\kernel\vmlinux

3.5 模块编译

在进行模块编译之前,建议先进行一次完整的编译,因为有的模块有依赖于其他模块。以 packages/apps/Email/为例,如果当前在根目录下,可以通过以下指令进行编译:

\$ mmma packages/apps/Email/

如果当前在 packages/apps/Email/下,可以直接执行 mm 来编译。

www.simcom.com 22 / 28



3.6 单独镜像编译

在执行完编译准备的指令后,可以根据需要来进行单独编译某个镜像,具体如下:

■ 単独编译 u-boot

\$ make bootloader

主要生成的目标文件: fdl2-sign.bin, u-boot_autopoweron-sign.bin, u-boot-sign.bin

■ 单独编译 chipram

\$ make chipram

主要生成的目标文件: u-boot-spl-16k-sign.bin, fdl1-sign.bin, ddr_scan-sign.bin

■ 单独编译 kernel

\$ make bootimage

主要生成的目标文件: boot.img, ramdisk.img, dtb.img

■ 单独编译 dtbo

\$ make dtboimage

主要生成的目标文件: dtbo.img

■ 单独编译 system,img

\$ make systemimage

主要生成的目标文件: system.img

■ 单独编译 userdata.img

\$ make userdataimage

主要生成的目标文件: userdata.img

■ 単独编译 recovery.img

\$ make recoveryimage

主要生成的目标文件: recovery.img, ramdisk-recovery.img

3.7 编译 pac 包

编译 pac 前要先 make 编译所有相关的镜像,以及添加相关的 modem bins 到对应目录。再执行以下两 条指令:

\$ cp sign

\$ makepac

cp sign 对应 build/make/envsetup.sh 中的 function cp sign(), 执行

vendor/sprd/proprietaries-source/packimage_scripts/sign_cp.sh

function cp sign(){

echo enter cp sign

secboot=\$(get build var PRODUCT SECURE BOOT).

\$(gettop)/vendor/sprd/proprietories-source/packimage_scripts/sign_cp.sh \$(gettop) \$secboot

sign cp.sh 中主要是执行两个脚本函数:

- doPacpy():解析 boad.ini,创建 pac.ini。
- doImgCopyShark(): 拷贝 modem bins 并签名。

makepac 对应 build/make/envsetup.sh 中的 function makepac()

function makepac(){

python vendor/sprd/release/pac_script/makepac.py

www.simcom.com 23 / 28



python vendor/sprd/release/pac_script/symbols.py

执行以上两个指令后,如果生成 pac 包成功,将有以下 log(以 8500CE 为例): sl8541e 1h10 32b Natv-userdebug-gms SHARKLE 8541e 32b halo.pac [PASS]

注意生成 pac 包需要两个配置文件:

- 一是.ini 文件, 具体路径: vendor/sprd/release/pac config/{product}.ini;
- 二是分区表,具体路径: device/sprd/{chip}/{product}/{product}.xml。

两个文件的路径如下:

===8500CE===

===8500E===

 $\label{lem:config} $$\operatorname{\sc config}\sl8541e_1h10_32b.ini $$ \evice\sprd\sharkle\sl8541e_1h10_32b.sml $$$

vendor\sprd\release\pac_config\sl8541e_1h10wifi5g_32b.ini device\sprd\sharkle\sl8541e_1h10wifi5g_32b\sl8541e_1h10wifi5g_32b.xml

3.8 其他编译指令

■ umake

umake 编译时会忽略 kati build.ninja regen 流程 (重新生成 ninja), 大大加快模块编译速度。

第一次编译使用 make module_name; 之后再次编译该模块,如果模块是在 Android.mk 中配置的,只是 修改源码、未修改.mk 或.bp 文件时,可以使用 umake 加速编译; 如果模块是在 Android.bp 中配置的, 使用 umake 不受限制。

需要注意的是,umake 没有包含 image 签名流程,所以如果使用 umake 编译类似 bootloader 等 image 模块的话,编译结束后需要手动执行签名动作 build_tool_and_sign_images bootloader。

■ make clean

可以删除 out/target/product/{board name}/下的大多数 img 文件。

■ 快速打包 image

编译过一次 image 后,可以直接使用以下目标打包:

www.simcom.com 24 / 28



Image	打包目标
system.img	snodsystemimage-nodeps
userdata.img	userdataimage-nodeps
cache.img	cacheimage-nodeps
prodnv.img	prodnvimage-nodeps
vendor.img	vnodvendorimage-nodeps
product.img	pnodproductimage-nodeps
ramdisk.img	ramdisk-nodeps
boot.img	bootimage-nodeps
recovery.img	recoveryimage-nodeps
vbmeta.img	vbmetaimage-nodeps

■ 快速定位变量

在 source build/envsetup.sh 和 lunch 后,可以使用 get_build_var 来定位变量,如下,定位变量 PRODUCT_USE_DYNAMIC_PARTITIONS

\$ get_build_var PRODUCT_USE_DYNAMIC_PARTITIONS

表示在 build/make/core/product_config.mk、 device/sprd/sharkle/common/DeviceCommon.mk 有关于 PRODUCT USE DYNAMIC PARTITIONS 的定义。

■ 保存所有编译 log

make -k | tee fulllog.txt 2>&1 完整的 log 存放在 fulllog.txt, 其中-k 可以在遇到错误时继续编译,一次性把 所有错误暴露出来。

4 Makefile 文件说明

4.1 main. mk


在源码树的根目录下,一个 Makefile 文件中 include build/make/core/main.mk,而 main.mk 定义了整个 Android 的编译关系。

www.simcom.com 25 / 28





下面,再分析一下编译整个 Android 工程的目标依赖关系:



droid 是整个编译的默认目标,当在根目录执行 make 时,其实是相当于 make droid 的,可以编译出整个 Android 工程的 完整编译。根据编译目标关系图,可以看到主要依赖于 droid_targets 和 $(modules_to_check)$ 。

\$(modules_to_check):该目标用来确保我们定义的构建模块是没有冗余的。droid_targets 又进一步依赖其他的编译目标:

- apps only: 该目标将编译出当前配置下不包含 user, userdebug, eng 标签的应用程序。
- droidcore:该目标仅仅是所依赖的几个目标的组合,其本身不做更多的处理。下面是几个主要的目标介绍:
 - \$(filter \$(HOST_OUT_ROOT)/%,\$(modules_to_install)): 安装除了 out/root/下的模块 υ \$(INSTALLED XXXIMAGE TARGET): 编译 XXX.img 的内容;
 - \$(INSTALLED_FILES_FILE): 该目标会生成 out/target/product/< product_name >/ installedfiles.txt 文件,该文件中内容是当前系统镜像中已经安装的 文件列表。
 - \$(INSTALLED_ANDROID_INFO_TXT_TARGET): 该目标会生成一个关于当前 Build 配置的 设备

www.simcom.com 26 / 28



信息的文件,该文件的生成路径是: out/target/product/< product name >/android-info.txt

- dist files: 该目标用来拷贝文件到 /out/dist 目录,目前展锐没有编译出这个目录。
- check-all-partition-sizes: 列出 super 分区各镜像的编译目标。

4. 2 AndroidProducts. mk

AndroidProducts.mk 是产品版本定义文件,包含两个变量的定义,PRODUCT_MAKEFILES 是该产品下 所有 board 的.mk 文件,COMMON_LUNCH_CHOICES 是添加到菜单的选项,一般一个产品会有多个选项添加。文件路径: device/sprd/{chip_name}/AndroidProducts.mk。

8500CE/8500E 对应的路径是 device/sprd/sharkle/AndroidProducts.mk, 内容如下:

PRODUCT_MAKEFILES += \

.....(省略部分内容)

sl8541e_1h10_32b_Natv:\$(LOCAL_DIR)/sl8541e_1h10_32b/sl8541e_1h10_32b_Natv.mk\
sl8541e_1h10wifi5g_32b_Natv:\$(LOCAL_DIR)/sl8541e_1h10wifi5g_32b/sl8541e_1h10wifi5g_32b_Natv.mk\

.....(省略部分内容)

COMMON LUNCH CHOICES := \

.....(省略部分内容)

sl8541e_1h10_32b_Natv-userdebug-gms \
sl8541e_1h10wifi5g_32b_Natv-userdebug-gms \

.....(省略部分内容)

4.3 AndroidBoard mk

AndroidBoard.mk 主要定义了 board 的编译 uboot, chipram, sml, trusty 的伪目标。如 device\sprd\sharkle\sl8541e_1h10_32b\AndroidBoard.mk

.....(省略部分内容)

.PHONY: bootloader bootloader:

\$(INSTALLED_UBOOT_TARGET)

\$(INSTALLED_UBOOT_TARGET):

@cp \$(TARGET BSP OUT)/u-boot15/u-boot*.bin \$(PRODUCT OUT)

@cp \$(TARGET BSP OUT)/u-boot15/fdl2*.bin \$(PRODUCT OUT)

.PHONY: chipram chipram:

\$(INSTALLED_CHIPRAM_TARGET)

\$(INSTALLED CHIPRAM TARGET):

@cp \$(TARGET_BSP_OUT)/chipram/u-boot*.bin \$(PRODUCT_OUT)

@cp \$(TARGET_BSP_OUT)/chipram/fdl1*.bin \$(PRODUCT_OUT)

@cp \$(TARGET BSP OUT)/chipram/ddr scan*.bin \$(PRODUCT OUT)

.....(省略部分内容)

4. 4 BoardConfig. mk

BoardConfig.mk 是每个 board 的配置文件,包括具体 board 的镜像属性,功能属性的配置。

www.simcom.com 27 / 28



===8500CE===

文件位于 device\sprd\sharkle\sl8541e_1h10_32b\BoardConfig.mk ===8500E===

 $device \ \ board Config.mk$

如下列出了关于分区的 配置:

.....(省略部分内容)

CHIP NAME := sharkle // 芯片名称

include device/sprd/sharkle/common/BoardCommon.mk // include 其他的.mk

.....(省略部分内容)

ext4 partition layout

#BOARD_VENDORIMAGE_PARTITION_SIZE := 419430400 // vendor 分区的大小BOARD_VENDORIMAGE_FILE_SYSTEM_TYPE := ext4 // vendor.img 的文件系统类型TARGET_COPY_OUT_VENDOR=vendor // 在 out 目录下对应的目录为 vendor/#creates the metadata directory

BOARD_USES_METADATA_PARTITION := true // 配置 META 分区除此之外,该文件还有关于 camera, WCN 等的配置。

www.simcom.com 28 / 28