

Instrucciones de seguridad

1 Sinopsis

Este capítulo detalla información general de seguridad para el personal que realiza trabajos de instalación, mantenimiento y reparación en Elephant robots. Lee y entiende el contenido y las precauciones de este capítulo antes de llevarlo, instalarlo y usarlo.

2 Identificación de riesgos

La seguridad de los robots se basa en la configuración y uso adecuados de los mismos. Además, pueden producirse lesiones o daños causados por el operador incluso si se siguen todas las instrucciones de seguridad. Por ello, es muy importante comprender los riesgos de seguridad del uso de robots para prevenirlos.

Las tablas 1-1 a 3 enumeran los riesgos de seguridad comunes que pueden surgir cuando se utilizan robots :

Tabla 1-1 Nivel de riesgo de seguridad

 Hazard	1 Lesiones personales o daños al robot causados por un manejo inadecuado del robot.
	2 La pendiente del terreno (rampas, etc.) no puede superar el 5%, ya que esto podría hacer que el robot se deslice. Solo conduce sobre superficies uniformes y secas; superficies húmedas e irregulares pueden hacer que el robot resbale.



Hazard

3 La función de seguridad del robot no cumple su función debido a la configuración incorrecta de las funciones de seguridad o a la falta de herramientas de protección de seguridad.

Tabla 1-2 Advertencia sobre riesgos de seguridad



Warning

1 No te mantengas dentro del rango móvil del robot al depurar el programa. Configuraciones de seguridad inadecuadas pueden no evitar colisiones que puedan causar lesiones personales.

2 La conexión del robot con otros dispositivos puede conllevar nuevos peligros, lo que requiere una reevaluación exhaustiva del riesgo.

3 Está estrictamente prohibido llevar objetos no estándar, como materiales inflamables y explosivos, etc.

4 El robot es una máquina de precisión. Pisar el robot puede causar daños.

5 La carga máxima de la carga superior del robot es de 5 kg. Si se supera, puede causar vuelcos, caída de carga y daños en la máquina.

6 El robot es una máquina de precisión, que puede causar vibraciones y daños en las partes internas si no se coloca suavemente durante el manejo.

Tablas 1-3 Posibles riesgos para la seguridad que pueden provocar descargas eléctricas

 Danger Electric Shock	
1 Pueden surgir riesgos desconocidos al usar cables no originales.	
2 El contacto de equipos eléctricos con líquido puede causar riesgo de fugas.	
3 Un error en la conexión eléctrica puede causar una descarga eléctrica.	
4 Asegúrate de apagar la fuente de alimentación del controlador y de los dispositivos relacionados y quitar el enchufe antes de reemplazarlo. Si la operación se realiza con la corriente encendida, puede provocar una descarga eléctrica o una avería.	

3 Precauciones de seguridad

Se deben seguir las siguientes normas de seguridad al utilizar el myagv:

- No se permite a no profesionales cambiar el circuito a voluntad, de lo contrario podría causar daños en el equipo o en el cuerpo humano.
 - Al operar myagv, cumple con las leyes y normativas locales. Las precauciones y peligros de seguridad, advertencias y precauciones descritas en este manual son solo complementos a las normativas locales de seguridad.
 - Por favor, usa myagv en interiores. Exceder las especificaciones y condiciones de carga de Myagv acortará la vida útil del producto o incluso dañará el equipo.
1. La persona que instala, opera y mantiene el myagv, en cualquier caso, debe estar rigurosamente formada en precauciones de seguridad y en la forma correcta de operar y mantener el robot.

1. No uses el producto en ambientes húmedos durante largos periodos de tiempo. Este producto es un componente electrónico de precisión que dañará el equipo en ambientes húmedos durante mucho tiempo.
1. La limpieza altamente corrosiva no es adecuada para limpiar el myagv, y las partes anodizadas no son adecuadas para la limpieza por inmersión.
 - No desmontes, ni desenrosques los tornillos ni la carcasa del manipulador. Si se desmonta, no se puede ofrecer ningún servicio en garantía.
 - El personal sin formación profesional no puede reparar los productos defectuosos ni desmontar el myagv sin permiso. Si los productos fallan, por favor contacta con los ingenieros de soporte técnico a tiempo.
 - Si el producto se desecha, por favor cumple con las leyes aplicables para eliminar correctamente los residuos industriales y proteger el medio ambiente.
 - Está estrictamente prohibido cambiar, eliminar o modificar la placa con el nombre, la descripción, el icono y la marca de myagv y equipos relacionados.
 - Por favor, ten cuidado en el manejo e instalación. Coloca el robot con cuidado siguiendo las instrucciones de la caja de embalaje y colócalo correctamente en la dirección de la flecha. De lo contrario, la máquina puede dañarse.
 - **No utilices recomendaciones no oficiales para quemar firmware. Si el dispositivo se daña porque el usuario quemó otro firmware, no está cubierto por el servicio postventa.**

Transporte y almacenamiento



- Durante el transporte, el embalaje original debe utilizarse para transportar el myagv. Durante el transporte, debe asegurarse de que el myagv esté estable en su conjunto y asegurado mediante las medidas adecuadas.
- Durante el transporte y el almacenamiento a largo plazo, la temperatura ambiental debe mantenerse en el rango de -20 a $+55^{\circ}\text{C}$, con una humedad $\leq 95\%$ y sin condensación.

- Como los robots son maquinaria de precisión, al retirar el myagv de su embalaje, debe manipularse con cuidado. Durante el traslado, si no puede colocarse de forma estable, puede causar vibraciones y daños en los componentes internos del robot.
- Una vez finalizado el transporte, el embalaje original debe almacenarse adecuadamente en un lugar seco para futuras necesidades de reempaquetado y transporte.