

EXEMPLO SEM DADOS: "RST;A;RST-VTV2;V7.03;011013957;157;47;02-08-2019 17:38:57;02-08-2019 17:38:56;-23.123456;-46.123456;0;230;780;1;11;0;02;F0;00;19;06;13.73;4.20;0;2;19;0000;01;40;1;FIM;"

EXEMPLO COM DADOS: "RST;A;RST-VTV2;V7.03;011013957;157;47;02-08-2019 17:38:57;02-08-2019 17:38:56;-23.123456;-46.123456;0;230;780;1;11;0;02;F0;00;19;06;13.73;4.20;0;2;19;0000;01;40;71;00001562F953;FIM;"

Informação 1 = Sub ID do evento (valor fixo - de 1 até 255)

Sub ID	Descrição	Formato	Exemplo
1	Evento de trava baú um aberto pelo teclado	Não há informações adicionais	1;
2	Evento de trava baú um fechado pelo teclado	Não há informações adicionais	2;
3	Evento de sirene ligada pelo teclado	Não há informações adicionais	3;
4	Evento de sirene desligada pelo teclado	Não há informações adicionais	4;
5	Evento de porta do motorista lacrada pelo teclado	Não há informações adicionais	5;
6	Evento de porta do motorista deslacrada pelo teclado	Não há informações adicionais	6;
7	Evento de porta do carona lacrada pelo teclado	Não há informações adicionais	7;
8	Evento de porta do carona deslacrada pelo teclado	Não há informações adicionais	8;
9	Evento de porta do baú lacrada pelo teclado	Não há informações adicionais	9;
10	Evento de porta do baú deslacrada pelo teclado	Não há informações adicionais	10;
11	Evento de carreta lacrada pelo teclado	Não há informações adicionais	11;
12	Evento de carreta deslacrada pelo teclado	Não há informações adicionais	12;
13	Evento de sistema totalmente lacrado	Não há informações adicionais	13;
14	Evento de sistema totalmente deslacrado	Não há informações adicionais	14;
15	Evento de solicitação para abertura de baú	Não há informações adicionais	15;
16	Evento de solicitação para fechamento de baú	Não há informações adicionais	16;
17	Evento de solicitação para desbloqueio	Não há informações adicionais	17;
18	Evento de solicitação para lacrar porta motorista	Não há informações adicionais	18;
19	Evento de solicitação para deslacrar porta motorista	Não há informações adicionais	19;
20	Evento de solicitação para lacrar porta carona	Não há informações adicionais	20;
21	Evento de solicitação deslacrar porta carona	Não há informações adicionais	21;
22	Evento de solicitação para lacrar porta baú	Não há informações adicionais	22;
23	Evento de solicitação para deslacrar porta baú	Não há informações adicionais	23;
24	Evento de solicitação para lacrar carreta	Não há informações adicionais	24;
25	Evento de solicitação para deslacrar carreta	Não há informações adicionais	25;
26	Evento de violação botão pânico	Não há informações adicionais	26;
27	Evento de violação lacre porta motorista	Não há informações adicionais	27;
28	Evento de violação lacre porta carona	Não há informações adicionais	28;
29	Evento de violação lacre porta baú fundo	Não há informações adicionais	29;
30	Evento de violação lacre porta baú lateral	Não há informações adicionais	30;
31	Evento de violação do painel	Não há informações adicionais	31;
32	Evento de violação do teclado	Não há informações adicionais	32;
33	Evento de violação da carreta	Não há informações adicionais	33;
34	Evento de senha de coação no teclado	Não há informações adicionais	34;
35	Evento de senha geral no teclado	Não há informações adicionais	35;
36	Evento de sistema em modo liberado	Não há informações adicionais	36;
37	Evento de sistema em modo protegido	Não há informações adicionais	37;
38	Evento de solicita bloqueio	Não há informações adicionais	38;
39	Evento de sirene ligada um minuto	Não há informações adicionais	39;
40	Evento de partida suspeita	Não há informações adicionais	40;
41	Evento de solicita desbloqueio motorista	Não há informações adicionais	41;
42	Evento de veículo bloqueado teclado motorista	Não há informações adicionais	42;
43	Evento de veículo desbloqueado teclado motorista	Não há informações adicionais	43;
44	Evento de veículo bloqueado violação regras	Não há informações adicionais	44;
45	Evento de sirene ligada violação regras	Não há informações adicionais	45;
46	Evento de pisca ligada violação regras	Não há informações adicionais	46;
47	Evento de veículo bloqueado regra macro	Não há informações adicionais	47;
48	Evento de veículo desbloqueado regra macro	Não há informações adicionais	48;

49	Evento de veículo em modo viagem	Não há informações adicionais	49;
50	Evento de veículo em modo parado	Não há informações adicionais	50;
51	Evento de solicita modo viagem	Não há informações adicionais	51;
52	Evento de solicita modo parado	Não há informações adicionais	52;
53	Evento de veículo bloqueado manobra	Não há informações adicionais	53;
54	Evento de veículo desbloqueado manobra	Não há informações adicionais	54;
55	Evento de veículo movimento suspeito	Não há informações adicionais	55;
56	Evento de veículo bloqueado pela central	Não há informações adicionais	56;
57	Evento de veículo desbloqueado pela central	Não há informações adicionais	57;
58	Evento de veículo bloqueado silencioso pela central	Não há informações adicionais	58;
59	Evento de veículo corte antena GPS e bateria removida	Não há informações adicionais	59;
60	Evento de veículo desbloqueado movimento suspeito	Não há informações adicionais	60;
61	Evento de betoneira girando LD mecânico	Não há informações adicionais	61;
62	Evento de betoneira girando LE mecânico	Não há informações adicionais	62;
63	Evento de betoneira parada mecânico	Não há informações adicionais	63;
64	Evento de betoneira girando LD eletrônico	Não há informações adicionais	64;
65	Evento de betoneira girando LE eletrônico	Não há informações adicionais	65;
66	Evento de betoneira parada eletrônico	Não há informações adicionais	66;
67	Evento de alerta velocidade sem chuva	Informação 2 = Número do ID do motorista atual (formato em hexadecimal - 12 dígitos) Informação 3 = Complemento do valor do hodômetro (valor em metros, deve ser adicionado a informação de hodômetro KKKK.MMM quilômetros.metros)	67;00001562F953;345;
68	Evento de alerta velocidade com chuva	Informação 2 = Número do ID do motorista atual (formato em hexadecimal - 12 dígitos) Informação 3 = Complemento do valor do hodômetro (valor em metros, deve ser adicionado a informação de hodômetro KKKK.MMM quilômetros.metros)	68;00001562F953;345;
69	Evento de alerta velocidade máxima sem chuva	Informação 2 = Número do ID do motorista atual (formato em hexadecimal - 12 dígitos) Informação 3 = Complemento do valor do hodômetro (valor em metros, deve ser adicionado a informação de hodômetro KKKK.MMM quilômetros.metros)	69;00001562F953;345;
70	Evento de alerta velocidade máxima com chuva	Informação 2 = Número do ID do motorista atual (formato em hexadecimal - 12 dígitos) Informação 3 = Complemento do valor do hodômetro (valor em metros, deve ser adicionado a informação de hodômetro KKKK.MMM quilômetros.metros)	70;00001562F953;345;
71	Evento de id não cadastrado	Informação 2 = Número do ID do motorista atual (formato em hexadecimal - 12 dígitos)	71;00001562F953;
72	Evento de tempo em velocidade máxima alerta	Informação 2 = Contagem do tempo em velocidade máxima (em segundos) Informação 3 = Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Informação 4 = Contagem dos metros percorrido em velocidade máxima	72;100;010203040506;250;
73	Evento de dados sensor horímetro um	Informação 2 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 3 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	73;123456;0;
74	Evento de dados sensor horímetro dois	Informação 2 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 3 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	74;123456;0;
75	Evento de dados sensor horímetro três	Informação 2 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 3 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	75;123456;0;

76	Evento de dados sensor horímetro quatro	Informação 2 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 3 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Início da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	76;123456;0;
77	Evento de dados sensor horímetro cinco	Informação 2 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 3 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Início da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	77;123456;0;
78	Evento de dados sensor horímetro seis	Informação 2 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 3 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Início da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	78;123456;0;
79	Evento de dados sensor horímetro rpm	Informação 2 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 3 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Início da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	79;123456;0;
80	Evento de alerta excesso sensor rpm	Informação 2 = Valor da configuração de debounce para detectar o excesso de RPM Informação 3 = Valor da configuração do limite do valor de RPM Informação 4 = Número do ID de motorista atual (em hexadecimal) Informação 5 = Tempo total em excesso de RPM (em segundos) Informação 6 = Valor máximo do RPM quando em excesso	80;10;3000;010203040506;20;3500;
81	Evento de veículo bloqueado movimento suspeito	Não há informações adicionais	81;
82	Evento de veículo desbloqueado movimento suspeito	Não há informações adicionais	82;
83	Evento de veículo bloqueado alvo	Não há informações adicionais	83;
84	Evento de veículo desbloqueado alvo	Não há informações adicionais	84;
85	Evento de veículo bloqueado automático	Não há informações adicionais	85;
86	Evento de veículo desbloqueado automático	Não há informações adicionais	86;
87	Evento de veículo bloqueado serial	Não há informações adicionais	87;
88	Evento de veículo desbloqueado serial	Não há informações adicionais	88;
89	Evento de veículo bloqueado id motorista	Informação 2 = Número do ID do motorista atual (formato em hexadecimal - 12 dígitos)	89;00001562F953;
90	Evento de veículo desbloqueado id motorista	Informação 2 = Número do ID do motorista atual (formato em hexadecimal - 12 dígitos)	90;00001562F953;
91	Evento de veículo bloqueado mensagem SMS	Não há informações adicionais	91;
92	Evento de veículo desbloqueado mensagem SMS	Não há informações adicionais	92;
93	Evento de alerta temperatura máxima	Informação 2 = Últimos 6 dígitos do ID de temperatura (valor em HEXA) Informação 3 = Valor da temperatura que gerou a mensagem	93;040506;45;
94	Evento de alerta temperatura mínima	Informação 2 = Últimos 6 dígitos do ID de temperatura (valor em HEXA) Informação 3 = Valor da temperatura que gerou a mensagem	94;040506;10;
95	Evento de alerta temperatura restaure	Informação 2 = Últimos 6 dígitos do ID de temperatura (valor em HEXA) Informação 3 = Valor da temperatura que gerou a mensagem	95;040506;25;
96	Evento de sensor hodômetro calibrado	Não há informações adicionais	96;
97	Evento de sensor hodômetro recalibrado	Não há informações adicionais	97;

98	Evento de betoneira temporizadores	Informação 2 = Tipo do evento da betoneira Betoneira girando lado direito = 1 Betoneira girando lado esquerdo = 2 Betoneira parada = 3 Betoneira carregando = 4 Informação 3 = Tempo total que a betoneira ficou ativada ou desativada	98;3;12345;
99	Evento de veículo bloqueado dentro cerca	Não há informações adicionais	99;
100	Evento de veículo desbloqueado dentro cerca	Não há informações adicionais	100;
101	Evento de veículo bloqueado fora cerca	Não há informações adicionais	101;
102	Evento de veículo desbloqueado fora cerca	Não há informações adicionais	102;
103	Evento de alerta dentro cerca eletrônica	Informação 2: Numero da cerca (de 1 até 128) Informação 3: Tipo da regra (se valor igual a 0 = fora e se valor igual a 1 = dentro) Informação 4: Regras configuradas da regra	103;2;1;1;
104	Evento de alerta fora cerca eletrônica	Informação 2: Numero da cerca (de 1 até 128) Informação 3: Tipo da regra (se valor igual a 0 = fora e se valor igual a 1 = dentro) Informação 4: Regras configuradas da regra	104;2;0;1;
105	Evento de id carreta conectado	Informação 2 = Numero do ID de carreta (valor em HEXA) Informação 3 = Numero da carreta (1 ou 2)	105;102030405060;1;
106	Evento de id carreta desconectado	Informação 2 = Numero do ID de carreta (valor em HEXA) Informação 3 = Numero da carreta (1 ou 2)	106;102030405060;1;
107	Evento de trava baú dois aberto pelo teclado	Não há informações adicionais	107;
108	Evento de trava baú dois fechado pelo teclado	Não há informações adicionais	108;
109	Evento de trava baú três aberto pelo teclado	Não há informações adicionais	109;
110	Evento de trava baú três fechado pelo teclado	Não há informações adicionais	110;
111	Evento de trava baú um aberto pela central	Não há informações adicionais	111;
112	Evento de trava baú um fechado pela central	Não há informações adicionais	112;
113	Evento de trava baú dois aberto pela central	Não há informações adicionais	113;
114	Evento de trava baú dois fechado pela central	Não há informações adicionais	114;
115	Evento de trava baú três aberto pela central	Não há informações adicionais	115;
116	Evento de trava baú três fechado pela central	Não há informações adicionais	116;
117	Evento de veículo bloqueado sensor	Não há informações adicionais	117;
118	Evento de dentro alvo betoneira	Não há informações adicionais	118;
119	Evento de fora alvo betoneira	Não há informações adicionais	119;
120	Evento de veículo bloqueado alvo volátil	Não há informações adicionais	120;
121	Evento de veículo mensagem alvo volátil	Não há informações adicionais	121;
122	Evento de betoneira chegou cliente	Informação 2 = Numero do alvo do cliente (de 1 até 50)	122;1;
123	Evento de betoneira saiu cliente	Não há informações adicionais	123;
124	Evento de veículo bloqueado lacre betoneira	Não há informações adicionais	124;
125	Evento de veículo mensagem lacre betoneira	Não há informações adicionais	125;
126	Evento de apaga todos os ids motorista	Não há informações adicionais	126;
127	Evento de apaga todos os ids carretas	Não há informações adicionais	127;
128	Evento de veículo bloqueado regra jammer	Não há informações adicionais	128;
129	Evento de dentro ponto controle	Não há informações adicionais	129;
130	Evento de fora ponto controle	Não há informações adicionais	130;
131	Evento de veículo bloqueado perda satélite	Não há informações adicionais	131;
132	Evento de debug betoneira lado direito	Informação 2 = Tempo total de leitura dos sensores (em milisegundos)	132;1000;
133	Evento de debug betoneira lado esquerdo	Informação 2 = Tempo total de leitura dos sensores (em milisegundos)	133;1000;
134	Evento de veículo bloqueado pela central satélite	Não há informações adicionais	134;
135	Evento de veículo desbloqueado pela central satélite	Não há informações adicionais	135;
136	Evento de veículo parado Agroterenas	Informação 2 = Código Informação 3 = Tempo total (em segundos)	136;1;120;

137	Evento de acelerômetro freada brusca	Informação 2 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero) Informação 3 = Valor da aceleração (de -127 até +128 m/s2) Informação 4 = Numero do eixo (X=0, Y=1 e Z=2) Informação 5 = Valor da velocidade anterior do GPS (1 segundo de diferença da atual)	137;010203040506;-6;2;0;
138	Evento de acelerômetro aceleração brusca	Informação 2 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero) Informação 3 = Valor da aceleração (de -127 até +128 m/s2) Informação 4 = Numero do eixo (X=0, Y=1 e Z=2) Informação 5 = Valor da velocidade anterior do GPS (1 segundo de diferença da atual)	138;010203040506;-6;2;0;
139	Evento de tempo total sensor embreagem acionado	Informação 2 = Tempo total Informação 2 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	139;1000;010203040506;
140	Evento de tempo total em banguela	Informação 2 = Tempo total Informação 2 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	140;500;010203040506;
141	Evento de alerta velocidade dentro ponto controle	Informação 2 = Numero do ponto de controle (de 1 até 200)	141;1;
142	Evento de alerta velocidade fora ponto controle	Não há informações adicionais	142;
143	Evento de betoneira dados percurso fora alvo		143;
144	Evento de betoneira dados percurso dentro alvo		144;
145	Evento de betoneira dados percurso fora alvo volátil		145;
146	Evento de betoneira dados percurso dentro alvo volátil		146;
147	Evento de betoneira dentro alvo abastecimento		147;
148	Evento de betoneira fora alvo abastecimento		148;
149	Evento de veículo desbloqueado regra jammer	Não há informações adicionais	149;
150	Evento de sensor maquina em nível zero	Não há informações adicionais	150;
151	Evento de sensor maquina em nível um	Não há informações adicionais	151;
152	Evento de sensor maquina pulsando	Não há informações adicionais	152;
153	Evento de abastecimento não autorizado diesel	Não há informações adicionais	153;
154	Evento de abastecimento não autorizado diesel total		154;
155	Evento de betoneira girando carregando	Não há informações adicionais	155;
156	Evento de graneleiro aberto	Não há informações adicionais	156;
157	Evento de graneleiro fechado	Não há informações adicionais	157;
158	Evento de antena GPS externa em curto	Não há informações adicionais	158;
159	Evento de antena GPS externa normal	Não há informações adicionais	159;
160	Evento de vibração acelerômetro violado	Informação 2 = Numero do eixo (X=0, Y=1 e Z=2) Informação 3 = Valor do limite máximo em G Informação 4 = Valor atual do eixo em G	160;2;1.16;2.16;
161	Evento de vibração acelerômetro restaure	Informação 2 = Valor do atual do eixo X em G Informação 3 = Valor do atual do eixo Y em G Informação 4 = Valor do atual do eixo Z em G	161;1.34;1.12;2.91;
162	Evento de sensor umidade normal	Não há informações adicionais	162;
163	Evento de sensor umidade máxima	Não há informações adicionais	163;
164	Evento de sensor umidade mínima	Não há informações adicionais	164;
165	Evento de sensor base violado	Não há informações adicionais	165;
166	Evento de sensor base restaurado	Não há informações adicionais	166;
167	Evento de monitor sensor base violado	Não há informações adicionais	167;
168	Evento de monitor sensor umidade violado	Não há informações adicionais	168;
169	Evento de monitor sensor temperatura violado	Não há informações adicionais	169;
170	Evento de monitor vibração violado	Não há informações adicionais	170;
171	Evento de monitor velocidade violado	Não há informações adicionais	171;
172	Evento de monitor desbloqueado senha	Não há informações adicionais	172;
173	Evento de betoneira botão descarregamento	Não há informações adicionais	173;
174	Evento de perda medidor Omnicomm	Não há informações adicionais	174;
175	Evento de roubo combustível medidor Omnicomm		175;
176	Evento de abastecimento combustível medidor Omnicomm		176;
177	Evento de conexão medidor Omnicomm	Não há informações adicionais	177;
178	Evento de contagem tempo id carreta		178;
179	Evento de sensor an5 acima do limite		179;
180	Evento de sensor an5 abaixo do limite		180;
181	Evento de inclinômetro eixo x		181;
182	Evento de inclinômetro eixo y		182;

183	Evento de inclinômetro eixo z		183;
184	Evento de uso senha configuração rastreador	Não há informações adicionais	184;
185	Evento de diesel abastecimento acima máximo		185;
186	Evento de diesel abastecimento abaixo mínimo		186;
187	Evento de diesel tanque abaixo mínimo		187;
188	Evento de câmera serial violação	Não há informações adicionais	188;
189	Evento de câmera serial restaure	Não há informações adicionais	189;
190	Evento de impressora serial violação	Não há informações adicionais	190;
191	Evento de impressora serial restaure	Não há informações adicionais	191;
192	Evento de balança serial violação	Não há informações adicionais	192;
193	Evento de balança serial restaure	Não há informações adicionais	193;
194	Evento de id motorista balança		194;
195	Evento de modulo RF sem comunicação		195;
196	Evento de tamper violação	Não há informações adicionais	196;
197	Evento de tamper restaure	Não há informações adicionais	197;
198	Evento de violação transitório acelerômetro	Não há informações adicionais	198;
199	Evento de bateria interna baixa	Não há informações adicionais	199;
200	Evento de velocidade máxima dentro cerca eletrônica		200;
201	Evento de veículo bloqueado regra horário	Não há informações adicionais	201;
202	Evento de veículo desbloqueado regra horário	Não há informações adicionais	202;
203	Evento de betoneira descarregamento rpm	Não há informações adicionais	203;
204	Evento de modulo RF motivo ativação embarcada	Informação 2 = Motivo da ativação embarcada	204;1;
205	Evento de perda sensor TPMS	Não há informações adicionais	205;
206	Evento de perda sensor pressão externo	Não há informações adicionais	206;
207	Evento de sensor pressão externo mínimo		207;
208	Evento de sensor pressão externo máximo		208;
209	Evento de modulo RF motivo desativação embarcada	Informação 2 = Motivo da desativação embarcada	209;1;
210	Evento de monitor bateria interna ativo	Não há informações adicionais	210;
211	Evento de veículo bloqueado regra velocidade	Não há informações adicionais	211;
212	Evento de veículo desbloqueado regra velocidade	Não há informações adicionais	212;
213	Evento de leitor analógico externo conectado	Não há informações adicionais	213;
214	Evento de leitor analógico externo desconectado	Não há informações adicionais	214;
215		Não usado	
216		Não usado	
217		Não usado	
218	Evento de erro na fonte de alimentação externa	Não há informações adicionais	218;
219	Evento de leitor RFID externo fim de viagem	Informação 2 = Número do ID do motorista lido pelo leitor (formato em hexadecimal - 12 dígitos)	219;00001562F953;
220	Evento de leitor RFID externo falha de identificação	Não há informações adicionais	220;
221	Evento de alerta dentro da micro cerca eletrônica	Informação 2 = Se valor 0 fora da micro cerca eletrônica, se valor 1 dentro da micro cerca eletrônica Informação 3 = Regra da micro cerca eletrônica (igual ao comando de configuração) Informação 4 = Numero da micro cerca eletrônica (de 0 até 1023)	221;1;1;0;
222	Evento de alerta fora da micro cerca eletrônica	Informação 2 = Se valor 0 fora da micro cerca eletrônica, se valor 1 dentro da micro cerca eletrônica Informação 3 = Regra da micro cerca eletrônica (igual ao comando de configuração) Informação 4 = Numero da micro cerca eletrônica (de 0 até 1023)	222;0;1;0;
223	Evento de alerta de velocidade dentro da micro cerca eletrônica	Informação 2 = Velocidade máxima configurada para a micro cerca eletrônica	223;120;
224	Evento de violação do sensor de quinta roda	Não há informações adicionais	224;
225	Evento de veículo bloqueado por regra de macro bloqueio	Não há informações adicionais	225;
226	Evento de veículo bloqueado por regra de macro manobra	Não há informações adicionais	226;
227	Evento de perda do modulo OBD2 externo	Não há informações adicionais	227;
228	Evento de fim de jammer detectado	Não há informações adicionais	228;
229	Evento de sem contagem no sensor de horímetro	Informação 2 = Numero do sensor de horímetro sem contagem Valor de 0 até 5 = Sensor 1 a 6 do rastreador Valor de 6 até 7 = Sensor de pulsos 1 ou 2 do rastreador Valor de 8 até 11 = Sensor digital 1 a 4 do rastreador (somente para o modelo RST-HIBRIDO)	229;0;
230	Evento de atuador ponto de corte ligado	Não há informações adicionais	230;
231	Evento de atuador ponto de corte desligado	Não há informações adicionais	231;
232	Evento de dados de mensagem ANTT		232;

233	Evento de tempo máximo sem descarregar a betoneira	Não há informações adicionais	233;
234	Evento de senha ID motorista para a função controle de diesel	Informação 2 = Numero da senha digitada pelo usuário Informação 3 = Numero do ID de motorista cadastrado	234;123456;000001020304;
235	Evento de leitor RFID externo senha do teclado	Informação 2 = Numero da senha digitada no teclado externo Informação 2 = Numero do motivo que fez com que o rastreador entrasse em modo violação	235;123456;
236	Evento de motivo que entrou em modo violação	Valor 1 = violação de algum sensor do rastreador em modo sleep Valor 2 = violação de algum sensor do teclado em modo sleep Valor 3 = perda da antena de GPS em modo sleep Valor 4 = movimento suspeito detectado pelo acelerômetro Valor 5 = perda do teclado em modo sleep Valor 6 = perda do satélite externo em modo sleep Valor 7 = perda do medidor de combustível Omnicomm em modo sleep Valor 8 = perda do id de carreta em modo sleep Valor 9 = violação do modo inclinômetro do acelerômetro Valor 10 = violação do modo transitório do acelerômetro Valor 11 = recebimento de SMS para entrar em modo violação Valor 12 = ativação do modulo RF 433 por violação da regra Valor 13 = recebimento de comando via servidor Valor 14 = violação do sensor de pulso configurado como sensor digital Valor 15 = violação da faixa de temperatura configurada Valor 16 = perda do rastreador mestre ou escravo Valor 17 = violação do sensor analógico Valor 18 = jammer Valor 19 = perda da bateria externa	236;1;
237	Evento do leitor de código de barras externo	Informação 2 = Código lido pelo leitor de código de barras (em ASCII)	237;1234567890;
238	Evento do sensor de fadiga externo	Informação 2 = Tipo de evento detectado Valor 1 = Cadastro motorista Valor 2 = Botão volume acionado Valor 3 = Distração detectada Valor 4 = Fadiga detectada Valor 5 = Falha sensor de fadiga Valor 6 = Obstrução Valor 7 = Alerta motorista não cadastrado	238;1;
239	Evento de veículo bloqueado por senha do motorista	Não há informações adicionais	239;
240	Evento de veículo desbloqueado por senha do motorista	Não há informações adicionais	240;
241	Evento de identificação da função controle centro de custo	Informação 2 = Id do motorista Informação 3 = Id do usuário Informação 4 = Numero do centro de custo	241;123456;123456;123456;
242	Evento de alerta de velocidade regra contador	Não há informações adicionais	242;
243	Evento de acelerômetro veículo em movimento	Não há informações adicionais	243;
244	Evento de acelerômetro veículo parado	Não há informações adicionais	244;
245	Evento de senha coringa utilizada função controle centro de custo	Não há informações adicionais	245;
246	Evento de finalização da função controle centro de custo	Informação 2 = Id do motorista Informação 3 = Id do usuário Informação 4 = Numero do centro de custo	246;123456;123456;123456;
247	Evento de remoção do simcard com o rastreador ligado	Não há informações adicionais	247;
248	Evento de veículo bloqueado pela remoção do simcard	Não há informações adicionais	248;

249	Evento de alerta do sensor TPMS	Informação 2 = Numero serial do sensor (em decimal) Informação 3 = Valor da pressão atual em kpa Informação 4 = Valor da temperatura atual em graus Celsius Informação 5 = Alerta do sensor (ver abaixo) Informação 6 = Bateria do sensor (em volts) Informação 7 = Status do sensor (ver abaixo) Alerta: Se 0 = Normal Se 1 = Alerta pressão Se 2 = Alerta temperatura Se 5 = Alerta pressão e temperatura Status: Se 0 = Sensor em Sleep mode Se 1 = Sensor em Wakeup mode Se 2 = Sensor em Normal mode Se 3 = Sensor em Warning mode Se 4 = Sensor em Thermal Shutdown mode (112 degree)	249;1918056757;23;30;1;3;2;
250	Evento de teclado entrega início	Informação 2 = Numero da entrega digitada no teclado	250;123456;
251	Evento de teclado entrega fim	Informação 2 = Numero da entrega digitada no teclado Informação 3 = Tempo total da entrega (valor em segundos)	250;123456;120;
252	Evento de veículo bloqueado por ID desconhecido	Informação 2 = Numero da origem desconhecido Essa mensagem nunca deverá ocorrer, somente em alguma falha no firmware	252;X;
253	Evento de confirmação de ativação do atuador	Informação 2 = Numero do evento Valor 1 = ativação do atuador buzzer Valor 2 = desativação do atuador buzzer	253;1;
254	Evento de erro na versão de firmware do modulo externo Globalstar	Não há informações adicionais	254;
255	Evento de expansão	Ver formato abaixo	255;.....

EXEMPLO: ""RST;A;RST-VTV2;V7.03;011013957;157;47;02-08-2019 17:38:57;02-08-2019 17:38:56;-23.123456;-46.123456;0;230;780;1;11;0;02;F0;00;19;06;13.73;4.20;0;2;19;0000;01;40;255;.....;FIM;""

Informação 1 = Sub Id 255 - evento de expansão (valor fixo)

Informação 2 = Código de expansão (de 1 até 65535)

Código	Descrição	Formato	Exemplo
1	Evento de função proteção manobra	Informação 3 = Numero da regra (0 a 2); Informação 4 = Velocidade atual do rastreador (de 0 a 255); Informação 5 = Velocidade configurada para a regra (de 0 a 255)	255;1;0;130;120;
2	Evento de bloqueio por função proteção manobra	Não há informações adicionais	255;2;
3	Evento de erro senha de proteção da configuração do rastreador	Não há informações adicionais	255;3;
4	Evento de motorista não identificado para a função centro de custo	Não há informações adicionais	255;4;
5	Evento de bloqueio por função de sem identificação do motorista válida	Não há informações adicionais	255;5;
6	Evento de bloqueio por função centro de custo	Não há informações adicionais	255;6;
7	Evento de desbloqueio por função centro de custo	Não há informações adicionais	255;7;
8	Evento de tempo total em velocidade máxima dentro da micro cerca eletrônica	Informação 3 = Tempo total em que o veículo ficou em velocidade máxima (valor em segundos)	255;8;120;

9	Evento de sensor de pulso - horímetro um	Informação 3 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 4 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	255;9;123456;0;
10	Evento de sensor de pulso - horímetro dois	Informação 3 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 4 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	255;10;123456;0;
11	Evento de sensor digital - horímetro um	Informação 3 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 4 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	255;11;123456;0;
12	Evento de sensor digital - horímetro dois	Informação 3 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 4 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	255;12;123456;0;
13	Evento de sensor digital - horímetro três	Informação 3 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 4 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	255;13;123456;0;
14	Evento de sensor digital - horímetro quatro	Informação 3 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 4 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	255;14;123456;0;
15	Evento de inicio do horário de trabalho um	Não há informações adicionais	255;15;
16	Evento de fim do horário de trabalho um	Não há informações adicionais	255;16;
17	Evento de inicio do horário de trabalho dois	Não há informações adicionais	255;17;
18	Evento de fim do horário de trabalho dois	Não há informações adicionais	255;18;
19	Evento de tempo total em velocidade máxima dentro da cerca eletrônica	Informação 3 = Numero da cerca eletrônica (de 1 até 64) Informação 4 = Flag do sensor de chuva (se valor 1 = violado, se valor 0 = restaurado) Informação 5 = Tempo total em velocidade máxima (em segundos) Informação 6 = Numero do ultimo ID de motorista	255;19;1;0;120;010203040506;
20	Evento de abastecimento de combustível	Informação 3 = Valor atual do nível de combustível (em porcentagem) Informação 4 = Valor anterior do nível de combustível (em porcentagem)	255;20;100;20;
21	Evento de roubo de combustível	Informação 3 = Valor atual do nível de combustível (em porcentagem) Informação 4 = Valor anterior do nível de combustível (em porcentagem)	255;21;20;80;
22	Evento de abastecimento de combustível OBD2	Informação 3 = Valor atual do nível de combustível (em porcentagem) Informação 4 = Valor anterior do nível de combustível (em porcentagem)	255;22;100;20;
23	Evento de roubo de combustível OBD2	Informação 3 = Valor atual do nível de combustível (em porcentagem) Informação 4 = Valor anterior do nível de combustível (em porcentagem)	255;23;20;80;
24	Evento de veículo bloqueado por roubo de combustível	Não há informações adicionais	255;24;
25	Evento de veículo desbloqueado por roubo de combustível	Não há informações adicionais	255;25;
26	Evento de veículo bloqueado por função novo bloqueio	Não há informações adicionais	255;26;

27	Evento de veículo desbloqueado por função novo bloqueio	Não há informações adicionais	255;27;
28	Evento de veículo bloqueado por função desbloqueio temporizado	Não há informações adicionais	255;28;
29	Evento de veículo desbloqueado por função desbloqueio temporizado	Não há informações adicionais	255;29;
30	Evento de veículo bloqueado dentro da cerca eletrônica violação de lacre	Não há informações adicionais	255;30;
31	Evento de veículo desbloqueado dentro da cerca eletrônica violação de lacre	Não há informações adicionais	255;31;
32	Evento de veículo bloqueado fora da cerca eletrônica violação de lacre	Não há informações adicionais	255;32;
33	Evento de veículo desbloqueado fora da cerca eletrônica violação de lacre	Não há informações adicionais	255;33;
34		Não usado	
35	Evento de conexão do rastreador escravo	Informação 3 = Numero serial do rastreador escravo Informação 4 = Timestamp da conexão	255;35;123456;02-08-2019 17:38:57;
36	Evento de perda do rastreador escravo	Informação 3 = Numero serial do rastreador escravo Informação 4 = Timestamp da perda	255;36;123456;02-08-2019 17:38:57;
37	Evento de conexão do rastreador mestre	Informação 3 = Numero serial do rastreador escravo Informação 4 = Timestamp da conexão	255;37;123456;02-08-2019 17:38:57;
38	Evento de perda do rastreador mestre	Informação 3 = Numero serial do rastreador escravo Informação 4 = Timestamp da perda	255;38;123456;02-08-2019 17:38:57;
39	Evento de veículo bloqueado por função "mestre-escravo"	Não há informações adicionais	255;39;
40		Não usado	
41	Evento de confirmação de envio da mensagem SMS	Informação 3 = Código da mensagem SMS enviada Valor 0 = Mensagem de SMS - Erro de configuração Valor 1 = Mensagem de SMS - GPS sem visada Valor 2 = Mensagem de SMS - LBS sem atualização Valor 3 = Mensagem de SMS - Jammer detectado Valor 4 = Mensagem de SMS - Nível de sinal GSM baixo	255;41;1;
42	Evento de detecção de movimento por GPS	Não há informações adicionais	255;42;
43	Evento de detecção de parado por GPS	Não há informações adicionais	255;43;
44	Evento de erro de leitura do sensor de temperatura	Informação 3 = Id do sensor de temperatura Informação 4 = Numero do sensor de temperatura (de 1 até 10)	255;44;010203040506;1;
45	Evento de tabela de aceleração e frenagem brusca	Informação 3 = Index do evento (1 a 4) Informação 4 = Eixo atual (1=X, 2=Y, 3=Z) Informação 5 = Evento (1=aceleração, 2=freada) Informação 6 = Valor máximo do evento Informação 7 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	255;45;1;1;1;5;010203040506;
46	Evento de dados do sensor de fadiga (binário)	Informação 3 = Mensagem original do sensor (formatado em HEXA)	255;46;010203040506;
47	Evento de dados do sensor de fadiga (ascii)	Informação 3 = Mensagem original do sensor (formatado em ASCII)	255;47;TESTE DE MENSAGEM;
48	Evento de início de contagem do motor ocioso	Não há informações adicionais	255;48;
49	Evento de aviso de bloqueio por regra do motor ocioso	Não há informações adicionais	255;49;
50	Aceleração Brusca Nível UM	Informação 3 = Valor da aceleração atual no momento que foi gerada a mensagem Informação 4 = Eixo do acelerômetro (se 0=X, 1=Y e 2=Z) Informação 5 = Valor anterior da velocidade do GPS (em Km/h) Informação 6 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	255;50;6;0;35;000004FA310C;
51	Aceleração Brusca Nível DOIS	Informação 3 = Valor da aceleração atual no momento que foi gerada a mensagem Informação 4 = Eixo do acelerômetro (se 0=X, 1=Y e 2=Z) Informação 5 = Valor anterior da velocidade do GPS (em Km/h) Informação 6 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	255;50;6;0;35;000004FA310C;
52	Frenagem Brusca Nível UM	Informação 3 = Valor da aceleração atual no momento que foi gerada a mensagem Informação 4 = Eixo do acelerômetro (se 0=X, 1=Y e 2=Z) Informação 5 = Valor anterior da velocidade do GPS (em Km/h) Informação 6 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	255;50;6;0;35;000004FA310C;
53	Frenagem Brusca Nível DOIS	Informação 3 = Valor da aceleração atual no momento que foi gerada a mensagem Informação 4 = Eixo do acelerômetro (se 0=X, 1=Y e 2=Z) Informação 5 = Valor anterior da velocidade do GPS (em Km/h) Informação 6 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	255;50;6;0;35;000004FA310C;
54	Curva Acentuada Nível UM	Informação 3 = Valor da aceleração atual no momento que foi gerada a mensagem Informação 4 = Eixo do acelerômetro (se 0=X, 1=Y e 2=Z) Informação 5 = Valor anterior da velocidade do GPS (em Km/h) Informação 6 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	255;50;6;0;35;000004FA310C;

55	Curva Acentuada Nível DOIS	Informação 3 = Valor da aceleração atual no momento que foi gerada a mensagem Informação 4 = Eixo do acelerômetro (se 0=X, 1=Y e 2=Z) Informação 5 = Valor anterior da velocidade do GPS (em Km/h) Informação 6 = ID do motorista (se nenhum motorista se identificou, o valor será zero)	255;50;6;0;35;000004FA310C;
56	Perda Comunicação J1939	Não há informações adicionais	255;56;
57	Perda Comunicação Obd2	Não há informações adicionais	255;57;
58	Aceleração Telemetria CAN	Informação 3 = Valor atual (Km/h/s) Informação 4 = Valor limite configurado (Km/h/s)	255;58;20;10;
59	Frenagem Telemetria CAN	Informação 3 = Valor atual (Km/h/s) Informação 4 = Valor limite configurado (Km/h/s)	255;59;20;10;
60	Marcha Lenta Telemetria CAN	Informação 3 = Valor atual (RPM) Informação 4 = Valor limite configurado (RPM) Informação 5 = Tempo total em marcha lenta (em segundos)	255;60;500;700;800;
61	Nível Combustível Telemetria CAN	Informação 3 = Valor atual do nível (%) Informação 4 = Valor limite configurado (%)	255;61;5;10;
62	Faixa Verde Telemetria CAN	Informação 3 = Tempo total em que ficou na faixa verde (em segundos) Informação 4 = Valor atual do RPM Informação 5 = Valor limite superior configurado do RPM Informação 6 = Valor limite inferior configurado do RPM Informação 7 = Valor atual da velocidade (Km/h) Informação 8 = Valor limite configurado (Km/h) Informação 9 = Valor atual da posição do pedal do acelerador (%) Informação 10 = Valor limite configurado (%)	255;62;30;5000;4000;1000;100;90;80;60;
63	Rpm Excessivo Telemetria CAN	Informação 3 = Valor atual do RPM Informação 4 = Valor limite configurado do RPM Informação 5 = Valor atual da velocidade (Km/h) Informação 6 = Valor limite configurado (Km/h) Informação 7 = Valor atual da posição do pedal do acelerador (%) Informação 8 = Valor limite configurado (%)	255;63;5000;4000;110;100;90;60;
64	Super Aquecimento Telemetria CAN	Informação 3 = Valor do ID da expansão Informação 4 = Valor atual da temperatura Informação 5 = Valor limite configurado Informação 6 = Valor atual do RPM Informação 7 = Valor limite configurado	255;64;125;110;5000;4000;
65	Desvio Combustível Telemetria CAN	Informação 3 = Valor do nível de combustível em ignição ligada (%) Informação 4 = Valor do nível de combustível em ignição desligada (%)	255;65;50;20;
66	Conexão Modulo Bloqueio RF	Informação 3 = Numero do modulo de bloqueio (de 1 até 10) Informação 4 = Numero serial do modulo de bloqueio	255;66;1;123456789;
67	Perda do Modulo Bloqueio RF	Informação 3 = Numero do modulo de bloqueio (de 1 até 10) Informação 4 = Numero serial do modulo de bloqueio	255;67;1;123456789;
68	Confirmação de Bloqueio do Modulo Bloqueio RF	Não há informações adicionais	255;68;
69	Dados VIN Veiculo	Informação 3 = Numero do VIN do veiculo	255;69;9BGRD08X04G117974;
70	Erro ao Tentar Ativar Função de Tempo Modulo Bloqueio RF	Informação 3 = Numero serial do modulo de bloqueio	255;70;123456789;
71	Erro ao Tentar Enviar Comando Modulo Bloqueio RF	Informação 3 = Numero serial do modulo de bloqueio	255;71;123456789;
72		Não usado	
73		Não usado	
74		Não usado	
75		Não usado	
76		Não usado	
77	Fora Todas Micro Cercas	Não há informações adicionais	255;77;
78	Número Tag Engate Carreta (SGBRAS)	Informação 3 = Numero serial do engate	255;78;123456;
79	Sensor Temperatura Não Permitido	Informação 3 = Numero serial do sensor de temperatura	255;79;010203040506;
80	Alta Temperatura Bateria Interna (temperatura acima de +/- 55 graus)	Não há informações adicionais	255;80;
81		Não usado	
82		Não usado	
83	Evento de Dados Leitor Mportal	Informação 3 = Versão de hardware do leitor Informação 4 = Versão de firmware do leitor Informação 5 = Numero serial do leitor	255;83;1;1;123456;
84	Evento de Troca Operadora GSM	Informação 3 = Nome da operadora atual Informação 4 = Nome da operadora anterior	255;84;CLARO;TIM;

85	Evento de Troca Tecnologia GSM	Informação 3 = Tecnologia de comunicação atual Informação 4 = Tecnologia de comunicação anterior 1 = GSM (2G) 2 = WCDMA (3G) 3 = LTE (4G) 4 = CDMA 5 = HDR 6 = TDSCDMA 7 = CAT-M1 (4G) 8 = NB-IOT (4G)	255;85;3;1;
86		Não usado	
87	Evento de fim envio foto câmera	Informação 3 = Timestamp do momento da geração da imagem Informação 4 = Numero do ultimo ID de motorista lido	255;87;02-08-2019 17:38:57;010203040506;
88	Evento de fim envio foto sensor fadiga	Informação 3 = Timestamp do momento da geração da imagem Informação 4 = Numero do ultimo ID de motorista lido	255;88;02-08-2019 17:38:57;010203040506;
89	Evento de alerta velocidade normal	Não há informações adicionais	255;89;
90		Não usado	
91		Não usado	
92		Não usado	
93		Não usado	
94		Não usado	
95		Não usado	
96		Não usado	
97		Não usado	
98	Evento de sem identificação válida do motorista	Não há informações adicionais	255;98;
99	Evento de detecção do jammer do GPS	Não há informações adicionais	255;99;
100	Evento de remoção do jammer do GPS	Não há informações adicionais	255;100;
101	Evento de utilização do ID de motorista com validade vencida	Informação 3 = Número do ID do motorista vencido (em hexadecimal) Informação 4 = Regras do ID do motorista vencido Informação 5 = Senha do ID do motorista vencido Informação 6 = Validade do ID de motorista vencido	255;101;010203040506;0001;1234;25/06/2024;
102	Evento de código de erro da rede CAN detectado (DTC)	Informação 3 = Quantidade de erros DTC Informação 4 = Quantidade de erros PDTC Informação 5 = Quantidade de erros PERDTC	255;102;1;2;3;
103	Evento de horímetro do tempo de uso do motor deste sua partida	Informação 3 = Tempo medido do horímetro (em segundos) Informação 4 = Tipo do evento (ver abaixo) Valor 0 = Fim da contagem do horímetro Valor 1 = Inicio da contagem do horímetro Valor 2 = Contagem parcial do horímetro Valor 3 = Contagem total (acumulado) do horímetro	255;103;123456;3;
104	Evento da função do usuário	Informação 3 = Numero da regra Informação 4 = Bits regra de entrada (hexadecimal) Informação 5 = Bits regra de saída (hexadecimal)	255;104;1;00000001;00000001;
105	Evento de bloqueio pela função do usuário	Não há informações adicionais	255;105;
106	Evento de desbloqueio pela função do usuário	Não há informações adicionais	255;106;
107	Evento de gas ativado carreta sider	Não há informações adicionais	255;107;
108	Evento de gas desativado carreta sider	Não há informações adicionais	255;108;
109	Evento de desbloqueio pela função de senha e contra-senha	Não há informações adicionais	255;109;
110	Evento de entrada da função de controle de passageiro	Informação 3 = Total de passageiros Informação 4 = ID do passageiro Informação 5 = Data e hora	110;10;010203040506;02-08-2019 17:38:57;
111	Evento de saída da função de controle de passageiro	Informação 3 = Total de passageiros Informação 4 = ID do passageiro Informação 5 = Data e hora	110;10;010203040506;02-08-2019 17:38:57;
112		Não usado	

113	Evento de desbloqueio não permitido	Informação 3 = Origem do bloqueio Informação 4 = Origem do desbloqueio valor 1 = Central valor 2 = Serial valor 3 = SMS valor 4 = Alvo valor 5 = Antifurto valor 6 = Manobrista valor 7 = Senha valor 8 = Regras valor 9 = Macro valor 10 = Manobra valor 11 = Movimento suspeito valor 12 = ID de motorista valor 13 = Automático valor 14 = Dentro da cerca valor 15 = Fora da cerca valor 16 = Sensor valor 17 = Alvo volátil valor 18 = Lacres betoneira valor 19 = Jammer valor 20 = Perda satélite valor 21 = Central satélite valor 22 = Temporário valor 23 = Horário valor 24 = Velocidade valor 25 = Macro bloqueio valor 26 = Macro manobra valor 27 = Senha geral valor 28 = Senha motorista valor 29 = Simcard removido valor 30 = Proteção manobra valor 31 = Sem identificação valida valor 32 = Centro de custo valor 33 = Roubo combustível valor 34 = Novo bloqueio valor 35 = Temporizado valor 36 = Dentro cerca lacre valor 37 = Fora cerca lacre valor 38 = Mestre escravo valor 39 = Motor ocioso valor 40 = Modulo bloqueio RF valor 41 = Função usuário valor 42 = Senha Contrassenha valor 43 = Temperatura OBD valor 44 = Sensor Etilômetro valor 0 = Inválido valor 255 = Desconhecido	255;113;1;1;
114	Evento de bloqueio pela função de temperatura pelo OBD	Não há informações adicionais	255;114;
115	Evento de desbloqueio pela função de temperatura pelo OBD	Não há informações adicionais	255;115;
116	Evento de temperatura máxima pelo OBD	Não há informações adicionais	255;116;
117	Evento de temperatura mínima pelo OBD	Não há informações adicionais	255;117;
118	Evento de violação das regras - bateria externa	Não há informações adicionais	255;118;
119	Evento de violação das regras - bateria interna	Não há informações adicionais	255;119;
120	Evento de violação das regras - ignição ligada	Não há informações adicionais	255;120;
121	Evento de violação das regras - ignição desligada	Não há informações adicionais	255;121;
122	Evento de violação das regras - porta serial um	Não há informações adicionais	255;122;

123	Evento de violação das regras - porta serial dois	Não há informações adicionais	255;123;
124	Evento do ID de passageiro	Informação 3 = ID	255;124;010203040506;
125		Não usado	
126		Não usado	
127		Não usado	
128	Evento de solicitação para deslacrar porta baú direita	Não há informações adicionais	255;128;
129	Evento de solicitação para deslacrar porta baú esquerda	Não há informações adicionais	255;129;
130	Evento do sensor de temperatura analogico máxima	Informação 3 = Temperatura atual Informação 4 = Temperatura máxima configurada	255;131;650;600;
131	Evento do sensor de temperatura analogico mínima	Informação 3 = Temperatura atual Informação 4 = Temperatura mínima configurada	255;131;250;300;
132	Evento do sensor de temperatura analogico restaure	Informação 3 = Temperatura atual	255;132;550;