



RT-Thread移植

陈璐

2021.8.18

提纲



• 移植内容&使用方法

• RT-Thread文件组织


• 移植到GNU工具链

• 将中断改为轮询

运行官方RT-Thread



- 官方RT-Thread编译 (不建议)
 - 获得riscv Newlib交叉编译工具的两种方法
 - 直接下载SiFive提供的rv64gc工具链:指令集与一生一芯不兼容
 - 自行编译: 繁琐且困难
 - 在rtconfig.py中设置安装路径
 - 使用scons编译



80005b32:

02f707b3

a5,a4,a5

mul

RT-Thread移植目标



- 移植到GNU工具链:可一键安装工具链,无需自行编译
- 去除压缩指令和乘除指令: 符合一生一芯要求指令集
- 通过轮询访问uart: 避免引入外部中断, 简化实现

- 我们已经帮助大家完成移植工作
 - 移植后的RT-Thread编译过程

```
1 sudo apt-get install scons g++-riscv64-linux-gnu binutils-riscv64-linux-gnu
```

- git clone https://github.com/OSCPU/rt-thread.git
- 3 cd rt-thread/bsp/gemu-riscv-virt64
- 4 scons

提纲



• 移植内容&使用方法

• RT-Thread文件组织

• 移植到GNU工具链

• 将中断改为轮询

RT-Thread文件组织



```
rt-thread
                        //板级支持包
  - bsp
     nucleis
     — gemu-riscv-virt64
      – gemu-vexpress-a9
                        //组件
   components
  - examples
   include
                        //芯片移植相关文件
   libcpu
     — arm
     — risc-v
     — xilinx
                        //内核层
     clock.c
      - cpu.c
      - device.c
      - irq.c

    kservice.c

      - mem.c

    scheduler.c

      signal.c
      - thread.c
```

- 板级支持包:对硬件进行抽象,主要包含外设驱动,如uart
- 组件:基于RT-Thread内核的上层软件,如 FinSH命令行界面、虚拟文件系统
- 芯片移植相关文件:可类比于AM中的 TRM+IOE+CTE
- RT-Thread内核:包括线程调度、内存管理等

提纲



• 移植内容&使用方法

• RT-Thread文件组织

• 移植到GNU工具链

• 将中断改为轮询

更换工具链



• 在rtconfig.py设置交叉编译工具链路径

```
- EXEC_PATH = r'/home/lizhirui/workspace/riscv64-toolchains/bin'

18 + EXEC_PATH = r'/usr/bin'

- PREFIX = 'riscv64-unknown-elf-'

PREFIX = 'riscv64-linux-gnu-'
```

- apt-get默认将gcc等可执行文件安装在/usr/bin下
- 编译错误

解决头文件相关问题



- 部分库没有提供完整的信号机制,rt-thread在编译时会首先去/usr/lib下查找是否存在信号相关的头文件,不存在就会使用rt-thread内部定义的结构信息
 - 但头文件实际存在于/usr下
 - 修改路径、解决头文件问题
- 编译成功了

```
piper@piper:~/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64$ scons
scons: Reading SConscript files ...
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
scons: building associated VariantDir targets: build
LINK rtthread.elf
riscv64-linux-gnu-objcopy -O binary rtthread.elf rtthread.bin
riscv64-linux-gnu-size rtthread.elf
                                    hex filename
   text
           data
                    bss
                            dec
                                  2efcb rtthread.elf
 120231
           1816 70412 192459
scons: done building targets.
```

```
def GetGCCRoot(rtconfig):
    exec_path = rtconfig.EXEC_PATH
    prefix = rtconfig.PREFIX

if prefix.endswith('-'):
    prefix = prefix[:-1]

if exec_path == '/usr/bin':
    root_path = os.path.join('/usr/lib', prefix)
    else:
    root_path = os.path.join(exec_path, '..', prefix)

return root_path
```

运行试试



• 使用目录下的脚本,在qemu中运行rt-thread

piper@piper:~/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64\$ sh qemu-nographic.sh

- 没有任何输出?

```
la sp, __stack_start__
li t0, __STACKSIZE__
```

```
8000002e: 00019117 auipc sp,0x19
80000032: b7213103 ld sp,-1166(sp) # 80018ba0 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x38>
```

- 在_start中会初始化栈指针sp, 初始值居然是0
 - 需要重定位的表项
 - 后续压栈过程出错
- 理解这个错误需要对 链接有基本的了解


```
0000000080018b68 <.got>:
    80018b68:
                                         0x89c8
                89c8
                                         c.srli64
    80018b6a:
                8001
                                                          s0
                       80018b70: R RISCV RELATIVE
                                                          *ABS*+0x80029d98
                         80018b78: R RISCV RELATIVE
                                                          *ABS*+0x80020d88
                         80018b80: R RISCV RELATIVE
                                                          *ABS*+0x80029da8
                         80018b88: R RISCV RELATIVE
                                                          *ABS*+0x800210f0
                         80018b90: R RISCV RELATIVE
                                                          *ABS*+0x80018450
                        80018b98: R RISCV RELATIVE
                                                          *ABS*+0x800210e8
                         80018ba0: R RISCV RELATIVE
                                                          *ABS*+0x80018cc0
                        80018ba8: R RISCV RELATIVE
                                                          ABS*+0x80018450
                         80018bb0: R RISCV RELATIVE
                                                          *ABS*+0x80009580
```


链接器的工作(1)



- 将多个可重定位文件(.o)和静态库文件(.a)合并为可执行文件
- 符号解析
 - 将符号的定义和引用关联起来
- 重定位
 - 合并相同的节
 - 对符号定义重定位
 - 对引用符号进行重定位

1)确定符号引用关系(符号解析)
2)合并相关.o文件 重
3)确定每个符号的地址 定
4)在指令中填入新地址 位





袁春风,南京大学《计算机系统基础》第四章程序的链接

链接器的工作(2)



- 符号解析: 将符号的定义和引用关联起来
 - .o文件的符号可以通过nm查看
- 重定位: 为每个符号分配一个内存地址
 - 合并相同的节
 - 对符号定义和引用符号进行重定位
 - 对引用符号进行重定位

```
00000000000000000 < start>:
                                          t0, mhartid
        f14022f3
                                 CSTT
        00a29293
                                 slli
                                          t0.t0.0xa
   4:
        f1402573
                                          a0,mhartid
                                 CSTT
   8:
        04051063
                                 bnez
                                          a0.4c <park>
                         c: R RISCV BRANCH
                                                  park
        30405073
                                 csrwi
                                         mie.0
  10:
        34405073
                                         mip.0
                                 csrwi
  14:
  18:
        00000297
                                 auipc
                                          t0,0x0
                         18: R RISCV PCREL HI20
                                                  trap entry
                                                  *ABS*
                         18: R RISCV RELAX
  1c:
        00028293
                                          to.to
                         1c: R RISCV PCREL L012 I
                                                           .L0
                         1c: R_RISCV_RELAX
                                                  *ABS*
                                         mtvec,tu
        30529073
```

```
U primary_cpu_entry
U __stack_start__
00000000000000000 T _start
U trap_entry
```

静态链接:程序构建时进行上述工作动态链接:程序运行时进行上述工作

```
000000080000000 < start>:
               f14022f3
                                    t0, mhartid
  80000000:
                           CSTT
                           slli
               00a29293
                                    t0,t0,0xa
  80000004:
               f1402573
                                   a0,mhartid
  80000008:
                           CSTT
  8000000c:
               02051e63
                           bnez
                                   a0,80000048 <park>
  80000010:
               30405073
                           csrwi
                                   mie,0
  80000014:
              34405073
                           csrwi
                                   mip,0
  80000018:
               00009297
                           auipc
                                   t0,0x9
  8000001c:
              2f428293
                           addi
                                   t0.t0.756 # 8000930c <trap entry>
  80000020:
               30529073
                           CSTW
                                   mtvec,t0
```

回到刚才的问题 - 静态链接和动态链接



la	sp,	stack_start
li	t0,	STACKSIZE

8000002e: 00019117 auipc sp,0x19 80000032: b7213103 ld sp,-1166(sp) # 80018ba0 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x38>

- 访问GOT表获取符号地址
 - GOT表可以看作一个指针数组,用于存放符号的地址,给位置无关代码进行 重定位
 - 静态链接在链接阶段填入
 - 动态链接在运行时填入
- riscv64-linux-gnu-gcc默认采用动态链接
 - 动态库在程序编译时并不会被链接到目标代码中
 - 在动态链接程序运行前,系统会首先使用加载器将动态链接器加载到内存,再由动态链接器将共享库加载到内存
 - 我们编写的cpu上显然都没有

换成静态链接吧



- 加入-static链接选项
- 又失败了

/usr/lib/qcc-cross/riscv64-linux-qnu/10/../../../riscv64-linux-gnu/lib/libc.a(libc_fatal.o): in function `.LO ':

(.text+0x1a): relocation truncated to fit: R_RISCV_HI20 against symbol `__stack_chk_guard' defined in .data.rel.ro section in /usr/l
ib/gcc-cross/riscv64-linux-gnu/10/../../../riscv64-linux-gnu/lib/libc.a(libc-start.o)

- 重定位错误
- stack chk guard的地址?

```
libc fatal.o:
                   file format elf64-littleriscv
Disassembly of section .text:
00000000000000000 < libc message>:
   0:
        7135
                                  addi
                                          sp,sp,-160
   2:
        f0a2
                                  sd
                                          s0,96(sp)
        f45e
                                          s7,40(sp)
   4:
                                  sd
   6:
        1880
                                  addi
                                          s0,sp,112
        f062
                                          s8,32(sp)
                                          ra,104(sp)
        f486
        есаб
                                          s1,88(sp)
   c:
        e8ca
                                  sd
                                          s2,80(sp)
        e4ce
                                  sd
                                          s3,72(sp)
  10:
  12:
        e0d2
                                  sd
                                          s4,64(sp)
  14:
        fc56
                                  sd
                                          s5,56(sp)
        f85a
                                  sd
                                          s6,48(sp)
  16:
        ec66
                                  sd
                                          s9,24(sp)
        00000c37
                                  lui
                                          s8,0x0
  1a:
                                                   stack chk guard
                         1a: R_RISCV_HI20
                         1a: R RISCV RELAX
                                                   *ABS*
```

重定位地址



• 加入--print-map链接选项,输出链接映射信息

.data.rel.ro 0x0000000080076e48 0x0000000080076e48

0x10 /usr/lib/gcc-cross/riscv64-linux-gnu/10/../../../riscv64-linux-gnu/lib/libc.a(libc-start.o) __stack_chk_guard

- 符号被链接到0x8000000以上的地址空间

```
18: ec66 sd s9,24(sp)
1a: 00000c37 lui s8,0x0
1a: R_RISCV_HI20 __stack_chk_guard
1a: R_RISCV_RELAX *ABS*
```

- lui的范围?
 - 通过apt-get下载得到的glibc默认通过-mcmodel=medlow编译
 - 通过lui获取符号地址,最多访问-2GB~2GB的地址空间

imm[31:12] rd 0110111 LUI x[rd] = sext(immediate[31:12] << 12)

为什么是这个地址? - 链接脚本



- 链接脚本
 - 链接脚本控制目标文件和库文件在程序地址空间内的布局
 - 变量定义、内存布局、段分布
- 查看rt-thread链接脚本link.lds
 - 链接脚本指定了起始地址为0x80000000

陈璐

验证一下(1): 使用默认链接脚本



• 去掉-T编译选项

```
piper@piper:~/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64$ scons
scons: Reading SConscript files ...
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
scons: building associated VariantDir targets: build
LINK rtthread.elf
/usr/lib/gcc-cross/riscv64-linux-gnu/10/../../../riscv64-linux-gnu/bin/ld: build/driver/board.o: in function `primary_cpu_entry':
/home/piper/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64/driver/board.c:33: undefined reference to `_bss_end'
/usr/lib/gcc-cross/riscv64-linux-gnu/10/../../../riscv64-linux-gnu/bin/ld: build/driver/board.o: in function `rt_hw_board_init':
/home/piper/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64/driver/board.c:45: undefined reference to `_bss_end'
/usr/lib/gcc-cross/riscv64-linux-gnu/10/../.././riscv64-linux-gnu/bin/ld: /home/piper/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64/driver/board.c:49: undefined reference to `_bss_end'
/home/piper/program/rt-thread/libcpu/risc-v/virt64/interrupt_gcc.S:108: undefined reference to `_stack_start__'
/usr/lib/gcc-cross/riscv64-linux-gnu/10/../../../riscv64-linux-gnu/bin/ld: /home/piper/program/rt-thread/libcpu/risc-v/virt64/startup_gcc.o: in function `.L0 ':
```

- 在链接脚本中定义
- 随便设置一下未定义的变量,看看会发生什么

```
--defsym=<u>__bss_end=0x2000000,--defsym=</u>__stack_start<u>_</u>=0x40000000
```

```
piper@piper:~/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64$ scons
scons: Reading SConscript files ...
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
scons: building associated VariantDir targets: build
CC build/driver/board.o
CC /home/piper/program/rt-thread/libcpu/risc-v/virt64/tick.o
LINK rtthread.elf
riscv64-linux-qnu-objcopy -O binary rtthread.elf rtthread.bin
riscv64-linux-qnu-size rtthread.elf
          data
                                   hex filename
                   bss
                           dec
 422527
          9910 40844 473281 738c1 rtthread.elf
scons: done building targets.
```

陈璐

验证一下(2): 修改链接脚本的起始地址



- 设置起始地址为0x4000000
 - 编译也成功了

• 静态链接的GOT

```
MEMORY
{
    SRAM : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x7FF000
}

ENTRY(_start)
SECTIONS
{
    . = 0x40000000 ;

    /* __STACKSIZE__ = 4096; */
    .start :
    {
        *(.start);
    } > SRAM
```

```
csrw SRC_XIE, 0
csrw SRC_XIP, 0
la t0, trap_entry
```

rt-thread源码

40072268: 4007226a: 0cc0 4004

GOT表项

```
4000000c:
                                              mie,0
            30405073
                                      csrwi
                                              mip,0
40000010:
            34405073
                                      csrwi
40000014:
            00072297
                                      auipc
                                              t0,0x72
40000018:
                                              t0,596(t0) # 40072268 < GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0xd8>
            2542b283
                                      ld
```

汇编指令

```
1000040040cc0 <trap_entry>:
40040cc0: 7111 addi sp,sp,-256
40040cc2: e406 sd ra,8(sp)
```

目标地址

为什么静态链接也有GOT表



当编译位置无关代码时,对地址的加载过程会被扩展为对 全局偏移表(GOT)的加载

- 伪指令la等同于执行
 - auipc rd, offsetHi
 - Id rd, offsetLo(rd)

```
auipc t0,0x72
ld t0,596(t0) # 40072268 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0xd8>
```

- 去掉GOT表
 - 加上-fno-pic编译选项禁止位置无关代码的生成

既然编译成功了...



• 在qemu上跑跑看

```
piper@piper:~/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64$ sh qemu-nographic.sh
```

000000003000000-000000003ffffffff (prio 0, i/o): alias pcie-ecam @pcie-mmcfg-mmio 0000000000000000000000000000ffffffff _<u>იიიიიიიძიიიიიი-იიიიით7fffffff (prio 0 i/o): alias pcie-mmio @gpex</u> mmio 0000000040000000-000000007fffffff

- 还是跑不起来

0000000022000000-0000000023ffffff (prio 0, romd): virt.flash1

0000000080000000-000000008fffffff (prio 0, ram): riscv virt board.ram

- 在qemu上运行的物理内存区间为[0x80000000, 0x8fffffff]

```
iper@piper:~/program/rt-thread/bsp/gemu-riscv-virt64$ sh gemu-nographic.sh
OEMU 5.2.0 monitor - type 'help' for more information
(qemu) info mtree
address-space: memory
 000000000001000-00000000000ffff (prio 0, rom): riscv virt board.mrom
   000000000100000-0000000000100fff (prio 0, i/o): riscv.sifive.test
   000000000101000-000000000101023 (prio 0, i/o): goldfish rtc
                                                                                                          000040000000 < start>:
   000000002000000-00000000200ffff (prio 0, i/o): riscv.sifive.clint
                                                                                                                                                               t0, mhartid
                                                                                                           40000000:
                                                                                                                         f14022f3
   0000000003000000-000000000300ffff (prio 0, i/o): gpex ioport
                                                                                                                                                               t0.t0.0xa
                                                                                                           40000004:
                                                                                                                         02aa
   00000000c000000-00000000c20ffff (prio 0, i/o): riscv.sifive.plic
   0000000010000000-0000000010000007 (prio 0, i/o): serial
                                                                                                           40000006:
                                                                                                                         f1402573
                                                                                                                                                               a0,mhartid
                                                                                                                                                      CSTT
   000000010001000-00000000100011ff (prio 0, i/o): virtio-mmio
                                                                                                                                                               a0.40000042 <park>
                                                                                                           4000000a:
                                                                                                                         ed05
                                                                                                                                                      bnez
   000000010002000-00000000100021ff (prio 0, i/o): virtio-mmio
   000000010003000-00000000100031ff (prio 0, i/o): virtio-mmio
   0000000010004000-0000000100041ff (prio 0, i/o): virtio-mmio
   000000010005000-00000000100051ff (prio 0, i/o): virtio-mmio
   0000000010006000-0000000100061ff (prio 0, i/o): virtio-mmio
   0000000010007000-00000000100071ff (prio 0, i/o): virtio-mmio
   0000000010008000-0000000100081ff (prio 0, i/o): virtio-mmio
   0000000020000000-0000000021ffffff (prio 0, romd): virt.flash0
```

陈璐

还差些什么?



- 正确设置__bss_end和__stack_start___,以0x80000000为起 始地址
 - ->使用rt-thread链接脚本
 - 但apt-get安装的glibc并不能链接到0x8000000

- 重新编译glibc?
 - 设置-mcmodel=medany,采用pc相对寻址
 - 设置-march=rv64i
 - 新的工作量,和我们的目标相违背了

不链接到glibc



• 不使用gcc, 直接使用Id进行链接

```
riscv64-linux-gnu-ld: build/kernel/components/dfs/src/dfs_file.o: in function `copydir':
/home/piper/program/rt-thread/components/dfs/src/dfs_file.c:694: undefined reference to `memset'
riscv64-linux-gnu-ld: /home/piper/program/rt-thread/components/dfs/src/dfs_file.c:702: undefined reference to `strcmp'
```

- 自己实现库函数?
 - 怎么保证正确性
- kservice —— rt-thread给我们的礼物
 - 保证内核能够独立运行的一套小型的类似 C 库的函数实现子集

```
void *rt_memmove(void *dest, const void *src, rt_ubase_t n);
rt_int32_t rt_memcmp(const void *cs, const void *ct, rt_ubase_t count);
char *rt_strstr(const char *str1, const char *str2);
rt_int32_t rt_strcasecmp(const char *a, const char *b);
char *rt_strncpy(char *dest, const char *src, rt_ubase_t n);
```

封装一下就好了



• 使用kservice中的函数实现相应库函数

```
int strcmp(const char* s1, const char* s2) {
  return rt_strcmp(s1, s2);
}
int strncmp(const char* s1, const char* s2, size_t n) {
  return rt_strncmp(s1, s2, n);
}

void* memset(void* v,int c,size_t n) {
  return rt_memset(v, c, n);
}
```

- 在不链接glibc的情况下成功编译了rt-thread
 - 解决了rt-thread链接脚本带来的问题

去除压缩指令(1)



- -march
 - 控制指令集,允许编译器从指定指令集中生成指令
 - 如rv32i, rv64i, rv64imafdc...

去除压缩指令(2)



- -mabi:
 - 指定整数和浮点调用约定,由整数abi+浮点数abi组成
 - 整数abi:
 - ilp32: int, long, 指针都是32位
 - lp64: long, 指针是64位
 - 浮点abi:
 - "":不支持浮点数在寄存器中传递
 - "f":支持32位或者更小的浮点数
 - "d":支持64位或更小的浮点数
 - 如ilp32, lp64f...

去除压缩指令(3)



- 设置编译选项-march=rv64imfd -mabi=lp64d
 - scons编译
 - 由于我们目前的rt-thread内核并没有使用浮点数,所以不会产生 浮点相关指令
- 为什么不设置-march=rv64im -mabi=lp64
 - 默认安装的工具链编译选项为-march=rv64imafdc -mabi=lp64d
 - 没有生成lp64需要的头文件
- 一种解决方法
 - 1 cd /usr/riscv64-linux-gnu/include/gnu
 - cp stubs-lp64d.h stubs-lp64.h
 - 这样就可以使用-march=rv64im -mabi=lp64

去除乘除指令(1)



• 设置-march=rv64ifd -mabi=lp64d

```
/home/piper/program/rt-thread/libcpu/risc-v/virt64/interrupt_gcc.S: Assembler messages:
/home/piper/program/rt-thread/libcpu/risc-v/virt64/interrupt_gcc.S:111: Error: unrecognized opcode `mul t1,t1,t2'
scons: *** [/home/piper/program/rt-thread/libcpu/risc-v/virt64/interrupt_gcc.o] Error 1
```

- 在中断处理程序中使用汇编写了一条乘法指令

```
la sp, __stack_start__
addi t1, t0, 1
li t2, __STACKSIZE__
mul t1, t1, t2
```

- 用加法指令实现: 一个偷懒的做法
 - 并没有实现完整的乘法
 - 通过上下文得出: t1的值为很小的正数

```
+ /*mul t1, t1, t2*/
+ li t3, 0
+ mul_begin:
+ add t3, t3, t2
+ addi t1, t1, -1
+ bnez t1, mul_begin
+ mv t1, t3
```

去除乘除指令(2)



• 新的问题

```
riscv64-linux-gnu-ld: build/kernel/src/kservice.o: in function `divide':
/home/piper/program/rt-thread/src/kservice.c:583: undefined reference to `__umoddi3'
riscv64-linux-gnu-ld: /home/piper/program/rt-thread/src/kservice.c:584: undefined reference to `__udivdi3'
riscv64-linux-gnu-ld: build/kernel/src/mem.o: in function `rt_calloc':
/home/piper/program/rt-thread/src/mem.c:512: undefined reference to `__muldi3'
riscv64-linux-gnu-ld: /home/piper/program/rt-thread/src/mem.c:540: undefined reference to `__muldi3'
```

- __umoddi3是什么? -> 来看看kservice.c

```
res = (int)(((unsigned long)*n) % 10U);
*n = (long)(((unsigned long)*n) / 10U);
```

- libgcc中通过软件模拟的算术库
 - long __muldi3 (long a, long b)
 - 返回a和b的乘法运算结果
- 直接从libgcc中复制一份实现就好了
 - https://github.com/riscv/riscv-gcc/blob/5964b5cd72721186ea2195a7be8d40cfe6554023/libgcc/config/riscv/div.S

```
FUNC BEGIN ( muldi3)
         a2, a0
         a0, 0
.L1:
 andi
        a3, a1, 1
        a3, .L2
 begz
         a0, a0, a2
 add
.L2:
 srli
        al, al, 1
 slli
        a2, a2, 1
 bnez
        a1, .L1
 ret
FUNC END
            muldi3)
```

跑起来了



- 获得了只包含RV64I指令的rt-thread
 - 可以在qemu上运行

- 在我们的cpu上运行?
 - rt-thread默认采用中断模式接收和发送串口数据

提纲



• 移植内容&使用方法

• RT-Thread文件组织

• 移植到GNU工具链

• 将中断改为轮询

RT-Thread中断模式(1)



• rt-thread在初始化以及执行完应用程序之后,内部存在两个 线程

```
iper@piper:~/program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64$ sh qemu-nographic.sh
heap: [0x8002b38c - 0x8642b38c]
         Thread Operating System
          4.0.4 build Aug 17 2021
2006 - 2021 Copyright by rt-thread team
Hello RISC-V!
msh />list thread
                                    sp stack size max used left tick error
                   pri status
thread
tshell
                   20 running 0x00000218 0x00001000
                                                              0x00000000a 000
tidle0
                    31 ready
                                0x00000168 0x00004000
                                                        02% 0x00000008 000
timer
                     4 suspend 0x00000178 0x00004000
                                                              0x0000000a 000
```

- tshell: rt-thread的命令行shell线程
- tidle0: 优先级最低的线程,保证内核一直有线程在运行

RT-Thread中断模式(2)



- tshell线程没有读取到串口的输入时,会将该线程挂起
 - 设置tshell线程状态为suspend (P操作)
 - 切换线程 (切换到tidle0)

- 串口设备(uart)接收到字符输入 就会发送一个中断信号
- static int finsh_getchar(void)
 {
 char ch = 0;
 RT_ASSERT(shell != RT_NULL);
 while (rt_device_read(shell->device, -1, &ch, 1) != 1)
 rt_sem_take(&shell->rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
 return (int)ch;
 }
- CPU获取中断号后,设置相关csr寄存器,跳转到中断处理程序执行(mtvec)

 la t0, trap_entry csrw SRC_XTVEC, t0

 # set Trap Vector Base Address Register
- 中断处理程序调用设备对应的中断服务例程
 - 在中断服务例程中执行V操作,唤醒tshell线程

将中断模式改为轮询模式(1)



• rt-thread已经实现了轮询模式,不需要进行太多的处理

- rt_hw_interrupt_install: 为irqno注册一个中断服务例程
- rt_hw_interrupt_umask:让中断控制器不要屏蔽中断号为irqno的中断
- 注释掉这两个函数
 - 其实只需要注释掉第二个就可以了

将中断模式改为轮询模式(2)



- 关闭串口的中断接收模式
 - 修改标志位

```
rt hw serial register(serial,
                                                         "uart",
                                                         RT DEVICE FLAG STREAM | RT DEVICE FLAG RDWR, // | RT DEVICE FLAG INT RX
                                                         uart);
/* open this device and set the new device in finsh shell */
if (rt device open(dev, RT DEVICE OFLAG RDWR | RT DEVICE FLAG STREAM /* RT DEVICE FLAG INT RX */) == RT EOK)
```

- 在shell线程没有读取到字符时不需要挂起线程
 - 让线程休眠一段时间

```
static int finsh getchar(void)
    char ch = 0;
   RT ASSERT(shell != RT NULL);
   while (rt device read(shell->device, -1, &ch, 1) != 1);
        // rt sem take(&shell->rx sem, RT WAITING FOREVER);
        rt thread mdelay(20);
    return (int)ch;
```

陈璐

终于可以运行了



• 实现了相关csr和时间中断,并模拟uart之后

```
piper@piper:-/riscv64-processor$ make difftest
verilator --cc -LDFLAGS "-ldl" ./build/SimCore.v --trace --exe ./difftest/difftest.cpp
make[1]: Entering directory '/home/piper/riscv64-processor/obj dir'
make[1]: 'VSimCore' is up to date.
make[1]: Leaving directory '/home/piper/riscv64-processor/obj dir'
./obj dir/VSimCore
Load ../program/rt-thread/bsp/qemu-riscv-virt64/rtthread.bin...
load program size: 19ee1
after finishlization
heap: [0x8002b1cc - 0x8642b1cc]
 11/
           Thread Operating System
 RT -
           4.0.4 build Jul 11 2021
 2006 - 2021 Copyright by rt-thread team
Hello RISC-V!
msh />ls
No such directory
msh />echo "hello from rt-thread!"
hello from rt-thread!
msh />
```

小结



- RT-Thread的移植
 - 更换工具链:解决宏定义与头文件的相关问题
 - 去除压缩指令:修改编译选项,利用rt-thread内核库实现C库
 - 去除乘除指令:使用软件模拟的算术库
- 将中断改为轮询
 - 在初始化设备时不注册中断
 - 在没有读取到字符时不挂起线程
- 如果感兴趣的话也可以自己试试