FMT100 Transmitter (MP3 Player) BEDIENUNGSANLEITUNG

FMT100 Besonderheiten

- Unterstützt SD-Karten (bis 2GB) und bietet einen USB- und Audioanschluss für die Verbindung mit MP3/MP4-Geräten.
- Unterstützt MP3- und WMA Formate.
- Direktes Einlesen der Daten von SD-Karten und über USB-Anschluss.
- LED Display zeigt Frequenz-Informationen an.
- Volle Frequenzauswahl (87.5 108.0 MHz).
- Speichermöglichkeit für Frequenzen und Musiktitel.
- Sichere Sendeleistung und Frequenzübertragung.
- Drehbare Geräteachse für komfortable Benutzung.
- Modisches und ansprechendes Gerätedesign.
- Das Gerät startet mit den zuletzt gespeicherten Werten für Frequenz, Lautstärke und Titelnummer.

Bedienung

- 1. Anschluss des Transmitters an den 12 Volt Auto-Zigarettenanzünder.
- 1.1. Sie nehmen eine handelsübliche SD-Karte oder einen USB Stick und kopieren die MP3-Dateien vom PC direkt auf dem Speicher. Keine (!) Ordner erstellen, sondern nur die Dateien kopieren.
- 1.2. Sie suchen sich in eine **freie Frequenz** auf dem Autoradio (da wo nur Rauschen zu hören ist und kein Radiosender) und speichern diese auf einen der Speicherplätze des Autoradios
- 1.3. Stecken Sie das Gerät in dem Zigarettenanzünder Ihres Wagens ein und stellen dieselbe Frequenz mit den "|<<" und ">>|" Tasten ein und bestätigen diese durch die "CH" Taste.
- 1.4. Setzen Sie den Speicher (SD-Karte oder USB Stick) ein und die Wiedergabe erfolgt dann automatisch. Bitte achten Sie auf die die richtige Kartenposition diese wird mit den Kontaktflächen nach oben ins Gerät eingeführt. (Normalerweise ist das Gerät für SD Karten bis 2GB freigegeben, wir konnten es jedoch auch mit SDHC erfolgreich testen können.) Wichtig ist nur die FAT32 Formatierung und dass die Dateien ganz normale mp3s (keine .wma oder mit DRM kodierte Dateien) sind.

2. Nach dem Anschluss erfolgt automatisch die Musikwiedergabe und die Frequenz wird auf dem Display angezeigt. Nach etwa 30 Sekunden erlischt die Anzeige automatisch. Die Anzeige erscheint wieder, wenn Sie eine Taste betätigen. Bei Drücken von (PAUSE) leuchten die LEDs.

Das Gerät spielt die Dateien nach der Reihenfolge ab in dem sie auf dem Speicher abgelegt worden sind. D. h. wenn Sie die Dateien 1,2,3 in der Reihenfolge 2,1,3 speichern, dann werden die auch so (2-1-3) abgespielt.

Bitte beachten Sie aber, dass z.B. der Windows Explorer eine Sortierung nur virtuell durchführt.

Die Dateien werden Ihnen zwar in der Anzeige sortiert angezeigt, doch auf dem Speicher ändert sich nichts.

- 3. Wechseln der Sendefrequenz mit der Taste "CH". Durch Drücken der Taste kann während der Musikwiedergabe die derzeitige Frequenz angezeigt werden. Durch Drücken der Taste: wird die nächste Frequenz und durch Drücken der Taste 9 die vorherige Frequenz ausgewählt.
- **4.** Durch Drücken der Taste wird die Musikwiedergabe angehalten und durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Wenn Sie die "PLAY" Taste am Gerät etwas länger gedrückt halten, dann wechseln Sie das Abspielmodus des Gerätes:

"ALL" steht für "alle" – das Gerät spielt alle Titel ab und wiederholt sie dann erneut.

"onE" – das zurzeit gespielte Lied wird ständig wiederholt

"rAn" – Zufallswiedergabe

- **5.** Durch Drücken der Taste 9 wird das vorhergehende Programm abgespielt, längeres Drücken dieser Taste verringert die Lautstärke.
- **6.** Durch Drücken der Taste : wird das nächste Programm abgespielt; längeres Drücken dieser Taste erhöht die Lautstärke.
- 7. Erhält das Gerät kein Audiosignal schaltet es nach 55 Sek. automatisch ab.

20 Tasten Fernbedienung



Start / Pause Startet / Stoppt die Musik

[Play / Pause]

Kanal CH (--) Frequenz niedriger

Kanal CH (+) Frequenz höher

EQ Ändert die Klang-Charakteristiken:

Normal (Werkseinstellung) à Rock à Pop à Klassik à Jazz à Blues à Halle à Bass à Soft à Country

à Oper

Lautstärke (--) Lautstärke niedriger

[Volume]

Lautstärke (+) Lautstärke höher

[Volume]

PREV Vorheriger Titel

NEXT Nächster Titel

0123456789 Nummertasten zum Einstellen der

Frequenz und zum Anwählen von

TiteIn/Songs

Titel übernehmen Bestätigt die Titel-Übernahme nach

[Pick Song] Auswahl mit den Nummertasten

Kanal Einstellung Bestätigt die Frequenz

[CH Set] Einstellungen nach Anwahl mit den

Nummertasten

Detail-Beschreibungen:

- Der FM Transmitter hat 206 nutzbare Frequenzen (87.5 108.0 MHz).
 Eine Frequenz wird mit den Nummertasten (0-9) angewählt.
 Dann auf CH SET drücken zum Bestätigen und zum Speichern der Frequenz.
- 2. Mit den Nummertasten (0-9) eine Musiktitel-Nummer auswählen. Dann auf **PICK SONG** drücken zum Bestätigen.

- 3. Mit jedem Drücken der EQ Taste werden die Klang-Charakteristiken geändert: NORMAL (Werkseinstellung) à ROCK à POP à KLASSIK à JAZZ à BLUES à HALLE à BASS à SOFT à COUNTRY à OPER. Langes Drücken der EQ Taste und das System kehrt zu NORMAL zurück.
- 4. Die letzten Einstellungen für die Lautstärke, FM-Übertragungs-Frequenz und Musiktitel werden gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
- 5. USB und SD-Karte können beide zusammen an das Gerät angeschlossen werden. Allerdings wird beim Abspielen immer das zuerst angeschlossene Speichermedium angesprochen, entweder USB or die SD-Karte. Um zu wechseln muss das zuerst angeschlossene Speichermedium vom Gerät getrennt werden.
- 6. Wenn ein externes Audiogerät am Audio-Eingang angeschossen wird, stoppt das Abspielen von USB bzw. SD-Karte automatisch und kann <u>nicht</u> durch Drücken der PLAY/PAUSE Taste neu gestartet bzw. unterbrochen werden.

Austausch der Fernbedienungs-Batterie

- Den Deckel des Batteriefaches abnehmen, indem der Deckel in die Richtung des Pfeiles gezogen wird.
- 2) Herausnehmen der Batterie.
- Einsetzen der Austausch-Batterie.
 Darauf achten, das die Batterie korrekt zur Polarisation (+/-) eingelegt wird.
- 4) Mit dem Deckel das Batteriefach wieder schließen.



Technische Spezifikationen

Lagertemperatur: -5°C bis zu +45°C
 Betriebstemperatur: 0°C bis zu +40°C
 Relative Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 90% (40°C)
 Relative Lagerfeuchtigkeit: 20% - 93% (40°C)
 EMI Standard: FCC (Class B)
 Stromversorgung: 12V DC Power

◆ Strombedarf: 12V (normaler Betrieb) < 100mA

◆ Bitrate: 32Kbps – 256Kbps
 ◆ FM-Übertragungsfrequenz: 87.5 – 108.0 MHz

◆ Übertragungsfreguenz-Optionen: Drücken Sie den Schalter "CH", um den

Kanal umzuschalten (es besteht die

Möglichkeit zur Speicherung).

◆ Frequenzgang: 30 – 15 KHz ± 3db
 ◆ SNR (Signal to Noise Ratio, Rauschabstand): 30db

♦ Klirrfaktor: ≤1%♦ Übertragungsentfernung: 3 – 5 m

♦ Übertragungs-Fortsetzung: Die Übertragung wird genau dort

fortgesetzt, wo sie gestoppt wurde.

Dieses Gerät darf betrieben werden in:

IT ES FR BE

NL DE CH AT

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus!
- Batterien niemals kurzschließen.
- Auf die richtig Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen.
- Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen!
 Es besteht Verletzungsgefahr durch auslaufende Batterieflüssigkeit!
- Batterien NIE ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät entnehmen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Hinweise zum Umweltschutz



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interessse der Umwelt einer ordnunggemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Verwaltung.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht!

Sie tragen damit zum Umweltschutz bei.

Über Sammelstellen und Öffnungzeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

Über Sammelstellen und Öffnungzeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.

Reinigung

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab.

Hinweis

Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) and Directive 1999/5/EG (R&TTE Directive)

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG / Herr Pascal Pekcan

Hersteller/Verantwortliche Person // The Manufcturer / Responsible Person

erklärt, das das Produkt: FM - Transmitter declares that the product: **FMT100** Type: (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module) Type (if applicable, configuration including the modules) ✓ Funkanlage ☐ Telekommunikations(Tk-)endeinrichtung Radio equipment Telecommunications terminal equipment Übertragung von Audiosignalen im 2 Kfz-Bereich Verwendungszweck Geräteklasse Intended purpose Equipment class bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht. complies with teh essential requirements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE Directive), when used for its intended purpose. Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. [Artikel 3 (1) a)] Health and safety requirements pursuant to § 3 (1) 1. [Article 3 (1) a)] angewendete harmonisierte Normen ... EN 60950-1:2006 Harmonised standards applied ... EN 50371:2002 Schutzanforderungen i.B. auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2. [Artikel 3 (1) b)] Protection requirements concerning electromagnetic compatibility to § 3 (1) 2. [Article 3 (1) b)]

301 489-9 V1.4.1

angewendete harmonisierte Normen ... 301 489-1 V1.8.1

Harmonised standards applied ...

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum

☑ Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3 (2) [Artikel 3 (2)] Air interface of the radio systems pursuant to § 3 (2) [Article 3 (2)]

angewendete harmonisierte Normen ... EN 301 357-2 V1.3.1 Harmonised standards applied ...

Anschrift

Vilbeler Landstraße 85

Address

60388 Frankfurt a.M. / Germany

+ TK-Nr.

Telefon / Fax

+49 / (0)6109 50 77 6 - 0 / - 16

Phone / Fax

eMail

zentrale@technaxx.de

Frankfurt, 05.10. 2009 Ort und Datum der Ausstellung

Place and date of issue

Name und Unterschrift Name and signature

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG Vilbeler Landstr. 85 60388 Frankfurt a.M.

Fon +49(0)6109-507760 Fax -5077616