area counter 1.1.1 — краткая инструкция

Плагин SketchUp 2024 / 2025 / 2026: площади этажей, корпусов и комплексов по верхней грани или по сечению, таблица в буфер

1 Установка

SketchUp → **Window** → **Extension Manager** → **Install Extension** → выбрать `area-counter-1.1.1-rus.rbz` → перезапустить SketchUp. Появится кнопка «Посчитать площадь» на панели «area counter» и меню **Extensions** → **area counter**. Прежнюю версию перед установкой лучше удалить.

2 Посчитать

1. Выделите корпус, комплекс или сами этажи — группы или компоненты.
2. Кнопка на панели или **Extensions** → **area counter** → **Посчитать площадь** — откроется окно с таблицей.
3. Справа, **Что выделено**: *Этажи* — выделены сами этажи, *Корпус* — этажи на уровень ниже, *Комплекс* — на два. Этаж считается целиком, со всем, что в него вложено.
4. **Способ**: *Верхняя грань* — быстро, по горизонтальным граням верхней отметки; *Сечение* — горизонтальный разрез этажа, площадь по **внешнему контуру** с пластикой и окнами. **Отметка от низа этажа** — где резать, по умолчанию 1000 мм.

Сечение само закрывает щели между кусками фасада до 20 мм, пропускает скрытое и не вычитает внутренние дворы. Попал рез на плиту — сдвинется на 2 мм; кольцо фасада разорвано проёмом — плагин подберёт другую отметку и напишет её в статусе. Подсказки к настройкам — при наведении мыши.

3 Таблица и статусы

Дерево комплекс → корпус → этаж с площадями в м². После расчёта оно свёрнуто до верхнего уровня: шеврон ▸ у строки раскрывает её, шеврон ▸ в шапке **Объект** — всё дерево сразу. Клик по имени — камера на объект. посчитано — можно верить; оговорка — посчитано, но сдвинута отметка или найдены отдельные куски; проблема — верить нельзя, причина в таблетке. только проблемные оставляет красные, Подсветить обводит посчитанное во вьюпорте (Esc — выключить).

4 Скопировать в таблицу

Справа, **Копировать**: *Этажи* (для проверки), *Корпуса* или *Комплексы*. Кнопка Скопировать кладёт таблицу в буфер — в Google Таблицах / Excel нажмите Ctrl+V: колонки лягут сами, числа с запятой, площади старших уровней — в тех же строках.

Важно. Отдельные куски сечения (больше 0,1 м²) в площадь этажа не входят — о них сказано в статусе. Настройки окна запоминаются; Сбросить возвращает умолчания. Версия и авторы — **Extensions** → **area counter** → **О плагине…**